



## Sensores, Actuadores y Periféricos










## Sensores, Actuadores y Periféricos











#### Sensores, Actuadores y Periféricos

- Conexiones externas
  - Entrada/salida digital (1 o más bits)
  - o PWM
  - Entrada/salida analógica
  - Comunicación
    - UART
    - 12C
    - SPI








- Modulación de ancho de pulso
- Onda pulsada de frecuencia fija y ciclo de trabajo variable
- La información se transmite en la duración (o ancho) del pulso
- Aplicaciones:
  - Brillo regulable para LEDs
  - Control de motor de continua
  - Control de giro del servomotor















- Pines disponibles en kit de desarrollo:
  - LEDs: GPIO0, GPIO2, GPIO15
  - GPIO14
- Configuración:

```
from machine import Pin, PWM
pwm = PWM(Pin(0), freq=10000)
pwm.duty(512)
```

→ Ciclo de trabajo: 0 - 1023









#### PWM - Control de motor de continua

- Valor medio determina la velocidad de giro
- Para ciclo de trabajo 0: mínima velocidad (valor medio nulo)
- Para ciclo de trabajo 1023: máxima velocidad (valor medio máximo)
- Interfaz de potencia: puente H (circuitería adicional)









#### PWM - Control de servomotor

- Se configura a 50Hz (pulsos separados 20 ms)
- Para la posición 0°: pulso de 1ms (ciclo de trabajo 51)
- Para la posición 90°: pulso de 1.5ms (ciclo de trabajo 76)
- Para la posición 180°: pulso de 2ms (ciclo de trabajo 102)









#### Entrada/Salida analógica

- Conversor analógico-digital de 12 bits
- Conversor digital-analógico de 8 bits
- Aplicaciones:
  - Leer tensiones variables de sensores como temperaturas, luminosidad, etc.
  - Generar formas de onda arbitrarias o valores de tensión específicos







### **Configuración ADC**

```
from machine import Pin, ADC
adc = ADC(Pin(35), atten=ADC.ATTN_11DB)
lectura = adc.read_uv()
```







### **Configuración ADC**

```
from machine import Pin, ADC
adc = ADC(Pin(35), atten=ADC.ATTN_11DB)
lectura = adc.read_uv()
```

#### Factor de atenuación:

- ADC.ATTN\_0DB: 100mV ~ 950mV
- ADC.ATTN\_2\_5DB: 100mv ~ 1250mV
- ADC.ATTN\_6DB: 150mV ~ 1750mV
- ADC.ATTN\_11DB: 150mV ~ 2450mV









## Configuración DAC

```
from machine import Pin, DAC
dac = DAC(Pin(25))
dac.write(127)
```





Amplitud entre 0 - 255



- UART: comunicación serie asincrónica
- **I2C**: comunicación serie sincrónica de baja velocidad
- SPI: comunicación serie sincrónica de alta velocidad







#### Aplicaciones:

UART: terminal en PC usando conversor UART a USB

• I2C: pantallas LCD, sensores varios

• **SPI**: tarjetas SD, pantallas LCD










### Otros sensores y actuadores



Sensor de temperatura y humedad DHT11/22



LED RGB NeoPixel (ws2812b)









#### Configuración DHT11/22

```
from dht import DHT11
from machine import Pin
dht = DHT11(Pin(32))
try:
   dht.measure()
   print(f"Temperatura: {dht.temperature()}°C")
   print(f"Humedad: {dht.humidity()}°C")
except OSError:
   print("Error al leer medición")
```









### Configuración DHT11/22

```
from dht import DHT11
from machine import Pin
dht = DHT11(Pin(32))
try:
   dht.measure()
   print(f"Temperatura: {dht.temperature()}°C")
   print(f"Humedad: {dht.humidity()}°C")
except OSError:
   print("Error al leer medición")
```









#### Configuración DHT11/22

```
from dht import DHT11
from machine import Pin
dht = DHT11(Pin(32))
try:
   dht.measure()
   print(f"Temperatura: {dht.temperature()}°C")
   print(f"Humedad: {dht.humidity()}°C")
except OSError:
   print("Error al leer medición")
```









#### Configuración NeoPixel

```
from neopixel import NeoPixel
from machine import Pin
np = NeoPixel(Pin(27), 3)
np[0] = (255, 0, 0) \# Rojo
np[1] = (0, 255, 0) # Verde
np[2] = (0, 0, 255) \# Azul
np.write()
```









#### Configuración NeoPixel

```
from neopixel import NeoPixel
from machine import Pin
np = NeoPixel(Pin(27), 3)
np[0] = (255, 0, 0) \# Rojo
np[1] = (0, 255, 0) # Verde
np[2] = (0, 0, 255) \# Azul
np.write()
```









#### Configuración NeoPixel

```
from neopixel import NeoPixel
from machine import Pin
np = NeoPixel(Pin(27), 3)
np[0] = (255, 0, 0) \# Rojo
np[1] = (0, 255, 0) # Verde
np[2] = (0, 0, 255) \# Azul
np.write()
```







- Se usa para reiniciar el sistema al congelarse el programa para garantizar que el equipo siga en funcionamiento al encontrarse con una situación no recuperable
- Requiere ser alimentado periódicamente. Al superar un tiempo determinado, se produce el reinicio del equipo









### Watchdog - Configuración

```
from machine import WDT
wdt = WDT(timeout=2000) # timeout en milisegundos
while True:
    # Resto del código
    wdt.feed()
```









### Watchdog - Configuración

```
from machine import WDT
wdt = WDT(timeout=2000) # timeout en milisegundos
while True:
    # Resto del código
    wdt.feed()
```









# Programación Asíncrona









#### Programación Asíncrona - Problema

- Un solo programa controla muchos periféricos o sensores
- La mayor parte del tiempo se ocupa esperando:
  - Un estímulo externo
  - El momento adecuado para comunicarse con el gateway
- El programa se complejiza al implementar un ciclo que responda a todos los eventos









#### Programación Asíncrona - Solución

- Repartir el programa en tareas independientes
  - Tasks
- Ceder el control en los tiempos de espera
  - Await
- Alternar entre las tareas
  - Scheduling









## Programación Asíncrona

Ejecución Ejecución Tarea 1 Espera Espera Tarea 2 Ejecución Ejecución Espera Espera Espera Espera Ejecución Espera Ejecución Tarea 3







## import uasyncio async def tarea1(): while True: print("Tarea 1") await uasyncio.sleep\_ms(500) async def tarea2(): while True: print("Tarea 2") await uasyncio.sleep ms(200)









### uasyncio

```
import uasyncio
async def tarea1():
   while True:
       print("Tarea 1")
       await uasyncio.sleep_ms(2000)
async def tarea2():
   while True:
       print("Tarea 2")
       await uasyncio.sleep ms(800)
```







```
import uasyncio
async def tarea1():
   while True:
       print("Tarea 1")
       await uasyncio.sleep_ms(2000)
async def tarea2():
   while True:
       print("Tarea 2")
       await uasyncio.sleep_ms(800)
```







```
import uasyncio
async def tarea1():
   while True:
       print("Tarea 1")
       await uasyncio.sleep_ms(2000)
async def tarea2():
   while True:
       print("Tarea 2")
       await uasyncio.sleep ms(800)
```







```
async def main():
   uasyncio.create_task(tarea1())
   uasyncio.create_task(tarea2())
   while True:
       await uasyncio.sleep_ms(1000)
uasyncio.run(main())
```







```
async def main():
   uasyncio.create_task(tarea1())
   uasyncio.create_task(tarea2())
   while True:
       await uasyncio.sleep_ms(1000)
uasyncio.run(main())
```







```
async def main():
   uasyncio.create_task(tarea1())
   uasyncio.create_task(tarea2())
   while True:
       await uasyncio.sleep_ms(1000)
uasyncio.run(main())
```









#### Nota sobre variables globales

Para compartir resultados entre diferentes tareas, es posible usar variables globales.

En Python y MicroPython, no es posible modificar variables fuera del alcance de la función pero sí accederlas









#### Nota sobre variables globales

#### Ejemplo:









#### Nota sobre variables globales

#### Solución:

```
var_global = 5

def funcion():
    global var_global
    print(var_global) # Muestra 5
    var_global = 6 # Modifica la variable global
```







#### Ejercicio 1

Hacer parpadear un LED de forma suave, variando su brillo

#### Ejercicio 2

Cambiar el brillo un LED según la posición del potenciómetro









#### • Ejercicio 3

 Leer la temperatura del DHT11/22 y encender el LED verde si la temperatura está por debajo de 30°C. Si está por encima, encender el LED rojo

#### Ejercicio 4

 Modificar el programa del parpadeo del LED de la clase anterior para que al pulsar un botón, parpadee más rápido y al pulsar el otro botón parpadee más lento incorporando programación asíncrona





