



Conectividad










Comunicación entre Dispositivos












Topología Estrella



Ventajas

- Nodos envían directamente a Gateway
- Gateway releva los datos y los procesa o transmite a la nube
- Nodos pueden *dormir* entre mensajes

Desventajas

 Los nodos deben estar dentro del rango de acceso al Gateway

Tecnologías

• WiFi, LoRa, SigFox, Ethernet









Topología Punto a Punto



Ventajas

Comunicación simple (unidireccional o bidireccional)

Desventajas

• Sólo permite conexión con un dispositivo a la vez

Tecnologías

Bluetooth, Bluetooth Low Energy (BLE), Zigbee,
 RS232, Ethernet










Topología Malla



Ventajas

- Cada nodo envía a todos los nodos cercanos extendiendo la red
- Si falla un nodo, la red puede seguir funcionando

Desventajas

 Los dispositivos deben mantenerse activos para mantener el alcance de la red

Tecnologías

• Zigbee, WiFi Mesh, BLE Mesh









Tecnologías en ESP32 - WiFi

WiFi

- Adhiere a estándar IEEE 802.11 b/g/n
- Permite modo estación y/o punto de acceso
- Velocidad de transferencia de hasta 30Mb por UDP o 20Mb por TCP
- Seguridad: WPA2/WPA3

WiFi Mesh (sólo ESP-IDF)

- Construido sobre protocolo WiFi
- Cada nodo actúa como estación y punto de acceso
- o Cada nodo responde a un nodo padre o router
- Cada nodo puede tener hijos asociados











Tecnologías en ESP32 - Bluetooth 4.2

- Bluetooth Clásico (sólo ESP-IDF)
 - Banda 2.4 GHz
 - o 79 canales de 1MHz
 - o 1 Mb/s, 2 Mb/s, 3 Mb/s
- Bluetooth Low Energy
 - Banda 2.4 GHz
 - 40 canales de 2MHz
 - o 125 Kb/s, 500 Kb/s, 1 Mb/s, 2 Mb/s
- Bluetooth Low Energy Mesh (sólo ESP-IDF)











Módulos Externos - Redes inalámbricas

Zigbee

- Low Rate Wireless Area
 Network (IEEE 802.15.4)
- Corto alcance
- Baja potencia
- Tasa de bits en el orden de kbps
- Entradas y salidas disponibles











Módulos Externos - Redes inalámbricas

LoRa

- Tecnología propietaria
- Largo alcance
- Bajo consumo
- Tasa de bits en el orden de bps
- Programable por SPI











Módulos Externos - Redes inalámbricas

Sigfox

- Red inalámbrica global
- Requiere licencia
- Alto alcance
- Bajo consumo












Cobertura Sigfox/LoRa













Ejemplo LoRa









Especificaciones:

- Potencia emitida: 100mW
- Sensibilidad de recepción: hasta
 - -148dBm
- Alimentación: 1.8V 3.7V



Semtech SX1276










Módulo LoRa - Conexiones

- Vcc
- GND
- SPI (MISO, MOSI, SCK/CLK, NSS/CS)
- RST: GPIO16
- DIO0 (IRQ): GPIO4











Módulo LoRa - Biblioteca

	martynwheeler Update ulora.py		3212535 on Jan 31, 2021	3 48 commits
	examples	Update client.py		3 years ago
C	LICENSE	Initial commit		3 years ago
	README.md	Update README.md		3 years ago
ቦነ	ulora.py	Update ulora.py		3 years ago

https://github.com/martynwheeler/u-lora







Módulo LoRa - Inicialización

```
from ulora import LoRa, SPIConfig
SPIBUS = SPIConfig.esp32 2
CS = 5; RST = 4; INT = 16
FREQ = 915.0; TX POW = 20
DIR = 0x2
lora = LoRa(SPIBUS, INT, DIR, CS,
            reset pin=RST, freq=FREQ,
            tx power=TX POW, acks=True)
```







Módulo LoRa - Inicialización

```
from ulora import LoRa, SPIConfig
SPIBUS = SPIConfig.esp32 2
CS = 5; RST = 4; INT = 16
FREQ = 915.0; TX POW = 20
DIR = 0x2
lora = LoRa(SPIBUS, INT, DIR, CS,
            reset pin=RST, freq=FREQ,
            tx power=TX POW, acks=True)
```









Módulo LoRa - Cliente/emisor

```
DIR DEST = 0x1
n = 0
while True:
   n += 1
   if lora.send to wait(f"Mensaje de prueba {n}", DIR DEST):
       print("Mensaje enviado")
   else:
       print("Falló transmisión del mensaje")
   sleep(2)
```









Módulo LoRa - Cliente/emisor

```
DIR DEST = 0x1
n = 0
while True:
   n += 1
   if lora.send_to_wait(f"Mensaje de prueba {n}", DIR_DEST):
       print("Mensaje enviado")
   else:
       print("Falló transmisión del mensaje")
   sleep(2)
```









Módulo LoRa - Cliente/emisor

```
DIR DEST = 0x1
n = 0
while True:
   n += 1
   if lora.send_to_wait(f"Mensaje de prueba {n}", DIR_DEST):
       print("Mensaje enviado")
   else:
       print("Falló transmisión del mensaje")
   sleep(2)
```









Módulo LoRa - Servidor/receptor

```
def on recv(payload):
   print("Desde:", payload.header_from)
   print("Recibido:", payload.message)
   print("RSSI: {}; SNR: {}".format(payload.rssi, payload.snr))
lora.on_recv = on_recv
lora.set_mode_rx()
while True:
   sleep(0.1)
```









Módulo LoRa - Servidor/receptor

```
def on recv(payload):
   print("Desde:", payload.header from)
   print("Recibido:", payload.message)
   print("RSSI: {}; SNR: {}".format(payload.rssi, payload.snr))
lora.on_recv = on_recv
lora.set_mode_rx()
while True:
   sleep(0.1)
```









Ejemplo Zigbee









Módulo XBee PRO S2C

Especificaciones:

- Potencia emitida: 63 mW
- Sensibilidad de recepción: -101dBm
- Alimentación: 2.7V 3.6V



XBee PRO S2C










Módulo XBee PRO S2C












Configuración Módulo XBEE













Configuración Módulo XBEE

X com	Update firmwa	are •
Ipdate the radio mod Configure the firmware th	lule firmware nat will be flashed to the radio mo	odule.
Select the product family Product family	of your device, the new function	set and the firmware version to flash:
XBP24C	802.15.4 TH PRO	2003 (Newest)
	DigiMesh 2.4 TH PRO ZIGBEE TH PRO	2002 2001
Can't find your firmware	? Click here	View Release Note
Force the module to	maintain its current configuration	Select currer
		Cancel Update










Red ZigBee 802.15.4











Módulo UART MicroPython

```
from machine import UART

uart = UART(2, baudrate=9600)

while True:
    if uart.any() > 0:
        buf = uart.read()
        print(buf.decode(), end="")
```

Pines asignados para cada puerto UART

	UARTO (USB)	UART1 (FLASH)	UART2
tx	1	10	17
rx	3	9	16







Módulo UART MicroPython

```
from machine import UART
from time import sleep ms
uart = UART(2, baudrate=9600)
n = 0
while True:
   n += 1
   uart.write(f"Mensaje de prueba {n}")
   sleep ms(1000)
```

Pines asignados para cada puerto UART

	UARTO (USB)	UART1 (FLASH)	UART2
tx	1	10	17
rx	3	9	16









Ejemplo BLE









Broadcaster

Anuncia periódicamente datos a todos los dispositivos cercanos

Observer

Escanea anuncios periódicos de otros dispositivos para ver cuáles están en cercanía

Peripheral

 Dispositivo de bajo consumo que emite información a un nodo central. Solo puede estar conectado a un central en simultáneo

Central

Se puede conectar a uno o más periféricos









Ejemplo BLE UART

Requiere ble_simple_peripheral.py y ble_advertising.py que proveen los ejemplos de MicroPython (disponible en campus)

```
import bluetooth
from time import sleep_ms

from ble_simple_peripheral import BLESimplePeripheral

ble = bluetooth.BLE()
p = BLESimplePeripheral(ble)

Declaración de interfaz
BLE y periférico
```







Ejemplo BLE UART

```
def on_rx(v):
                                Definición del callback de
        print("RX", v)
10
                                recepción de mensaje
11
   p.on write(on rx)
13
   while True:
                                       Envío mensajes
        if p.is_connected():
15
                                       periódicamente
            p.send("mensaje")
16
17
        sleep ms(100)
```










Ejemplo BLE UART

Una vez ejecutado el programa, se puede conectar un dispositivo central (celular Android) para interactuar con el dispositivo

Serial Bluetooth Terminal












Ejemplo BLE UART - En Android













Ejemplo BLE UART - En Thonny

```
MicroPython v1.19.1 on 2022-06-18; ESP32 module with ESP32
Type "help()" for more information.
>>> %Run -c $EDITOR_CONTENT

Starting advertising
New connection 0
RX b'prueba\r\n'
```





