Comunicación digital

Fundamentos de Sistemas de Comunicación

Facultad de Ingeniería y Tecnología

17 de mayo de 2022





Contenido

- 1 Comunicación digital
- 2 Comunicación digital PAM binaria
 - Señal transmitida
 - Espectro
 - Recuperación del mensaje en canal con ruido y/o distorsión Probabilidad de error en sistema binario

3 Comunicación digital M-aria

Comunicación digital: ¿qué es?

Comunicación digital: ¿qué es?

Mensaje digital

Mensajes que son señales discretas (x_k) que además toman valores discretos de un conjunto finito $(x_k \in \{0, ..M - 1\})$.

Comunicación digital: ¿qué es?

Mensaje digital

Mensajes que son señales discretas (x_k) que además toman valores discretos de un conjunto finito $(x_k \in \{0, ..M - 1\})$.

Se denomina **símbolo** a cada elemento x_k , y **alfabeto** al conjunto de valores posibles.

Ejemplo: secuencia de bits 1011100101.

• Estabilidad: fácil de almacenar de forma fiel, a pesar de cambios temporales del medio (ej. capacitor que se descarga lentamente).

- Estabilidad: fácil de almacenar de forma fiel, a pesar de cambios temporales del medio (ej. capacitor que se descarga lentamente).
- Flexibilidad: procesamiento de señales via software, con hardware genérico.


- Estabilidad: fácil de almacenar de forma fiel, a pesar de cambios temporales del medio (ej. capacitor que se descarga lentamente).
- Flexibilidad: procesamiento de señales via software, con hardware genérico.
- Reproducibilidad: habilidad de comunicar mensajes limitando propagación de errores.

Comunicación digital vs. analógica

	señal	performance	tasa de comunicación
Analógico	$x(t) \in \mathcal{R}$	fidelidad (SNR)	tiempo real
Digital	$x_k \in \{0,M-1\}$	tasa de error	tasa de símbolos (r)

Cuadro 1: Comparación de principales diferencias entre comunicación analógica y digital.

Comunicación digital: ¿cómo?



Mensaje digital ... capa física analógica

Los mensajes digitales deben comunicarse mediante medios (canales) físicos: se requiere una conversión (modulación digital).

Mensaje digital ... capa física analógica

Los mensajes digitales deben comunicarse mediante medios (canales) físicos: se requiere una conversión (modulación digital).

Típicamente: modulación por pulsos

$$\{x_k\} \to x_T(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} p_k(t-kD)$$

Cada símbolo se convierte en un pulso a transmitir. D el tiempo entre pulsos sucesivos, y $r=D^{-1}$ la tasa de transmisión de símbolos.

PAM digital: caso especial de modulación digital por pulsos.

La información de los símbolos a transmitir (b_m) se codifican en un tren de pulsos idénticos, pero on distintas amplitudes:

$$x_T(t) = \sum_k a_k p(t - kD)$$

Donde a_k son las amplitudes de los pulsos, y p(t) es la forma de pulso (para todos los pulsos).

PAM digital: caso especial de modulación digital por pulsos.

La información de los símbolos a transmitir (b_m) se codifican en un tren de pulsos idénticos, pero on distintas amplitudes:

$$x_T(t) = \sum_k a_k p(t - kD)$$

Donde a_k son las amplitudes de los pulsos, y p(t) es la forma de pulso (para todos los pulsos).

p(t) arbitrarios, pero en general se impone:

$$\left[egin{array}{ll}
ho(0)=1 \
ho(kD)=0 & orall k
eq 0\in\mathcal{Z} \end{array}
ight.$$

Señalización

El término señalización refiere a la regla de conversión entre los símbolos que se desean transmitir (b_m) y las amplitudes que se eligen de los pulsos (a_k) :

El término señalización refiere a la regla de conversión entre los símbolos que se desean transmitir (b_m) y las amplitudes que se eligen de los pulsos (a_k) :




Figura 11.1-1, Communication Systems, 4th ed.

Nos centraremos en polar, unipolar, bipolar/AMI, con y sin retorno a cero (RZ/NRZ)

Espectro de una señal PAM digital

Sea:

$$x_T(t) = \sum_k a_k p(t - kD)$$

Sea:

$$x_T(t) = \sum_k a_k p(t - kD)$$

Asumimos que:

- p(t) tiene transformada de Fourier (típicamente pulsos finitos en t)
- La secuencia a_k es estacionaria, con autocorrelación $R_a[n] = E(a_k.a_{k+n})$
- La secuencia $n.R_a[n]$ tiene transformada de Fourier (DTFT)

Sea:

$$x_T(t) = \sum_k a_k p(t - kD)$$

Asumimos que:

- p(t) tiene transformada de Fourier (típicamente pulsos finitos en t)
- La secuencia a_k es estacionaria, con autocorrelación $R_a[n] = E(a_k.a_{k+n})$
- La secuencia $n.R_a[n]$ tiene transformada de Fourier (DTFT)

Entonces:

$$G_{x_T}(f) = r|P(f)|^2G_a(f)$$

Donde se define:

$$G_a(f) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} R_a[n]e^{-j2\pi nfD}$$

Caso particular: amplitudes independientes

En el caso de que los a_k además sean independientes:

$$R_{a}[n] = E(a_{k}a_{k+n}) = \begin{cases} E(a_{k})E(a_{k+n}) & = m_{a}^{2}, n \neq 0 \\ E(a_{k}^{2}) & = \sigma_{a}^{2} + m_{a}^{2}, n = 0 \end{cases}$$

Donde se define:

$$m_a \triangleq E(a_k)$$

$$\sigma_a^2 \triangleq E(a_k^2) - m_a^2$$

Tomando su DTFT y sustituyendo:

$$G_{x_T}(f) = r|P(f)|^2 \left(\sigma_a^2 + r.m_a^2 \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(f - kr)\right)$$

Ejemplos

Pulso rectangular de duración D, señalización polar binaria $(\pm A)$, símbolos (bits) equiprobables:

$$G_{X}(f) =$$

Ejemplos

Pulso rectangular de duración D, señalización polar binaria $(\pm A)$, símbolos (bits) equiprobables:

$$G_x(f) = rA^2 |P(f)|^2 = \frac{A^2}{r_b} \operatorname{sinc}^2(Df)$$

Ancho de banda:

Ejemplos

Pulso rectangular de duración D, señalización polar binaria $(\pm A)$, símbolos (bits) equiprobables:

$$G_x(f) = rA^2 |P(f)|^2 = \frac{A^2}{r_b} \operatorname{sinc}^2(Df)$$

Ancho de banda:

Se define como el ancho de caída 3dB. En este caso:

$$B_T \approx \frac{r}{2}$$

Ejercicios

Ejercicios

- $p(t) = \Pi(t/D)$, señ. unipolar binaria (0, A), $p_0 = p_1 = 1/2$
- $p(t) = \Pi(2t/D)$, señ. unipolar binaria (0, A), $p_0 = p_1 = 1/2$.
- $p(t) = \Pi(t/D)$, señ. polar binaria ($\pm A$), $p_0 = 0.75$, $p_1 = 0.25$.
- p(t) = sinc(t/D), señ. polar binaria $(\pm A)$, $p_0 = p_1 = 1/2$.
- $p(t) = \Pi(t/D)$, señ. polar M-aria (M = 8) $(\pm A, \pm 3A, \pm 5A, \pm 7A)$, $p_0 = p_1 = 1/2$:

Eficiencia espectral

Se define la eficiencia espectral de un sistema de comunicación digital como:

$$\frac{r_b}{B_T} = \frac{\text{tasa de bits}}{\text{ancho de banda}}$$

Eficiencia espectral

Se define la eficiencia espectral de un sistema de comunicación digital como:

$$\frac{r_b}{B_T} = \frac{\text{tasa de bits}}{\text{ancho de banda}}$$

Para un sistema de comunicación binario (usando solo dos símbolos), la eficiencia espectral siempre es menor a 2 ($r_b \le 2B_T$).

Señal en recepción (caso bandabase)




Figura 11.1-2, Communication Systems, 4th ed.

Recuperación de señales digitales




Figura 11.2-1, Communication Systems, 4th ed.

La recuperación efectiva de los símbolos requiere reconocer qué símbolo/pulso fue enviado. Pero...

La recuperación efectiva de los símbolos requiere reconocer qué símbolo/pulso fue enviado. Pero...

• Ruido: la señal se ve afectada por otras fuentes/ruido

La recuperación efectiva de los símbolos requiere reconocer qué símbolo/pulso fue enviado. Pero...

- Ruido: la señal se ve afectada por otras fuentes/ruido
- Distorsión: la forma de la señal puede ser modificada por el canal

La recuperación efectiva de los símbolos requiere reconocer qué símbolo/pulso fue enviado. Pero...

- Ruido: la señal se ve afectada por otras fuentes/ruido
- Distorsión: la forma de la señal puede ser modificada por el canal
- ISI: el pulso recibido en tiempo k se ve afectado por los pulsos enviados en tiempos distintos a k

Recuperación de símbolos

En detección tenemos:

$$y(t) = g \sum_{k} a_k p_R(t - kD - t_d) + \hat{\eta}(t)$$

Muestreando (en $t = mD + t_d$):

$$y_m = ga_m + \sum_{k \neq m} a_k p_R(mD - kD) + \hat{\eta}_m$$

Recuperación de símbolos

En detección tenemos:

$$y(t) = g \sum_{k} a_k p_R(t - kD - t_d) + \hat{\eta}(t)$$

Muestreando (en $t = mD + t_d$):

$$y_m = ga_m + \sum_{k \neq m} a_k p_R(mD - kD) + \hat{\eta}_m$$

Condición de Nyquist: eliminar ISI requiere:

$$\begin{array}{c|c}
p_R(0) = 1 \\
p_R(nD) = 0 \quad \forall n \neq 0 \in \mathcal{Z}
\end{array}$$

(p. ej.
$$p_R(t) = \text{sinc}(t/D)$$
).

Diagrama de ojo






Diagrama de ojo





Clasificación de muestras: ¿0 o 1?

Bajo las condiciones anteriores, el detector recupera muestras

$$y_m = g.a_m + \hat{n}_m$$

Para cada tiempo *m* hay que tomar una decisión sobre si la muestra correspondiente vino de un bit 0 o un bit 1.

Clasificación de muestras: ¿0 o 1?

Bajo las condiciones anteriores, el detector recupera muestras

$$y_m = g.a_m + \hat{n}_m$$

Para cada tiempo *m* hay que tomar una decisión sobre si la muestra correspondiente vino de un bit 0 o un bit 1.

Regla de decisión binaria

Típicamente la regla de decisión toma la forma de umbralización:

$$b_m = 1$$
 si $\hat{a}_m > V$
 $b_m = 0$ si $\hat{a}_m < V$


Distribución de muestras

Asumiendo recepción sin ISI y distribución gausiana del ruido, las muestras satisfacen:

$$p(\hat{a}_k|\text{bit }0) = \mathcal{N}(A_0, \sigma_N^2)$$

$$p(\hat{a}_k|\text{bit }1) = \mathcal{N}(A_1, \sigma_N^2)$$

Donde σ_N es la desviación estándar de las muestras de ruido.



Distribución de muestras para señalización unipolar.

Probabilidad de error en PAM digital (1/2)

bit error rate (BER)

Definimos como BER a la probabilidad de cometer de detección en cada bit transmitido.

Probabilidad de error en PAM digital (1/2)

bit error rate (BER)

Definimos como BER a la probabilidad de cometer de detección en cada bit transmitido.

Utilizando resultados anteriores:

$$BER = p(\hat{a}_k > V | \text{ bit } 0)p(\text{bit } 0) + p(\hat{a}_k < V | \text{ bit } 1)p(\text{bit } 1)$$

bit error rate (BER)

Definimos como BER a la probabilidad de cometer de detección en cada bit transmitido.

Utilizando resultados anteriores:

$$BER = p(\hat{a}_k > V | \text{ bit } 0)p(\text{bit } 0) + p(\hat{a}_k < V | \text{ bit } 1)p(\text{bit } 1)$$

Definiendo $p(bit 0) = p_0$:

$$BER = p_0 Q \left(rac{V - A_0}{\sigma_N}
ight) + p_1 Q \left(rac{A_1 - V}{\sigma_N}
ight)$$

Donde se usó la definición de la función de cola gaussiana:

$$Q(u) = \int_{u}^{\infty} \frac{e^{-\frac{x^2}{2}}}{\sqrt{2\pi}} dx$$

Probabilidad de error en PAM digital (2/2)

De lo anterior tenemos para un sistema con AWGN:

$$BER = p_0 Q \left(\frac{V - A_0}{\sigma_N} \right) + p_1 Q \left(\frac{A_1 - V}{\sigma_N} \right)$$

El umbral óptimo V_{opt} se puede obtener minimizando la expresión anterior como función de V.

Para el caso de bits equiprobables ($p_0 = p_1 = 1/2$):

Probabilidad de error en PAM digital (2/2)

De lo anterior tenemos para un sistema con AWGN:

$$BER = p_0 Q \left(\frac{V - A_0}{\sigma_N} \right) + p_1 Q \left(\frac{A_1 - V}{\sigma_N} \right)$$

El umbral óptimo V_{opt} se puede obtener minimizando la expresión anterior como función de V.

Para el caso de bits equiprobables ($p_0 = p_1 = 1/2$):

$$V_{opt} = rac{A_0 + A_1}{2}$$
 $BER_{opt} = Q\left(rac{A_1 - A_0}{2\sigma_N}
ight)$

Ejercicio

¡Verificar!

Comunicación digital M-aria

Señalización M-aria

Un sistema digital es M-ario si los símbolos (a_k) a comunicar surgen de un alfabeto de M elementos.

Comunicación digital M-aria

Señalización M-aria

Un sistema digital es M-ario si los símbolos (a_k) a comunicar surgen de un alfabeto de M elementos.

Notar que en comunicación M-aria con $M \neq 2$:

- La tasa de transmisión de símbolos (r) no coincide con la tasa de transmisión de bits (r_b) .
- Existen tasas de error de símbolo (SER) y tasas de error de bits (BER) que no son iguales.

Tasas de transmisión M-aria

En un sistema M-ario es posible enviar $k = log_2(M)$ bits de información por símbolo, por tanto:

$$r_b = r \log_2(M)$$

Tasas de transmisión M-aria

En un sistema M-ario es posible enviar $k = log_2(M)$ bits de información por símbolo, por tanto:

$$r_b = r \log_2(M)$$

Ejemplo: en un sistema con M=8 que tiene una tasa de símbolos r=100simb/seg:

$$r_b = 3 \times 100 = 300 bps$$

Tasas de error de símbolo y bit

¿Qué pasa con las tasas de error?

Tasas de error de símbolo y bit

¿Qué pasa con las tasas de error?

 $\mathsf{BER} \leq \mathsf{SER}$

Tasas de error de símbolo y bit

¿Qué pasa con las tasas de error?

$$\mathsf{BER} \leq \mathsf{SER}$$

En el mejor caso:

$$BER = \frac{SER}{\log_2(M)}$$

Ejercicio

BER en comunicación M-aria

Eficiencia espectral

Definición

Se define eficiencia espectral como r_b/B_T , y se mide en bps/Hz

Para PAM bandabase:

$$r_b/B_T \approx 2\log_2(M)$$

Notar que siempre es cierto que:

$$r_b/B_T \leq 2\log_2(M)$$