Redes de sensores inalámbricos (RSI)

Plataforma de software: Contiki-NG (parte 2)

Leonardo Steinfeld

Inst. de Ingeniería Eléctrica, Fac. de Ingeniería Universidad de la República (Uruguay)



Disclaimer: The European Commission support for the production of this website does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.





Objetivos

- Comprender el proceso de compilación
- Comprender la jerarquía de makefiles
- Describir y configurar una aplicación (incluyendo com)
- Usar e incorporar el logging para debug.
- Incorporar el servicio de shell en una aplicación y describir su uso.

Agenda

- Estructura de directorios
- Proceso de compilación
- Makefiles
- Configuración de la aplicación
- Configuración de la pila de comunicación
- Funcionalidades útiles: logging y shell

Referencias

- Contiki-NG Documentation
 - Programming Contiki-NG
 - Repository structure
 - Getting Started
 - The Contiki-NG build system
 - The Contiki-NG configuration system
 - The Contiki-NG logging system
 - Tutorials
 - Logging
 - Shell
- Contiki-NG cheat sheet

Contiki-NG: estructura de directorios

OS

- primitivas del sistema, pila de comunicación, etc.

arch

dependiente de hardware (incluye CPU, drivers de plataformas)

examples

proyectos prontos para usar (empezar basándose en un ejemplo)

tools

- no incluidos en el firmware del dispositivo, sino para PC

tests

para integración continua (se ejecuta con cada PR / merge)

Contiki-NG: estructura de directorios

- OS
 - sys
 - protothreads, procesos, timers, logs, etc.
 - dev
 - drivers generales (restantes en arch).
 - lib
 - bibliotecas: listas, colas, etc.
 - net
 - implementación de los protocolos de cada capa
 - services
 - módulos con procesos, usados por Conitiki-NG o usuarios
 - storage
 - sistema de archivos coffee

Contiki-NG: estructura de directorios

- Notas
 - archivos .h y .c en misma carpeta
 - módulos (.h, .c) con procesos o pasivos (funciones)

Proceso de compilación (build system)

- Proceso: crea "imagen de ejecutable" (elf)
 - incluye: aplicación y Contiki-NG
- Makefile (mínimo, ejercicio clase pasada)

```
# archivo: Makefile

CONTIKI_PROJECT = hola

all: $(CONTIKI_PROJECT)

Tuta a contiki-ng

CONTIKI = /home/leo/work/contiki-ng/
include $(CONTIKI)/Makefile.include

archivo.c (proyecto)

target

ruta a contiki-ng

makefile "master"
```

Proceso de compilación

- Salida de compilación
 - hola.\$(TARGET)
 - Ejemplo: hola.native, hola.cc26x0-cc13x0
 - build/\$(TARGET)
 - Ejemplo: /build/native, build/cc26x0-cc13x0
 - build/\$(TARGET)/\$(BOARD)/ (\$(BOARD) si especificado)
 - build/\$(TARGET)/\$(BOARD)/hello-world.elf
 - build/\$(TARGET)/\$(BOARD)/obj
 - archivos: .o (object file)
 - build/\$(TARGET)/\$(BOARD)/obj/.dep
 archivos .d (dependency file)

Proceso de compilación

- Cleaning
 - clean:
 - Removes all compiled files for TARGET
 - distclean:
 - Removes all compiled files for all TARGETs
- Help
 - make help

Proceso de compilación: ejemplo

- hello-world para nativo (repaso)
 - open file: Makefile, hello-world.c
 - open in integrated terminal (example/hello-world)
 - make
 - Ver carpetas y archivos creados
 - hello-world.native
 - build/native/hello-world.native
 - build/native/*.o,
 - build/native/obj/.deps/*.d
 - Ver contenido de:
 - build/native/obj/.deps/hello-world.d

Proceso de compilación: ejemplo

- hello-world para LP-CC2650
 - En la terminal
 - make help
 - make targets
 - make TARGET=cc26x0-cc13x0 boards
 - make TARGET=cc26x0-cc13x0 BOARDS=launchpad/cc2650
 - make usage
 - Ver carpetas y archivos creados
 - Opcional (verbose): make clean && make V=1

Makefile

- Makefile (proyecto):
 - makefile del proyecto, ubicado en la carpeta del proyecto
 - Permite:
 - Agregar módulos (MODULES)
 - configurar la pila de comunicación, etc.
- Makefiles (top-level)
 - Makefiles.include
 - makefile "master", incluye
 - Makefile.\$(TARGET)
 - makefiles para modules en la lista `MODULES` list.
 - Makefile.help
 - definiciones de targets `help` y `usage`.

Makefile

Makefile.\$(TARGET)

- \$(TARGET) es el nombre de la plataforma
- reglas específicas para la plataforma (ubicada en arch/platform)
- lista a archivos CONTIKI_TARGET_SOURCEFILES
- incluye Makefile.\$(CPU) de arch/cpu/\$(CPU).

Makefile.\$(CPU)

- \$(CPU) nombre del CPU/MCU
- reglas específicas para el CPU (ubicado en arch/cpu)

Makefile.\$(MODULE)

- \$(MODULE) nombre del modulo en carpeta os
- Recordamos: cadena de inclusión desde Makefile.include

Makefile

Recorrida por Makefile.include

- Atención:
 - No pretendemos seguir todos los detalles

Configuración

Contiki-NG permite mucha configuración

- Métodos
 - Makefile
 - project-conf.h
 - Makefile chequea si existe y lo incluye

Configuración

- Módulos
 - Variable MODULE en Makefile
 - Ejemplos
 - MODULES += os/services/shell
 - MODULES += super proyecto/lib/sensor
- Variables útiles
 - PROJECT_SOURCEFILES:
 - otros archivos .c que no son target
 - MODULES_REL:
 - módulos en carpeta relativas al proyecto

Configuración: orden de inclusión

- module-macros.h
 - macros de cada módulo
 - para definir constantes (no configurar)
- project-conf.h
 - configuración específica del proyecto y para configurar Contiki-NG
- contiki-conf.h
 - específico de cada plataforma que incluye CPU
- contiki-default-conf.h
 - valores por defecto de parámetros de Contiki-NG parameters.
- .h específicos de los módulos
 - setear valores por defecto no configurado previamente

Configuración

- Ejemplo:
 - Configuración por defecto arch/cpu/cc26x0-cc13x0/cc13xx-cc26xx-conf.h (fragmento)

```
/* Channels count from 0 upwards in IEEE 802.15.4g */
#ifndef IEEE802154_CONF_DEFAULT_CHANNEL
#define IEEE802154_CONF_DEFAULT_CHANNEL 0
#endif /* IEEE802154_CONF_DEFAULT_CHANNEL */
```

Se puede override desde project-conf.h

Pila de comunicación: configuración

- Dos capas principales
 - MAC (Medium Access Control)
 - NET (Network) layer
- Otras capas
 - APP
 - MODULES = os/net/app-layer/coap
 - MODULES += os/services/lwm2m
- IPSO Smart
 Objects
 LWM2M
 COAP

 DTLS
 UDP

 RPL
 IPv6
 6LoWPAN


 IEEE 802.15.4
 (Mac)

 IEEE 802.15.4
 (Phy)

 IPSO
 [ARM, Cisco, Google, Intel....]
- MODULES += os/services/lwm2m/ipso-objects
- MODULES += os/net/app-layer/snmp

Pila de comunicación

- MAC (Medium Access Control)
 - MAKE_MAC: variable
 - MAKE_MAC_NULLMAC
 - MAKE_MAC_CSMA (default)
 - MAKE_MAC_TSCH
 - MAKE_MAC_BLE
- NET (Network) layer
 - MAKE NET
 - MAKE_NET_NULLNET
 - MAKE_NET_IPV6 (default)
- Routing protocol
 - si IPv6 se configura de forma similar a las anteriores



Logging

- Sistema de logs (printf)
 - niveles diferenciados por módulo
 - modificables en tiempo de ejecución (via shell)
- Niveles
 - LOG_LEVEL_NONE: Logs disabled
 - LOG_LEVEL_ERR: Errors
 - LOG_LEVEL_WARN: Errors and warnings
 - LOG_LEVEL_INFO: Errors, warnings, and information logs
 - LOG_LEVEL_DBG: All the above and debug messages

Logging

Ejemplo: hello-world

```
leo@carbon:~/work/contiki-ng/examples/hello-world$ ./hello-world.native
[WARN: Tun6
                 Failed to open tun device (you may be lacking permission). Running without network.
                   Starting Contiki-NG-develop/v4.9-51-gd11c1f0cf-dirty
[INFO: Main
                   - Routing: RPL Lite
[INFO: Main
                   - Net: tun6
[INFO: Main
[INFO: Main
                   - MAC: nullmac
                  - 802.15.4 PANID: 0xabcd
[INFO: Main
                   - 802.15.4 Default channel: 26
[INFO: Main
[INFO: Main
                  Node ID: 1800
                 Link-layer address: 0102.0304.0506.0708
[INFO: Main
                 1 Tentative link-local IPv6 address: fe80::302:304:506:708
[INFO: Main
                 ] Added global IPv6 address fd00::302:304:506:708
[INFO: Native
Hello, world
```

Logging

- Módulos (ya) soportados
 - MAIN
 - RPL
 - TCPIP
 - IPV6
 - 6LOWPAN
 - NULLNET
 - MAC
 - FRAMER
 - 6TOP
 - COAP
 - SNMP,
 - LWM2M

- Uso en proyectos propios
 - Ejercicio 1)
 - Agregar logs a hello-world siguiendo

Getting Started » Logging

- Ejercicio 2)
 - Modificar nivel de logs de hello-world siguiendo

Tutorials » Logging

Shell

- Intérprete de comandos
 - inspección y mantenimiento interactivo
 - funciona vía puerto serie (virtual com vía USB)
- Incluir en un proyecto
 - MODULES += os/services/shell

Shell

```
> help
Available commands:
'> help': Shows this help
'> reboot': Reboot the board by watchdog_reboot()
'> ip-addr': Shows all IPv6 addresses
'> ip-nbr': Shows all IPv6 neighbors
'> log module level': Sets log level (0--4) for a given module (or "all"). For module "mac",
level 4 also enables per-slot logging.
'> ping addr': Pings the IPv6 address 'addr'
'> rpl-set-root 0/1 [prefix]': Sets node as root (1) or not (0). A /64 prefix can be
optionally specified.
'> rpl-local-repair': Triggers a RPL local repair
'> rpl-refresh-routes': Refreshes all routes through a DTSN increment
'> rpl-global-repair': Triggers a RPL global repair
'> rpl-status': Shows a summary of the current RPL state
'> rpl-nbr': Shows the RPL neighbor table
'> routes': Shows the route entries
'> radio help': Shows radio command usage.
'> leds [on/off led]': Controls the leds.
```

Referencias

- Contiki-NG Documentation
 - Programming Contiki-NG
 - Repository structure
 - Getting Started
 - The Contiki-NG build system
 - The Contiki-NG configuration system
 - The Contiki-NG logging system
 - Tutorials
 - Logging
 - Shell
- Contiki-NG cheat sheet

Planificación clases

- 1) Introducción RSI
- 2) Plataformas de hardware
- 3) Arquitectura 6LoWPAN (IPv6)
- 4) Plataforma de software: Contiki-NG (parte 1)
- 5) Plataforma de software: Contiki-NG (parte 2)
- 6) Capa de aplicación: CoAP / MQTT
- 7) Capa de red: RPL
- 8) MAC
- 9) IEEE 802.15.4 / 6lowpan
- 10) Capa Fisica & antenas
- 11) IoT y las RSI

¿más preguntas?