


- 1. Включите приставку и дождитесь загрузки главного экрана.
- 2. На главном экране нажмите иконку "Settings" (значок шестерёнки).




3. Перейдите в раздел "Настройка устройства" (Device Preferences или аналогичный пункт).



4. Выберите пункт «Language» / «Язык».



5. Выберите «Русский (Россия)» из списка.



Готово!

Интерфейс приставки теперь на русском языке.