₹ Как войти в Google-аккаунт и скачать приложения на приставке Transpeed 8K618


1. На главном экране нажмите иконку "Settings" (значок шестерёнки).




2. Перейдите в раздел "Аккаунты и вход".



3. Выберите тип аккаунта «Google».



4. Введите «**Логин и пароль»** от учетной записи. Если учетной записи нет, то ее необходимо создать.



Готово !



▲ Важно!!! Если на приставке не удается войти в Аккаунт или возникает ошибка необходимо:

- 1. Обновить приставку до последней версии.
- 2. Сделать полный сброс приставки до заводских настроек.
- 3. Установить правильную дату и время.

ВНИМАНИЕ! Все эти действия нужно сделать именно в той последовательности, которая указана выше.