

IDENTIFICATION

Type : lave-linge frontal. Modele indique dans le livret : XQG60-1016P. Marque : le livret affiche "Touch" ; la fiche locale utilisait auparavant "Futouch". La plaque signalétique réelle reste la source prioritaire pour confirmer la marque commerciale et le numero de serie. Numero de serie : non present dans le livret fourni, a relever sur la plaque de la machine.

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Capacite lavage : 6 kg. Capacite essorage : 6 kg. Alimentation : 220-240 V ~ 50 Hz. Puissance lavage : 250 W. Puissance essorage : 500 W. Puissance chauffage : 1800 W. Puissance maximum : 2000 W. Bruit lavage : 62 dB(A). Bruit essorage : 75 dB(A). Pression eau : 0,05 a 0,85 MPa.

DIMENSIONS ET INCOHERENCES DU LIVRET

Le tableau de specifications indique 84,5 x 59,8 x 44,5 cm (H x L x P). Un autre tableau indique 598 x 429 x 845 mm. La profondeur est donc contradictoire (445 mm / 429 mm). Le livret comporte aussi des tableaux mentionnant 1000 tr/min et 1200 tr/min. Ne pas trancher sans lecture de la plaque réelle.

ECO 40-60

Classe energetique indiquee : E. Consommation ponderee : 0,735 kWh/cycle. Consommation d'eau ponderee : 43 L/cycle. Duree a capacite nominale : 3 h 18. Le programme Eco 40-60 est le programme de reference decrit dans le livret.

INSTALLATION

Installer sur sol dur et horizontal, pente ≤ 1 degre. Laisser environ 5 cm par rapport aux murs selon les indications du livret. Retirer les dispositifs de transport avant utilisation et les conserver pour un futur transport. Utiliser une prise de terre adaptee. Ne pas utiliser de multiprise. Pression d'alimentation en eau : 50 a 850 kPa.

ENTRETIEN

Auto-nettoyage du tambour : une fois par mois recommande. Filtre de pompe de vidange : une fois par mois recommande. Vanne d'entree et raccord universel : controle/nettoyage environ tous les six mois. Couper l'eau et debrancher l'appareil avant entretien.

CODES PANNE

E1 : probleme d'arrivee d'eau. E2 : porte mal fermee. E3 : probleme d'evacuation. E4 : flux d'eau discontinu / anomalie necessitant arret et technicien. E6 : probleme de chauffage, couper l'eau et l'alimentation puis contacter un technicien.

RECHERCHE DOCUMENTAIRE

Requete conseillée : XQG60-1016P Touch Futouch lave-linge manuel notice PDF tutoriel
entretien depannage pieces detachees. Pour les pieces, confirmer d'abord le numero de serie
sur la plaque reelle.

SOURCE

Copie structuree locale creee a partir du fichier fourni "Livret Technique Machine a Laver
Mada.pdf". Cette version vise la consultation rapide sur MadaNotes ; elle ne remplace pas
une plaque signalétique reelle.