## Лабораторная работа №4 «Цифровой осциллограф»

# Модуль 1. Оценка спектра сигнала с помощью ДПФ

- Вычисление спектра дискретизованного сигнала с помощью ДПФ
- Интерполяция ДВПФ добавлением нулевых отсчетов в сигнал (Zero Padding)
- Оценка спектра исходного сигнала с помощью ДПФ
- Этапы обработки непрерывного сигнала при Фурье-анализе методом ДПФ.
- Эффект наложения спектров («aliasing»)
- Шум квантования АЦП
- Эффекты растекания спектральных компонент («leakage») и утечки спектра через боковые лепестки окна
- Паразитная амплитудная модуляция спектра.
- Прямоугольное окно
- Окно Ханна
- Окно с плоской вершиной
- Работа с цифровым осциллографом PV6501

## Вычисление спектра дискретизованного сигнала с помощью ДПФ

# Вычисление спектра дискретизованного сигнала с помощью ДПФ

Спектр дискретизованного сигнала  $X_{_{\rm I\! I}}(f)$  определяется с помощью ДВПФ через выборки x[k]:

$$X_{\mathcal{A}}(f) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k] \exp(-j2\pi f k \Delta t),$$
  
$$x[k] = \frac{1}{f_{\pi}} \int_{-f_{\pi}/2}^{f_{\pi}/2} X_{\mathcal{A}}(f) \exp(j2\pi f k \Delta t) df.$$

Отметим, что в рассматриваемом нами случае дискретизованной сигнал представлен конечным числом отсчетов  $x[k],\ k=0,1,...,N-1.$ 


Как правило, мы можем определить ДВПФ лишь в N точках на оси частот  $f_n=n\frac{f_\pi}{N}=n\Delta f,\ n\in Z$  на одном периоде по оси частот, например на  $[0;\ f_\pi)$ . Тогда мы вычисляем


$$X_{\mathrm{II}}(n\Delta f) = \sum_{k=0}^{N-1} x[k] \exp\left(-j\frac{2\pi}{N}nk\right),$$
для  $n = 0, 1, ..., N-1$ .

Заметим, что мы получили формулу прямого ДПФ, т.е.  $X[n] = X_{\pi}(n\Delta f)$ . ДПФ представляют собой выборки спектра

дискретизованного сигнала, взятые с шагом  $\Delta \! f = f_{_{\rm I\! I}} / \, N$  . Шаг по частоте  $\Delta \! f$  определяет разрешение по частоте. Пример.

$$y[k] = \sin\left(2\pi \frac{10.5}{32}k\right), k = 0,1,...,N-1, N = 32$$





# **Zero Padding**


# Интерполяция ДВПФ добавлением нулевых отсчетов в сигнал (Zero Padding)

Если частотное разрешение недостаточно для анализа, то мы можем его увеличить дополнив рассматриваемую последовательность нулевыми отсчетами. Добавление нулевых отсчет никак не изменяет сам дискретный сигнал и его ДВПФ, однако увеличивает размерность ДПФ, а значит и число точек, в которых мы вычисляем спектр. Пусть сигнал дополнен нулями до M отсчетов, M>N. Тогда

$$X_{\mathrm{M}}(n\Delta f) = \sum_{k=0}^{N-1} x[k] \exp\left(-j\frac{2\pi}{M}nk\right),$$
 для  $n = 0, 1, ..., M-1$ .

Расстояние между соседними отсчетами ДПФ будет уже  $\Delta f = f_{_{\rm I\! I}} / M$  (в нормированных частотах  $\Delta v = 1 / M$  ), где M является новой размерностью ДПФ.

**Примечание.** Управляющая программа осциллограф PV6501 поддерживает длины выборок 1000,.2500, 5000 и 8000 отсчетов. При этом поддерживаемые размерности ДПФ 1024, 2048, 4096 и 8192. Переход к размерности ДПФ, превышающей длину выборки производится путем дополнения нулевыми отсчетами.




### Оценка спектра аналогового сигнала с помощью ДПФ

### Оценка спектра аналогового сигнала с помощью ДПФ

Отчету N- точечного ДПФ с номером n в случае сигнала конечной длительности соответствует значение ДВПФ в точке v=n/N по оси нормированных частот:

$$X(\mathbf{v})\big|_{\mathbf{v}=n/N} = X[n].$$

Учитывая, что  $v=f \ / \ f_{_{\! I\! I}} = f \Delta t$  , где  $f_{_{\! I\! I}}$  — частота дискретизации,  $\Delta t$  — шаг дискретизации, получаем, что отсчету с номером n соответствует частота  $f=nf_{_{\! I\! I\! I}}/N=n/(N\Delta t)$  Гц. Разрешение по оси частот при ДПФ анализе составляет  $f_{_{\! I\! I\! I}}/N$  Гц.



Заметим, что  $f = nf_{_{\rm I\! I}} / N$  Гц — это частота в спектре дискретизованного сигнала, который при отсутствии наложения спектров образуется путем периодического

продолжения (повторения) спектра исходного аналогово сигнала с периодом, равным частоте дискретизации (  $f_{\rm д}$  в случае оси в Гц или 1 в случае оси нормированных частот). Это означает, что отсчет ДПФ с номером n будет соответствовать в спектре аналогового сигнала частоте  $f \in [-f_{\rm д}/2;\ f_{\rm g}/2]$ , такой, что  $f = (n+mN)f_{\rm g}/N$ , где m- целое число.

Частотная	Связь	Разрешение	Диапазон
переменная и	частотной	по частоте	изменения
ee	переменной		частоты,
размерность	с номером		соответствующий
	отсчета ДПФ		отсчетам $[0,N)$
f,[Гц]	$f = \frac{nf_{\text{II}}}{N}$	$\Delta f = \frac{f_{\pi}}{N}$	$[0,f_{_{ m I\!\! I}})$
	IV	IV	FO )
ω, [рад/с]	$\omega = \frac{n\omega_{_{\rm I\! I}}}{N}$	$\Delta \omega = \frac{\omega_{\pi}}{N}$	$[0,\omega_{_{ m I\!\! I}})$
v, безразмерная	$v = \frac{n}{N}$	$\Delta v = \frac{1}{N}$	[0,1)
θ,[рад]	$\theta = 2\pi \frac{n}{N}$	$\Delta\theta = \frac{2\pi}{N}$	$[0,2\pi)$

## Оценка спектра аналогового сигнала с помощью ДПФ

**Пример.** Рассмотрим синусоидальный сигнал с частотой  $f_0 = 5~\Gamma$ ц и длительностью  $1~{
m c}$ 

$$x_a(t) = \sin(2\pi f_0 t), 0 \le t < 1.$$

Выберем частоту дискретизации  $f_{_{\rm I\!I}}=20~\Gamma{\rm I\!I}$  ( $\Delta t=0.05~{\rm c}$ ).

Последовательность отсчетов дискретизованного сигнала


$$x[k] = x_a(k\Delta t) = \sin\left(2\pi \frac{f_0}{f_{\text{M}}}k\right).$$


Спектр  $X_{{}_{\! A}}(f)$  дискретизованного сигнала связан со спектром  $X_a(f)$  аналогового сигнала соотношением


$$X_{\mathrm{I}}(f) = \frac{\mathrm{T}}{\Delta t} \sum_{m=-\infty}^{\infty} X_{\mathrm{a}}(f - mf_{\mathrm{I}}).$$


где T определено соотношением  $x[k]=\mathrm{T}x_a(k\Delta t)$ . Если бы эффекта наложения не было, то  $X_{_{\rm H}}(f)$  и  $X_a(f)$  совпадали бы на интервале  $\left[-f_{_{\rm H}}\,/\,2,\,f_{_{\rm H}}\,/\,2\right]$ , т.е. от  $-10~\Gamma$ ц до  $10~\Gamma$ ц.

Заметим, что отсчеты ДПФ размерности N=32 для n=0,1,...,N-1 находятся на полуинтервале  $[0,\,f_{_{\rm I\! I}}).$ 










# Этапы обработки непрерывного сигнала при Фурье-анализе методом ДПФ

# Этапы обработки непрерывного сигнала при Фурье-анализе методом ДПФ.




методом ДПФ.

Аналоговый фильтр защиты от наложения ослабляет компоненты сигнала x(t) выше частоты Найквиста  $f_{\scriptscriptstyle \rm I\!\! I}$  / 2.

Следующий за ним аналого-цифровой преобразователь (АЦП) выполняет операции дискретизации по времени и квантования выборок сигнала по уровню. На выходе АЦП будет цифровой сигнал x[k], представленный последовательностью отсчетов.

Во многих случаях длительность сигнала x(t) велика, поэтому перед вычислением ДПФ последовательность отсчетов x[k] умножается на временное окно w[k] длительностью N.



В результате получается конечная последовательность y[k] = x[k]w[k], которой в частотной области соответствует периодическая свёртка

$$Y(\mathbf{v}) = \int_{-1/2}^{1/2} X(\tilde{\mathbf{v}}) W(\mathbf{v} - \tilde{\mathbf{v}}) d\tilde{\mathbf{v}}.$$

Здесь  $v=f\Delta t=f$  /  $f_{\rm A}$ — нормированная частота (доли частоты дискретизации), X(v) — ДВПФ (спектр) сигнала x[k], W(v) — ДВПФ оконной функции w[k].

# Эффект наложения спектров («aliasing»)


### Эффект наложения спектров («aliasing»)

Дискретизация сигнала x(t) по времени с шагом  $\Delta t$  приводит к периодическому повторению исходного спектра X(f) с периодом, равным частоте дискретизации  $f_{\pi} = 1/\Delta t$ .

Полезная информация содержится в полосе  $[-f_{_{\rm I\! I}} / 2, \, f_{_{\rm I\! I\! I}} / 2].$ 


Если не принять специальных мер, возникает эффект наложения, в результате которого все частоты в спектре сигнала, превышающие половинную частоту дискретизации, как бы отражаются от этой частоты и переносятся на более низкие частоты, искажая исходный спектр.


Для устранения этого эффекта сигнал перед дискретизацией предварительно пропускают через низкочастотный фильтр, частота среза которого равна  $f_{\rm c} \le f_{\rm g} / 2$ . Частота  $f_{\rm g} / 2$  в зарубежной литературе называется частотой Найквиста.



# Шум квантования АЦП

### Шум квантования АЦП





Шумы квантования неизбежно проявляются, поскольку, как правило, разрядность чисел для представления отсчетов, ограничена.

Процесс преобразования аналогового сигнала в цифровой состоит из дискретизации и квантования, которые осуществляются аналого-цифровым преобразователем (АЦП). В результате дискретизации взятием отсчетов мы получаем выборки аналогового сигнала  $x_a(t)$ :

$$x[k] = x_a(k\Delta t)$$
,

где  $\Delta t$  – шаг дискретизации.


После квантования по уровню, мы получаем цифровой сигнал:

$$x_{_{\mathrm{II}}}[k] = x[k] - e[k],$$

где  $e[k] = x[k] - x_{\text{II}}[k]$  — это погрешность квантования — некоторая реализацию шума квантования.

Обычно число уровней квантования  $2^n$ , где n — разрядность АЦП. АЦП осциллографа PV6501 8 битное (восьмиразрядное). Каждый отсчет в буфере описывается одним из  $2^8 = 256$  состояний.

## Шум квантования АЦП



Определим шум квантования стандартного n-разрядного АЦП. Погрешность квантования  $e[k] = x[k] - x_{II}[k]$ .

Максимальная ПО модулю погрешность квантования составляет половину единицы младшего значащего разряда (шага квантования) q:

$$-\frac{q}{2} \le e[k] \le \frac{q}{2}$$

Заметим, что для каждого момента времени все возможные значения погрешности равновероятны.

Шум квантования не коррелирован с входным сигналом и имеет равномерное распределение на отрезке.

Для плотности вероятности p(e)должно быть выполнено:

$$\int_{-q/2}^{q/2} p(e)de = 1.$$

Ошибка квантования имеет нулевое среднее и дисперсию

$$M[e] = \int_{-q/2}^{q/2} ep(e)de = 0,$$

Ошибка квантования имеет нулевое среднее и дисперсию 
$$M[e] = \int_{-q/2}^{q/2} ep(e)de = 0, \qquad \frac{q}{2} \qquad \frac{q}{2}$$
 
$$\sigma_e^2 = M[e^2] - (M[e])^2 = \int_{-q/2}^{q/2} e^2 p(e)de = \frac{1}{q} \int_{-q/2}^{q/2} e^2 de = \frac{q^2}{12}.$$

$$-q/2$$
  $q-q/2$ 

Среднеквадратичное значение шума квантования

$$\sigma_e = \frac{q}{\sqrt{12}} = \frac{q}{2\sqrt{3}}.$$

## Шум квантования АЦП

Заметим, что пилообразная погрешность создаёт гармоники, лежащие дальше полосы  $[0,f_{\rm Д}/2]$ . Однако все высшие гармоники должны переноситься (эффект наложения) в эту полосу и, затем суммируясь, образовать шум с действующим значением  $\sigma_{\rho}=q/\sqrt{12}$ .

Пусть на входе АЦП с диапазоном напряжения входного сигнала  $\left[-\frac{q\cdot 2^n}{2},\,\frac{q\cdot 2^n}{2}\right]$  действует полномасштабная

синусоида

$$x(t) = \frac{q \cdot 2^n}{2} \sin 2\pi f t.$$

Среднеквадратичное значение входного сигнала  $\sigma_{\chi} = \frac{q \cdot 2^n}{2\sqrt{2}}$ .

Отношение «сигнал/шум» (SNR—Signal to Noise Ratio)

$$SNR = 20 \lg \left( \frac{\sigma_x}{\sigma_e} \right) = 20 \lg \left( \frac{q \cdot 2^n / 2\sqrt{2}}{q / 2\sqrt{3}} \right) = 20 \lg 2^n + 20 \lg \sqrt{2/3}$$

$$SNR = 6,02n + 1,76 \quad (дБ)$$


Относительный уровень шума квантования

$$\gamma = 20 \lg \left( \frac{\sigma_e}{\sigma_x} \right) = 20 \lg \left( \frac{q/2\sqrt{3}}{q \cdot 2^n / 2\sqrt{2}} \right) = 20 \lg \frac{1}{2^n \sqrt{1,5}}$$
 $\gamma = -6,02n-1,76 \text{ (дБ)}$ 

**Пример.** На рисунке приведена оценка спектра сигнала, состоящего из отрезка синусоиды, полученная цифровым осциллографом PV6501 с n=8 битным АЦП с использованием окна Ханна. Относительный уровень шума квантования в дБ будет

$$\gamma = -(6,02n+1,76)$$
дБ  $\approx -50$ дБ.

Проводить измерения сигналов и их спектров ниже этого уровня бессмысленно.



# Эффекты растекания спектральных компонент («leakage») и утечки спектра через боковые лепестки окна


Эффект растекания спектральных компонент неизбежно возникает при умножении последовательности на оконную функцию. Рассмотрим этот эффект на следующем примере. Предположим, что имеется периодическая последовательность


$$x[k] = \cos(2\pi \frac{3}{16}k).$$


ДВПФ этой последовательности


$$X(v) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \frac{1}{2} \delta(v - \frac{3}{16} - n) + \frac{1}{2} \delta(v + \frac{3}{16} - n).$$

X(v) содержит по две  $\delta$ -функции с весами 1/2 на периоде.











Предположим, что используется прямоугольное окно длиной в N=15 отсчетов и для дальнейшего спектрального анализа используется сигнал y[k]=x[k]w[k].

Для прямоугольного окна спектр мы ранее вычисляли

$$W(v) = e^{-j(N-1)\pi v} \frac{\sin(N\pi v)}{\sin(\pi v)}.$$





ДВПФ последовательности y[k] может быть представлено в виде циклической свертки

$$Y(\mathbf{v}) = \int_{-1/2}^{1/2} X(\tilde{\mathbf{v}}) W(\mathbf{v} - \tilde{\mathbf{v}}) d\tilde{\mathbf{v}} = \int_{-1/2}^{1/2} W(\tilde{\mathbf{v}}) X(\mathbf{v} - \tilde{\mathbf{v}}) d\tilde{\mathbf{v}}$$

Используя фильтрующее свойство дельта-функции

$$\int_{a}^{b} W(\mathbf{v}) \delta(\mathbf{v} - \mathbf{v}_{1}) d\mathbf{v} = \begin{cases}
W(\mathbf{v}_{1}), a < \mathbf{v}_{1} < b, \\
0.5W(\mathbf{v}_{1}), (\mathbf{v}_{1} = a) \cup (\mathbf{v}_{1} = b), \\
0, (\mathbf{v}_{1} < a) \cup (\mathbf{v}_{1} > b),
\end{cases}$$

получаем, что

$$Y(v) = 0.5W(v - \frac{3}{16}) + 0.5W(v + \frac{3}{16}).$$

Тот же результат можно получить через теорему смещения:


$$y[k] = \left(\frac{1}{2}\exp(j2\pi k\frac{3}{16}) + \frac{1}{2}\exp(-j2\pi k\frac{3}{16})\right)w[k],$$
$$Y(\nu) = 0.5W(\nu - \frac{3}{16}) + 0.5W(\nu + \frac{3}{16}).$$

В итоге

$$Y(v) = \frac{1}{2} \exp\left(-j(N-1)\pi(v - \frac{3}{16})\right) \frac{\sin(N\pi(v - \frac{3}{16}))}{\sin(\pi(v - \frac{3}{16}))} +$$

$$+\frac{1}{2}\exp\left(-j(N-1)\pi(\nu+\frac{3}{16})\right)\frac{\sin(N\pi(\nu+\frac{3}{16}))}{\sin(\pi(\nu+\frac{3}{16}))}.$$






Взвешивание прямоугольным окном: интерпретация во временной и в спектральной области

**Эффект** растекания спектральных компонент заключается в том, что гармоники (дельта-функции) в спектре сигнала «размываются» в спектральные максимумы.


Помимо этого, наблюдается эффект утечки спектра через боковые лепестки прямоугольного окна, который приводит к появлению боковых выбросов.

Как видно из приведённого примера, из-за ограничения длительности сигнала мы наблюдаем не только размытые спектральные максимумы, но и боковые выбросы, вызванные влиянием боковых лепестков окна.

Эффект утечки спектра можно ослабить путем применения оконной функции, отличной от прямоугольной. В качестве примера рассмотрим окно Ханна.



Предположим, что нужно вычислить ДВПФ для одного периода последовательности  $x[k] = \cos\left(2\pi\frac{3}{16}k\right)$ , т.е. для последовательности  $y[k] = x[k]w_{\mathrm{Xahha}}[k]$ , где



Применение окна Ханна позволило снизить уровень боковых лепестков по сравнению сих уровнем в случае прямоугольного окна. Однако это даётся ценой расширения главного лепестка спектрального окна W(v), что приводит к ухудшению разрешения. Следовательно, должен выбираться компромисс между шириной главного лепестка и уровнем подавления боковых лепестков


### Паразитная амплитудная модуляция спектра

### Паразитная амплитудная модуляция спектра.

Паразитная амплитудная модуляция  $K_{\text{мод}}$  характеризует амплитуду гармонического сигнала, которую можно оценить с помощью ДПФ анализатора с оконной функцией. В самом неблагоприятном случае частота сигнала находится между соседними бинами ДПФ. Пусть спектр (ДВПФ) оконной функции  $W(\nu)$ . Величина  $K_{\text{мод}}$ , выраженная в децибелах, определяется как

$$K_{\text{мод}} = 20 \lg \left| \frac{W(0,5/N)}{W(0)} \right|.$$

Для прямоугольной функции  $K_{\text{мод}} = -3,92\,\text{дБ}$ , для окна Бартлетта  $K_{\text{мод}} = -1,82\,\text{дБ}$ , для окна Хэмминга  $K_{\text{мод}} = -1,78\,$  дБ. При этом для окна с плоской вершиной (flattop)  $K_{\text{мод}} = -0,02\,$  дБ. Заметим, что для снижения этой погрешности можно также воспользоваться методом дополнения нулями анализируемой последовательности.



### Прямоугольное окно

### Прямоугольное окно

Во временной области прямоугольное окно длительностью N задается формулой

$$w_{\text{пр}}[k] = \begin{cases} 1, \text{ при } 0 \le k \le N-1, \\ 0, \text{ при других } k. \end{cases}$$

Умножение на прямоугольную оконную функцию эквивалентно ограничению сигнала по длительности. Вычислим ДВПФ оконной функции


$$W_{\text{np}}(v) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} w[k] \exp(-j2\pi vk) = \sum_{k=0}^{N-1} \exp(-j2\pi vk) =$$

$$= \frac{1 - \exp(-j2\pi vN)}{1 - \exp(-j2\pi v)} = \frac{2j}{2j} \frac{e^{-j\pi vN}}{e^{-j\pi v}} \frac{(e^{j\pi vN} - e^{-j\pi vN})}{(e^{j\pi v} - e^{-j\pi v})} =$$

$$= \frac{\sin(N\pi v)}{\sin(\pi v)} \exp(-j(N-1)\pi v).$$

АЧХ оконной функции

$$|W_{\text{np}}(v)| = \left| \frac{\sin(N\pi v)}{\sin(\pi v)} \right|.$$



Основные характеристики прямоугольного окна длиной N :

- ширина главного лепестка на нулевом уровне  $\Delta v = 2 / N$  (2 бина ДПФ);
- полоса по уровню -3 дБ составляет  $\Delta v = 0.89 / N$  (0.89 бина ДПФ);
- уровень максимального бокового лепестка относительно главного составляет —13,3 дБ;
- скорость спада боковых лепестков 6 дБ / октава,
- коэффициент паразитной амплитудной модуляции  $K_{\mbox{\scriptsize MOЛ}} = -3,92\,\mbox{\scriptsize дБ}$

### Окно Ханна

#### Окно Ханна

Окно Ханна для ДПФ во временной области описывается следующей формулой:

$$w_{\text{Ханна}}[k] = \begin{cases} \frac{1}{2} - \frac{1}{2}\cos\frac{2\pi k}{N}, & \text{при } 0 \le k \le N-1, \\ 0, & \text{при других } k. \end{cases}$$

Для того, чтобы определить это окно в спектральной области, заметим, что


$$\cos\frac{2\pi k}{N} = \frac{1}{2}e^{j\frac{2\pi k}{N}} + \frac{1}{2}e^{-j\frac{2\pi k}{N}}$$

Тогда по теореме смещения для ДВПФ, окно Ханна в спектральной области может быть записано через частотную характеристику прямоугольного окна:

$$W_{
m Xahha}(
u) = rac{1}{2} W_{
m пp}(
u) - rac{1}{4} W_{
m пp} igg(
u + rac{1}{N}igg) - rac{1}{4} W_{
m пp} igg(
u - rac{1}{N}igg),$$
 где  $W_{
m пp}(
u) = rac{\sin(N\pi
u)}{\sin(\pi
u)} \exp(-j(N-1)\pi
u).$ 

Как нетрудно видеть, у окна Ханна всего три ненулевых отсчета ДПФ на одном периоде:

$$ilde{W}_{ ext{Xанна}}[n] = rac{1}{N} W_{ ext{Xанна}}[n] = egin{cases} 0,5, & \text{при } n = mN, & m \in Z, \ -0,25, & \text{при } n = \pm 1 + mN, & m \in Z, \ 0, & \text{при других } n. \end{cases}$$



Основные характеристики окна Ханна длиной N :

- ширина главного лепестка на нулевом уровне  $\Delta v = 4 / N$ ;
- полоса по уровню -3 дБ составляет  $\Delta v = 1,44 / N$ ;
- уровень максимального бокового лепестка относительно главного составляет -31,5 дБ;
- скорость спада боковых лепестков 18 дБ / октаву.


## Окно с плоской вершиной

### Окно с плоской вершиной


Как было показано ранее, форма главного лепестка оконной функции приводит к искажению амплитуд гармоник, частоты которых не соответствуют бинам ДПФ. Если требуется уменьшить этот эффект, то следует использовать окно с плоской вершиной:

$$w_{flattop}[k] = \begin{cases} \sum_{r=0}^{4} (-1)^r a_r \cos\left(\frac{2\pi}{N}rk\right), & \text{при } 0 \le k \le N-1, \\ 0, & \text{при других } k, \end{cases}$$

где  $a_0=0.21557895$ ,  $a_1=0.41663158$ ,  $a_2=0.277263158$ ,  $a_3=0.083578947$ ,  $a_4=0.006947368$ . Заметим, что временная функция  $w_{flattop}[k]$  может принимать отрицательные значения. Как было ранее отмечено, для окна с плоской вершиной  $K_{\text{мод}}=-0.02$  дБ. Это означает, что использование этого окна позволяет минимизировать эффект паразитной амплитудной модуляции.



### Окно с плоской вершиной



Исключение эффекта искажения амплитуд из-за паразитной амплитудной модуляции спектра.



### Подготовка прибора к работе

- 1) Подключите осциллограф без щупов с помощью USB кабеля компьютеру.
- 2) Поместите папку с драйвером и управляющей программой устройства в своей рабочей директории: скопировать папку FTDI D2XX Signal2\_PV6501 (для компьютера в аудитории) или загрузить с сайта производителя

http://www.pv65.ru/6501/programm/index.html


3) Установка драйвера (не требуется на компьютерах в аудитории). Когда Windows обнаружит устройство, укажите «Установка из указанного места» на директорию

с файлом драйвера. Драйвер FTDI D2XX можно загрузить со страницы <a href="https://ftdichip.com/drivers/d2xx-drivers/">https://ftdichip.com/drivers/d2xx-drivers/</a>

- 4) Запустите файл PV6501.exe.
- 5) Убедитесь, что от осциллографа отключены щупы. Нажмите кнопку "Пуск" в управляющей программе.




Выполните калибровку нуля устройства.



Будет создан файл pv6501.ini с параметрами конфигурации данного устройства.


6) Нажмите кнопку "Пуск" еще раз (чтобы она была не нажата). Отключите осциллограф от компьютера.






- 7) Подключите щупы. В данной лабораторной работе сигналы синтезируются встроенным генератором осциллографа. Следует использовать одно из следующих соединений:
  - а) соединить коаксиальным кабелем с BNC разъемами выход генератора с входом осциллографа,
  - б) подключить щупы к выходу генератора и входу осциллографа, щупы и «крокодилы» щупов (нуль потенциала) между собой. На щупах-пробниках должен быть уставлен режим «х1» / «1:1».
- 8) Снова подключите осциллограф к ПК, нажмите кнопку "Пуск" в управляющей программе.

9) Убедитесь, что для выборок установлен режим «Нормально». Число выборок для данной работы рекомендуется установить 1000.



10) Убедитесь, что для пробника выбран режим «х1».



11) *Рекомендация*. В разделе «Синхронизация» включите режим «Авто».

### Генерация сигналов заданной формы



Панель управления встроенным генератором сигналов находится в нижней части управляющей программы.

Для включения генератора сигналов следует нажать «Вкл.» Если «АМ/ЧМ», «Импульсы», «ГКЧ» не нажаты, то синтезируется сигнал заданной формы:




Заметим, что первая кнопка соответствует синусоидальной форме сигнала; вторая — прямоугольным импульсам со скважностью 50%. Генерация импульсов с другой скважностью доступна в режиме «Импульсы».

Размах колебания (двойная амплитуда) устанавливается с помощью вертикальной полосы прокрутки. В примере на слайде он составляет 4B, амплитуда — 2B.


Для выбора частоты сигнала сначала выбирается один из частотных диапазонов (в Гц).



Затем с помощью двух горизонтальных полос прокрутки панели управления генератором реализуется точная и грубая настройка частоты.



### Генерация импульсов заданной скважностью



Для переключения в режим генерации импульсов нужно нажать на кнопку «Импульсы».


Уровень импульса в вольтах устанавливается с помощью вертикальной полосы прокрутки. В примере на слайде он составляет 4B.

Сначала необходимо выбрать диапазон.

1S 0.1S 10mS 1mS 0.1mS 10uS

3десь S – секунды, mS – миллисекунды, uS – микросекунды.

Затем с помощью нижней полосы прокрутки выбирается период следования (в данном примере T=10 мкс) и с помощью верхней полосы прокрутки — длительность импульсов (в данном примере  $\tau=3$  мкс).



В примере скважность импульса (отношение  $T/\tau$ ) составляет 10/3. Коэффициент заполнения 3/10 (отношение  $\tau/T$ ), т.е. 30% заполнение.

### Генератор качающейся частоты (ГКЧ)



Для переключения в режим генератора качающейся частоты нужно нажать на кнопку «ГКЧ».

Форма сигнала выбирается с помощью следующих кнопок.




Для интервала изменения частоты сначала выбирается один из частотных диапазонов (в Гц).




Затем с помощью двух горизонтальных полос прокрутки панели управления генератором выбираются нижняя и верхняя граница диапазона изменения частоты.

Размах колебания (двойная амплитуда) устанавливается с помощью вертикальной полосы прокрутки. В примере на слайде он составляет 4B, амплитуда — 2B.



### Информация о выборках.






Состав строки информации о выборках:

- Fsmpl частота дискретизации снятого сигнала;
- o Smpl количество набранных отсчетов на одну осциллограмму;
- о Div количество клеток сетки по горизонтали, на которых отображается осциллограмма;
- о FPS скорость обновления экрана (осциллограмм в секунду).

**Примечание.** Цвет строки можно настроить в меню «Вид» — «Цвета...» — «Инф. о выб.»

### Выбор частоты дискретизации.

Отличие данного цифрового осциллографа от аналогового в том, что обрабатываемый сигнал представлен с помощью квантованных выборок исходного сигнала x[k].



У осциллографа PV6501 максимальная частота дискретизации в реальном времени – 100 МГц. Полоса пропускания усилителя вертикального отклонения – 20 МГц.


Выбор меньшей частоты дискретизации осуществляется путей прореживания выборок. При этом условие отсутствия эффекта наложения может быть нарушено. Значение текущей частоты дискретизации отображается в поле Fsmpl строки информации о выборках.

При этом значение Fsmpl определяется исходя из числа выборок на осциллограмму, числа делений (значения Div) и значения «Время/Дел».

Например, при Smpl = 1000 выборках, значении время/деление 0,1 мс, Div=10, частота дискретизации будет

Fsmpl= Smpl / Div /  $0.1 \text{ Mc} = 1 \text{ M}\Gamma\text{L}$ 

Вольт/Дел



Время/Дел

.10S

٦1S.

~0,1S

10mS

1mS

~5S

~0,5S

50mS

5mS

0,5mS

~20S

~2S

~0,2S


20mS

2mS

Сетка включается меню «Вид»-«Сетка». Пример приведен для сигнала с амплитудой 2 В и периодом 0,1 мс.

Время/Дел

### Работа с маркерами сигнала.





Управляющая программа осциллографа поддерживает двойные и одинарные маркеры

Маркеры представляют собой передвигаемые горизонтальные и вертикальные полосы на осциллограмме, которые позволяют, например, измерить ширину диапазонов времени и значений сигнала.

Значения отображаются в строке, которая располагается над информацией о выборках.

В примере сигнал с амплитудой 2 В и периодом 100 мкс. С помощью маркеров измерены значения dT=100 мкс и dV=4 В.






### Режимы открытого и закрытого входа. Уровень нуля.

Уровень нуля устанавливается с помощью ползунка



Уровень нуля и масштаб (Вольт/Дел) должны быть такими, чтобы сигнал не выходил за пределы осциллограммы.




### Синхронизация




Вкл.	Включение синхронизации	
X X	По фрону/по срезу	
Авто	Ждущая/автоматическая	
	синхронизация	
Внешн.	Синхронизация по внешнему	
	сигналу (используется в л/р	
	337н)	
<b>→</b> €	Установка нуля времени в	
	начале осциллограммы	
	Уровень триггера	
	синхронизации	

При ждущей синхронизации запуск развертки производится при выполнении условия синхронизации, а для автоматической синхронизации запуск развертки производится автоматически независимо от условия синхронизации.


### Режим спектроанализатора



В режиме спектроанализатора отображается оценка спектра, получаемая с помощью ДПФ анализа по выборкам сигнала. Вычисление ДПФ производится по алгоритму быстрого преобразования Фурье (БПФ).




Размерность ДПФ может быть выбрана 1024, 2048, 4096 или 8192. Весовое окно w[k] — прямоугольное, Ханна или с плоской вершиной.



Настройка ДПФ: «Настройки» - «БПФ...».

Включение режима спектроанализатора: «Вид» - «БПФ».



Масштаб по оси ординат логарифмический, например, в дБВ (децибел вольты):

$$20\lg \frac{|X(f)|}{1 \text{ B}}$$

Отображается диапазон частот от 0 до  $f_{_{\! I\hspace{-.1em} I}}$  / 2.

Разрядность АЦП — n = 8 бит (256 уровней квантования).

Ниже уровня шумов квантования


$$\gamma = -(6,02n+1,76)$$
дБ  $\approx -50$ дБ

проводить анализ бессмысленно.

Маркеры используются для анализа спектра (dF, dV, F1, F2).

### Сохранение осциллограммы в файл

Сначала нужно выбрать однократную развертку



Возможны следующие варианты сохранения осциллограммы в файл:

- 1) Файл данных PV6101 \*.pvd, позволяющий воспроизвести осциллограмму с помощью управляющей программы. Для записи выбрать «Сохранить как ...».
- 2) «Экспорт» «Рисунок». Сохраняется скриншот осциллограммы.
- 3) «Экспорт» «Двоичный».
- 4) «Экспорт» «Текст ...». Запись в текстовый файл, который можно обработать, например, с помощью Python.

### Пример записи в текстовом виде.

Time step — шаг дискретизации $\Delta t$ Voltage step — шаг квантования $q$	all.txt-Блокнот Файл Правка Формат Вид Справка  Oscilloscope data.  Time step = 10,00 uS  Voltage step = 62,50 mV  Zero level = 162		
Zero level – уровень нуля (номер уровня квантования)	N 0 1	Smpl. 175 195	Trig 0 0
N — порядковый номер выборки Smpl. — номер уровня квантования выборки	2 3	213 225	0 0

Пример обработки текстового файла на Python содержится в .ipynb файле для лабораторной работы.