Лабораторные работы №1-2 «Решение задач растяжения-сжатия в программном комплексе ANSYS Mechanical APDL»

Задача №1

Условие задачи:



L=100 mm; $A = 4 \text{ mm}^2$; F=1000 H; $E = 2 \cdot 10^5 \text{ M}\Pi a$; Mu = 0.3;

ADPL - Advance Design Program Language – встроенный в ANSYS язык программирования. Любые действия пользователя, выполненные через интерфейс комплекса, дублируются командами на данном языке.

Вызов Log- файла:

List -> Files -> Log File

Структура языка:

• Обычные команды. Начинаются с латинской буквы. При редактировании текстового файла эти команды оставляются без изменений.

Например:

E,1,2

N,2,L,0,0

• «Слеш-команды» - команды, которые начинаются с символа «/» и за редким исключением являются командами управления экраном. Эти команды можно из текстового файла удалять.

Исключения:

/PREP7 – команда входа в preprocessor

/SOL – команда входа в solution

/POST1 – команда входа в general postprocessor

/POST26 – команда входа в time history postprocessor

• Команды, начинающиеся со знака «*». Такие команды отвечают за работу с переменными и элементами программирования.

Например:

*DO,J,1,10,1

• Комментарии в программе - начинаются они с символа «!».

Особенности команд:

- Не различимы заглавные и прописные буквы;
- Каждая команда на своей строке;
- Команды на одной строке разделяются символом "\$";
- Свободный формат ввода команд (не чувствительны к "пробелам");
- Для многих аргументов команд есть значения "по умолчанию";

Этапы решения задачи и команды им соответствующие

1. Начало программы

FINISH

/CLEAR

Данный набор команд очищает текущий сеанс (удаляет все созданные геометрические и конечно-элементые объекты, параметры, настройки и т.д.

2. Задание параметров:


Особенности задания параметров:

- Используется только латиница;
- ANSYS не различает заглавные (D) и прописные (d) буквы;
- $E=2*10^5$ задается как E=2e5; $a=3*10^{-6}$ задается как a=3e-6;
- Для возведения в степень используется двойное умножение: $E=2*10^5$ задается как E=2*10**5
- При создании переменных можно использовать формулы;
- ANSYS не различает размерности: за размерность отвечает пользователь;

3. Выбор конечного элемента:

Элемент LINK180

Figure 180.1 LINK180 Geometry



ET, ITYPE, Ename

Где ITYPE - номер конечного элемента в таблице элементов, Ename - название элемента согласно номенклатуре элементов в ANSYS .

Например: ET, 1, LINK180

ET, 2, BEAM188

Команда входа в preprocessor: /PREP7

4. Задание геометрических параметров конечного элемента:

SECTYPE, SECID, TYPE SECDATA, VAL1

Где SECID - номер поперечного сечения в таблице сечений, TYPE - тип элемента для которого создается сечение (для задачи растяжения-сжатия TYPE = LINK), VAL1 - величина площади поперечного сечения

Hanpuмep: SECTYPE, 1, LINK

SECDATA, A

5. Свойства материала:

MP, LAB, MAT, CO

Где LAB - маркер, указывающий какая мех. хар-ка задается MAT - номер материала в таблице моделей материала СО - величина механической характеристики

Для линейного, упругого, изотропного материала LAB:

Moдуль упругости: LAB = EX

Коэффициент Пуассона: LAB = PRXY


Hапример: MP, EX, 1, E

6. Создание узлов конечно-элементной модели:

N, NODE, X, Y, Z

 Γ де NODE — номер узла, $X,\ Y,\ Z$ — координаты $X,\ Y,\ Z$ в текущей системе координат

Например: N, 1, 0, 0, 0




7. Создание элементов конечно-элементной модели:

TYPE, ITYPE MAT, MAT SECNUM, SECID

E, I, J

 Γ де ITYPE, MAT, SECID — номера элемента, материала и поперечного сечения создаваемого конечного элемента, I, J — номера узлов, через которые проходит элемент



8. Закрепление узлов:


D, NODE, Lab, VALUE

Где NODE — номер узла, Lab — маркер, указывающий какое из перемещений задается, где VALUE — значение перемещения

Для элемента LINK180 значения LAB:

UX, UY, UZ – перемещения вдоль глобальных осей X, Y, Z, ALL – перемещения вдоль всех трех осей

Команда входа в solution: /SOL



Hanpuмep D, 1, ALL, 0

9. Приложение сосредоточенных сил:

F, NODE, Lab, VALUE

Где NODE – номер узла, Lab – маркер, указывающий какое в каком направлении приложена сила, VALUE – значение приложенной силы

Для элемента LINK180 значения LAB:

FX, FY, FZ – силы вдоль глобальных осей X, Y, Z , ALL – силы вдоль всех трех осей

Hanpuмер F, 3, FX, F

Запуск программы на счет:

OUTRES, ALL, ALL

SOLVE

Первая команда нужна, чтобы программный комплекс все просчитанные результаты передал в модуль для их просмотра. Вторая команда непосредственно запускает расчет.

Просмотр результатов

Команда входа в general postprocessor:

/POST1

Считывание результатов расчета на последнем шаге нагружения:

SET, LAST

1) Просмотр деформированного состояния конструкции

PLDISP, 1

2) Список узловых перемещений:

PRNSOL, U, COMP

3) Список узловых реакций (реакций в опорах):

PRRSOL

4) Построение эпюр нормальных сил:

ETABLE, N, SMISC, 1

PLLS, N, N

5)Построение полей напряжений:

PLESOL, S, X

Полезные команды


1) Отображение конечных элементов с учетом размеров поперечных сечений:

/ESHAPE,1

2) Обновление изображения на экране GPLOT

Задача №2

Условие задачи:



L1=2 м; L2=1.5 м; A=0.002 м²;

F1=10000 H; F2=20000 H;

 $E = 2 \cdot 10^{11} \,\text{Ta}; \, \text{Mu} = 0.3;$