🐇 Зайчик Alilo 3.0

Руководство для родителей

Назначение игрушки

Зайчик Alilo 3.0 — это интерактивная музыкальная игрушка: он умеет проигрывать песенки и сказки, реагировать на встряхивание как погремушка, определять цвета входящих в комплект карточек, а также использоваться как ночник.

Элементы управления

- **Кнопка MODE (кнопка на животике)** — отвечает за переключение режимов и переключение треков.
- **Кнопка COLOR (поставить зайчика на поверхность и слегка надавить)** — отвечает за распознавание цветов и калибровку.
- **Датчик вибрации** — встроен в игрушку, срабатывает, когда ребёнок трясёт Зайчика.
- **Подсветка ушей** — изменяет цвет в зависимости от музыки, режима или выбранного эффекта.
- **Разъём питания (Type-C)** — для зарядки.

Режимы работы

Игрушка имеет 5 **режимов**, которые переключаются **долгим нажатием кнопки MODE (удерживать ~1 сек.),** и 6 – ой **режим ночника** при убавленной до нуля громкости:

1. 🎵 **Режим песенок (Папка 01)**
    - Воспроизводятся детские песенки.
    - Короткое нажатие на кнопку MODE переключает следующий трек.
    - *Двойное короткое нажатие включает режим повтора играющего трека, включение режима отображается четырехкратным миганием зеленого цвета. Трек будет повторятся до переключения на следующий коротким нажатием кнопки.*
2. 📖 **Режим сказок (Папка 02)**
    - Воспроизводятся аудиосказки.
    - Короткое нажатие переключает следующую сказку.
    - *Двойное короткое нажатие включает режим повтора играющего трека, включение режима отображается четырехкратным миганием зеленого*

цвета. Трек будет повторятся до переключения на следующий коротким нажатием кнопки.

3. 🌙 **Режим музыка для сна (Папка 03)**
    - Воспроизводятся спокойные мелодии способствующие засыпанию
    - Короткое нажатие переключает следующий трек.
    - *Двойное короткое нажатие включает режим повтора играющего трека, включение режима отображается четырехкратным миганием зеленого цвета. Трек будет повторятся до переключения на следующий коротким нажатием кнопки.*
4. 🎲 **Режим погремушки (Папка 04)**
    - Когда ребёнок трясёт игрушку, включаются специальные короткие звуки (папка 04). Алфавит.
    - При постоянном потрясывании игрушка повторяет звук 3 раза далее переходит к следующему.
    - Подсветка загорается случайным цветом до следующего встряхивания.
5. **Режим изучение цветов (Папка 05)**
    - Установите Зайчика на карточку Зайчик распознает цвет и зажгет ушки в цвет карточки произнеся название цвета на русском и английском языках.
    - В случае неправильного определения или не определения, цвета необходимо откалибровать (см. Ниже).
6. **Режим ночника**

Режим активируется автоматически при нулевой громкости, световые эффекты переключаются коротким нажатием на кнопку MODE.

Эффекты:

1. Плавное переливание цветов.
2. Белый свет.
3. Красный свет.
4. Зеленый свет.
5. Синий свет.

Дополнительные функции

- 🔋 **Контроль питания**
    - При низком заряде батареи (ниже 3.3 В) Зайчик мигает красным и предупреждает звуком.

    - При зарядке мигает зелёным, при полной зарядке горит зелёный постоянно.
- 💾 **Запоминание состояния**
    - Игрушка запоминает, в каком режиме и на каком треке она остановилась, даже если выключить питание.
- 😴 **Автоматический сон**
    - Если игрушку не трогать 40 минут, она засыпает для экономии заряда батареи.
    - Разбудить можно нажатием и удержанием более 2 сек кнопки MODE или подключением зарядки.

Калибровка цветов

(для родителей, если цвета определяются некорректно, или совсем не определяются)

Калибровку необходимо проводить на не полностью заряженной игрушке. Разрядить, поставить на зарядку на ~5 минут, приступить к калибровке. Если откалибровать на полностью заряженной игрушке, то к моменту разряда возможно не корректное определение цветов.

1. Выключите игрушку поворотом ручки регулировки громкости.
2. Нажмите и удерживайте кнопку **COLOR** (кольцо на нижней стороне Зайчика).
3. Одновременно удерживайте кнопку **MODE.**
4. Включите питание Зайчика поворотом ручки регулировки громкости не отпуская кнопок. Через две секунды Зайчик перейдет в режим калибровки три раза мигнув синим цветом. Можно отпустить кнопки.
5. Поставте Зайчика на карточку с первым калибруемым цветом Черным и нажмите кнопку **MODE**, в случае успешного определения цвета зайчик три раза мигнет зеленым и перейдет к калибровке следующего цвета подсветив ушки нужным цветом, в случае если определенный цвет уже имеется в памяти, Зайчик мигнет три раза крассным и будет ожидать повторного нажатия **MODE** с правильно установленным цветом.
6. Проделайте так со всеми цветами в указанном порядке (1 - чёрный, 2 - синий, 3 - зелёный, 4 - фиолетовый, 5 - красный, 6 - белый, 7 - жёлтый, 8 - серый, 9 – оранжевый).
7. По окончанию калибровки выключите и включите Зайчика.

Калибровку необходимо пройти полностью, так как при начале калибровки цвета из памяти удаляются. В случае не полного прохождения калибровки определение цветов будет работать не корректно. В случае не полной калибровки, процедуру необходимо повторить сначала, выключив Зайчика.

Советы по использованию

- Игрушка рассчитана для детей от **1 года** (под присмотром взрослых).
- Не оставляйте игрушку под дождём или в воде.
- Заряжайте только стандартным USB-кабелем от адаптера 5 В, или от USB порта компьютера.
- Если игрушка не реагирует — возможно, батарея полностью разряжена. Поставьте на зарядку на 30–40 минут.

Быстрый справочник для родителей

- **Короткое нажатие MODE** → следующий трек (в режимах 1–5) или смена цвета (в ночном режиме).
- **Двойное короткое нажатие MODE** → режим повтора играющего трека в режимах (1-3).
- **Долгое нажатие MODE** → переключение режима.
- **Кнопка COLOR (**кольцо на нижней стороне игрушки**)** → определение цвета или вход в режим калибровки цветов.
- **Трясти игрушку** → звуки погремушки.