Programovatelný EEG stimulátor pro neuroinformatiku Definice paketu pro USB ovládání

Jednotlivé pakety mají pevnou délku 64B s následující strukturou:
1B ID + LEN
1B MSG TYPE
62B DATA

1. byte - Hlavička

ID 2bity

Rezerva pro další implementaci, v této verzi ponechávat 00 LEN 6bitů

0-62 délka dat v bytech, 1 paket

63 fragment paketu, poslední část fragmentu má délku <=62B

2. byte - Typ zprávy

- 0x00 0x0F Základní ovládání nemá žádné parametry (data)
- 0x00 Obnovení displeje (REFRESH)

překreslí aktuální hodnoty proměnných na display

- 0x01 Povolení LED povolí blikání LED
- 0x02 Zakázání LED zakáže blikání LED
- 0x03 Stav LED vrátí stav LED
- 0x05 Zakázání náhodnosti
- 0x06 Stav náhodnosti vrátí stav náhodnosti
- 0x07 0x0E Rezerva
- 0x0F Čtení USB bufferu
- 0x10 0x5F Nastavení stimulátoru
- 0x10 Doba svícení LEDO data 2B, hodnota je v 0.1ms
- 0x11 Pauza LEDO data 2B, hodnota je v 0.1ms
- 0x12 Doba svícení LED1 data 2B, hodnota je v 0.1ms
- 0x13 Pauza LED1 data 2B, hodnota je v 0.1ms
- 0x14 Doba svícení LED2 data 2B, hodnota je v 0.1ms
- 0x16 Pauza LED2 data 2B, hodnota je v 0.1ms
- 0x16 Doba svícení LED3 data 2B, hodnota je v 0.1ms
- 0x17 Pauza LED3 data 2B, hodnota je v 0.1ms
- 0x18 Zastoupení LEDO data 1B, hodnota je v %
 min 0 max 100, součet přes LEDx = 100
- 0x19 Zastoupení LED1 data 1B, hodnota je v %
 min 0 max 100, součet přes LEDx = 100
- 0x1A Zastoupení LED2 data 1B, hodnota je v %
 min 0 max 100, součet přes LEDx = 100
- 0x1B Zastoupení LED3 data 1B, hodnota je v %
 min 0 max 100, součet přes LEDx = 100
- 0x1C Jas LEDO data 1B, hodnota je v %, min 0 (nesvítí) max 100
- 0x1D Jas LED1 data 1B, hodnota je v %, min 0 (nesvítí) max 100
- 0x1E Jas LED2 data 1B, hodnota je v %, min 0 (nesvítí) max 100
- 0x1F Jas LED3 data 1B, hodnota je v %, min 0 (nesvítí) max 100
- 0x20 Doba sync pulsu data 2B, hodnota je v ms max zobrazení na displeji 9999

- 0x21 Hrana synchronizačního pulsu 0 náběžná, 1 sestupná
- 0x22 Nastavení frekvence LEDO data 1B frekvence periody svítí-nesvítí v Hz
- 0x24 Nastavení frekvence LED1 data 1B frekvence periody svítí-nesvítí v Hz

- 0x28 Nastavení frekvence LED3 data 1B frekvence periody svítí-nesvítí v Hz
- 0x2A Přehrání zvuku z SD karty data 8 bytů název zvukového souboru bez přípony
- 0x2B Nastaví všechny položky aktuálního schématu data **XX B** v definovaném formátu
- 0x2C Doba svícení LED4 data 2B, hodnota je v 0.1ms
- 0x2D Pauza LED4- data 2B, hodnota je v 0.1ms
- 0x2E Doba svícení LED5 data 2B, hodnota je v 0.1ms
- 0x2F Pauza LED5 data 2B, hodnota je v 0.1ms
- 0x30 Doba svícení LED6 data 2B, hodnota je v 0.1ms
- 0x31 Pauza LED6 data 2B, hodnota je v 0.1ms
- 0x32 Doba svícení LED7 data 2B, hodnota je v 0.1ms
- 0x33 Pauza LED7 data 2B, hodnota je v 0.1ms
- 0x34 Zastoupení LED4 data 1B, hodnota je v %
 min 0 max 100, součet přes LEDx = 100
- 0x35 Zastoupení LED5 data 1B, hodnota je v %
 min 0 max 100, součet přes LEDx = 100
- 0x36 Zastoupení LED6 data 1B, hodnota je v %
 min 0 max 100, součet přes LEDx = 100
- 0x37 Zastoupení LED7 data 1B, hodnota je v %
 min 0 max 100, součet přes LEDx = 100
- 0x38 Jas LED56 data 1B, hodnota je v %
 min 0 (nesvítí) max 100
- 0x39 Jas LED78 data 1B, hodnota je v %
 min 0 (nesvítí) max 100

- 0x41 Nastavení středu periody LED7 data 1B, určuje podíl svití-nesvítí (výchozí 50%)
- 0x42 0x5F Rezerva
- 0x60 0xBF Kontrola stimulátoru
- 0x60 0x89 Vrací nastavenou hodnotu viz Nastavení stimulátoru
- 0x8A Vrací seznam zvuků (*.WAV) na SD kartě
- 0x8B Vrátí všechny položky aktuálního schématu data 33B v definovaném formátu
- 0x8C 0xA1 Vrací nastavenou hodnotu viz Nastavení stimulátoru
- 0xA2 0xBF Rezerva
- 0xC0 0xCF
 - Práce s pamětí parametrem je adresa (pointer na stránku v paměti) nebo data v předepsaném formátu
- 0xC0 Uložení současného nastavení do paměti uloží data na zadanou stránku
- 0xC1 Nahrání nastavení z paměti nahraje data ze zadané stránky do zařízení
- 0xC2 Uložení dat do paměti zapíše do paměti celé schéma. 1B dat udává stránku, zbytek dat je samotný obsah v předem definovaném formátu
- 0xC3 Čtení dat z paměti přečte z paměti celé schéma dané stránkou a odešle přes USB.
- 0xC4 0xCE Rezerva
- 0xCF Čtení celé paměti
 přečte obsah celé paměti a odešle přes USB
- 0xD0 0xEF Rezerva
- 0xF0 0xFF DEBUG

Zprávy pro přímý přístup na systémové sběrnice UART, SPI, IIC. Určeno pouze pro účely ladění stimulátoru a bude odstraněno ve verzi RELEASE.

3. a další byty

Data, typ je definován typem zprávy uvedeným výše. Platná data se rozlišují polem LEN (délka paketu), nevyužité byty jsou automaticky doplněny nulami. Rezervované kódy mohou být použity v dalších verzích jednotky stimulátoru.