Rockchip DRM Direct Show 开发指南

文件标识: RK-YH-YF-454

发布版本: V1.0.0

日期: 2022-03-01

文件密级:□绝密 □秘密 □内部资料 ■公开

免责声明

本文档按"现状"提供,瑞芯微电子股份有限公司("本公司",下同)不对本文档的任何陈述、信息和内容的准确性、可靠性、完整性、适销性、特定目的性和非侵权性提供任何明示或暗示的声明或保证。本文档仅作为使用指导的参考。

由于产品版本升级或其他原因,本文档将可能在未经任何通知的情况下,不定期进行更新或修改。

商标声明

"Rockchip"、"瑞芯微"、"瑞芯"均为本公司的注册商标,归本公司所有。

本文档可能提及的其他所有注册商标或商标,由其各自拥有者所有。

版权所有 © 2022 瑞芯微电子股份有限公司

超越合理使用范畴,非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部,并不得以任何形式传播。

瑞芯微电子股份有限公司

Rockchip Electronics Co., Ltd.

地址: 福建省福州市铜盘路软件园A区18号

网址: <u>www.rock-chips.com</u>

客户服务电话: +86-4007-700-590

客户服务传真: +86-591-83951833

客户服务邮箱: fae@rock-chips.com

前言

文本主要介绍基于Rockchip DRM 显示驱动框架提供了内核态送显示的接口,主要用于快速影像显示、kernel logo 显示以及一些自动测试等场景。

产品版本

芯片名称	内核版本
RK356X/RK3588	Linux kernel 5.10 及以上内核

读者对象

本文档(本指南)主要适用于以下工程师:

技术支持工程师

修订记录

版本号	作者	修改日期	修改说明
V1.0.0	黄家钗	2022-03-01	初始版本

目录

Rockchip DRM Direct Show 开发指南

```
Direct Show API 及使用说明
API 说明
获取 DRM 设备
申请内存
获取 crtc
获取 plane
提交显示
关闭图层
释放内存
使用流程
自动测试用例说明
Kernel Logo 显示说明
```

Direct Show API 及使用说明

API 说明

获取 DRM 设备

```
struct drm_device *rockchip_drm_get_dev(void);
```

用于获取 DRM 设备,后面的内存申请和释放,crtc 和 plane 的获取、提交显示等流程都需要用到 DRM 设备。

申请内存

• buffer 输入:

变量	说明
width	buffer 的宽,单位是 Pixel
height	buffer 的高,单位是 Pixel
pixel_format	buffer 的格式,具体定义可以参考:include/uapi/drm/drm_fourcc.h
flag	用于指定 buffer的类型,默认值0是离散非连续内存,ROCKCHIP_BO_CONTIG 是连续内存

• buffer 输出:

变量	说明
bpp	根据 buffer->pixel_format 获取的每个 Pixel bit 数量
pitch[3]	根据 buffer->width、buffer->pixel_format 以及一些对齐规则获取当前 buffer 的虚宽
vir_addr[3]	当前申请 buffer 内核态的虚拟地址
phy_addr[3]	当前申请 buffer 的物理地址
rk_gem_obj	rockchip drm gem 驱动用于管理当前 buffer的抽象
fb	drm plane 显示中对当前buffer的抽象
dmabuf_fd	当前buffer export 出来的dmabuf_fd,可能会被其他模块使用

对 buffer->pitch[3]、buffer->vir_addr[3]、buffer->phy_addr[3] 的说明:

以 buffer->pitch[3] 为例,对于 RGB 格式默认使用 buffer->pitch[0],如果是 NV12 格式有2个 plane 的,使用 buffer->pitch[0] 和 buffer->pitch[1],如果是有3个palne 的则使用: buffer->pitch[0]、buffer->pitch[1] 和 buffer->pitch[2]。

获取 crtc

```
struct drm_crtc *rockchip_drm_direct_show_get_crtc(struct drm_device *drm)
```

用于获取当前正在使用的 crtc。


获取 plane

根据 name 信息获取对应的 plane,获取的 plane 会被用于显示,如获取 Esmart0-win0:

```
plane = rockchip_drm_direct_show_get_plane(drm_dev, "Esmart0-win0")
```

提交显示

commit_info 变量	说明
crtc	指定提交的 crtc
plane	指定提交的 plane
buffer	提交用于显示的 buffer
top_zpos	false:按默认配置, true:设定最顶层
src_x/src_y/src_w/src_h	buffer 中用于显示部分的偏移和大小,具体可以参考下图说明
dst_x/dst_y/dst_w/dst_h	当前图层显示在屏幕上的位置和大小,具体可以参考下图说明



关闭图层

如不需要继续显示当前图层的信息可以通过该接口关闭图层显示。

释放内存

图层关闭后,如 buffer 无需继续使用,可以通过该接口释放和回收内存。

使用流程

Rockchip DRM Direct Show 默认是关闭的,如需要使用该功能,可以在 rockchip_defconfig 将其打开:

```
diff --git a/arch/arm64/configs/rockchip_defconfig
b/arch/arm64/configs/rockchip_defconfig
index b1c92060c6f9..2e3091f8631f 100644
--- a/arch/arm64/configs/rockchip_defconfig
+++ b/arch/arm64/configs/rockchip_defconfig
@@ -588,6 +588,8 @@ CONFIG_DRM_IGNORE_IOTCL_PERMIT=y
CONFIG_DRM_DP_AUX_CHARDEV=y
CONFIG_DRM_LOAD_EDID_FIRMWARE=y
CONFIG_DRM_ROCKCHIP=y
+CONFIG_ROCKCHIP_DRM_DIRECT_SHOW=y
```

使用流程基本可以按以下7个步骤进行:

- 1. 获取 drm 设备;
- 2. 根据需要申请对应格式和大小的 buffer;
- 3. 向申请的 buffer 中绘制需要的图像;
- 4. 获取 crtc 和 plane;
- 5. 提交显示;
- 6. 如不需要继续显示,可以关闭图层;
- 7. 释放和回收内存;

自动测试用例说明

基于 Rockchip DRM Direct Show 实现了Rockchip DRM 自动测试程序,可以用于开发者参考使用,也可以用于作为 Rockchip DRM 驱动的自动测试程序。该功能默认是关闭的,可以在 rockchip_defconfig 将其打开:

```
diff --git a/arch/arm64/configs/rockchip_defconfig
b/arch/arm64/configs/rockchip_defconfig
index b1c92060c6f9..2e3091f8631f 100644
--- a/arch/arm64/configs/rockchip_defconfig
+++ b/arch/arm64/configs/rockchip_defconfig
@@ -588,6 +588,8 @@ CONFIG_DRM_IGNORE_IOTCL_PERMIT=y
CONFIG_DRM_DP_AUX_CHARDEV=y
CONFIG_DRM_LOAD_EDID_FIRMWARE=y
CONFIG_DRM_ROCKCHIP=y
CONFIG_ROCKCHIP_DRM_DIRECT_SHOW=y
+CONFIG_ROCKCHIP_DRM_SELF_TEST=y
```

Kernel Logo 显示说明

部分产品没有使用 rockchip 官方的 uboot 或者因为某种原因无法打开 uboot logo 显示,但是又需要 kernel logo 显示的,可以通过修改 Direct Show 自动测试程序实现该功能:

```
diff --git a/drivers/gpu/drm/rockchip/rockchip_drm_self_test.c
b/drivers/gpu/drm/rockchip/rockchip_drm_self_test.c
index 74c395441e96..355632125914 100644
```

```
--- a/drivers/gpu/drm/rockchip/rockchip_drm_self_test.c
+++ b/drivers/gpu/drm/rockchip/rockchip_drm_self_test.c
@@ -20,7 +20,7 @@
#include "kernel_logo_img.h"
-#define USE_BUFFER_NUM 2
+#define USE_BUFFER_NUM 1
 #define BUFFER_WIDTH 652
#define BUFFER_HEIGHT 268
#define BUFFER_FORMAT DRM_FORMAT_RGB565 /*
DRM_FORMAT_RGB565/DRM_FORMAT_XRGB8888/DRM_FORMAT_NV12 */
@@ -159,7 +159,7 @@ static void rockchip_drm_self_test_commit(struct work_struct
*work)
              goto free_buffer;
       }
-#if 1 /* for self test pattern */
+#if 0 /* for self test pattern */
       /* commit to display */
        do {
               u32 i = 0;
```

其中 kernel_logo_img.h 是通过使用bmp2hex等工具将 bmp 文件转成对应的数据保存的文件,并根据实际使用的图片修改:BUFFER_WIDTH、BUFFER_HEIGHT 以及BUFFER_FORMAT 的宏定义。

如果无法找到合适的 bmp2hex 工具可以从 rockchip redmine 以下链接搜索 bmp2hex 获取: https://redmine.rock-chips.com/documents/97。