Guia per instal·lar MicroPython i programar el M5Core2 amb Thonny
PAS 1: Esborrar la memòria del M5Core2
Obre el terminal del Mac i escriu:
esptool.pychip esp32port /dev/cu.wchusbserialXXXXX erase_flash
Canvia XXXXX pel nom del teu port (ex: /dev/cu.wchusbserial586A0319471).

PAS 2: Instal·lar el firmware MicroPython per ESP32
Baixa el firmware oficial per ESP32:
- Fitxer recomanat: ESP32_GENERIC-20230426-v1.20.0.bin
Carrega'l al dispositiu:
esptool.pychip esp32port /dev/cu.wchusbserialXXXXXbaud 115200 write_flash -z 0x1000
ESP32_GENERIC-20230426-v1.20.0.bin

PAS 3: Configura Thonny

1. Obre Thonny.
2. Ves a Thonny > Preferences > Interpreter.
3. Tria:
- Interpreter: MicroPython (ESP32)
- Port: /dev/cu.wchusbserialXXXXX
4. Fes clic a OK.
PAS 4: Escriu o carrega el teu programa
Exemple de codi:
from machine import Pin
import time
led = Pin(10, Pin.OUT) # Prova amb un pin compatible amb Bottom2
while True:
led.on()
print("LED ON")
time.sleep(0.5)
led.off()
print("LED OFF")

1. Desa'l com test_m5core2.py.
2. Obre el fitxer a Thonny.
3. Fes clic a Run (F5) per executar-ho.
Resultat esperat
- La consola de Thonny mostra "LED ON / LED OFF".
- Si el LED està connectat correctament, hauria de parpellejar.

Neus, ja tens un sistema estable per programar en Python el teu M5Core2. A partir d'aquí pots fe
servir tot el que sàpigues de Python per controlar pantalles, mòduls, LEDs i servos!

Qualsevol dubte, simplement torna a obrir aquest document!

time.sleep(0.5)