
信道, 通俗的说, 是指以传输媒质为基础的信号 通路。

具体地说,信道是指有有线或无线电线路提供的信号通路。





恒参信道幅度-频率特性及相位-频率特性的不理 想是损害信号传输的重要因素。此外,还存在其 他一些因素使信道的输出与输入产生差异(亦可称 为畸变),例如非线性畸变、频率偏移及相位抖动 等。非线性畸变主要由信道中的元器件(如磁心、 电子器件等)的非线性特性引起,造成诸波失真或

产生寄生频率等;频率偏移通常是由于载波电话系统中接收端解调载波与发送端调制载波之间的频率有偏差(例如,解调载波可能没有锁定在调制载波上),而造成信道传输的信号每一分量可能产生的频率变化;相位抖动也是由调制和解调载波发生器的不稳定性造成的,这种抖动的结果相当于在

发送信号上附加一个小指数的调频。以上的非线

性畸变一旦产生,一般均难以排除,这就需要在进

恒参信道

理想传输信道的特性

但多信題

随参信道

行系统设计时从技术上加以重视。

传输媒质特点

信号传输的衰耗随时间随机变化

信号传输的时延随时间随机变化

多径衰落

频率弥散

 $R(t) = \sum_{i=1}^n a_i(t) \cos[\omega_c t + arphi_i(t)]$ 

 $H(\omega) = rac{R(\omega)}{F(\omega)} = K e^{-j\omega t_0} [1 + e^{-j\omega au}]$ 

工业噪声

无线电噪声

天电噪声

单频噪声

内部噪声

信道的噪声根据性质区分

根据来源分类

脉冲干扰

起伏噪声

$$B_n = rac{\int_0^{+\infty} P_n(f) df}{P_n(f_c)}$$

 $C = Blog_2(1 + rac{S}{N})(bit/s)$ 

香农公式与信道容量

 $C = Blog_2(1 + rac{S}{n_0 B})(bit/s)$ 

信道与噪声

+

恒参信道与随参信道