## Den simpleste maskine

Finn Schiermer Andersen,

Ekstern lektor, DIKU

### Abstraktionsniveuaer

- 1. Højniveau programmeringssprog: Erlang, OCaml, F# osv
- 2. Maskinnære programmeringssprog: C (og C++)
- 3. Assembler / Symbolsk Maskinsprog: x86, ARM, MIPS
- 4. Arkitektur (ISA): Maskinsprog ordrer indkodet som tal
- 5. Mikroarkitektur: ting som lager, registre, regneenheder, afkodere og hvordan de forbindes så det bliver en maskine
- 6. Standard celler: Simple funktioner af få bit (1-4) med et eller to resultater. Lagring af data (flip-flops)
- 7. Transistorer
- 8. Fysik. Eller noget der ligner


Fremover beskæftiger vi os med niveauerne 2-5 (evt en smule fra 6)

## Vi vil nu bygge den Simpleste Maskine

Næsten


# Recap (I)

### Hvad er dette?




## Recap (II)

Og hvad er dette?



De to komponenter er de vigtigste dele af en "datavej".. den del af maskinen hvor beregninger foregår


## En simpel datavej (Datapath)



Mangler der ikke nogle forbindelser før det her kan virke? Hvilke?

Hvor kommer instruktionen der styrer det hele mon fra?

### Vi henter instruktioner - en ad gangen



Nejjjj, hvor heldigt - de har alle samme størrelse (hvor kan man se det?)

### Vores første instruktioner

00000000 00000000 stop

0001aaaa ddddssss register/register arithmic: op s,d

00100001 ddddssss movq s,d

'dddd' og 'ssss' er registre, 'd' for destination, 's' for source.

#### Vi bruger x86 navne for registre:

```
      0000 %rax
      0001 %rbx
      0010 %rcx
      0011 %rdx

      0100 %rbp
      0101 %rsi
      0110 %rdi
      0111 %rsp

      1000 %r8
      1001 %r9
      1010 %r10
      1011 %r11

      1100 %r12
      1101 %r13
      1110 %r14
      1111 %r15
```

#### 'aaaa' angiver aritmetisk operation som følger:

```
0000 add 0001 sub 0010 and 0011 or 0100 xor 0101 mul 0110 sar 0111 sal 1000 shr 1001 imul
```


#### Et eksempel

```
Addq %rdx,%rax # Læg indhold af register 'rdx' til 'rax' (dest til højre)
```

Vi tilføjer et "q" for "quad" for at ligne x86 som bruges i bogen.

## Lad os da lige udføre en instruktion

00010011 00010011 Orq %rdx,%rbx # bitvis or 'rdx' til 'rbx'



### Vi får brug for konstanter

Vi vil gerne kunne introducere konstanter i beregningerne. Det er super praktisk! For eksempel

```
{
    long vv = 1000;
    vv = vv + 45;
}
```

#### bliver til


```
Movq $1000,%rax
Addq $45,%rax
```

#### Nye instruktioner indkodes således:

```
0101aaaa dddd0000 ii...32...ii imm/register arithmetic: op i,d 01100100 dddd0000 ii...32...ii movq $i,d
```

De nye instruktioner fylder mere.....

## En datavej for de nye instruktioner



Hvad har vi tilføjet for at kunne understøtte instruktionerne?

### Smartere adresseberegninger


x86 har særlige instruktioner til at beregne adresser. De hedder "leaq" og kan addere flere argumenter. Disse instruktioner gør det særlig bekvemt at lave beregninger der svarer til følgende C konstruktioner:

- Bestem adresse på felt i struct
- Bestem adresse på element i vector (af simple typer)
- Bestem adresse på element i en vector (af simple typer) inden i en struct

'zzzz' angiver et register (som s og d nævnt tidligere), 'ii...32...ii' er en 32-bit konstant. 'vvvv' er en meget lille konstant som angiver hvor meget der skal skiftes.

Nogle af instruktionerne er også nyttige til almindelig aritmetik på grund af deres større fleksibilitet.

### Smartere adresseberegninger



Måske lidt for nemt - men vi tilføjer altså bare en ny "magisk" byggeklods som kan udføre de her instruktioner.

Kan du påpege andre ændringer der (implicit) må indgå i denne nye arkitektur?

### Adgang til lageret

Registrene i datavejen er ikke nok. Vi har brug for meget mere plads til data. Al adgang til data i lageret er baseret på en pointer (lager adresse) som befinder sig i et register. Lageret er byte-addresseret (Men den maskine vi bygger nu kan kun læse/skrive quad-words (YUCK!))

#### Nye instruktioner:

```
      00110001 ddddssss
      movq (s),d

      00111001 ddddssss
      movq d,(s)


      01110101 ddddssss ii...32...ii
      movq i(s),d

      01111101 ddddssss ii...32...ii
      movq d,i(s)
```

Pointeren er i '(s)'. Bemærk at brugen af 's' og 'd' for disse instruktioner er fastlagt af placeringen af registrene i instruktionsformatet, og ikke om de er "source" eller "destination". Det kan forvirre.

På linie med x86 kaldes alle instruktionerne 'movq'.. men i daglig tale kaldes nogle af dem 'load' og nogle 'store'. Hvilke er mon 'load' og hvilke 'store'

## En datavej med adgang til lageret (for data)



## Fra C til Prime (for lagertilgang)

```
givet: long* p; long akku;
{
    akku += *p;
}

Vi placerer 'p' i '%rbp' og 'akku' i '%rax':
    movq (%rbp),%r12
    addq %r12,%rax
```

## Fra C til Prime (II)

Lidt mere kompliceret (adgang til et felt i en struct):

```
givet: struct { long a; long b;} *p; long akku;
{
   akku += p->b;
}
Vi placerer igen 'p' i '%rbp' og 'akku' i '%rax':
   movq 8(%rbp),%r12
   addq %r12,%rax
```

## Fra C til Prime (III)

### Kopiering af en struktur

```
Givet: struct { long a; long b; long c } *a,*b;
{
    *a = *b;
}
```

Vi placerer 'a' i '%r12' og 'b' i '%r13'

```
movq (%r13),%rax
movq %rax,(%r12)
movq 8(%r13),%rax
movq %rax,8(%r12)
movq 16(%r13),%rax
movq %rax,16(%r12)
```

## Et programeksempel:

Hvad gør dette program?

```
Start:
  leaq data,%rsi
  movq $0,%rax
  movq $0,%rbp
  leaq (%rsi, %rax, 8), %r11
  movq (%r11), %rdx
  addq $1, %rax
  addq %rdx,%rbp
  leaq (%rsi, %rax, 8), %r11
  movq (%r11), %rdx
  addq $1, %rax
  addq %rdx,%rbp
  stop
 .align 8
data:
 .quad 42
 .quad 21
```

".align 8": Pseudo inst - næste element placeres på adresse delelig med 8.

".quad Z": Pseudo inst - reserver ord (8 bytes) og placer værdien 'Z' i ordet.

# Trick question

Hvilken komponent i datavejen har vi ikke brugt til noget?

### Nyttige programmer i en svær tid

#### https://github.com/finnschiermer/x86prime

- "Prasm": Kan assemble et x86prime program til hexadecimal notation
- "Prun": Kan simulere udførelse af et x86prime program
- "Primify": Kan oversætte (med begrænsninger) x86 assembler (output fra gcc) til x86prime assembler.

x86prime er skrevet i OCaml, som er et sprog ret tæt på F#. Der er intet krav om at I skal forstå programmet, I skal bare kunne bruge det.

I kan bruge (en virtuel maskine) med Linux (f.eks Ubuntu eller Mint) for let at kunne installere x86prime.

Alternativt udleverer vi nogle scripts som bruger en service på en af DIKUs maskiner. De virker kun når man er online (og servicen også er), men kræver til gengæld ingen besværlig installation.

## Prasm (Prime Assembler)

Prime laver en indkodning af et symbolsk assembler program til et hexadecimalt format:

```
00000000:
                     # Start:
00000000 : A45030000000
                                 leaq data, %rsi
                            # movq $0, %rax
00000006:640000000000
                                movq $0, %rbp
0000000c: 644000000000
00000012:93B503
                             leag (%rsi, %rax, 8), %r11
00000015:313B
                            movq (%r11), %rdx
                                addq $1, %rax
00000017:500001000000
                            addq %rdx, %rbp
0000001d: 1043
0000001f:93B503
                            leag (%rsi, %rax, 8), %r11
00000022:313B
                            movq (%r11), %rdx
00000024:500001000000
                                addq $1, %rax
0000002a: 1043
                            addg %rdx, %rbp
0000002c:0000
                            stop
00000030:
                          .align 8
00000030:
                     # data:
00000030: 2a000000000000000
                                  .quad 42
00000038:1500000000000000
                                  .quad 21
```

Det er en stor hjælp :-)

## Prun (Prime Run)

#### Prun kører (simulerer) et program i hex format:

./prun fragment.hex Start -show Starting execution from address 0x0

```
00000000 : a4 50 00000030
                                   leag 0x30, %rsi
                                                          %rsi <- 0x30
                                   movg $0, %rax
00000006:64 00 00000000
                                                           %rax <- 0x0
                                   movq $0, %rbp
0000000c: 64 40 00000000
                                                           %rbp < -0x0
00000012 : 93 b5 03
                                leag (%rsi, %rax, 8), %r11
                                                          %r11 < -0x30
00000015:313b
                               movq (%r11), %rdx
                                                        %rdx < -0x2a
00000017:50 00 00000001
                                   addq $1, %rax
                                                          %rax <- 0x1
                               addq %rdx, %rbp
0000001d: 10 43
                                                       %rbp < -0x2a
                               leaq (%rsi, %rax, 8), %r11
                                                          %r11 < -0x38
0000001f: 93 b5 03
                               movq (%r11), %rdx
00000022:31 3b
                                                        %rdx <- 0x15
                                   addq $1, %rax
                                                          %rax <- 0x2
00000024:50 00 00000001
                               addq %rdx, %rbp
0000002a: 10 43
                                                       %rbp < -0x3f
0000002c:0000
                              stop
Terminated by STOP instruction
```

## Spørgsmål og (forhåbentlig) Svar