## Sistem & Kontrol Pabrik

## Pusat Keahlian

## Kelistrikan



# PROGRAM PEMELIHARAAN KELISTRIKAN (EMP) – JOB AID J03 – Pengujian RCD/GFCI Portabel

#### Riwayat Perubahan

Perubahan-perubahan sebagai berikut telah dibuat atas dokumen ini.

Versi	Perubahan	Tanggal	Penyusun	Status	
0.1	Persiapan Awal		A. Lehr	Draft	
0.2	Modifikasi CoE-call	22.06.15	K. Beckmann	Draft	
0.3	Modifikasi CoE-call	27.07.15	K. Beckmann	Draft	
0.4	Perubahan nomor untuk uji visual	10.05.16	K. Beckmann	Draft	
0.5	Penyelarasan batas-batas NA	03.08.16	K. Beckmann	Draft	
1.0	Untuk Persetujuan	28.10.16	K. Beckmann	Disetujui	

# Job aid – J03 - 'Pengujian RCD/GFCI Portabel'

## **Daftar Isi**

1.	Lingkup	. 3
2.	Definisi	. 3
3.	Alat-alat dan bahan-bahan yang diperlukan	. 3
4.	Urutan Pengujian	. 4
5.	Nilai-nilai Uji	. 7
6.	Lembar Pengujian	. 9

## Lingkup

Dokumen ini berlaku untuk semua perangkat kebocoran arde portabel, seperti RCD/GFCI atau perangkat serupa, di semua fasilitas Cargill.

Ini juga berlaku untuk pemutus dengan fungsi yang sama (mis. PRCD, PRCD-S).

#### **Definisi**

Tidak berlaku

## Alat-alat dan bahan-bahan yang diperlukan

#### Persyaratan Umum:

- Direkomendasikan untuk membuat tersedianya petunjuk pengujian OEM
- APD: APD pelindung busur api dan pelindung sengatan listrik harus dikenakan

#### Uji resistensi isolasi (A8)

Perangkat uji dapat berupa mis.:

- Tester instalasi
- Tester isolasi yang berdiri sendiri (stand alone)
- Tester peralatan portabel dengan fungsionalitas bawaan (buit-in) untuk melakukan pengujian RCD/GFCI

#### Uji pengoperasian kelistrikan (A14 menurut matriks EMP):

Perangkat uji dapat berupa mis.

- Tester instalasi dengan fungsionalitas bawaan (buit-in) untuk melakukan pengujian RCD/GFCI
- Tester RCD/GFCI yang berdiri sendiri
- Tester peralatan portabel dengan fungsionalitas bawaan untuk melakukan pengujian RCD/GFCI

Tester harus mampu mengukur waktu trip dan arus trip.

#### Uji pengoperasian mekanis (A15 menurut matriks EMP):

Tidak diperlukan alat uji khusus.

#### Uji kontinuitas (A18) (sangat direkomendasikan)

Perangkat uji dapat berupa mis.:

- Tester kontinuitas
- Alat pengukuran hambatan/Ohm rendah
- Tester peralatan portabel dengan fungsionalitas bawaan untuk melakukan pengujian RCD/GFCI

## **Urutan Pengujian**

#### Pemeriksaan secara Visual (A0)

Pengujian ini dapat dilasanakan oleh siapa pun dengan cara mengikuti petunjuk-petunjuk yang tersedia dalam job aid ini.

- Apakah ada kerusakan pada isolasi? Apakah ada bagian bermuatan listrik yang dapat tersentuh?
- Apakah ada kerusakan pada perangkat atau apakah ada sekerup atau komponen yang longgar dll.?
- Jika perangkat tersebut berada di lingkungan yang basah / lembab, apakah perangkat tersebut memiliki kelengkapan secara mekanis yang membuat soketnya aman dari air / kelembaban?

Jika ditemukan ada suatu kerusakan maka perangkat tersebut harus dihentikan penggunaannya. Jika tidak ada cacat yang terlihat secara visual, maka perangkat tersebut dinyatakan lulus uji.

#### Urutan Uji Isolasi (A8)

Pengujian ini dapat dilaksanakan oleh siapa pun yang memiliki keterampilan kelistrikan atau seseorang yang memenuhi kualifikasi.

- 1. Lakukan Pemeriksaan secara Visual (A0)
- 2. Lakukan verifikasi bahwa perangkat tersebut tidak terhubung ke suatu sumber daya listrik
- 3. Lakukan pengukuran resistensi isolasi pada tegangan 500 VDC antara konduktor fase / netral dan arde / bumi (untuk pengujian ini, fase dan netral dihubungkan menjadi satu)

Jika hasil-hasil pengukuran menunjukkan bahwa nilai resistensi isolasinya ada di bawah nilai minimum yang dipersyaratkan sebagaimana disebutkan dalam tabel 1 di bawah ini, tempelkan label pada perangkat tersebut dan lakukan penggantian; jika tidak ditemukan halhal tersebut di atas, maka perangkat akan dinyatakan lulus uji dan dapat digunakan.

Tgl 03 Feb. 21 Versi 1.0 Halaman 4 dari 9

#### Urutan Uji Operabilitas Kelistrikan (A14)

Pengujian ini hanya dapat dilakukan oleh seseorang yang memenuhi kualifikasi / terampil seperti tehnisi kelistrikan atau seseorang yang telah mendapatkan pelatihan khusus untuk melaksanakan pengujian ini.

- 1. Lakukan Pemeriksaan secara Visual (A0)
- 2. Lakukan uji operabilitas mekanik (A15)
- 3. Colokkan RCD/GFI portabel ke suatu soket yang tidak dilindungi dengan RCD/GFCI. Catatan: Jika RCD/GFCI portabel tersebut dicolokkan ke suatu soket yang dilindungi dengan RCD/GFCI, ada risiko bahwa RCD/GFCI akan mengalami trip selama pengujian.
- 4. Sambungkan perangkat uji ke sirkuit kelistrikan di bagian hilir RCD/GFCI untuk dilakukan pengujian.
- 5. Terapkan arus diferensial dengan perangkat pengujian sesuai dengan tabel 2 di bawah ini dan amati trip RCD/GFCI. Waktu tripping diukur dengan menggunakan perangkat pengujian. Jika waktu tripping lebih pendek dari pada yang tercantum dalam tabel 2, maka perangkat tersebut dinyatakan sebagai lulus pengujian.
- 6. Terapkan arus diferensial dengan perangkat pengujian dengan fungsi ramp. Arus trip yang tepat pada saat terjadi trip diukur dengan menggunakan perangkat pengujian. Jika arus tripping ada di bawah Nilai Arus Residu I<sub>△N</sub> dan di atas arus trip minimum (untuk menghindari gangguan tripping) sebagaimana yang tercantum dalam tabel 2, maka perangkat tersebut dinyatakan sebagai lulus pengujian.

Jika perangkat tersebut tidak lulus dalam suatu langkah pengujian di atas, tempelkan label pada perangkat tersebut dan buat permintaan untuk diganti yang dilakukan oleh orang yang memenuhi kualifikasi / terampil; jika tidak ada kegagalan, maka perangkat tersebut dinyatakan sebagai lulus pengujian dan dapat digunakan.

#### <u>Urutan Pengujian Operabilitas Mekanik (A15)</u>

Pengujian ini dapat dilaksanakan oleh siapa pun dengan mengikuti petunjuk-petunjuk yang tersedia dalam job aid ini.

- 1. Lakukan Pemeriksaan secara Visual (A0)
- 2. Colokkan RDC/GFCI portabel ke suatu soket

Catatan: Untuk pengujian ini tidak masalah apakah soket tersebut dilindungi dengan RCD/GFCI ataupun tidak.

3. Tekan tombol test

Catatan: Beberapa RCD/GFCI portabel perlu di-reset sebelum perangkat tersebut dapat dilakukan pengujian.

4. Lakukan verifikasi bahwa perangkat tersebut telah dimatikan (seperti yang dijelaskan dalam petunjuk OEM)

Dokumen ini bersifat rahasia dan merupakan milik Cargill. Dokumen ini tidak boleh direproduksi, disalin, atau isinya

## Job aid – J03 - 'Pengujian RCD/GFCI Portabel'

5. *Reset* perangkat tersebut (mis. dengan menekan tombol *reset* atau menggeser sakelarnya ke posisi on – lihat petunjuk OEM)

Jika perangkat dinyatakan tidak lulus dalam suatu langkah pengujian di atas, tempelkan label pada perangkat tersebut dan buat permintaan untuk diganti yang dilakukan oleh orang yang memenuhi kualifikasi / terampil; jika tidak ada kegagalan, maka perangkat tersebut dinyatakan sebagai lulus pengujian dan dapat digunakan.

#### Uji kontinuitas (A18) (sangat direkomendasikan)

- 1. Lakukan Pemeriksaan secara Visual (A0)
- 2. Lakukan verifikasi bahwa perangkat tersebut tidak terhubung ke suatu sumber daya listrik.
- 3. Lakukan pengukuran resistensi konduktor PE (antara *pin/pronges* di kedua ujungnya) (arus harus > 200 mA)

Jika hasil-hasil pengukuran menunjukkan suatu nilai resitansi di atas nilai minimum yang dipersyaratkan sebagaimana disebutkan dalam tabel 3 di bawah ini, tempelkan label pada perangkat tersebut dan lakukan penggantian; jika tidak ditemukan hal-hal tersebut di atas, maka perangkat akan dinyatakan lulus uji dan dapat digunakan.

Versi 1.0 Halaman 6 dari 9 Tql 03 Feb. 21

## Nilai-nilai Uji

#### Menurut IEC61008 dan IEC61009:

Tabel 1: Nilai Resistensi Isolasi

Jenis	Nilai Resistensi Isolasi Minimum
Kelas 1	≥ 1,0 MOhm
Kelas 2	≥ 2,0 MOhm

#### Catatan:

Kelas 1: Isolasi dasar, peralatan yang dibumikan dengan sempurna

Kelas 2: Peralatan berisolasi ganda

Tabel 2: Waktu dan arus trip

Jenis	Nilai Arus I <sub>N</sub>	Nilai Arus Residual I∆N	Waktu break/trip maksimum @ I <sub>∆N</sub>	Arus trip minimum	
Umum	Salah satu nilai <sup>1</sup>	Salah satu nilai²	0,3 s <sup>3</sup>	50% I∆N	
S	≥ 25A	≥ 30 mA	0,5 s	50% I∆N	

#### Catatan:

#### Tabel 3: Nilai-nilai resistensi PE: Batas-batas yang berlaku:

- 0,3 Ohm untuk panjang kabel sampai dengan 5 m
- Ditambah 0,1 Ohm untuk setiap 7,5 m
- Nilai maksimum: 1,0 Ohm

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nilai-nilainya biasanya adalah 10A, 16A, 25A, 32A, 40A, dll.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Nilai-nilai standarnya adalah 10mA, 30mA, 100mA, 300mA

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Nilai normatif lama: 0,2 det

#### Menurut UL943:

Tabel 1: Nilai Resistensi Isolasi

Jenis	Nilai Resistensi Isolasi Minimum					
Kelas 1	≥ 1,0 MOhm					
Kelas 2	≥ 2,0 MOhm					

#### Catatan:

Kelas 1: Isolasi dasar, peralatan yang dibumikan dengan sempurna

Kelas 2: Peralatan berisolasi ganda

Tabel 2: Waktu dan arus trip

Jenis	Nilai Arus I <sub>N</sub>	Nilai Arus Residual I∆N	Waktu break/trip maksimum @ I <sub>∆N</sub>	Arus <i>trip</i> minimum	
Kelas A	Salah satu nilai <sup>1</sup>	Salah satu nilai²	$S = (\frac{20}{I})^{1.43}$	< 5 mA	
Kelas A	s A Salah 10 mA		2,69 s	< 5 mA	
Kelas A	Salah satu nilai <sup>1</sup>	100 mA	0,1 s	< 5 mA	

#### Catatan:

#### Tabel 3: Nilai-nilai resistensi PE: Batas-batas yang berlaku:

- 0,3 Ohm untuk panjang kabel sampai dengan 5 m
- Ditambah 0,1 Ohm untuk setiap 7,5 m
- Nilai maksimum: 1,0 Ohm

Versi 1.0 Halaman 8 dari 9 Tgl 03 Feb. 21

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nilai-nilainya biasanya adalah 10A, 16A, 25A, 32A, 40A, dll.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Nilai-nilai standarnya adalah 10mA, 100mA

## Lembar Pengujian

EMP test sheet J3												
Tester: Date:	Mr. Cargill 31-Dec-2099  Portable RCD/GFCI testing  Cargill  Cargill											
	Location or ID of the RCD/GFCI	ECI Dovico Typo		Visual Inspection		Insulation Resistance Test (A8)		Electrical Operability Test (A14)			Mechanical Operability Test	Total result
				(A0)				ne@l <sub>dN</sub>	Trip Cu		(A15)	
	a committee			Pass/Fail	required	measured	required	measured	required	measured	Pass/Fail	Pass/Fail
	Example 1 (IEC)	30 mA	Class 1	Pass	>1 M0hm	500 MOhm	300 ms	10 ms	15 mA - 30 mA	25 mA	Pass	Pass
2	Example 2 (IEC)	30 mA	Class 1	Pass	>1 MOhm	5 MOhm	300 ms	12 ms	50 mA - 100 mA	20 mA	Pass	Fail
	Example 3 (IEC)	30 mA	Class 2	Pass	>2 M0hm	2,5 MOhm	300 ms	150 ms	50 mA - 100 mA	75 mA	Pass	Fail
4	Example 4 (IEC)	30 mA	Class 2	Fail	>2 MOhm	4 MOhm	300 ms	50 ms	50 mA - 100 mA	75 mA	Pass	Fail
5	Example 5 (IEC)	100 mA	Class 2	Pass	>2 MOhm	3 MOhm	500 ms	no trip	50 mA - 100 mA	500 mA	Pass	Fail
6	Example 6 (UL)	10 mA		Pass			2690 ms	2500 ms	5 mA - 10 mA	2 mA	Pass	Fail
7	Example 7 (UL)	10 mA		Pass			2690 ms	3100 ms	5 mA - 10 mA	10 mA	Pass	Fail
8	Example 8 (UL)	100 mA		Pass			100 ms	20 ms	5 mA - 100 mA	150 mA	Pass	Fail
9	Example 9 (UL)	100 mA		Pass			100 ms	35 ms	5 mA - 100 mA	7 mA	Fail	Fail
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												$\sqcup$
28												
29												
30												
31												
32												
33												
34												
35												
36												
37												
38												
39												
40												



Versi 1.0 Halaman 9 dari 9 Tgl 03 Feb. 21