نقطة الوصول (Access Point)

وهي عبارة عن جهاز يعتبر نقطة الوصول للشبكات اللاسلكية التي تقوم بربط الأجهزة بعضها ببعض عن طريق بث مجال لاسلكي يعتمد على موجات الراديو وتسمى هذه التقنية (واي فاي) وتعمل على عدة ترددات 2.4 جيجا هيرتز و 5.8 جيجا هيرتز ولكل من هذه الترددات مميزاتها الخاصة وهنا سوف نعتمد التردد 2.4 نظرا لان كثر من الشركات تتعامل بهذا التردد ولأنه أيضا سريع جدا في تناقل المعلومات كما موضح في الشكل (1).





الشكل (1)

وعند الاتصال يجب على الجهاز إن يملك نفس التقنية ونفس التردد حتى يتمكن من الاتصال من الاكسس بوينت تعمل الاكسس بوينت على عدة بروتوكولات ومنها:

802.11b - 1

802.11g - 2

802.11a - 3

وهي التي تنظم عملية انتقال البيانات داخل الوسائد اللاسلكية وتختلف هذه البرتوكولات من حيث الأداء والسرعة في نقل البيانات وكمية نقل المعلومات في الثانية الواحدة ويوضح الشكل (2) مقارنة بين هذه البرتوكولات:



الشكل (2)

هناك بعض المصطلحات تكون دائما موجود في كل الأشكال المختلفة للاكسس بوينت أي لا تختلف من قطعة لأخرى :

Status : هي حالة الاتصال متصل أو غير متصل يوجد اتصال أو لا يوجد.

. Connected or Associated : الاتصال بنقطة البث

Bridging Mode : هي البرمجة المعتمدة للاكسس بوينت سواء للإرسال أو للاستقبال .


SSID : وهي اسم الشبكة التي سوف نقوم بالبث عليها .

Chanel: وهي القناة التي سوف تنقل البيانات عبر ها وهي بمثابة المسار.

Data Rate : وهي حجم البيانات التي سوف تنقلها الاكسس بوينت في الثانية الواحدة .


(Short preample and Long preamble) وهو خيار متقدم للاكسس بوينت وهو تحديد الباكيتس وخياراته اثنان:

Long إذا كنت قريبا من نقطة البث Short إذا كنت بعيدا عن نقطة البث




الشكل (3)

الشكل (3) يوضح AP يقوم بتمرير الاشارة من الشبكة المحلية إلى الأجهزة الثلاثة الى اليمين (بدون الأسلاك) وهنا يجب مراعاة أن تكون الأجهزة الثلاثة تقع داخل مجال البث وان تكون الأجهزة مضبوطة على نفس التردد الذي يعمل به AP.



نلاحظ في الشكل (4) أنه يمكن ان يكون هناك أكثر من AP واحدة اي انه يمكن أن نزيد من حجم الشبكة حيث ان AP الأول يمرر الاشارة إلى الثاني والثاني والذي ترتبط به أجهزة أيضا وبهذا نكون قد زدنا المسافة التي يمكن للإشارة اللاسلكية الوصول إليها.



نلاحظ هنا في الشكل (5) أن هناك برج يملك إشارة يمررها للأجهزة وايضا الى AP الاول ووهو بدوره يمررها للأجهزة AP الاخرى وهكذا تضل الإشارة تتنقل حتى تصل المكان النهائي المرغوب أن تصل إليه إذا AP هو جهاز قادرة على إطلاق الإشارة في الهواء حتى تتمكن أجهزة الاستقبال التي تكون داخل مجال البث والتي تعمل على نفس التردد من التقاطها والحصول عليها.

ونلاحظ انه عند الاتصال بالانترنت باستخدام Mobile DSL فانه يلعب دور المستقبل الذي يلتقط الإشارة من إحدى أبراج الشركة للحصول على الخدمة وهنا يتم تزويد المستخدم برقم سري واسم مستخدم لضمان عدم التلاعب من قبل أطراف أخرى.

انماط التي يمكن أن تقوم بها نقاط الوصول:

1- نمط نقطة الوصول (AP Mode):



الشكل (6)

نلاحظ كما هو موضح في الشكل (6) أن هذا النوع قد يسمح لاكثر من جهاز من الاتصال مع AP وانه أيضا يسمح لأكثر من AP من الاتصال أيضا .

2- نمط المحطة او العميل او البنية التحتية (Mode) Mode

يعتبر هذا النوع من الاوضاع الرئيسية للاكسس بوينت حيث يمكنها من التقاط الاشارات التي حولها أي انه بمجرد العثور على شبكة فانه يتصل بها وهنا لا تحتاج الى تعريف اسم الشبكة وهو ايضا سهل جدا ولكن ليست جميع الاجهزة تدعم هذا الخيار أي انه غير متوفر في كل الاجهزة.

3- نمط الند للند (Peer to Peer) عنط الند الند الند .




الشكل (7)

يمكن أن يشبه بأنه اتصال بين جهازين كمبيوتر سلكيا حيث لا يسمح لأي طرف ثالث بالاتصال معهما أي انه يتم ضبط الجهازين حتى يتصلا مع بعضهما البعض و هو يختلف عن النوع الأول حيث انه يسمح لأكثر من جهاز أو AP بالاتصال ويسمى هذا النوع من الاتصال Peer to Peer.

4- نمط نقطة لنقطة (Point to Point mode):

وهو الاتصال من نقطة إلى نقطة واحدة فقط أي مثلا من سطح عمارة لشركة إلى سطح عمارة أخر على الشارع المقابل ويعتبر اتصال فعال جدا ومفيد للشركات بشكل كبير جدا وغير مكلف. كما هو موضح في الشكل (8):



الشكل (8)

4- نمط نقطة لعدة نقاط (Point to Multipoint mode):

وهو يشبه إلى حد ما الوضع السابق إلا انه هنا يكون الاتصال مع أكثر من نقطة أي عدة نقاط يجب أن نقوم ببرمجة اكسس بوينت ونمكنها من الاتصال بعدة نقاط وعادة تكون من 4-6 جهة اتصال . كما هو موضح في الشكل (9):




الشكل (9)

لاحظ هنا انه يتم برمجة الاكسس بوينت على المبنى الأول حتى تتمكن من إعطاء الإشارة إلى المباني الأخرى .

5- نمط المكرر (Repeater Mode):

يستخدم هذا النوع لزيادة المسافة التي من الممكن أن تصل إليها الإشارة ويستخدم عادة في الأماكن التي يكثر فيها العوائق والحواجز الجغرافية.



الشكل (10)