الهوائيات

بغض النظر عن نوع المعلومات المرسلة والمستقبلة وبغض النظر عن تردد الإنتقال فإن العتاد نفسه تقريبا مطلوب لكل أنواع التقنية اللاسلكية .

يجب ان يقوم العتاد بأشياء أساسية عديدة يجب أن يأخذ المعلومات مثل الموسيقى مثلا , وهي أساسا إشارة كهربائية , يضع الإشارة على إشارة كهربائية حاملة ثم يحول الإشارة الكهربائية إلي إشارة RF بعد ذلك يحتاج لإرسال الإشارة إلى الطرف المستقبل الذي يستقبل الإشارة , ويحول موجة RF إلي إشارة كهربية . ويفصل المعلومات عن الموجة الحاملة ثم يفصل الإشارة الكهربائية الناتجة بطريقة ما مثل إرسالها إلي سماعة أو مكبرات يفصل الإشارة الكهربائية الناتجة هذه الخطوات بواسطة ثلاثة أجزاء من العتاد مرسل ,هوائي ومستقبل .

كيف تعمل الهوائيات ؟

- المرسل:

للإرسال والإستقبال تستخدم الهوائيات لإرسال وإستقبال إشارة RF. عندما تستخدم هوائي لإرسال إشارة فإنه يحول التيار الكهربائي الذي يحتوي على الإشارة إلى أمواج RF. يتم توليد التيار بواسطة مرسل "عندما يمر التيار عبر الهوائي يواجه مقاومة وينشئ موجة RF تشع إلى الخارج.


- المستقبل:

عندما تستخدم الهوائي لإستقبال الإشارات, فإنه يعمل بطريقة معاكسة لتلك المستخدمة في الإرسال. فهو يستقبل موجات RF ويحولها إلى تيار كهربي يحتوي على الإشارة وبما أن الإشارة يمكن أن تكون ضعيفة, تحتوي بعض الهوائيات على مضخمات أولية تقوي الإشارة قبل إرسالها إلى المستقبل.

أنواع الهوائيات:

إن تصميم الهوائيات معقد جدا, ويوجد هناك أنواع مختلفة من التصميمات حسب طول الموجة, وقوة الإشارة, وغرض المرسل والمستقبل, ومكان وجود الهوائي سواء كان هوائي إرسال أم إستقبال, ويوجد أنواع مختلفة من الهوائيات.

يستخدم الهوائي yagi غالبا من أجل إستقبال إشارات التلفزيون والراديو, كما تستخدم هوائيات whip من أجل السيارات, لإستقبال الراديو وأنواع أخرى من من الإستقبال بما في ذلك التردد المتوسط (mf) والمجالات الأخرى.



_ متعدد الإتجاهات وأحادي الإتجاه: -

يوجد نوعان من الهوائيات بشكل عام, متعدد الإتجاه وأحادي الإتجاه, ترسل الهوائيات أحادية الهوائيات متعددة الإتجاهات الإشاره في كل الإتجاهات, في حين ترسل الهوائيات أحادية الإتجاه الإشارة في إتجاه محدد.

تستخدم الهوائيات أحادية الإتجاه لأغراض عديدة ,فعلى سبيل المثال عندما يكون هناك جبل أو تلة خلف الهوائي سوف يسعى الهوائي أحادي الإتجاه إلى إرسال إشارته أبعد لأنه يأخذ الطاقة التي كانت ترسل سابقا في كل الإتجاهات ويركزها في إتجاه واحد.




حجم الهوائي: –

يرتبط الحجم الأفضل للهوائي بعلاقة قوية مع تردد الإشارة المصمم لإستقبالها تذكر أنه كلما كان التردد أعلى كان طول الموجة أقصر لذا فإن الأمواج عالية التردد يكون لها طول موجة قصير والأمواج منخفضة التردد يكون لها طول موجة كبير بشكل مثالي , يجب أن يكون الهوائي من الحجم نفسه كطول الموجة التي صمم من أجل إستقبالها هذا يعني أن الإشارات عالية التردد تتطلب هوائيات أصغر والإشارات منخفضة التردد تتطلب هوائيات أكبر , هذا هو السبب في أن الهوائيات الخليوية على سبيل المثال يمكن أن تستخدم هوائيات صغيرة لأن ترددها عالي نسبيا . بشكل عملي لايكون الهوائي عادة بالحجم نفسه كطول الموجة ويكون عادة بطول جزء من الموجة تماما .على سبيل المثال نصف الموجة او ربع طول الموجة.

كيف تعمل المرسلات:

1_يتم تصميم المرسلات لكى ترسل اشارات بـ تردد معين , لنقل في هـ ذا المثال ان الاشارة سوف ترسل على تردد MHz 900 اولا يجب ان يـ تم توليـ د المعلومـات المراد ارسالها على سبيل المثال بواسطة شخص ما يتحـدث بميكروفـون يـ تم توليـ د الاشارة على تردد معين وفي هذا المثال لنقل انها تولد على تردد MHz 350 MHz تذكر انه ضمن المرسل تتكون الاشارة من نبضات كهربية وليس امواج راديو.



- 2-يجب أن يتم تضخيم الإشارة قبل تمريرها إلى المرسل وإلا سوف لا تصلح للإرسال لذا يجب أن تمر عبر مضخم.
- 3-يجب أن توضع الإشارة "في مثالنا هذا صوت" على موجة حاملة لكي يتم إرسالها في هذا المثال يكون تردد الموجة الحاملة الناتجة من الإشارة 350MHz لذل يتم توليد أفضل إشارة على الإطلاق بحيث يكون تردد الإشارة المواد إرسالها مع الموجة الحاملة 900MHz يحتاج المهتز توليد إشارة دقيقة بتردد 550MHz.
- لكبر إلى 4 من الموجتين $550 \, \mathrm{MHz}$ من المهتز و $350 \, \mathrm{MHz}$ من المكبر إلى مازج يوحدهما, تخرج من المازج إشارة بتردد $900 \, \mathrm{MHz}$ وهي مجموع الترددين من

المهتز ومن المكبر,وإشارة أخرى بتردد 200MHz وهي غير مرغوب فيها وتساوي الفرق بين تردد المهتز وتردد المكبر.


5-قبل أن تصبح الإشارة جاهزة للإرسال,يجب أن يتم تنظيفها من أي ترددات غير مطلوبة. "في المثال السابق تم تصميم المرسل للإرسال على 900MHz لذا لابد من التخلص من الإشارة ذات التردد 200MHz التي تخرج من المازج. يتم توجيه الإشارات إلى مصفاه تتخلص من الإشارات غير المرغوبة ، في هذه الحالة التخلص من الإشارة ذات التردد 200MHz. ويوجد هناك أربعة أنواع من المصافي ، تسمح مصافي التمرير المنخفض لأي تردد تحت تردد معين بالمرور عبرها . وتحذف الترددات الأخرى تسمح مصافي التمرير العالي لأي تردد فوق تردد معين لمرور عبرها وتحذف الترددات الأخرى . تسمح مصافي تمرير الحزمة لأي تردد يقع بين ترددين محددين بالمرور عبرها وتحذف الترددات عدا تلك الموجودة بين ترددين محددين بالمرور عبرها وتحذف الترددات الأخرى .

6-لديك ألان أشارة نظيفة للإرسال . لكن الإشارة ضعيفة جداً عند هذه النقطة ولا يمكن أن تنتقل بعيداً . تمر الإشارة عبر مضخم أخر . أقوى بكثير من الأول . تدعى المضخمات في المرسلات المضخمات ذات الاستطاعة العالية HPA لأنها مصممة لتقربه الإشارة بأكبر قدر ممكن.

إن كمية التقوية المطلوبة تتغير تبعا للجهاز والمسافة المراد إنتقال الإشارة عبرها,على سبيل المثال فإن المحطة القاعدية للهاتف الخيليوي تملك مضخم 40 مرة أقوى من ذلك الموجود على الهاتف الخيليوي.

أحد الأسباب لكون المصافي ضرورية في المرسلات هو سبب قانوني " أن لجنة الإتصالات الفيدرالية FCC التي تنظم الأمواج الهوائية في الولايات المتحدة تفرض بالقانون أنه عندما يسمح لشركة ما بالإرسال على تردد معين فإنها لا تستطيع أن ترسل على أى تردد آخر , لأنها قد تتداخل مع إشارات أخرى .

كيف تعمل المستقبلات: -



- 1. يعمل المستقبل بشكل مشابه للمرسل,ولكنه يعمل بالعكس.أي يـتم إستقبال الإشـارة بواسطة هوائي يحولها من RF إلى إشارة كهربية.
- 2. قد تكون الإشارة الكهربية ضعيفة وتحتاج إلى تقوية ,لذا تذهب الإشارة إلى مضخم " تدعى المضخمات في المستقبلات بمضخمات الضجيج المنخفض " لأنها تأخذ إشارات صغيرة جداً 'ضجيج منخفض' وتضخمها .
- ق. تذهب الإشارة الكهربائية المضخمة إلى مصفاه, تصفي كل الضجيج الإضافي وضجيج الإشارة الكهربائية المضخمة إلى مصفاه, تصفي كل الضجيج الإضافي وضجيج إشارات RF. يتم إستقبال العديد من إشارات RF بواسطة الهوائي مثل تلك المرسلة بالهواتف الخيليوية ,أبراج الأمواج الميكروية, الإتصالات بالأقمار الصناعية, والبقع الشمسية, تيم إرسال كل هذه الإشارات على ترددات مختلفة وتقوم المصفاه بإلغاء كل الترددات عدا 900MHz لأنه التردد الذي تم إرسال إشارة RF عليه.
- يحتاج المستقبل إلى فصل المعلومات في الإشارة عن الموجة الحاملة لذا يتم إرسال الإشارة إلى مازج يتولى عملية الفصل.

- 4. لكي يتم فصل المعلومات, تولد إشارة بتردد معين بواسطة مهتز "في مثالنا هذا المعلومات على تردد 350MHz والإشارة الكاملة على التردد 900MHz لذا يحتاج المهتز إلى توليد إشارة بتردد 550MHz.
- 5. تخرج من المازج إشارتين (ترددين) إشارة بتردد 1450MHz وأخـرى بتردد 350+550) وأخـرى بتردد 350+550 (900-550) وبما أن التردد 350MHz مرفوض يـتم إرسـال الإشارات إلى مصفاة ثانية لتصفية التردد 1450MHz.
- 6. يأتي الآن دور فك التعديل يحول المعدل الإشارة في الموجمة إلى شكلها الأصلي مثل الشارة صوتية تبعا للمعلومات المرسلة ويعمل المعدل بطرق مختلفة يستخدم العديد من المعدلات معالجات إشارة رقمية للقيام بعمليات التحويل.
- 7. بعد كل هذه المعالجة في المصافي والمازجات تصبح الإشارة ضعيفة وتحتاج إلى تقوية لذلك يتم تمريرها عبر مضخم ثان.

يمكن الآن إستخدام المعلومات في الإشارة أي الإستماع إليها عبر مكبرات الصوت أو هاتف خيليوي تبعا للمثال.