

CARTER DE MÉCANISME : DÉPOSE - REPOSE



Attention, un ou des avertissements sont présents dans cette méthode



Couples de serrages	
les vis du carter de mécanisme	25 N.m
Outillage spécialisé indispensable	
Outils de mise en place des billes de verrouillage d'axe de fourchette.	Bvi. 1570
Douille pour dépose / repose contacteur de marche AR	Bvi. 1934



AVERTISSEMENT

Avant toute intervention sur un véhicule équipé du système Stop&Start, appliquer impérativement les consignes de sécurité [Véhicule : Précautions pour la réparation](#)



AVERTISSEMENT

Pour éviter tout risque de détérioration des systèmes, appliquer les consignes de sécurité, de propreté et les préconisations métier avant d'effectuer la réparation [Ensemble boîte de vitesses : Précautions pour la réparation](#) .

DÉPOSE

1. PRÉPARATION POUR LA DÉPOSE

Déposer la boîte de vitesses [Ensemble boîte de vitesses : Dépose - Repose](#) .

Positionner la boîte de vitesses sur le support de composant ou sur l'établi [Matériel de support de boîte de vitesses : Utilisation](#) .

- Déposer .
- le carter de cinquième [Carter de 5ème rapport : Dépose - Repose](#) ,
 - les pignons et le synchroniseur de cinquième [Anneau de synchronisation de 5ème rapport : Dépose - Repose](#) .

2. DÉPOSE



Déposer .

- les vis du carter de mécanisme,
- le contacteur de marche arrière(1) à l'aide de l'outil Douille pour dépose / repose contacteur de marche AR(Bvi. 1934) ,
- l'axe(2) de retenue de l'axe de marche arrière (si équipé).

Engager le troisième rapport.

Décoller et déposer le carter de mécanisme.

REPOSE

1. ÉTAPE DE PRÉPARATION À LA REPOSE

Nettoyer à l'aide de SUPER DECAPANT POUR PLAN DE JOINT [Véhicule : Pièces et ingrédients pour la réparation](#) les plans de joint du carter de mécanisme.



ATTENTION

Ne pas gratter les plans de joint des surfaces en aluminium, toute dégradation de l'état de surface des plans de joint présenterait des risques de fuite.

Enlever les résidus à l'aide d'une spatule en plastique.

Nettoyer à l'aide du NETTOYANT DE SURFACE [Véhicule : Pièces et ingrédients pour la réparation](#) :

-
- le plan de joint du carter de mécanisme et du carter d'embrayage,
- la carter de mécanisme.



ATTENTION

Pour assurer une bonne étanchéité, les plans de joint doivent être propres, secs et non gras (éviter les traces de doigts).



ATTENTION

Un surplus de produit d'étanchéité à l'application peut provoquer un débordement de ce produit lors du serrage des pièces. Le mélange produit – fluide peut entraîner une dégradation de certains éléments.


Pièces à remplacer systématiquement:

-
- les joints à lèvres,
- les joints toriques,
- le guide de butée d'embrayage
- les anneaux d'arrêt de pignonnerie,
- les goupilles élastiques,
- les circlips des roulements d'arbres primaire et secondaire,
- les ressorts des moyeux baladeurs,
- le récepteur d'embrayage hydraulique (si équipé),
- l'aimant.

2. ÉTAPE DE REPOSE




Mettre en place les cartouches de billage des axes première-seconde, troisième-quatrième et cinquième dans le carter de mécanisme.



Mettre en place les ressorts et les billes pour la boîte de vitesses non équipée de cartouche de billages.

Comprimer les billes à l'aide de l'outilOutils de mise en place des billes de verrouillage d'axe de fourchette.([Bvi. 1570](#)) (3) .



Engager le troisième rapport.

Vérifier le positionnement :




des douilles de centrage(4) ,




de l'aimant(5) .


Mettre un cordon de COLLE RÉSINE[Véhicule : Pièces et ingrédients pour la réparation](#) sur le plan de joint du carter de mécanisme.



Reposer le carter de mécanisme tout en guidant le doigt de commande(9) dans la fourchette du troisième rapport(10) .



Comprimer le billage d'axe de cinquième pour la boîte de vitesses non équipée de cartouche de billages.



Insérer la goupille de maintien(11) de l'axe de marche arrière (si équipé).

Présserrer les vis du carter de mécanisme.

Tourner l'arbre primaire pour assurer un bon accostage des roulements.

les vis du carter de mécanisme25 N.m .

Reposer le contacteur de marche arrière avec l'outilDouille pour dépose / repose contacteur de marche AR(Bvi. 1934) .

contacteur de marche arrière25 N.m.

3. INTERVENTION FINALE

Reposer



les pignons et le synchroniseur de cinquième [Anneau de synchronisation de 5ème rapport : Dépose - Repose](#) ,



le carter de cinquième [Carter de 5ème rapport : Dépose - Repose](#) .

Retirer la boîte de vitesses du support d'organes ou de l'établi [Matériel de support de boîte de vitesses : Utilisation](#) .

Reposer la boîte de vitesses [Ensemble boîte de vitesses : Dépose - Repose](#) .

Repair-12x01x03x03-01x37-1-6-1.xml

XSL version : 3.02 du 22/07/11