ZMI	uzycie kadia KG6 przy instalacji powyżej 15 m	
	01-IN04 KABEL RG6 BIAŁY TRISHIELD 77%	15
	Plastiki Plastiki	15
ZMK	Instalacja zwrotnicy/sumatora SAT	
	28-1303 Zwrotnica RTV/SAT ZWS-210	1
ZML	Instalacja gniazda rozdzielającego SAT	
	28-1324 KORPUS GNIAZDA PODTYNKOWEGO QTV102F	1
	28-1325 POKRYWA TRADYCYJNA DO GNIAZDA RTV-DIG-SAT MATT GB1	1
	28-1326 RAMKA DO GNIAZDA NATYNKOWEGO MATT GA1	0,1
ZMP	Montaż rozgałęźnika 3 wyjściowego	,
	23-IN11 ROZG. WEW. 3 WYJ SYM 1,2GHz	1
	28-IN40 SPLITTER PLASTIC COVER	9,0
ZMR	Montaż rozgałęźnika	
	23-IN10 ROZG. WEW. 2 WYJŚCIOWY 1,2GHz	1
	28-IN40 SPLITTER PLASTIC COVER	0,9
ZMU	Użycie kabla UTP przy instalacji powyżej 3 m	
	46-1001 WTYK MODULAR RJ45	2
	46-1002 KABEL UTP KAT 5	6
ZQP	Położenie kabla UTP do 15 m w lokalu	
	46-1001 WTYK MODULAR RJ45	2
	46-1002 KABEL UTP KAT 5	15
ZHD	Odłączenie Dekodera DTV	
	25-1005 ADAPTER FF-FF	1
ZHW	Odłączenie wzmacniacza domowego	
	25-1005 ADAPTER FF-FF	1
ZVK	Podłączenie komputera	
	46-1001 WTYK MODULAR RJ45	2
	46-1002 KABEL UTP KAT 5	2
ZVW	Podłączenie wzmacniacza domowego	
	01-IN04 KABEL RG6 BIAŁY TRISHIELD 77%	2
	25-IN05 KONEKTOR F KOMPRESOWALNY DLA KABLA RG6	4
	28-1203 WZMACNIACZ ABONENCKI HDU-400 Z OBUDOWĄ	1
ZKB	Podłączenie dodatkowego przyłącza sieci (dodatkowe gniazdo)	
	01-IN04 KABEL RG6 BIAŁY TRISHIELD 77%	10
	25-1020 ADAPTER IEC M - FF	1
	25-IN05 KONEKTOR F KOMPRESOWALNY DLA KABLA RG6	4
	Plastiki Plastiki	10
ZKD	Odłączenie dodatkowego odbiornika	
	25-1005 ADAPTER FF-FF	1
ZKJ	Podłączenie dodatkowego Internetu (dodatkowy PC)	
	46-1001 WTYK MODULAR RJ45	2
	46-1002 KABEL UTP KAT 5	4
	Płastiki Plastiki	4
ZKT	Instalacja gniazda telefonicznego	
	46-1006 GNIAZDO TLF 1XRJ11 NATYNK	1
	46-1007 PRZEWOD YTKSY 2x2x05	4
	46-1008 WTYK MODULAR RJ 11	3
	Plastiki Plastiki	2

OPIS JEDNOSTEK ROBOCZYCH INSTALACJI STANDARDOWYCH

Wykonawca zobowiązany jest bezwzględnie do:

- pobrania materiałów i urządzeń z magazynów wskazanych przez UPC
- wykorzystania własnych materiałów zakupionych u wskazanych przez UPC dostawców
- zwrotu nadmiaru materiałów pobranych z UPC do magazynu
- usunięcia odpadów, zbędnych materiałów, sprzętu itp.
- uzupełnienia ubytków w tynku
- montażu kabla koncentrycznego zgodnie z zaleceniami producenta (promienie gięcia)
- rozliczenia wykonanych prac zgodnie z procedurami UPC
- wykonanie instalacji zgodnie z wymaganiami technologicznymi określonymi przez UPC w tym:
- sprawdzenie poprawności instalacji od LB do wszystkich zakończeń sieci/odbiorników i usunięcie ewentualnych nieprawidłowości,
- uruchomienie kanału zwrotnego "test połączeń" w menu Dekodera i sprawdzenie

parametrów technicznych Dekodera, jeżeli jest to konieczne,

- rejestracja modemu/komputera oraz aktywacja telefonu w systemie, jeżeli jest to konieczne,
 - wpis do listy kontrolnej w LB o wykonanych czynnościach
- pomoc klientom usługi internetowej przy instalacji i aktywacji Pakietu Bezpieczeństwa UPC jeżeli jest to konieczne
- wykonanie pakietyzacji LB zgodnie z dostarczoną przez UPC listą aktywnych usług na danym lokalu, oraz przekazanie do UPC adresów zakwalifikowanych jako nielegalnie korzystających z sygnału UPC
- podpisanie dokumentów dotyczących zlecenia
- zamkniecie WO w Systemie AFZ, przekazanie dokumentów do miejsca wskazanego przez UPC

Pozycje cennikowe scalone, jako pojedyncze jednostki robocze, są podzielone na dwie grupy:

- Pozycje zaczynające się literą Q opisująca rodzaj instalacji. Na każdym WO musi być jedna i tylko jedna taka pozycja
- Pozycje zaczynające się literą Z opisujące wykonane prace

Typ instalacji

QDS Odłączenie usługi

znacznik typu instalacji

QDW Przełączenie usługi w dół

znacznik typu instalacji

QIN Nowa instalacja usługi

♦ znacznik typu instalacji

QRC Ponowne podłączenie usługi lub dodatkowe przyłącze

znacznik typu instalacji

QRN Ponowne podłączenie usługi z odnowieniem instalacji

znacznik typu instalacji

QUP Przełączenie usługi w górę

znacznik typu instalacji

Na zewnątrz

ZIB Podłączenie w LB bez filtra

- ♦ demontaż rezystora zakończeniowego 75 Ohm
- ♦ podłączenie instalacji w LB
- ♦ założenie oznacznika abonenckiego jeśli nie ma oznacznika w LB
- ♦ wpis w kartę kontroli w LB

ZIC Przełączenie między portami w LB przy zmianie pakietu

♦ odłączenie kabla abonenckiego z jednego rozgałęźnika w LB i podłączenie go do innego bez montażu/demontażu filtra lub podłączenie filtra z zapasów firmy przy zmianie pakietu

ZIF Podłaczenie w LB z montażem filtra pakietyzującego

- demontaż rezystora zakończeniowego 75 Ohm
- montaż filtra pakietyzującego
- ♦ podłączenie instalacji w LB
- ♦ założenie oznacznika abonenckiego jeśli nie ma oznacznika w LB

ZIP Podłączenie filtra pakietyzującego na porcie aktywnego klienta

montaż filtra pakietyzującego

ZIX Instalacja tłumika kanalu zwrotnego z zapasów firmy

montaż tłumika kanału zwrotnego

ZIZ Wymiana filtra pakietyzującego

Wymiana filtra pakietyzującego

ZMT Instalacja tłumika stałego

montaż tłumika stałego

ZMX Instalacja tłumika kanału zwrotnego

montaż tłumika kanału zwrotnego

ZOB Odłaczenie w LB bez filtra

- ♦ odłączenie instalacji w LB
- ♦ założenie rezystora 75 Ohm na zwolniony port tapa

ZOD Odłączenie z demontażem instalacji

- ♦ demontaż kabla od OTV do LB
- ♦ założenie rezystora 75 Ohm na zwolniony port tapa

ZOF Odłączenie w LB z demontażem filtra

- ♦ odłączenie instalacji w LB
- ♦ demontaż indywidualnego filtra pakietyzującego
- ♦ założenie rezystora 75 Ohm na zwolniony port tapa

ZOP Odłączenie w LB filtra pakietyzującego

demontaż filtra pakietyzującego i przełączenie na aktualny pakiet w zależności od usługi

W lokalu

ZIG Instalacja gniazda abonenckiego GIS

montaż gniazda abonenckiego

ZIH Położenie kabla UTP w instalacji LAN do 15m

- ♦ wyznaczenie trasy
- ♦ przygotowanie podłoża
- ułożenia osłon instalacyjnych (listwa, rurka) lub przypięcie przychwytów w lokalu
- położenie kabla UTP sieci LAN do komputera lub routera

ZIO Położenie kabla RG6 3m

- ♦ przeciągnięcie dodatkowego kabla RG6
- ♦ kod używany wymiennie z ZIU w zależności od ilości zużytego kabla

ZIQ Wykonanie przewiertów

wykonanie przewiertów i zagipsowanie wykonanych otworów

ZIU Położenie kabla RG6 do 15 m

- ♦ wyznaczenie trasy
- przygotowanie podłoża
- ułożenia osłon instalacyjnych (listwa, rurka) lub przypięcie przychwytów w lokalu
- ♦ położenie kabla z lb do miejsca rozgałęzienia lub od rozgałęzienia do odbiornika lub gniazda

ZMB Strojenie odbiornika na życzenie klienta

- ♦ strojenie kanałów telewizyjnych na odbiorniku TV (Magnetowid/DVD) zgodnie z wytycznymi klienta (kolejność kanałów)
- sprawdzenie poprawności wykonanej usługi

ZMC Strojenie odbiornika przy podłączeniu Pakietu Pełnego

- ♦ dostrojenie pierwszego odbiornika przy podłączeniu Pakietu Pełnego
- sprawdzenie poprawności wykonanej usługi

ZME Użycie gotowego kabla połączeniowego

Podłączenie gotowego kabla pomiędzy elementem rozgałęźnym a odbiornikiem

ZMF Instalacja gniazda TV/2xDATA

♦ instalacja gniazda FM - TV/DATA lub wymiana gniazda z filtrem KZ

ZMI Użycie kabla RG6 przy instalacji powyżej 15 m

przeciągnięcie dodatkowego kabla RG6

ZMJ Zmiana konfiguracji sieci w lokalu

- ♦ przeniesienie CPE do innego zakończenia sieci w lokalu i/ lub
- przeniesienie elementu rozgałęźnego i/lub
- ♦ montaż elementu pasywnego z zapasów firmy

ZMK Instalacja zwrotnicy/sumatora SAT

- ♦ montaż zwrotnicy/sumatora sygnału satelitarnego i sieci kablowej
- ♦ Uwaga: odbiornik zamawiany na ZPZ!

ZML Instalacja gniazda rozdzielającego SAT

♦ instalacja gniazda rozdzielającego sygnał satelitarny i z sieci kablowej

ZMN Weryfikacja dokumentów B2B i/lub LNP

- ♦ weryfikacja dokumentów B2B i/lub LNP
- wprowadzenie niezbędnych danych o LNP do aplikacji UPC

ZMP Montaż rozgałęźnika 3 wyjściowego

montaż rozgałęźnika (splitera)

ZMR Montaż rozgałęźnika

montaż rozgałęźnika (splitera)

ZMS Dostawa Self Install

♦ dostarczenie sprzętu do klienta – tylko w przypadku instalacji innej usługi UPC w tym samym terminie

ZMU Użycie kabla UTP przy instalacji powyżej 3 m

przeciągnięcie dodatkowego kabla UTP

ZQP Położenie kabla UTP do 15 m w lokalu

♦ położenie kabla UTP do 15 m

W lokalu - sprzęt

ZHC Odłączenie modułu CI

- odłączenie modułu Common Interface
- ♦ zwrot modułu Common Interface

ZHD Odłączenie Dekodera DTV

- ♦ odłączenie Dekodera DTV wraz z akcesoriami
- ♦ podłączenie odbiornika OTV do sieci CATV
- ♦ zwrot Dekodera DTV oraz zdemontowanych elementów

ZHE Odbiór sprzętu dla usługi Internet przy wymianie

- ♦ odłączenie dotychczasowego CPE wraz z akcesoriami
- ♦ zwrot (ew. rozliczenie) zdemontowanego CPE i akcesoriów

ZHH Odłączenie Dekodera Horizon

- ♦ odłączenie CPE wraz z akcesoriami
- ♦ podłączenie odbiornika OTV do sieci CATV
- ♦ zwrot CPE oraz zdemontowanych elementów

ZHM Odłączenie modemu

- odłączenie modemu od istniejącej instalacji
- zwrot (ew. rozliczenie) zdemontowanego CPE i akcesoriów

ZHN Odłaczenie i odbiór aparatu VPABX

- ♦ odłączenie aparatu VPABX w lokalu klienta
- zwrot (ew. rozliczenie) zdemontowanego CPE i akcesoriów

ZHO Odbiór sprzetu dla usługi DTV przy wymianie

- ♦ odłączenie dotychczasowego CPE wraz z akcesoriami
- ♦ zwrot (ew. rozliczenie) zdemontowanego CPE i akcesoriów

ZHQ Odłączenie i odbiór światłowodowego odbiornika abonenckiego

- odłączenie i odbiór odbiornika optycznego
- ♦ odłączenie i odbiór zasilacza odbiornika optycznego
- ♦ zwrot (ew. rozliczenie) zdemontowanego CPE i akcesoriów

ZHR Odłączenie routera

- odłączenie routera od istniejącej instalacji
- ♦ zwrot (ew. rozliczenie) zdemontowanego CPE i akcesoriów

ZHW Odłaczenie wzmacniacza domowego

- ♦ odłączenie i odbiór wzmacniacza domowego
- ♦ zwrot (ew. rozliczenie) zdemontowanego CPE i akcesoriów

ZVC Podłączenie modułu CI

- ♦ podłączenie modułu Common Interface
- ♦ podłączenie odbiornika OTV do sieci CATV
- sprawdzenie poprawności wykonanej usługi

ZVD Podłaczenie Dekodera DTV

- ♦ podłaczenie RF Dekodera DTV do gniazda
- ♦ podłączenie Dekodera DTV do TV za pomocą kabli z zestawu Dekodera
- uruchomienie kanału zwrotnego "test połączeń" w menu i sprawdzenie parametrów technicznych Dekodera - "potwierdzenie wykonania instalacji"
- sprawdzenie poprawności wykonanej usługi
- ♦ instruktaż dla klienta w zakresie obsługi i korzystania z Dekodera

ZVH Podłaczenie Dekodera Horizon

- ♦ podłączenie RF Dekodera Horizon do gniazda
- ♦ podłączenie Dekodera do TV za pomocą kabli z zestawu
- uruchomienie kanału zwrotnego i sprawdzenie parametrów technicznych na stronie instalatora
- · ♦ odczyt i korekta poziomów sygnału
 - ♦ aktywacja CPE w systemach UPC
 - ♦ konfiguracja połączenia bezprzewodowego w systemie operacyjnym jeśli jest wymagana
 - ♦ sprawdzenie możliwości korzystania z podłączanych usług UPC
 - ♦ instruktaż dla klienta w zakresie obsługi i korzystania z Dekodera

ZVK Podłączenie komputera

konfiguracia oprogramowania

ZVM Podłączenie modemu

- podłączenie kabla RF do modemu
- montaż modemu
- rejestracja modemu/komputera w systemie
- ♦ sprawdzenie parametrów technicznych na stronie instalatora lub modemu
- odczyt i korekta poziomów sygnału
- konfiguracja połączenia bezprzewodowego w systemie operacyjnym jeśli jest wymagana
- sprawdzenie możliwości korzystania z usługi dostępu do Internetu dla sieci bezprzewodowej

ZVN Podłączenie aparatu VPABX

- ♦ położenie kabla UTP od zamontowanego modemu eMTA do miejsca zainstalowania aparatu VPABX, lub
- wpięcie aparatu VPABX w istniejącą sieć ETH, która podłączona jest do modemu eMTA,
- ♦ wykonanie testowych połączeń telefonicznych (m.in. *90)

ZVO Podłączenie abonenckiego odbiornika światłowodowego

- Montaż odbiornika optycznego w lokalu klienta (montaż odbiornika na wkręty samowiertne)
- ♦ Montaż zasilacza odbiornika optycznego (montaż odbiornika, beczki FM-MM, zwrotnicy-rozdzielacza, kabli połączeniowych)
- Montaż patchcordu między szafkami rackowymi (zamontowanie i połaczenie urządzeń w lb lub modyfikacja układu, układanie kabla w korytkach)
- ♦ Montaż patchcordu w lokalu klienta między gniazdem a odbiornikiem
- Uwaga: odbiornik zamawiany na ZPZ!

ZVP Montaż modemu mobilnego

 dostarczenie do klienta modemu mobilnego i karty SIM dla usług DATA i instalacja i aktywacja usług

ZVR Podłączenie routera

- instalacja routera wg zaleceń UPC
- ♦ konfiguracja routera zgodnie z instrukcją dostarczoną przez UPC
- ♦ podłączenie komputerów nie posiadających adapterów USB-WiFi do routera
- konfiguracja sieci przewodowej w systemie operacyjnym
- ♦ sprawdzenie możliwości korzystania z usługi dostępu do Internetu dla sieci przewodowej

ZVS Podłączenie switcha

♦ montaż switcha

ZVT Wymiana innego urządzenia UPC na Dekoder Horizon

- ♦ podłączenie RF Dekodera Horizon do gniazda
- ♦ podłączenie Dekodera do TV za pomocą kabli z zestawu
- uruchomienie kanału zwrotnego i sprawdzenie parametrów technicznych na stronie instalatora
- odczyt i korekta poziomów sygnału
- ♦ aktywacja CPE w systemach UPC
- konfiguracja połączenia bezprzewodowego w systemie operacyjnym jeśli jest wymagana
- ♦ sprawdzenie możliwości korzystania z podłączanych usług UPC

ZVU Podłączenie karty WiFi

- ⋄ instalacja sterowników adaptera USB WiFi według instrukcji dostarczonej przez UPC
- konfiguracja połączenia bezprzewodowego w systemie operacyjnym jeśli jest wymagana
- ♦ sprawdzenie możliwości korzystania z usługi dostępu do Internetu dla sieci bezprzewodowej

ZVV Wymiana innego urządzenia UPC na modem

- ♦ montaż modemu
- ♦ podłączenie kabla RF do modemu
- odczyt i korekta poziomów sygnału
- ♦ rejestracja modemu/komputera w systemie w razie konieczności
- ♦ aktywacja usługi telefonicznej w systemie w razie konieczności
- konfiguracja połączenia bezprzewodowego w systemie operacyjnym jeśli jest wymagana
- ♦ sprawdzenie możliwości korzystania z usługi dostępu do Internetu dla sieci przewodowej

ZVW Podłączenie wzmacniacza domowego

podłączenie wzmacniacza domowego

ZVX Wymiana innego urządzenia UPC na moduł CI

- ♦ podłączenie odbiornika OTV do sieci CATV
- ♦ podłączenie modułu Common Interface
- sprawdzenie poprawności wykonanej usługi

ZVZ Wymiana innego urządzenia UPC na Dekoder DTV

- ♦ podłączenie Dekodera DTV do TV za pomocą kabli z zestawu Dekodera
- ♦ podłączenie RF Dekodera DTV do gniazda
- ♦ uruchomienie kanału zwrotnego "test połączeń" w menu i sprawdzenie parametrów technicznych Dekodera - "potwierdzenie wykonania instalacji"
- sprawdzenie poprawności wykonanej usługi

W lokalu - dodatki

ZKB Podłączenie dodatkowego przyłącza sieci (dodatkowe gniazdo)

- ♦ wyznaczenie trasy
- przygotowanie podłoża
- ♦ wykonanie przewiertów i zagipsowanie wykonanych otworów
- położenie kabla od zamontowanego rozgałeźnika do odbiornika lub gniazda
- ♦ wykonanie kabla abonenckiego (gniazdo TV OTV)
- sprawdzenie poprawności wykonanej usługi

ZKD Odłączenie dodatkowego odbiornika

- demontaż rozgałęźnika sygnału
- ♦ połączenie kabla w kierunku właściwego gniazda (OTV)
- ♦ likwidacja zbędnych złącz
- sprawdzenie odbioru na pozostałym gnieździe

Strona 11 z 13

ZKJ Podłączenie dodatkowego Internetu (dodatkowy PC)

- ♦ wyznaczenie trasy
- przygotowanie podłoża
- montaż kabli pomiędzy modemem kablowym, urządzeniem rozdzielającym sygnał jeżeli jest,
 PC
- ♦ sprawdzenie możliwości korzystania z usługi dostępu do Internetu dla sieci przewodowej

ZKL Legalizacja dodatkowego gniazda

sprawdzenie poprawności wykonanej usługi

ZKT Instalacia gniazda telefonicznego

- położenie kabla od zamontowanego Modemu do miejsca zainstalowania gniazdka/wpięcia w istniejącą sieć
- ♦ instalacja kabla do Modemu za pomocą złącza RJ11
- ♦ instalacja gniazdka telefonicznego
- wykonanie testowych połączeń telefonicznych (m.in. *90)

W lokalu - podłączone kategorie produktów

ZJA Podłączona DTV przy istniejącej usłudze analogowej

- uruchomienie kanału zwrotnego "test połączeń" w menu i sprawdzenie parametrów technicznych Dekodera - "potwierdzenie wykonania instalacji"
- ♦ uruchomienie kanału zwrotnego "test połączeń" w menu i sprawdzenie parametrów technicznych Dekodera "potwierdzenie wykonania instalacji"
- ♦ instruktaż dla klienta w zakresie obsługi i korzystania z Dekodera

ZJB Podłączona DTV bez sprzetu

- ♦ wykonanie kabla abonenckiego (gniazdo TV OTV)
- sprawdzenie poprawności wykonanej usługi

ZJC Podłączona CATV bez DTV (kabel z gniazdka do telewizora itp.)

- ♦ wykonanie kabla abonenckiego (gniazdo TV OTV)
- sprawdzenie poprawności wykonanej usługi

ZJD Podłączona DTV

- uruchomienie kanału zwrotnego "test połączeń" w menu i sprawdzenie parametrów technicznych Dekodera - "potwierdzenie wykonania instalacji"
- ♦ instruktaż dla klienta w zakresie obsługi i korzystania z Dekodera

ZJI Podłączony Internet (logowanie)

- sprawdzenie parametrów technicznych na stronie instalatora lub modemu
- ♦ konfiguracja oprogramowania
- ♦ rejestracja modemu/komputera w systemie
- ♦ konfiguracja połączenia bezprzewodowego w systemie operacyjnym jeśli jest wymagana

ZJP Aktywacja karty SIM

♦ aktywacja karty SIM dla usług MVNO

ZJT Podłaczony Telefon (logowanie)

- aktywacja usługi telefonicznej w systemie
- sprawdzenie parametrów technicznych na stronie instalatora lub modemu
- podłaczenie telefonu abonenta
- wykonanie testowych połączeń telefonicznych (m.in. *90)