
철근지식저장소

### 인장 이형철근 정착길이


$$l_d = l_{db} \times 보정계수$$

$$= \frac{0.6 d_b f_y}{\sqrt{f_{ck}}} \times 0.8 \times 1.0$$


# 



# 주철근 표준갈고리



### 주철근 표준갈고리



표준갈고리 전체길이는 16d<sub>b</sub>

 $l_{hd}$ 

표준갈고리

h: hook

d: development

### 표준갈고리 인장정착길이


$$l_{hd} = l_{hb} \times 보정계수$$

h: hook

b: basic

### 표준갈고리

### 기본 정착길이



### 표준갈고리 기본정착길이

철근의 공칭지름(mm) = D25 철근의 설계기준항복강도(Mpa) = SD400 콘크리트의 설계기준압축강도 (Mpa) = 27

$$1_{db} = \frac{0.24 d_b f_y}{\sqrt{f_{ck}}} = \frac{0.24 25 400}{\sqrt{27}}$$

$$= \frac{462}{462}$$

### 표준갈고리 기본정착길이


$$l_{hd} = l_{hb} \times$$
보정계수
$$= \frac{0.24 \ d_b \ f_y}{\sqrt{f_1}} \times$$
보정계수

### 보정계수 1

D35 이하 철근에서

갈고리 평면에 수직방향인 측면 피복 두께가 70mm 이상이며,

90°갈고리에 대해서는 갈고리를 넘어선 부분의 철근 피복 두께가 50mm 이상인 경우



0.7

### 보정계수 2

D35 이하 90°갈고리 철근에서 저장길이 I<sub>dh</sub> 구산을 3d<sub>b</sub> 이하 간격으로 띄철근 또는 스터럽이 정착되는 철근을 수직으로 둘러싼 경우



8.0

또는

갈고리 끝 연장부와 구부림부의 전 구간을 3d<sub>b</sub> 이하 간격으로 띠철근 또는 스터럽이 정착되는 철근을 평행하게 둘러싼 경우

### 보정계수 3

D35 이하 180°길고리 철근에서 정착길이 I<sub>dh</sub> 구간을 3d<sub>b</sub> 이하 간격으로 띠찰근 또는 스터럽이 정착되는 철근을 수집으로 둘러싼 경우



8.0

### 보정계수 4

전체 철근의 설계기준항복강도를 발휘하도록 정착을 특별히 요구하지 않는 단면에서 휨철근이 소요철근량 이상 배치된 경우




### 보정계수 1

D35 이하 철근에서

갈고리 평면에 수직방향인 측면 피복 두께가 70mm 이상이며,

90°갈고리에 대해서는 갈고리를 넘어선 부분의 철근 피복 두께가 50mm 이상인 경우

0.7



### 표준갈고리 기본정착길이

$$l_{hd} = l_{hb} \times$$
보정계수
$$= \frac{0.24 \ d_b \ f_y}{\sqrt{f_{ab}}} \times 0.7$$

### 표준갈고리 정착길이

철근의 공칭지름(mm) = D25 철근의 설계기준항복강도(Mpa) = SD400 콘크리트의 설계기준압축강도 (Mpa) = 27


$$l_{db} = \frac{0.24 \text{ d}_b \text{ f}_y}{\sqrt{f_{ck}}} \times 0.7 = \frac{0.24 \text{ 25 400}}{\sqrt{27}} \times 0.7$$
$$= \frac{0.24 \text{ 25 400}}{\sqrt{27}} \times 0.7$$
$$= 323.3$$

## 표 활용


fy = 400 MPa인 경우 (SD400)

(단위 mm)

***************************************						**************************************					
	구 분	fck (MPa)	HD10	HD13	HD16	HD19	HD22	HD25	HD29	HD32	
	기초 하부근	21	300	330	410	480	700	790	920	1080	
		24	300	310	380	450	650	740	860	1010	
		27	300	300	360	430	620	7 00	810	950	
인 장		30	300	300	340	410	580	6 30	770	900	
	기초 상부근 (정착 또는 이음부 아래 300mm를 초과되게 굳지 않은 콘크리트를 친 경우)	21	330	430	530	630	980	12 20	1580	1880	
		24	310	400	490	590	910	11 40	1480	1750	
		27	300	380	470	550	860	10 30	1400	1650	
		30	300	360	440	530	820	10 20	1330	1570	
철	보 상부 주근	21			860	1040	1500	17 0	1980	2190	
	(정착 또는 이음부 아래	24			800	970	1410	16 00	1850	2050	
근	300mm를 초과되게 굳지 않은 콘크리트를 친 경우)	27			760	920	1330	15 0	1750	1930	
(Ld)		30			720	870	1260	1430	1660	1830	
	슬래브, 벽체	21	300	330	430	580	750	§ 40	1220	1440	
		24	300	310	400	540	700	8 80	1140	1350	
		27	300	300	380	510	660	8 30	1080	1270	
		30	300	300	360	490	630	7 90	1020	1210	
표준 갈고리를 갖는 인장 이형 철근 (Ldh)		21	220	290	350	420	480	5 50	640	700	
		24	210	270	330	390	450	U	600	660	
		27	200	250	010	070		480	560	620	
***	``````````````````````````````````````		190	240	300	350	400	460	530	590	



### 주철근 표준갈고리



$$480 + 430 = 910 < 1,510$$

실무: 기둥폭 - 100

작업의 편의성 정착길이를 여유있게

### 지금까지 표준갈고리를 갖는 인장 이형철근의 정착길이에 대해 살펴보았습니다.

### 철근지식저장소

https://next-rebar.tistory.com/