철근지식저장소


간편식 4.1-1

상세식 4.1-2

$$l_d = l_{db} \times 보정계수$$

l_d = development length
 l_{db} = basic development length

기본정착길이



기본정착길이

철근의 공칭지름(mm) = D25 철근의 설계기준항복강도(Mpa) = SD400 콘크리트의 설계기준압축강도 (Mpa) = 27

$$1_{db} = \frac{0.6 \text{ d}_b \text{ f}_y}{\sqrt{f_{ck}}} = \frac{0.6 25 400}{\sqrt{27}}$$
$$= 1,155$$

$$l_d = l_{db} \times$$
보정계수
$$= \frac{0.6 \ d_b \ f_y}{\sqrt{f_{ck}}} \times$$
보정계수

보정계수

조건 대부분 만족

정착되거나 이어지는 철근의 순간격이 d_b 이상이고, 피복 두께도 d_b 이상이면서 l_d 전 구간에 이 기준에서 규정된 최소 철근량 이상의 스터럽 또는 띠철근을 배치한 경우

또는 정착되거나 이어지는 철근의 순간격이 2 d_b 이상이고 피복 두께가 d_b 이상인 경우

보정계수 조건을 만족하는 경우

D19 이하의 철근 0.8

D22 이상의 철근 1.0





보정계수 철근의 굵기

호칭명	단위무게(kg/m)	공칭지름 d(mm)	공칭단면적 s(mm²)	공칭둘레 (mm)
D10	0.560	9.53	7.133	30
D13	0.995	12.7	12.67	40
D16	1.56	15.9	19.86	50
D19	2.25	19.1	28.65	60
D22	3.04	22.2	38.71	70
D25	3.98	25.4	50.67	80
D29	5.04	28.6	64.24	90
D32	6.23	31.8	79.42	100

보정계수 철근의 굵기

D19 이하의 철근 **4개**

D22 이상의 철근 **3개**

보정계수 철근의 굵기 단면적은?

호칭명	단위무게(kg/m)	공칭지름 d(mm)	공칭단면적 s(mm²)	공칭둘레 (mm)
D10	0.560	9.53	7.133	30
D13	0.995	12.7	12.67	40
D16	1.56	15.9	19.86	50
D19	2.25	19.1	28.65	60
D22	3.04	22.2	38.71	70
D25	3.98	25.4	50.67	80
D29	5.04	28.6	64.24	90
D32	6.23	31.8	79.42	100

 $28.65 \times 4 = 114.6$



38.71 × 3 = 116.13

보정계수 철근의 굵기 둘레의 길이는?

호칭명	단위무게(kg/m)	공칭지름 d(mm)	공칭단면적 s(mm²)	공칭둘레 (mm)
D10	0.560	9.53	7.133	30
D13	0.995	12.7	12.67	40
D16	1.56	15.9	19.86	50
D19	2.25	19.1	28.65	60
D22	3.04	22.2	38.71	70
D25	3.98	25.4	50.67	80
D29	5.04	28.6	64.24	90
D32	6.23	31.8	79.42	100

 $60 \times 4 = 240$



 $70 \times 3 = 210$

보정계수 철근의 굵기

D19 × 4



단면적: 28.65 × 4 = 114.6

둘레길이: 60 × 4 = 240

 $D22 \times 3$



단면적: 38.71 × 3 = 116.13

둘레길이: 70 × 3 = 210

≒

D19×4(개)를 배치할 때

D22×3(개)를 배치할 때

보정계수 철근의 굵기

D19 이하의 철근 **0.8**

D22 이상의 철근 1.0

$$l_{d} = l_{db} \times 23$$
계수 위치계수 도막계수 $0.6 d_{b} f_{y} \times 0.8$ $\alpha \beta$

보정계수 철근배치 위치계수

상부철근



1.3


정착길이 아래 300mm를 초과되게 굳지 않은 콘크리트를 친 수평철근

기타철근




1.0


보정계수 철근배치위치계수



보정계수 철근배치 위치계수


콘크리트의 재료분리







보정계수 철근배치 위치계수

콘크리트의 재료분리





보정계수 철근배치위치계수



블리딩 현상으로 철근하부에 수막 형성 상부철근의 1.3배 길게

$$l_{\rm d} = l_{\rm db} \times$$
보정계수
$$= \frac{0.6 \; d_{\rm b} \; f_{\rm y}}{\sqrt{f_{\rm ck}}} \; \times \; \stackrel{0.8}{1.0} \; \stackrel{1.3}{1.0} \; \beta$$
 도막계수

보정계수 도막계수

피복두께가 3d_b 미만 또는 순간격이 6d_b 미만인 에폭시 도막 혹은 아연-에폭시 이중 도막 철근



기타 에폭시 도막 혹은 아연-에폭시 이중 도막 철근



아연도금 혹은 도막되지 않은 철근



$$l_d = l_{db} \times 보정계수$$

$$= \frac{0.6 d_b f_y}{\sqrt{f_{ck}}} \times 0.8 \times 1.0$$
1.3

인장 이형철근 정착길이

보의 상부 철근을 정착할 경우

철근의 공칭지름(mm) = D25 철근의 설계기준항복강도(Mpa) = SD400 콘크리트의 설계기준압축강도 (Mpa) = 27

$$= \frac{0.6 \, d_b \, f_y}{\sqrt{f_{cb}}} \times 0.8 \times 1.0$$

인장 이형철근 정착길이

보의 상부 철근을 정착할 경우

철근의 공칭지름(mm) = D25 철근의 설계기준항복강도(Mpa) = SD400 콘크리트의 설계기준압축강도 (Mpa) = 27

$$= \frac{0.6 \ 25 \ 400}{\sqrt{27}} \times 1.0 \times 1.3$$
$$= 1,501$$

표 활용

fy = 400 MPa인 경우 (SD400)

(단위 mm)

	구 분	fck (MPa)	HD10	HD13	HD16	HD19	HD22	HD25	HD29	HD32
기주 취보그		21	300	330	410	480	700	7 0	920	1080
	기우 됩니그	24	300	310	380	450	650	7 IO	860	1010
	기초 하부근	27	300	300	360	430	620	7 0	810	950
01		30	300	300	340	410	580	630	770	900
인	기초 상부근	21	330	430	530	630	980	12 20	1580	1880
장	(정착 또는 이음부 아래	24	310	400	490	590	910	11 10	1480	1750
	300mm를 초과되게 굳지	27	300	380	470	550	860	1030	1400	1650
	않은 콘크리트를 친 경우)	30	300	360	440	530	820	1020	1330	1570
0		21			660	800	1160	13 20	1530	1680
형	기둥 주근	24			620	750	1080	12 0	1430	1570
8	보 하부 주근	27			580	710	1020	11 0	1350	1490
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	30			560	670	970	11 0	1280	1410
철	보 상부 주근	21			860	1040	1500	17 0	1980	2190
-	(정착 또는 이용부 아래	24			800	970	1410	400	1850	2050
근	300mm를 초과되게 굳지	27			700	020	1000	1510	1750	1930
(Ld) 않은 콘크리	않은 콘크리트를 친 경우)	30	•		720	870	1260	1430	1660	1830
		21	300	330	430	580	750	940	1220	1440
	스페티 병원	소개나 병원 24	300	310	400	540	700	880	1140	1350
	슬래브, 벽체	27	300	300	380	510	660	830	1080	1270
		30	300	300	360	490	630	790	1020	1210

1510

휨철근의 정착 일반

인장철근은 구부려서 복부를 지나 정착하거나 부재의 반대 측에 있는 철근 쪽으로 연속하여 정착시켜야 한다.

휨철근의 정착 일반

인장철근은 구부려서 복부를 지나 정착하거나 부재의 반대 측에 있는 철근 쪽으로 연속하여 정착시켜야 한다.

지금까지 인장 이형철근의 정착길이에 대해 살펴보았습니다.

철근지식저장소

https://next-rebar.tistory.com/