

FT64F0AX SPI Application note



目录

	SPI 接口		3
	1.1. SPI 柞	5	
	1.2. SPI 酉	记置	8
	1.2.1.	通信时钟 SCK 设置	9
	1.2.2.	数据处理流程	10
	1.2.3.	硬件 CRC 校验	11
	1.2.4.	从机模式的睡眠唤醒	12
	1.2.5.	RZ 码调制	13
2.	应用范例		14
联系	玄信 自		23



FT64F0Ax SPI 应用

1. SPI 接口

SPI 接口可通过 SPI 协议与外部设备进行通信,特性如下:

- 3线全双工同步传输
- 2线半双工同步传输,或单向传输
- 主机模式或从机模式操作
- NSS pin 软件或硬件管理
- 可编程的同步时钟极性和相位控制
- 可编程的 LSB first 或 MSB first
- 配置模式错误和 overrun 标志
- 硬件 CRC 校验支持
- Wakeup 唤醒支持
- 输出支持 RZ 码调制




图 1-1 SPI 结构框图



SPI 接口有 4 个引脚:

名称	功能	主机模式	从机模式
MOSI	主机输出/从机输入	数据发送	数据接收
MISO	主机输入/从机输出	数据接收	数据发送
SCK	串行时钟	时钟输出	时钟输入
NSS	从机片选脚	-	输入,低电平有效

表 1-1 SPI 接口引脚说明

注:

- 本章节中的 MOSI / MISO / SCK / NSS 分别对应引脚图中的 SPI_MOSI / SPI_MISO / SPI_SCK / SPI_NSS。
- 2. 从机片选 NSS 引脚配置:
 - NSS 引脚可配置成输入、输出或禁用三种状态 (参阅 "NSSM");
 - NSS 用作输入时, 其输入值 NSSVAL 为端口电平值(硬件)或 SSI 值(软件, 参阅 "SSM");
 - 从机模式下,只有当 NSS 使能输入且为低电平时,才能接收数据;
 - 主机模式下,如果 NSS 使能输入且为低电平,则会导致工作模式错误(置位 MODF),此时 SPI 模块自动切换至从机模式,此特性可用于兼容多主机通信;

SPI 接口支持全双工(四线/三线)和半双工(二线)同步数据传输,默认为全双工,SPI 通信总是由主机发起。

全双工模式, 在同一时钟信号 (主机输出的串行时钟) 下, 数据输出和数据输入同步进行。半双工模式下, 主机模式的数据脚为 MOSI, 从机模式的数据脚为 MISO。




图 1-2 SPI 接口引脚连接示意图

- 4 -

2021-09-07



1.1. SPI 相关寄存器汇总

名称	状态	寄存器	地址	复位值
DATA	<u>数据发送/接收 BUF (TXBUF/RXBUF)</u> 写时:将新数据写入到 TXBUF 中 读时:返回 RXBUF 中未读的数据	SPIDATA[7:0]	0x15	RW-0000 0000
SPIF ¹	<u>数据传输完成标志</u> 1 = 完成 (锁存) 0 = <u>未完成,或已被清零</u>	SPICTRL[7]		RW0-0
WCOL 1	BUF 写入失败(非空时写入)标志 1 = 失败 (锁存) 0 = <u>正常</u>	SPICTRL[6]		RW0-0
NSSM	NSS 引脚模式选择 00 = 禁用 01 = <u>输入</u> (输入值 NSSVAL 与 SSM, 端口电平及 SSI 有关) 1x = 输出 (输出值 = NSSM[0])	SPICTRL[3:2]	0x16	RW-01
SPIEN	SPI 接口 1 = 使能 0 = <u>关闭</u>	SPICTRL[0]		RW-0
SBUSY	SPI 状态 1 = 忙碌中 0 = 空闲	SPISTAT[4]	0x1E	RO-0
RZMEN	RZ 调制模式 1 = 使能 0 = <u>禁用</u>	SPICFG[7]		RW-0
MSTEN	<u>工作模式</u> 1 = 主机模式 (MASTER) 0 = <u>从机模式 (SLAVE)</u>	SPICFG[6]		RW-0
СРНА	SCK 相位选择 (数据采样点) 1 = 第 2 个时钟转换沿 0 = 第 1 个时钟转换沿	SPICFG[5]		RW-0
CPOL	SCK 极性选择 (SPI 空闲时, SCK 时钟状态) 1 = 高电平 0 = 低电平	SPICFG[4]	0x17	RW-0
SLAS	<u>从机选中标志位</u> 1 = 被选中 0 = <u>未被选中</u>	SPICFG[3]		RO-0
NSSVAL	NSS 引脚输入值 当 SSM=0 时,NSSVAL = NSS 引脚端口电平 值 当 SSM=1 时,NSSVAL = SSI	SPICFG[2]		RO-1

¹ 写 0 清零,写 1 无效。

- 5 - 2021-09-07



名称	状态	寄存器	地址	复位值
	<u>内部串行移位寄存器状态</u>			
SRMT	1 = <u>空</u>	SPICFG[1]		RO-1
	0 = 非空			
SPICKEN	SPI 模块时钟	PCKEN[4]	0x9A	RW-0
OI IORLIN	1 = 使能 0 = <u>关闭</u>	T ONLIN[4]	UNDA	1777 0
	睡眠模式下,系统时钟控制			
SYSON	1 = 保持运行	CKOCON[7]	0x95	RW-0
	0 = <u>关闭</u>			
	SCK 速率设置 (仅主机模式有效)			
SCR	速率 = Fmaster/(2*(SCR+1))	SPISCR[7:0]	0x18	RW-0000 0000
	(SPI 外设时钟 Fmaster = Sysclk)			
BDM	<u>半双工</u>	SPICTRL2[7]		RW-0
DDIWI	1 = 使能 0 = <u>关闭</u>	0.1011(22[/]		1444 0
	<u>半双工工作模式</u>			
BDOE	1 = 发送	SPICTRL2[6]		RW-0
	0 = 接收		-	
	全双工工作模式			
RXONLY	1 = 只允许接收	SPICTRL2[5]		RW-0
	0 = 允许发送和接收		-	
SSI	NSS 引脚软件输入值 (仅当 SSM = 1 时有效)	CDICTDI 2041		RW-0
551	1 = 输入值为 1	SPICTRL2[4]	0.45	RVV-U
	0 = <u>输入值为 0</u> 从机模式下,NSS 引脚输入值管理		0x1D	
SSM	 	SPICTRL2[3]		RW-0
CDCNVT	发送 TXCRC 值到 TXBUF	CDICTDI 0101		DW 0
CRCNXT	1 = 发送 (完成后自动清零)	SPICTRL2[2]		RW-0
	0 = <u>不发送</u> 硬件 CRC 校验模块		<u> </u>	
CRCEN	1 = 关闭 0 = 使能	SPICTRL2[1]		RW-0
	数据传输格式		-	
LSBFIRST	数加尺栅相式 1 = 优先发送低比特位 (LSB)	SPICTRL2[0]		RW-0
LODI IIXO	1 = 优先发达低比特位 (ESB) 0 = 优先发送高比特位 (MSB)			1777
CRCPOL	CRC 计算多项式 (默认值: 0x07)	SPICRCPOL[7:0]	0x19	RW-0000 0111
	接收数据的 CRC 计算结果			
RXCRC	(CRCEN 由 0 变 1,此位自动清零)	SPIRXCRC[7:0]	0x1A	RO-0000 0000
TVODO	发送数据的 CRC 计算结果	ODITVODOIZ O	045	DO 0000 0000
TXCRC	 (CRCEN 由 0 变 1,此位自动清零)	SPITXCRC[7:0]	0x1B	RO-0000 0000

表 1-3 SPI 相关寄存器

- 6 - 2021-09-07



名称	状	态	寄存器	地址	复位值
GIE	<u>全局中断</u> 1 = 使能 (PEIE, TXE, RXNE, R 0 = <u>全局关闭</u> (唤醒不受影	INTCON[7] Bank 首地址		RW-0	
PEIE	<u>外设总中断</u> 1 = 使能 (TXE, RXNE, RX 0 = <u>关闭</u> (无唤醒)	INTCON[6]	+0x0B	RW-0	
TXE	发送 BUF 为空中断	1 = 使能 0 = <u>关闭</u> (无唤醒)	SPIIER[0]	0x1C	RW-0
TXBMT	#\\ DIE\\ \\	1 = <u>空</u>	SPICTRL[1]	0x16	RO-1
STXBMT	发送 BUF 状态位	0 = 非空	SPISTAT[2]	0x1E	RO-1
RXNE	接收 BUF 为非空中断	1 = 使能 0 = <u>关闭</u> (无唤醒)	SPIIER[1]	0x1C	RW-0
RXBMT	拉佐 DUE 华太点	1= <u>空</u>	SPICFG[0]	0x17	RO-1
SRXBMT	接收 BUF 状态位	0 = 非空	SPISTAT[3]	0x1E	RO-1
RXERR	接收错误中断 (工作模式错误,接收溢出, CRC 校验错误)	1 = 使能 0 = <u>关闭</u> (无唤醒)	SPIIER[2]	0x1C	RW-0
MODF ²	工作模式错误标志位 1 = 错误 (锁存)	SPICTRL[5]	0x16	RW0-0	
SMODF	(主机模式下,NSS 脚 模式错误) 0 = <u>正常</u>	使能输入且为低电平,导致	SPISTAT[6]	0x1E	RO-0
RXOVRN ²	拉克进行	1 = 溢出 (锁存)	SPICTRL[4]	0x16	RW0-0
SRXOVRN	接收溢出标志位	0 = <u>正常</u>	SPISTAT[5]	0x1E	RO-0
CRCERR ²	CRC 校验错误标志位	1 = 错误 (锁存) 0 = <u>正确, 或已被清零</u>	SPISTAT[0]	0x1E	RW0-0
WAKUP	从机唤醒中断	1 = 使能 0 = <u>关闭</u>	SPIIER[3]	0x1C	RW-0
WKF ²	从机唤醒(接收到数据) 标志位	1 = 已唤醒 (锁存) 0 = <u>未唤醒,或已被清零</u>	SPISTAT[1]	0x1E	RW0-0

表 1-4 SPI 中断使能和状态位

⁻² 写 0 清零,写 1 无效。



名称	状	寄存器	地址	复位值	
A ED4[0]	SPI SCK	1 = PB2	AFP1[2]		RW-0
AFP1[2]	<u>3F1_3UK</u>	0 = <u>PB0</u>	AFF I[Z]		KVV-0
AFP1[1]	SPI MOSI	1 = PB7	AFP1[1]	0x19F	RW-0
	<u>01 1_IVIOOI</u>	0 = <u>PA0</u>	A11 1[1]		
AFP1[0]	SPI MISO	1 = PC1	AFP1[0]		RW-0
AFFI[0]	OI I_IWIOO	0 = <u>PA1</u>	A11 1[0]		1777 0
	SPI_MISO, SPI_MOSI 开漏输出				
SPIOD	1 = 使能		ODCON0[2] 0x21F		RW-0
	0 = <u>关闭</u>				

表 1-5 SPI 接口引脚控制

名称	地址	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0	复位值
PCKEN	0x9A	UART2EN	I2CEN	UART1EN	SPIEN	TIM4EN	TIM2EN	TIM1EN	ADCEN	0000 0000
CKOCON	0x95	SYSON	CCORDY	DTYS	EL	(CCOSEL[2:0]		CCOEN	0010 0000
SPIDATA	015h				DATA[7:0)]				0000 0000
SPICTRL	016h	SPIF	WCOF	MODF	RXOVRN	NS	SSM	TXBMT	SPIEN	0000 0010
SPICFG	017h	RZMEN	MSTEN	СРНА	CPOL	SLAS	NSSVAL	SRMT	RXBMT	0000 0000
SPISCR	018h		SCR[7:0]					0000 0000		
SPICRCPOL	019h				CRCPOL[7	7:0]				0000 0111
SPIRXCRC	01Ah		RXCRC[7:0]					0000 0000		
SPITXCRC	01Bh		TXCRC[7:0]					0000 0000		
SPIIER	01Ch		— WAKUP RXERR RXNE TXE				TXE	0 0000		
SPICTRL2	01Dh	BDM	BDOE	RXONLY	SSI	SSM	CRCNXT	CRCEN	LSBFIRST	0000 0000
SPISTAT	01Eh	-	SMODF	SRXOVRN	SBUSY	SRXBMT	STXBMT	WKF	CRCERR	-000 0000

表 1-2 SPI 相关寄存器地址

1.2. SPI 配置

主机和从机的 SPI 配置流程基本相同:

- 1. 使能 SPI 模块时钟 (参阅" SPICKEN");
- 2. 选择主机或从机模式 (参阅" MSTEN");
- 3. 配置 NSS 引脚 (参阅" NSSM", " SSM", " SSI"和" NSSVAL");
- 4. SCK 通信速率, 主机模式的速率可设置为 Fmaster/(2*(SCR+1)), 从机模式的速率高达 Fmaster/4;
- 5. 设置 SCK 的相位和极性 (参阅" CPOL"和" CPHA");
- 6. 选择数据传输格式 (参阅" LSBFIRST");
- 7. 设置全双工 (参阅"RXONLY") 或半双工工作模式 (参阅" BDM"和" BDOE");



- 8. 如需要,可使能硬件 CRC 校验模块 (参阅" CRCPOL"和" CRCEN");
- 9. 使能 SPI 模块 (参阅" SPIEN");
- 10. 如需要,可使能相应的中断 (参阅" GIE", " PEIE", " RXERR", " RXNE", " TXE"和" WAKUP");

注:

- SPI 外设时钟 Fmaster = Sysclk;
- SPI 使能时, 引脚 MOSI / MISO / SCK / NSS 接口功能自动使能;
- 主机发送 SCK 时钟之前,需要先使能 SPI 从机;
- 主机作为发送端时, SPI 使能且 TXBUF 为非空时, 主机自动发起传输;
- 主机作为只接收模式 (RXONLY=1 或 BDM=1& BDOE=0) 时, SPI 使能后,主机自动发起传输并一直发送 SCK;
- 主机发起传输之前,从机的数据寄存器中需提前写入需发送的数据 (连续通信时,需要在正在进行中的传输结束之前继续向从机的数据寄存器写入数据);
- 当 SPIEN 由 0 变 1 时, SPIF / MODF / RXOVRN / CRCERR / WKF 自动清零, TXBMT / RXBMT 自动置位;

1.2.1. 通信时钟 SCK 设置

时钟 SCK 的极性和相位可配置为图 1-3 所示的 4 种情况 (参阅" CPOL", " CPHA")。




图 1-3 SCK 时钟极性和相位时序图

- 9 -



1.2.2. 数据处理流程

数据通信流程分为阻塞模式和非阻塞模式,处理方式一致,区别在于非阻塞模式在中断中进行。

流程	阻塞模式	非阻塞模式
<i>1</i> 2	向 DATA(TXBUF)写入数据后,查询	向 DATA(TXBUF)写入数据后, 当 TXE = 1 时,
发送数据	TXBMT,当其置 1 时,写入下一个数据	TXBMT 置 1 后会进入中断
	查询 RXBMT, 当其为 0 时,则可读取	 当 RXNE = 1 时,RXBMT 置 0 则会进入中断
	DATA(RXBUF)的值	コーバベニ Try, TONDINT 直 V 八五近八十日
接收数据	查询 RXOVRN 和 CRCERR, 当	当 RXERR = 1 时,RXOVRN 或 CRCERR 置
	RXOVRN 或 CRCERR 置 1 时, 需软件	1 后会进入中断 (需软件清零相应的错误标志
	清零相应的错误标志位	位)
夕注		进入中断后,查询相应的状态标志
备注	•	位并处理发送接收流程,处理完成后退出中断

表 1-6 SPI 数据处理流程




图 1-4 数据处理时序图 (以单字节数据传输为例)

以全双工通信流程为例,无论阻塞模式还是非阻塞模式,通信过程中的相关标志位变化如图 1-4 所示:

- 1. 向 DATA 寄存器写入数据后, TXBMT 由 1 变为 0;
- 2. TXBUF 中的数据传送到内部移位寄存器, SRMT 由 1 变为 0;
- 3. 移位寄存器中的数据完全移出后, SRMT 由 0 变为 1;
- 4. 发送过程中, BUSY 一直为 1;
- 5. 当前字节数据传输完成后, SPIF 由 0 变为 1, 同时 RXBMT 由 1 变为 0, 此时可读取 DATA 寄存器的值;
- 注: 全双工或半双工模式下,需在完成发送/接收全部数据(TXBMT=1/RXBMT=0)后,且 SPI 处于空闲状态(BUSY=0)时,才能关闭 SPI 模块;

- 10 -



1.2.3. 硬件 CRC 校验

CRC 校验模块用于增强数据传输的可靠性。




图 1-5 CRC 模块的工作时序图

配置 CRCEN = 1, 使能硬件 CRC 校验模块:

● 发送端:

- 1. 每次正常写入到 TXBUF 的值, 会被送到 CRC 模块, 连同多项式 CRCPOL 生成 TXCRC 的值;
- 2. 当正常数据全部发送完成后,配置 CRCNXT = 1,下一次传输时将自动发送最后的 CRC 校验码值,即自动将 TXCRC 值写入到 TXBUF(本次写入到 TXBUF 中的值不会再被送到 CRC 模块进行计算),CRCNXT 的值自动清零;

● 接收端:

- 1. 每次正常写入到 RXBUF 的值,会被送到 CRC 模块,连同多项式 CRCPOL 生成 RXCRC 的值;
- 2. 当正常数据全部接收完成后,下一次将自动接收对方的 CRC 检验码值 (本次接收到的数据不会 再写入到 RXBUF) 并与 RXCRC 值进行比较,如果不匹配则会置位 CRCERR
- 注: 当 CRCEN 由 0 变 1 时,会对 CRC 模块进行初始化 (TXCRC 和 RXCRC 被清零),但不影响 CRC 计算多项式 CRCPOL 的值 (默认为 0x07)。

CRC 校验码值传输同样分为阻塞模式和非阻塞模式:

流程	阻塞模式	非阻塞模式
发送 CRC 校验码	当最后一个数据传输完成时: 1. 查询 TXBMT,当其置 1 时则置位 CRCNXT; 2. 查询 CRCNXT,当其为 0 时清零 SPIF; 3. 查询 SPIF,当其置 1 时表示 CRC 校验码发送完成;	当 TXE = 1 时,TXBMT 置 1 会进入中断,如果数据已经发送完整,则软件置位 CRCNXT;
接收 CRC 校验码	查询 CRCERR,当其为 1 时,表示 CRC 校验码不匹配,需软件清零相应的标志位	当 RXERR = 1 时, CRCERR 置 1 会进入中断 (需软件清零相应的标 志位)

表 1-2 CRC 校验码处理流程






图 1-6 CRC 模块标志位时序图

1.2.4. 从机模式的睡眠唤醒

睡眠模式下,如果 SPICKEN、SYSON、WAKEUP、PEIE 同时使能,从机在接收到第 1 个比特数据时,即可唤醒 MCU。




图 1-7 睡眠唤醒时序图

- 12 -



1.2.5. RZ 码调制

当 RZMEN 位为 1 时,输出数据将被为调制成归零码,其中数据"1"的占空比是 2/3,数据"0"占空比是 1/3。

RZ 调制只支持单工通信,即主机发送模式 (不支持主机接收),跟普通主机模式不一样,该模式下的 SCK和 MISO 将不起作用,它们将作为普通 IO 使用。

RZ 模式下的波特率时钟由下式决定, 其中 Fmaster 为系统时钟:

Fbaud = Fmaster / (SCR + 1), tE = 1 / Fbaud




图 1-8 RZ 码调制时序图



2. 应用范例

```
/* 文件名: ASM 64F0Ax SPI.ASM
* 功能:
       FT64F0Ax SPI 功能演示
* IC:
       FT64F0A5
                TSSOP20
* 内部:
       16M/4T
* 说明:
       此演示程序位 64F0Ax SPI 的演示程序.
       该程序写 0xAA,到(FT25C64A)0x12 地址,然后读取 0x12 的地址值
       FT64F0A5 TSSOP20
                (PA4)20|----NC
* NC-----|1(PA5)
* NC-----|2(PA6)
                (PA3)19|-----NC
                (PA2)18|----NC
* NC-----|3(PA7)
* NC-----|4(PC0)
                (PA1)17|-----MISO
* NC-----|5(PC1)
                (PA0)16|-----MOSI
* NC-----|6(PB7)
                (PB0)15|----SCK
* GND-----|7(GND)
                (PB1)14|----NC
* NC-----|8(PB6)
                (PB2)13|----NC
* VDD-----|9(VDD)
                (PB3)12|----NC
* NSS-----|10(PB5)
                (PB4)11|----NC
*/
#INCLUDE <FT64F0AX.INC>:
_______
;RAM DEFINE
W TMP
                EQU
                        0X43
  S TMP
                EQU
                        0X44
  SPIDATTEMP
                EQU
                        0X45
  buff
                EQU
                        0X46
  #define
                        buff,0
                f ready
                EQU
                        0X47
  count
  SPIDATE
                EQU
                        0X48
  SPIADDRH
                EQU
                        0X49
  SPIADDRL
                EQU
                        0X4A
  SPIDAT2
                EQU
                        0X4B
;CONSTANT DEFINE
INTCON_DEF
                EQU
                        B'00000000'
                                   ;禁止所有中断
  OSCCON DEF
                        B'01110001'
                EQU
                                   :16MHz,1:1
```



	WPUA DEF	EQU	B'00000000'	;弱上拉的开关,0-关,1-开	
	WPUB DEF	EQU	B'00000000'	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
	WPUC DEF	EQU	B'00000000'		
	00_52.	_40	2 0000000		
	WPDA DEF	EQU	B'00000000'	;弱下拉的开关,0-关,1-开	
	WPDB DEF	EQU	B'00000000'	,33 1 124171 22, 5 22, 1 71	
	WPDC DEF	EQU	B'00000000		
	WI DO_DEI	LQU	В 00000000		
	TRISA DEF	EQU	B'00000010'	;PA0-OUT PA1-IN	
	TRISB DEF	EQU	B'00000010	;PB0,PB5-OUT	
	TRISC DEF		B'00000000	, FB0, FB3-001	
	IKISC_DEF	EQU	Б 00000000		
	PSRC0_DEF	EQU	B'11111111'	;源电流设置最大	
	-		B'11111111	,你也就仅且取入	
	PSRC1_DEF	EQU			
	PSRC2_DEF	EQU	B'00001111'		
	PSINKO DEF	EQU	B'11111111'	;灌电流设置最大	
	-			,作巴瓜仅且取入	
	PSINK1_DEF	EQU	B'11111111'		
	PSINK2_DEF	EQU	B'00000011'		
	ANCELA DEE	EQU	B'00000000'	;设置对应的 IO 为数字 IO	
	ANSELA_DEF	EQU	В 00000000	,成直对应的10万数于10	
	DOKEN DEE	EQU	B'00010000'	;使能 SPI 模块时钟	
	PCKEN_DEF	EQU	D 000 10000	, 文化 351 (笑)が	
	SPICTRL DEF	FOLL	B'00001000'	;禁用 NSS 引脚	
	SPICFG DEF		B'01000000'	,示用 NOO JIM	
	-			SPI 空闲时,SCK 的时钟是处于低电平状态	_
		EQU		SPI 空闲时,SCK 时时押走处于似电十小范	Ĭ.
	SPISCR_DEF		B'00000000'	tor=16M	
	;波特率设置为8M,F				
	-			;接收数据的 CRC 计算结果	
	SPITXCRC_DEF			;发送数据的 CRC 计算结果	
	-	EQU	B'00000000'	;禁止所有甲断	
	SPICTRL2_DEF		B'00000000'	F. 17 18 11 115 115	
	;全双工允许发送和接			拉优先发送	
	SPISTAT_DEF		B'00000000'		
,	=======================================	=======	=========	============	
;US	ER DEFINE				
, #DF	========= EFINE NSS	SPICTR			
	=======================================		•	============	
•	OGRAM START				
;===			=========	=======================================	
	ORG 0x0	000			

- 15 -

2021-09-07



LJUMP RESTART
ORG 0x0004
STR W_TMP
SWAPR STATUS,W
STR S TMP

;SYSTEM START

RESTART:

BANKSEL PORTA LCALL INITIAL

LCALL INITIAL_25C64_IO

BANKSEL SPIDATE

LDWI 0X00 ;要写的地址高 8 位

STR SPIADDRH

LDWI 0X12 ;要写的地址低 8 位

STR SPIADDRL

BANKSEL SPIDATE

LDWI 0XAA

STR SPIDATE ;把 0XAA 数据写入

LCALL SPI Write ;进行写操作

BANKSEL SPIDATE

LDWI 0X00 ;清零

STR SPIDATE

LDWI 0X00 ;要读的地址高 8 位

STR SPIADDRH

LDWI 0X12 ;要读的地址低 8 位

STR SPIADDRL LCALL SPI Read

MAIN:

NOP

LJUMP MAIN

;SYSTEM INITIAL

INITIAL:

BANKSEL OSCCON

LDWI OSCCON DEF

STR OSCCON



STR

BANKSEL INTCON

LDWI INTCON_DEF

STR INTCON

BANKSEL PORTA
LDWI 0X00
STR PORTA
STR PORTB
STR PORTC

BANKSEL TRISA
LDWI TRISA_DEF
STR TRISA
LDWI TRISB_DEF
STR TRISB
LDWI TRISC_DEF

TRISC

BANKSEL WPUA
LDWI WPUA_DEF
STR WPUA
LDWI WPUB_DEF
STR WPUB

LDWI WPUC_DEF STR WPUC

BANKSEL WPDA

LDWI WPDA_DEF STR WPDA

LDWI WPDB_DEF

STR WPDB

LDWI WPDC DEF

STR WPDC

BANKSEL PSRC0

LDWI PSRC0_DEF

STR PSRC0

LDWI PSRC1_DEF

STR PSRC1

LDWI PSRC2 DEF

STR PSRC2

BANKSEL PSINKO

LDWI PSINKO_DEF



STR PSINK0

LDWI PSINK1_DEF

STR PSINK1

LDWI PSINK2_DEF

STR PSINK2

BANKSEL ANSELA

LDWI ANSELA_DEF

STR ANSELA

BANKSEL PCKEN

LDWI PCKEN_DEF

STR PCKEN

BANKSEL SPICTRL

LDWI SPICTRL DEF

STR SPICTRL

BANKSEL SPICFG

LDWI SPICFG_DEF

STR SPICFG

LDWI SPISCR_DEF

STR SPISCR

LDWI SPIRXCRC_DEF

STR SPIRXCRC

LDWI SPITXCRC DEF

STR SPITXCRC

LDWI SPIIER_DEF

STR SPIIER

LDWI SPICTRL2 DEF

STR SPICTRL2

LDWI SPISTAT DEF

STR SPISTAT

BANKSEL SPICTRL

BSR SPICTRL,SPIEN ;启用 SPI

;**************Clear SRAM*************

BANKSEL PORTA LDWI 0X00 STR FSR0H

CLEAR RAM BANKO:

LDWI 20H STR FSR0L

CLEAR RAM BANKO LOOP:



CLRR INDF0
INCR FSR0L,F
LDWI 80H

XORWR FSR0L,W BTSS STATUS,Z

LJUMP CLEAR_RAM_BANK0_LOOP

CLEAR RAM BANK1:

LDWI 0A0H STR FSR0L

CLEAR_RAM_BANK1_LOOP:
CLRR INDF0
INCR FSR0L,F
LDWI 00H

XORWR FSR0L,W BTSS STATUS,Z

LJUMP CLEAR_RAM_BANK1_LOOP

INCR FSR0H,F

CLEAR_RAM_LOOP:

LDWI 10

SUBWR FSR0H,W BTSS STATUS,0

LJUMP CLEAR_RAM_BANK0

RET

;函数名: SPI RW

;功能: 主机输出以及输入一个字节

;输入: data

;输出: 根据接收的 data 输出给从机一个字节

SPI RW:

BANKSEL SPISTAT

BTSC SPISTAT, SBUSY

LJUMP \$-1

BANKSEL SPIDATTEMP LDR SPIDATTEMP, 0

BANKSEL SPIDATA STR SPIDATA

BANKSEL SPICFG

BTSC SPICFG,RXBMT

LJUMP \$-1

BANKSEL SPIDATA



LDR SPIDATA, 0
BANKSEL SPIDATTEMP
STR SPIDATTEMP

RET

:写允许

WriteEnable:

BCR NSS

LDWI 0X06 ;写允许命令字

STR SPIDATTEMP

LCALL SPI_RW BSR NSS

RET

:写关闭

WriteDisable:

BCR NSS

LDWI 0X04 ;写关闭命令字

STR SPIDATTEMP LCALL SPI_RW

BSR NSS

RET

;函数名: PI_ReadStatus

;功能: 读取 25C64 芯片的状态

注: 25C64 内部状态寄存器第 0 位=0 表示空闲,=1 表示忙。

SPI_ReadStatus:

BCR f_ready BCR NSS

LDWI 0X05 ;读取状态命令字

STR SPIDATTEMP

LCALL SPI_RW

LDWI 0X00

STR SPIDATTEMP

LCALL SPI_RW

BSR NSS

BTSC SPIDATTEMP,0

BSR f_ready

RET



;函数名: SPI WriteStatus

;功能: 写 25C64 芯片的状态寄存器 ;只有 BSP1、BSP0(bit7、3、2)可以写

;注: 25C64 内部状态寄存器第 0 位=0 表示空闲, =1 表示忙。

SPI_WriteStatus:

BCR NSS

LDWI 0X01 :写入状态命令字

STR SPIDATTEMP

LCALL SPI RW

LDWI 0X00 ;写入不同的数据可操作的空间不一样

STR SPIDATTEMP

LCALL SPI_RW BSR NSS

RET

;函数名: SPI_Read ;输入: 16 位的地址 ;返回: 读取的数据

说明: 从 25C64 指定的地址读取一个字节

SPI Read:

LCALL SPI ReadStatus

BTSC f ready ;判断是否忙

LJUMP \$-2 BCR NSS LDWI 0X03

STR SPIDATTEMP

LCALL SPI_RW ;发送读取命令

LDR SPIADDRH,0

STR SPIDATTEMP

LCALL SPI_RW ;发送高地址

LDR SPIADDRL,0

STR SPIDATTEMP

LCALL SPI_RW ;发送低地址

LDWI 0X00

STR SPIDATTEMP

LCALL SPI RW ;读出数据

BSR NSS

LDR SPIDATTEMP,0



STR SPIDATE

RET

;函数名: SPI_Write ;输入: 16 位的地址 ;返回: 读取的数据

;说明: 从 25C64 指定的地址读取一个字节

SPI Write:

LCALL SPI_ReadStatus

BTSC f_ready ;判断是否忙

LJUMP \$-2

LCALL WriteEnable

BCR NSS

LDWI 0X02

STR SPIDATTEMP

LCALL SPI_RW ;发送写取命令

LDR SPIADDRH,0 STR SPIDATTEMP

LCALL SPI_RW ;发送高地址

LDR SPIADDRL,0

STR SPIDATTEMP

LCALL SPI_RW ;发送低地址

LDR SPIDATE,0 STR SPIDATTEMP

LCALL SPI_RW ;发送数据

BSR NSS

LCALL WriteDisable LCALL SPI ReadStatus

BTSC f_ready ;判断是否忙

LJUMP \$-2

RET

END



联系信息

Fremont Micro Devices (SZ) Corporation

#5-8, 10/F, Changhong Building Ke-Ji Nan 12 Road, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, PRC 518057

Tel: (+86 755) 8611 7811 Fax: (+86 755) 8611 7810

Fremont Micro Devices (HK) Corporation

#16, 16/F, Block B, Veristrong Industrial Centre, 34–36 Au Pui Wan Street, Fotan, Shatin, Hong Kong SAR

Tel: (+852) 2781 1186 Fax: (+852) 2781 1144

http://www.fremontmicro.com/

- 23 -

2021-09-07

^{*} Information furnished is believed to be accurate and reliable. However, Fremont Micro Devices (SZ) Corporation assumes no responsibility for the consequences of use of such information or for any infringement of patents of other rights of third parties, which may result from its use. No license is granted by implication or otherwise under any patent rights of Fremont Micro Devices (SZ) Corporation. Specifications mentioned in this publication are subject to change without notice. This publication supersedes and replaces all information previously supplied. Fremont Micro Devices (SZ) Corporation products are not authorized for use as critical components in life support devices or systems without express written approval of Fremont Micro Devices (SZ) Corporation. The FMD logo is a registered trademark of Fremont Micro Devices (SZ) Corporation. All other names are the property of their respective owners.