

## FT64F0AX

# **TIM2\_PWM Application note**



## 目录

1.	通用定时	t器 TIM2	3
	1.1.	特性	3
	1.2.	Timer2 相关寄存器汇总	4
	1.3.	功能描述	11
2.	应用范例	J	15
群系	<b>S信</b> 息		22



## FT64F0Ax TIM2\_PWM 应用

#### 1. 通用定时器 TIM2

#### 1.1. 特性

Timer2 的功能除捕捉比较通道数量不同以外, 其他相同:

- 16bit 的向上计数,支持自动重载;
- 计数时钟预分频;
- 支持 1/2 个独立的捕捉比较通道,通道可支持:
  - 输入捕捉
  - 输出比较
  - PWM 产生
- 中断事件:
  - 更新事件: 计数器溢出, 计数器初始化
  - 输入捕捉事件
  - 输出比较事件




图 1-1 TIM2 原理框图

- 3 -



### 1.2. Timer2 相关寄存器汇总

名称	地址	bit7	bit6	bit5	bit4	bit3	bit2	bit1	bit0	复位值
PCKEN	0x9A	UART2EN	I2CEN	UART1EN	SPIEN	TIM4EN	TIM2EN	TIM1EN	ADCEN	0000 0000
CKOCON	0x95	SYSON	CCORDY	DTY	SEL	CCOSEL[2:0]		1	CCOEN	0010 0000
TIM2CR1	0x30C	T2ARPE	-			T2OPM	T2URS	T2UDIS	T2CEN	0 0000
TIM2IER	0x30D	_	_	_	_	T2CC3IE	T2CC2IE	T2CC1IE	T2UIE	0000
TIM2SR1	0x30E	_	-	_	-	T2CC3IF	T2CC2IF	T2CC1IF	T2UIF	0000
TIM2SR2	0x30F	_	_	_	_	T2CC3OF	T2CC2OF	T2CC1OF	_	000-
TIM2EGR	0x310	-	_	_	_	T2CC3G	T2CC2G	T2CC1G	T2UG	0000
TIM2CCMR1 (output mode)	0v211	_	- T2OC1M[2:0]				_	T2CC1S	[1:0]	-000 0-00
TIM2CCMR1 (input mode)	0x311		T2IC1F[3:0]				C[1:0]	T2CC1S	6[1:0]	0000 0000
TIM2CCMR2 (output mode)	0x312	T2OC2M[2:0]				T2OC2PE	-	T2CC2S	S[1:0]	-000 0-00
TIM2CCMR2 (input mode)	0.012					T2IC2PSC[1:0]		T2CC2S[1:0]		0000 0000
TIM2CCMR3 (output mode)	0x313			OC3PE	-	T2CC3S	6[1:0]	-000 0-00		
TIM2_CCMR3 (input mode)	0.515		T2IC3F	[3:0]		T2IC3PS	SC[1:0] T2CC3S		S[1:0]	0000 0000
TIM2CCER1	0x314	_	-	T2CC2P	T2CC2E	-	-	T2CC1P	T2CC1E	0000
TIM2CCER2	0x315	_	-	_	_	-	-	T2CC3P	T2CC3E	00
TIM2CNTRH	0x316				T2C	NT[15:8]				0000 0000
TIM2CNTRL	0x317				T20	CNT[7:0]				0000 0000
TIM2PSCR	0x318	_	_	_	_		T2PSC[	[3:0]		0000
TIM2ARRH	0x319				T2A	RR[15:8]				1111 1111
TIM2ARRL	0x31A				T2/	ARR[7:0]				1111 1111
TIM2CCR1H	0x31B		T2CCR1[15:8]							
TIM2CCR1L	0x31C	T2CCR1[7:0]							0000 0000	
TIM2CCR2H	0x31D	T2CCR2[15:8]							0000 0000	
TIM2CCR2L	0x31E	T2CCR2[7:0]							0000 0000	
TIM2CCR3H	0x29E	T2CCR3[15:8]							0000 0000	
TIM2CCR3L	0x29F				T2C	CR3[7:0]				0000 0000

表 1-1 Timer2 相关用户寄存器汇总

- 4 -

2021-09-07



名称	状态		寄存器	地址	复位值
T2CNT	TIM2 计数值	高8位	TIM2CNTRH[7:0]	0x316	RW-0000 0000
120111	I IIVIZ N 双 LL	低8位	TIM2CNTRL[7:0]	0x317	RW-0000 0000
T2PSC	TIM2 预分频器		TIM2PSCR[3:0]	0x318	RW-0000
T2ARR	输出比较模式: PWM 周期的自动重装 载寄存器(预装载值)	高8位	TIM2ARRH[7:0]	0x319	RW-1111 1111
12/4/4/	注:此值为0时,计数器不工作;	低8位	TIM2ARRL[7:0]	0x31A	RW-1111 1111
	输出比较模式: 装入当前捕获/比较 1	高8位	TIM2CCR1H[7:0]	0x31B	RW-0000 0000
T2CCR1	寄存器的值(预装载值)	低8位	TIM2CCR1L[7:0]	0x31C	RW-0000 0000
IZCCKI	输入捕获模式: 上一次捕获事件(IC1)	高8位	TIM2CCR1H[7:0]	0x31B	RO-0000 0000
	捕获的计数值	低8位	TIM2CCR1L[7:0]	0x31C	RO-0000 0000
	输出比较模式: 装入当前捕获/比较 2	高8位	TIM2CCR2H[7:0]	0x31D	RW-0000 0000
T2CCR2	寄存器的值(预装载值)	低8位	TIM2CCR2L[7:0]	0x31E	RW-0000 0000
1200112	输入捕获模式: 上一次捕获事件(IC2)	高8位	TIM2CCR2H[7:0]	0x31D	RO-0000 0000
	捕获的计数值	低8位	TIM2CCR2L[7:0]	0x31E	RO-0000 0000
	输出比较模式: 装入当前捕获/比较 3	高8位	TIM2CCR3H[7:0]	0x29E	RW-0000 0000
T2CCR3	寄存器的值(预装载值)	低8位	TIM2CCR3L[7:0]	0x29F	RW-0000 0000
120003	输入捕获模式: 上一次捕获事件(IC3)	高8位	TIM2CCR3H[7:0]	0x29E	RO-0000 0000
	捕获的计数值	低8位	TIM2CCR3L[7:0]	0x29F	RO-0000 0000

表 1-2 Timer2 周期相关寄存器

- 5 -



名称	状态		寄存器	地址	复位值
TIM2EN	TIM2 模块时钟	1 = 使能 0 = <u>关闭</u>	PCKEN[2]	0x9A	RW-0
SYSON	睡眠模式下,系统时钟控制	1 = 使能 0 = <u>关闭</u>	CKOCON[7]	0x95	RW-0
	Timer2 时钟源	(Fmaster)			
	000 = <u>Sysclk</u> 100	= 2x ( XT or EC ) (*)			
	001 = HIRC 101				
T2CKSRC	$010 = XT \text{ or EC}^{(*)}$ 110	TCKSRC[6:4]	0x31F	RW-000	
	011 = 2x HIRC 111	= 2x ( LP or EC) (*)			
	<sup>(*)</sup> FOSC 应相应配置成 LP/〉 INTOSCIO 模式,否则振荡				
	TIM1/TIM2 倍频时钟占空比访	周节位_			
DTYSEL	00 = 2ns 延迟 1 01 = 3ns 延迟 1		CKOCON[5:4]	0x95	RW-10
	PWM 周期的自动预装载				
T2ARPE	1 = 使能		TIM2CR1[7]		RW-0
IZANEL	(T2ARR 预装载值在更新	f事件到来时被加载)	TIIVIZOITI[I]		1700-0
	0 = <u>禁止</u> (T2ARR 立即被加载	散)			
	单脉冲模式				
T2OPM	1 = 使能 (下一次更新事件到 计数器停止)	来时, T2CEN 自动清零,	TIM2CR1[3]		RW-0
	0 = <u>关闭</u> (发生更新事件时,	计数器不停止)		0x30C	
T2URS	当 T2UDIS=0 时,更新事件	中断源	TIM2CR1[2]		RW-0
12010	1/0= 计数器上溢/下溢		11111201(1[2]		1100 0
	产生更新事件控制				
T2UDIS	1= 禁止		TIM2CR1[1]		RW-0
	0 = <u>允许</u>				
T2CEN	TIM2 计数器	1 = 使能 0 = <u>关闭</u>	TIM2CR1[0]		RW-0

表 1-3 Timer2 相关用户控制寄存器



名称	地址	bit7	bit6	bit5	bit4	bit3	bit2	bit1	Bit0	复位值
TIM2CCMR1	0x311		T2IC1I	-[3:0]		T2IC1PSC[1:0]		T2CC1S[1:0]		RW-0000 0000
TIM2CCMR2	0x312		T2IC2I	[3:0]		T2IC2PS	SC[1:0]	T2CC2	S[1:0]	RW-0000 0000
TIM2CCMR3	0x313		T2IC3I	[3:0]		T2IC3PSC[1:0]		T2CC3	S[1:0]	RW-0000 0000

名称		状	<u></u> 态	寄存器	地址	复位值	
	通道 x 输.	入捕获采样频率	和数字滤波器长度				
	Value	采样频率	数字滤波器长度(N)				
	Value	(f <sub>SAMPLING</sub> )	双了//心/又相 K/又(II)				
	0000	Fmaster /2	<u>0</u>				
	0001	Fmaster	2				
	0010	Fmaster	4				
	0011	Fmaster	8				
	0100	Fmaster / 2	6	6			
	0101	Fmaster / 2	8	TIM2CCMRx[7:4]			
T2ICxF	0110	Fmaster / 4	6	x = 1, 2, 3		RW-0000	
	0111	Fmaster / 4	8	X - 1, 2, 3			
	1000	Fmaster / 8	6	0x311/			
	1001	Fmaster / 8	8		0x312/		
	1010	Fmaster / 16	5		0x313		
	1011	Fmaster / 16	6				
	1100	Fmaster / 16	8				
	1101	Fmaster / 32	5				
	1110	Fmaster / 32	6				
	1111	Fmaster / 32	8				
	通道x输	入捕获预分频器	(几个事件触发一次捕获)				
	00 = <u>1 个</u>						
T2ICxPSC	01 = 2 个			TIM2CCMRx[3:2]		RW-00	
1210XI 00	10 = 4 个			111012001011 (X[0.2]		1444 00	
	11 = 8 个						
	注: 当 T2	CCxE = 0 时,i					
		00 = <u>输出</u>					
T2CC1S <sup>1</sup>	通道1模:	式 01 = 输入,	输入脚映射在 TI1FP1	TIM2CCMR1[1:0]	0x311	RW-00	
120010	<u>选择</u>	10 = 输入,	输入脚映射在 TI2FP1	1 11V12 O O IVII ( 1 [ 1 . 0 ]	UX3TT	100	
		11 = 保留					

<sup>1</sup> 仅在通道 x 关闭时(即 T2CCxE = 0)可写, x = 1, 2, 3。

- 7 - 2021-09-07



名称		状态	寄存器	地址	复位值
T2CC2S <sup>2</sup>	通道2模式 选择	00 = <u>输出</u> 01 = 输入, 输入脚映射在 TI2FP2 10 = 输入, 输入脚映射在 TI1FP2 11 = 保留	TIM2CCMR2[1:0]	0x312	RW-00
T2CC3S <sup>2</sup>	通道3模式 选择	00 = <u>输出</u> 01 = 输入, 输入脚映射在 TI3FP3 1x = 保留	TIM2CCMR3[1:0]	0x313	RW-00

表 1-4 TIM2CCMRx 作为输入配置寄存器

名称	地址	bit7	bit6	bit5	bit4	bit3	bit2	bit1	Bit0	复位值
TIM2CCMR1	0x311	_	T2	T2OC1M[2:0]		T2OC1PE	-	T2CC1S[1:0]		RW000 0-00
TIM2CCMR2	0x312	_	T2	2OC2M[2:0]		T2OC2PE	-	T2CC2S[1:0]		RW000 0-00
TIM2CCMR3	0x313	-	T2	T2OC3M[2:0]		T2OC3PE	-	T2CC3	BS[1:0]	RW000 0-00

T2OCxM		输出模式描述	OCxREF (输出参考信 号)
000		冻结 (不比较)	<u>禁止</u>
001		当 TIM2_CNT = CCRx_SHAD 时	1
010		当 TIM2_CNT = CCRx_SHAD 时	0
011		当 TIM2_CNT = CCRx_SHAD 时	电平翻转
100		强制为无效电平	0
101		强制为有效电平	1
110	PWM 模式 1	TIM2_CNT < CCRx_SHAD	1
110	PVVIVI (关式、I	TIM2_CNT > CCRx_SHAD	0
111	PWM 模式 2	TIM2_CNT < CCRx_SHAD	0
'''	FVVIVI 快八.Z	TIM2_CNT > CCRx_SHAD	1

<sup>1.</sup> OCxREF 与 T2CCxP 共同决定输出引脚 OCx 的值;

表 1-5 T2OCxM 配置为输出比较模式

\_

<sup>2.</sup> PWM 模式下比较结果改变时,或输出比较模式下从冻结模式切换到 PWM 模式时, OCxREF 电平才会改变;

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> 仅在通道 x 关闭时(即 T2CCxE = 0)可写, x = 1, 2, 3。



名称		状态	寄存器	地址	复位值
	通道 x 输出比较占	空比的自动预装载	TIM2CCMRx[3]	0x311/	
T2OCxPE	1 = 使能 (T2CCR	x 预装载值在更新事件到来时被加载)	x = 1, 2, 3	0x312/	RW-0
	0 = <u>禁止</u> (T2CCR	x 立即被加载)	X = 1, 2, 0	0x313	
		00 = <u>输出</u>			
T2CC1S 3	<u>通道 1</u>	01 = 输入, 输入脚映射在 TI1FP1	TIM2CCMR1[1:0]	0x311	RW-00
120010	模式选择	10 = 输入, 输入脚映射在 TI2FP1	11102001011 (1[1:0]	OXOTT	1000
		11 = 保留			
		00 = <u>输出</u>			
T2CC2S 3	通道 2	01 = 输入, 输入脚映射在 TI2FP2	TIM2CCMR2[1:0]	0x312	RW-00
120020	模式选择	10 = 输入, 输入脚映射在 TI1FP2	1111/2001/11 (Z[1.0]	0.012	100 00
		11 = 保留			
	通道 3	00 = <u>输出</u>			
T2CC3S <sup>3</sup>	煙足 5   模式选择	01 = 输入, 输入脚映射在 TI3FP3	TIM2CCMR3[1:0]	0x313	RW-00
	大人心上	1x = 保留			

#### 表 1-6 TIM2CCMRx 作为输出配置寄存器

名称	bit7	bit6	bit5	bit4	bit3	bit2	bit1	bit0	地址	复位值
TIM2CCER1	-	-	T2CC2P	T2CC2E	-	-	T2CC1P	T2CC1E	0x314	RW0000
TIM2CCER2	-	-	-	-	-	-	T1CC3P	T1CC3E	0x315	RW00

名称	功能	输出比较模式	输入捕获/触发模式
T2CCxP	通道 x 引脚 输出极性选择	1 = OCx 低电平有效 0 = <u>OCx 高电平有效</u>	1 = 捕获 / 触发发生在 TIxF 低电平或下降沿
T2CCxE	通道 x 引脚 使能	1 = 使能 (OCx 输出到对应的引脚) 0 = <u>禁止</u>	1 = 使能 (捕获计数器的值到 TIM2CCRx 寄存器中) 0 = <u>禁止</u>
注:通道输出	电平由 T2OISx 和	T2CCxE 位的值共同决定	

#### 表 1-7 Timer2 通道输出和极性选择

名称	状态	寄存器	地址	复位值	
TIM2 CH1	TIM2 通道 1 管脚功能重映射	AFP0[4]	0x19E	RW-0	
TIIVIZ_CHT	1 = PB0 $0 = PA5$	AI I 0[4]		1700-0	
TIM2_CH3	TIM2 通道 3 管脚功能重映射	AFP0[3]	0x19E	RW-0	
	1 = PA3 0 = <u>PB5</u>	AIFU[3]			

表 1-8 Timer2 通道管脚功能重映射

\_

 $<sup>^{3}</sup>$  仅在通道 x 关闭时(即 T2CCxE = 0)可写, x = 1, 2, 3。



名称	状态		寄存器	地址	复位值
GIE	<u>全局中断</u> 1 = 使能     (PEIE, T2CCxIE, T2CCxG, T2UIE 适用) 0 = <u>全局关闭</u> (唤醒不受影响)		INTCON[7]	Bank 首地址	RW-0
PEIE	<u>外设总中断</u> 1 = 使能 (T2CCxIE, T2C0 0 = <u>关闭</u> (无唤醒)	CxG, T2UIE 适用)	INTCON[6]	+0x0B	RW-0
T2CC3IE	通道 3 捕获/比较中断		TIM2IER[3]		RW-0
T2CC2IE	通道2捕获或比较中断		TIM2IER[2]	0x30D	RW-0
T2CC1IE	通道1捕获或比较中断	1 = 使能	TIM2IER[1]		RW-0
T2CC3G <sup>4</sup>	通道3捕获/比较软件中断	0 = <u>关闭</u>	TIM2EGR[3]		WO-0
T2CC2G 4	通道2捕获/比较软件中断		TIM2EGR[2]	0x310	WO-0
T2CC1G 4	通道 1 捕获/比较软件中断		TIM2EGR[1]		WO-0
T2CC3IF <sup>5</sup>	通道 x 匹配/捕获中断标志( • 输出模式:		TIM2SR1[3]		R_W1C-0
T2CC2IF <sup>5</sup>	1 = CNT 值与 T2CCRx 值	匹配	TIM2SR1[2]	0x30E	R_W1C-0
T2CC1IF <sup>5</sup>	1 = 计数值已被捕获至 TIN 0 = <u>无捕获产生</u> 注: 软件清 0 或读 TIM2CC		TIM2SR1[1]		R_W1C-0
T2CC3OF <sup>5</sup>	通道 x 重复捕获中断标志位 1 = 发生重复捕获 (计数器)	_	TIM2SR2[3]		R_W1C-0
T2CC2OF <sup>5</sup>	寄存器时,T2CCxIF 的		TIM2SR2[2]	0x30F	R_W1C-0
T2CC1OF <sup>5</sup>	0 = <u>无重复捕获</u> 注:仅通道配置位捕获输入	时有效	TIM2SR2[1]	-	R_W1C-0
T2UIE	允许更新中断	1 = 使能	TIM2IER[0]	0x30D	RW-0
T2UG <sup>4</sup>	<u>允许更新软件中断</u>	0 = 关闭	TIM2EGR[0]	0x310	WO-0
T2UIF <sup>5</sup>	<u>更新中断标志位</u> 1 = 更新事件等待响应 0 = <u>无更新事件</u>		TIM2SR1[0]	0x30E	R_W1C-0

表 1-9 Timer2 中断使能和状态位

- 10 - 2021-09-07

<sup>4</sup> 软件置 1, 硬件自动清 0。

 $<sup>^5</sup>$  写 1 清 0,写 0 无效。建议只使用 STR、MOVWI 指令进行写操作,而不要用 BSR 或 IOR 指令。



#### 1.3. 功能描述

整个 TIM2 可以分为两个大的功能部分: 计数基本单元和捕捉比较通道。计数基本单元分为向上计数器、自动加载寄存器、预分频器; 捕捉比较通道分为捕捉输入通道, 输出比较通道和输出控制。

#### 1.3.1. 计数基本单元




图 1-2 计数基本单元框图

#### 计数基本单元包括:

- 16 位向上计数器
- 16 位自动重加载寄存器
- 4位可编程预分频器

TIM2 没有重复计数器

#### 1.3.1.1. 时钟源选择

时钟源可由 TCKSRC 寄存器进行配置:

- T2CKSRC[2:0] = 000 时,系统时钟/主时钟为 TIM2 时钟
- T2CKSRC[2:0] = 001 时, HIRC 为 TIM2 时钟
- T2CKSRC[2:0] = 010 时, XT 时钟/外部时钟为 TIM2 时钟
- T2CKSRC[2:0] = 011 时, HIRC 的 2 倍频为 TIM2 时钟
- T2CKSRC[2:0] = 100 时, XT 时钟/外部时钟的 2 倍频为 TIM2 时钟
- T2CKSRC[2:0] = 101 时, LIRC 为 TIM2 时钟
- T2CKSRC[2:0] = 110 时, LP 时钟/外部时钟为 TIM2 时钟
- T2CKSRC[2:0] = 111 时, LP 时钟/外部时钟的 2 倍频为 TIM2 时钟



#### 1.3.1.2. 向上计数器




图 1-3 向上计数器

TIM2 计数器只能向上计数。计数器从 0 开始计数向上计数,计到 TIM1\_ARR 寄存器所设数值。然后重新从 0 开始计数并产生一个计数器上溢事件;如果 T2UDIS 设为 0,那么还会产生一个更新事件 UEV。

#### 1.3.1.3. 预分频器

计数时钟可以进行 4bit 的时钟预分频:

 $f_{CK\_CNT} = f_{CK\_PSC}/2^{(PSCR[3:0])}$ 

预分频支持分频自动更新,即在更新事件发生后,能够自动改变预分频值。当 T2CEN 为 0 时,写入预分频寄存器的值也能直接加载实际应用的预分频寄存器中。

#### 1.3.2. 捕捉比较通道

TIM2CCMRx 寄存器是复用寄存器。

当作为输出比较通道时,TIM2CCMRx 寄存器作为输出配置寄存器,并且第7位和第2位禁止配置,保持为默认值:

当作为输入捕捉通道时, TIM2CCMRx 寄存器作为输入配置寄存器;



#### 1.3.2.1. 捕捉输入通道




图 1-4 输入通道框图

#### 1.3.2.2. 输出比较通道




图 1-5 输出通道框图

TIM2 的输出没有死区功能,没有互补输出功能,也没有刹车功能。



#### 1.3.3. TIM2 中断

TIM2 有以下 4 个中断请求源:

- 捕捉/比较 3 中断
- 捕捉/比较2中断
- 捕捉/比较1中断
- 更新中断

在用这些中断之前需要提前打开 TIM2IER 寄存器中的中断使能位 (T2CCxIE 和 T2UIE)。

不同的中断源还可以配置通过 TIM2EGR 寄存器来产生 (软件产生中断)



#### 2. 应用范例

```
//-----
/* 文件名: ASM 64F0Ax TIM2 PWM.ASM
* 功能:
      FT64F0Ax TIM2 PWM 功能演示
* IC:
      FT64F0A5
              TSSOP20
* 内部:
      16M/2T
* 说明:
      TIM2 CH1,CH2 输出周期为 32kHz 的方波
      FT64F0A5 TSSOP20
* TIM2 CH1---|1(PA5)
             (PA4)20|----TIM2 CH2
* NC-----|2(PA6)
              (PA3)19|----NC
* NC-----|3(PA7)
             (PA2)18|----NC
             (PA1)17|----NC
* NC-----|4(PC0)
* NC-----|5(PC1)
             (PA0)16|----NC
* NC-----|6(PB7)
              (PB0)15|----NC
* GND-----|7(GND)
             (PB1)14|----NC
* NC-----|8(PB6)
              (PB2)13|----NC
* VDD-----|9(VDD)
              (PB3)12|----NC
* NC-----NC
*/
#INCLUDE <FT64F0AX.INC>;
;RAM DEFINE
W TMP
       EQU
            0X70
S TMP
      EQU
            0X71
CONSTANT DEFINE
INTCON DEF
                            ;禁止所有中断
           EQU
                  B'00000000'
OSCCON DEF
           EQU
                  B'01110001'
                            ;16MHz,1:1
WPUA DEF
           EQU
                  B'00000000'
                            ;弱上拉的开关, 0-关, 1-开
WPUB DEF
                  B'00000000'
           EQU
WPUC_DEF
           EQU
                  B'00000000'
WPDA DEF
                  B'00000000'
                            ;弱下拉的开关, 0-关, 1-开
           EQU
WPDB DEF
           EQU
                  B'00000000'
WPDC DEF
                  B'00000000'
           EQU
TRISA_DEF
                            ;输入输出设置, 0-输出, 1-输入
           EQU
                  B'00000000'
```



			;PA4,PA5-OUT
TRISB_DEF	EQU	B'00000000'	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
TRISC DEF	EQU	B'00000000'	
PSRC0 DEF	EQU	B'11111111'	;源电流设置最大
PSRC1 DEF	EQU	B'11111111'	,
PSRC2 DEF	EQU	B'00001111'	
. 6.1.62_52.	_43	2 0000 1111	
PSINK0_DEF	EQU	B'11111111'	;灌电流设置最大
PSINK1 DEF	EQU	B'11111111'	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
PSINK2 DEF	EQU	B'00000011'	
1 0 (1 L	LQU	B 00000011	
ANSELA DEF	EQU	B'00000000'	;设置对应的 IO 为数字 IO
7.1.10227. <u>_</u> 52.	_40	2 0000000	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
PCKEN DEF	EQU	B'00000100'	;使能 Timer2 时钟模块
CKOCON DEF		B'00100000'	
;Timer2 倍频时钟占空			
TCKSRC DEF	EQU	B'00110000'	;Timer2 时钟源为 HIRC 的 2 倍频
10110110_521	LQU	200110000	, into Z wy prawy y into gy Z gray,
TIM2CR1 DEF	EQU	B'10000101'	;允许自动装载,使能计数器
11M201(1_B2)	240	B 10000101	,7671 H 7534474,1 12 HC 77 32 HH
TIM2IER DEF	EQU	B'00000000'	;禁止所有中断
			,,,,_,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
TIM2SR1_DEF	EQU	B'00000000'	
TIM2SR2 DEF	EQU	B'00000000'	
TIM2EGR DEF	EQU	B'00000000'	
TIM2CCMR1 DEF	EQU	B'01101000'	;将通道 CH1 配置为输出,PWM 模式 1
TIM2CCMR2 DEF	EQU	B'01101000'	;将通道 CH2 配置为输出,PWM 模式 1
TIM2CCMR3 DEF	EQU	B'00000000'	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
TIM2CCER1 DEF	EQU	B'00110011'	;比较 1 和 2 输出使能,低电平有效
TIM2CCER2 DEF	EQU	B'00000000'	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
2001			
TIM2CNTRH DEF	EQU	B'00000000'	
TIM2CNTRL DEF	EQU	B'00000000'	
20111112_52.	_40	2 0000000	
TIM2ARRH DEF	EQU	0x03	;自动装载高 8 位 03H
TIM2ARRL DEF	EQU	0xe8	;自动装载低 8 位 e8H
	_ = = =	5 <b></b>	, 777CTX INV C   12 CC   1
TIM2CCR1H DEF	EQU	0x01	;装入比较 1 的预装载值高 8 位 01H
TIM2CCR1L DEF	EQU	0xf4	;装入比较 1 的预装载值低 8 位 F4H
THE COLLEGE	_&0	VAIT	,スス/ 、レレレマス ・Hリズスヒースム 圧   0 0 1 1 1 1 1



TIM2CCR2H\_DEF EQU 0x01 ;装入比较 2 的预装载值高 8 位 01H TIM2CCR2L DEF EQU 0xf4 ;装入比较 2 的预装载值低 8 位 F4H

TIM2CCR3H\_DEF EQU B'00000000'
TIM2CCR3L DEF EQU B'00000000'

;PROGRAM START

ORG 0x0000
LJUMP RESTART
ORG 0x0004
STR W\_TMP
SWAPR STATUS,W
STR S TMP

LJUMP INT PROGRAM

;SYSTEM START

RESTART:

LCALL INITIAL

LCALL TIMER2\_INITIAL

MAIN:

NOP

NOP

LJUMP MAIN

:中断处理程序

INT PROGRAM:

SWAPR S\_TMP,0
STR STATUS
SWAPR W\_TMP,1
SWAPR W TMP,0

**RETI** 

;SYSTEM INITIAL

INITIAL:

BANKSEL OSCCON
LDWI OSCCON\_DEF
STR OSCCON

BANKSEL INTCON



LDWI INTCON\_DEF

STR INTCON

BANKSEL PORTA
LDWI 0X00
STR PORTA
STR PORTB
STR PORTC

BANKSEL TRISA

LDWI TRISA\_DEF

STR TRISA

LDWI TRISB\_DEF

STR TRISB

LDWI TRISC DEF

STR TRISC

BANKSEL WPUA

LDWI WPUA DEF

STR WPUA

LDWI WPUB DEF

STR WPUB

LDWI WPUC\_DEF

STR WPUC

BANKSEL WPDA

LDWI WPDA\_DEF

STR WPDA

LDWI WPDB\_DEF

STR WPDB

LDWI WPDC\_DEF

STR WPDC

BANKSEL PSRC0

LDWI PSRC0\_DEF

STR PSRC0

LDWI PSRC1 DEF

STR PSRC1

LDWI PSRC2\_DEF

STR PSRC2

BANKSEL PSINKO

LDWI PSINKO\_DEF

STR PSINK0



**BANKSEL** 

**PCKEN** 

**LDWI** PSINK1\_DEF STR PSINK1 **LDWI** PSINK2 DEF STR PSINK2 BANKSEL **ANSELA** ANSELA DEF **LDWI STR ANSELA** SRAM\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* :\*\*\*\*\*\*Clear BANKSEL **PORTA LDWI** 0X00 **STR** FSR0H CLEAR\_RAM\_BANK0: **LDWI** 20H STR FSR0L CLEAR RAM BANKO LOOP: **CLRR** INDF0 **INCR** FSR0L,F **LDWI** 80H **XORWR** FSR0L,W **BTSS** STATUS,Z **LJUMP** CLEAR\_RAM\_BANK0\_LOOP CLEAR RAM BANK1: **LDWI** 0A0H STR FSR0L CLEAR\_RAM\_BANK1\_LOOP: **CLRR** INDF0 **INCR** FSR0L,F LDWI 00H **XORWR** FSR0L,W **BTSS** STATUS,Z **LJUMP** CLEAR RAM BANK1 LOOP **INCR** FSR0H,F CLEAR\_RAM\_LOOP: **LDWI** 10 **SUBWR** FSR0H,W **BTSS** STATUS,0 CLEAR\_RAM\_BANK0 **LJUMP RET** :========== ;TIMER2 INITIAL TIMER2\_INITIAL:

- 19 - 2021-09-07



**STR** 

STR

LDWI PCKEN\_DEF
STR PCKEN
BANKSEL CKOCON
LDWI CKOCON DEF

STR CKOCON

BANKSEL TCKSRC LDWI TCKSRC\_DEF STR TCKSRC

**BANKSEL** TIM2CR1 **LDWI** TIM2CR1 DEF STR TIM2CR1 **LDWI** TIM2IER DEF STR TIM2IER **LDWI** TIM2SR1 DEF **STR** TIM2SR1 **LDWI** TIM2SR2 DEF **STR** TIM2SR2 **LDWI** TIM2EGR\_DEF

LDWI TIM2CCMR1\_DEF
STR TIM2CCMR1
LDWI TIM2CCMR2\_DEF
STR TIM2CCMR2
LDWI TIM2CCMR3\_DEF
STR TIM2CCMR3
LDWI TIM2CCMR3

TIM2EGR

TIM2CCER1

LDWI TIM2CCER2\_DEF STR TIM2CCER2

**LDWI** TIM2CNTRH DEF STR TIM2CNTRH **LDWI** TIM2CNTRL DEF STR TIM2CNTRL **LDWI** TIM2ARRH DEF **STR** TIM2ARRH **LDWI** TIM2ARRL DEF STR TIM2ARRL

LDWI TIM2CCR1H\_DEF
STR TIM2CCR1H
LDWI TIM2CCR1L\_DEF
STR TIM2CCR1L

- 20 - 2021-09-07



LDWI TIM2CCR2H\_DEF

STR TIM2CCR2H

LDWI TIM2CCR2L DEF

STR TIM2CCR2L

BANKSEL TIM2CCR3H

LDWI TIM2CCR3H\_DEF

STR TIM2CCR3H

LDWI TIM2CCR3L\_DEF

STR TIM2CCR3L

**RET** 

**END** 



#### 联系信息

#### Fremont Micro Devices (SZ) Corporation

#5-8, 10/F, Changhong Building Ke-Ji Nan 12 Road, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, PRC 518057

Tel: (+86 755) 8611 7811 Fax: (+86 755) 8611 7810

#### Fremont Micro Devices (HK) Corporation

#16, 16/F, Block B, Veristrong Industrial Centre, 34–36 Au Pui Wan Street, Fotan, Shatin, Hong Kong SAR

Tel: (+852) 2781 1186 Fax: (+852) 2781 1144

http://www.fremontmicro.com/

- 22 -

2021-09-07

<sup>\*</sup> Information furnished is believed to be accurate and reliable. However, Fremont Micro Devices (SZ) Corporation assumes no responsibility for the consequences of use of such information or for any infringement of patents of other rights of third parties, which may result from its use. No license is granted by implication or otherwise under any patent rights of Fremont Micro Devices (SZ) Corporation. Specifications mentioned in this publication are subject to change without notice. This publication supersedes and replaces all information previously supplied. Fremont Micro Devices (SZ) Corporation products are not authorized for use as critical components in life support devices or systems without express written approval of Fremont Micro Devices (SZ) Corporation. The FMD logo is a registered trademark of Fremont Micro Devices (SZ) Corporation. All other names are the property of their respective owners.