

FMD 编译器用户手册



目录

目录		2
1 汇编编	译器说明	3
1.1	变量命名规则	3
1.2	数字进制表示	3
1.3	地址标号	3
1.4	指令	3
1.5	伪指令	3
	1.5.1 ORG	3
	1.5.2 Include	4
	1.5.3 EQU	4
	1.5.4 DB	4
	1.5.5 DE	4
	1.5.6 DBIT	5
	1.5.7 Define	5
	1.5.8 MARCO	
	1.5.9 lfdef	
,,,,,	器说明	
	变量类型	
	浮点数	
	变量的绝对定位	
2.4	其他变量修饰关键词	
	2.4.1 extern 外部变量声明	
	2.4.2 volatile 易变型变量声明	
	2.4.3 const 常数型变量声明	
2.5	指针	
	2.5.1 指向 RAM 的指针	
	2.5.2 指向 ROM 常数的指针	
	函数代码长度限制	
	函数调用层次的控制	
	函数类型声明	
	中断函数	
2 10) 标准库函数	n

1 汇编编译器说明

1.1 变量命名规则

必须以字母开头,由字母、数字和下划线组成,不区分大小写,且变量名不能为关键字,关键字包含指令和伪指令。

1.2 数字进制表示

支持二进制、十六进制和十进制,表示方法如下:

- 二进制:
- 1) 以'B'结束的 0/1 字符,例如: 00010110B
- 2) 以'B"开始,以"'结尾的 0/1 字符,例如: B'00010110'
- 十进制:
- 1) 不含前后缀的数,就是十进制,例如:16
- 2) 以':'开始的十进制数,例如: .10
- 十六进制:
- 1) 以'H'结束的十六进制数,例如: 1FH
- 2) 以'0X'开始的十六进制数,例如: 0x1F
- 3) 以'H"开始,以'"结束的十六进制数,例如: H'1F'

1.3 地址标号

标号名遵循变量命名规则,同一个名字不能重复定义。标号后面加冒号::'。

1.4 指令

参考芯片手册。

1.5 伪指令

1.5.1 ORG

- ➤ 格式: ORG ADDR
- ▶ 说明: 定义 PC 地址, ADDR 不能小于当前 PC, 也不能大于最大 PC。例:

ORG 0000H

Goto START

ORG 0004H; 中断入口

JUMP INTtimer0

1.5.2 Include

▶ 格式: #Include<文件名> 、#include "文件名"

》 说明: <文件名>为系统目录下的文件,"文件名"为工程目录下的文件,文件类型可以是'.H'或'.HIC'的头文件,也可以是'.ASM'的源文件。头文件必须在 PC 地址为 0 之前引入,源文件可以在文件任意位置引入。

例:

#INCLUDE <FMD6001.inc>

#INCLUDE "LED.ASM"

1.5.3 EQU

▶ 格式:变量名 EQURAM 地址

▶ 说明:变量名遵循变量命名规则,同一个变量名不允许对应多个地址,多个变量允许对应 同一个地址,注意当变量没有被使用时,不检查 RAM 地址是否有效。

例: LEDLEVEL EQU 0x40

1.5.4 DB

▶ 格式: 变量名 DB?

▶ 说明:变量名遵循变量命名规则,同一个名字不能重复定义。不指定对应 RAM 地址,由编译器自动分配地址。注意当变量没有使用时不分配地址

例: V1 DB ?

1.5.5 DE

- ▶ 格式: DE Data0, Data1,Datan
- ➤ 说明: Data EEPROM 数据表,数据表的地址必须在 0x4100 以后,DE 表后的数据从 ORG 定义的地址开始顺序排放,数据个数无限制,但是必须在同一行。

例: ORG 4110H

DE 0x10,0x11,0x12,0x13,0x14,0x15,0x16,0x17

DE 0x18,0x19,0x1A,0x1B,0x1C,0x1D,0x1E,0x1F

1.5.6 **DBIT**

▶ 格式: 变量名 DBIT?

▶ 说明:定义位变量,变量名遵循变量命名规则。不指定对应 RAM 地址,由编译器自动分配地址。注意当变量没有使用时不分配地址。该指令定义的变量只能用于位操作指令。位操作指令包含:BCR、BSR、BTSC、BTSS,BCF、BSF、BTFSC、BTFSS

例: V1 1 DBIT ?

1.5.7 Define

▶ 格式: #define 标识符字符串

▶ 说明:无参数的宏定义,宏定义是用宏名来表示一个字符串,以该字符串取代宏名,这只是一种简单的代换,字符串中可以含任何字符,可以是常数,也可以是表达式,预处理程序对它不作任何检查。如有错误,只能在编译已被宏展开后的源程序时发现

例: #define Defname 1+5

ORG 0000H

.

LDWI Defname

1.5.8 MARCO

▶ 格式: 宏名 MARCO par1.....parn

.....; 宏内容

ENDM

▶ 说明: 带参数的宏, 宏名和参数名遵循变量命名规则, 以 ENDM 结束宏模块。

例:

Delayms macro a1,a2,a3

LDWIa1

STRDELAYCNT1

LDWIa2

STRDELAYCNT2

LDWIa3

STRDELAYCNT3

CALLDELAYLOOP

Endm

ORG0000H

.



Delayms 0Xf0,0x49,0x30

1.5.9 Ifdef

▶ 格式: ifdef 条件宏

.....;程序段 1

Else

.....;程序段 2

endif

▶ 说明:如果条件宏不等于 0,执行程序段 1,否则执行程序段 2。注意该指令不能嵌套使用。例:

ifdef defname

LJUMP RESTART_WDT

DECRSZDELAYCNT1,F

LJUMP POWERDOWN_2SLOOP

else

DECRSZDELAYCNT2,F

LJUMP POWERDOWN_2SLOOP

DECRSZDELAYCNT3,F

LJUMP POWERDOWN_2SLOOP

Endif

2 C 编译器说明

2.1 变量类型

支持 1-4 字节的基本类型,遵循 Little-endian 标准,多字节变量的低字节放在存储空间的低地址,高字节放在高地址。表 1-1 列出了所有数据类型集它们所占空间大小。

[4] [4] [4] [4] [4] [4] [4] [4] [4] [4]					
类型	位数(bit)	数字类型	取值范围		
bit	1	逻辑类型	0或1		
char	8	有符号字符型	-128 ~ +127		
unsigned char	8	无符号字符型	0 ~ 255		
short	16	有符号短整型	-32768 ~ +32767		
unsigned short	16	无符号短整型	0 ~ 65535		
int	16	有符号整数型	-32768 ~ +32767		
unsigned int	16	无符号整数型	0 ~ 65535		
long	32	有符号长整型	-2147483648 ~ +2147483647		
unsigned long	32	无符号长整型	0 ~ 4294967295		
float	24	浮点型			
double	24	双精度浮点型			

表 1-1 数据类型

2.2 浮点数

浮点数是以 IEEE-754 标准格式实现的。此标准下定义的浮点数为 32 位长, 在单片机中 要用 4 个字节存储。为了节约单片机的数据空间和程序空间,专门提供了一种长度为 24 位的 截短型浮点数,它损失了浮点数的一点精度,但浮点运算的效率得以提高。一般控制系统中关心 的是单片机的运行效率, 在程序中定义的 float 型标准浮点数的长度固定为 24 位, 双精度 double 型浮点数也是 24 位长。

2.3 变量的绝对定位

首先必须强调,在用 **C** 语言写程序时变量一般由编译器和连接器最后定位,在写程序之时 无需知道所定义的变量具体被放在哪个地址。

变量绝对定位如下:

unsigned char Data @ 0x20; //Data 定位在地址 0x20

对绝对定位的变量不保留地址空间。上面变量 Data 的地址是 0x20, 但 0x20 处完全有可能又被分配给了其它变量使用,这样就发生了地址冲突。因此针对变量的绝对定位要特别小心。



从应用经验看,在一般的程序设计中用户自定义的变量没有绝对定位的必要。

位变量也可以绝对定位。但必须遵循上面介绍的位变量编址的方式。如果一个普通变量已经被绝对定位,那么此变量中的每个数据位就可以用下面的方式实现位变量指派:

unsigned char Data @ 0x20; //Data 定位在地址 0x20

bit Bit0 @((unsigned)& Data *8)+0; //Bit0 对应于 Data 第 0 位

bit Bit1 @((unsigned)& Data *8)+1; //Bit0 对应于 Data 第 1 位

bit Bit2 @((unsigned)& Data *8)+2; //Bit0 对应于 Data 第 2 位

如果 Data 事先没有被绝对定位,那就不能用上面的位变量定位方式。

2.4 其他变量修饰关键词

2.4.1 extern 外部变量声明

引用外部变量时,变量声明为"extern"外部类型。例如程序文件 File1.c 中有如下定义: unsigned char var1, var2; //定义了两个变量

在另外一个程序文件 File2.c 中要对上面定义的变量进行操作,则必须在程序的开头定义: extern unsigned char var1, var2; //声明外部变量

2.4.2 volatile 易变型变量声明

volatile 定义的变量,不会被优化。

2.4.3 const 常数型变量声明

常数变量,程序运行过程中不能对其修改。除了位变量,其它所有基本类型的变量将被存放在程序空间(ROM 区)以节约数据存储空间。显然,被定义在 ROM 区的变量是不能再在程序中对其进行赋值修改的,这也是"const"的本来意义。实际上这些数据最终都将以"ret"的指令形式存放在程序空间,但会自动编译生成相关的附加代码从程序空间读取这些常数。

例如: const unsigned char name[] = "This is a demo"; //定义一个常量字符串

如果定义了"const"类型的位变量,那么这些位变量还是被放置在 RAM 中,但程序不能对其赋值修改,不能修改的位变量没有实际意义。

2.5 指针

指针的基本概念和标准 C 语法没有太多的差别。但是在单片机这一特定的架构上,指针的定义方式有几点需要注意。



2.5.1 指向 RAM 的指针

如果是汇编语言编程,实现指针寻址的方法肯定就是用 FSR 寄存器。为了生成高效的代码, 在编译 C 原程序时将指向 RAM 的指针操作最终用 FSR 来实现间接寻址。

例如: unsigned char *ptr0; //定义一个指向无符号字符型的指针

2.5.2 指向 ROM 常数的指针

如果一组变量是已经被定义在 ROM 区的常数,那么指向它的指针可以这样定义:

const unsigned char company[]="Hello"; /定义 ROM 中的常数

const unsigned char *romPtr; //定义指向 ROM 的指针

程序中可以对上面的指针变量赋值和实现取数操作:

romPtr = company; //指针赋初值

data = *romPtr++; //取指针指向的一个数, 然后指针加 1

反过来就是错误的, 因为该指针指向的是常数型变量, 不能赋值。

*romPtr = data; //往指针指向的地址写一个数

2.6 函数代码长度限制

为了保证同一个函数在同一页面空间,函数代码不能超过 2K 字节。

2.7 函数调用层次的控制

单片机的硬件堆栈深度为 8 级,考虑中断响应需占用一级堆栈,所有函数调用嵌套的最大深度不要超过 7 级。编程员必须自己控制子程序调用时的嵌套深度以符合这一限制要求。

2.8 函数类型声明

建议编写程序代码前先声明所有用到的函数类型。例如:

void Fanction (void);

unsigned char delays(unsigned int timems);

类型声明确定了函数的入口参数和返回值类型,这样编译器在编译代码时就能保证生成正确的机器码

2.9 中断函数

实现 C 语言的中断服务程序。中断服务程序的定义方法:



void interrupt ISR(void);

其入口参数和返回参数类型必须是"void"型,亦即没有入口参数和返回参数,且中间必须有一个关键词"interrupt"。中断函数可以被放置在原程序的任意位置。因为已有关键词"interrupt"声明,在最后进行代码连接时会自动将其定位到 0x0004 中断入口处,实现中断服务响应。编译器也会自动实现中断函数的返回指令"retfie"。

2.10 标准库函数

C提供了较完整的 C标准库函数支持,其中包括数学运算函数和字符串操作函数。如果需要用到数学函数,则应在程序前"#include <math.h>"包含头文件;如果要使用字符串操作函数,就需要包含"#include <string.h>"头文件。在这些头文件中提供了函数类型的声明。通过直接查看这些头文件就可以知道提供了哪些标准库函数。

另: printf/sprintf 是一个非常大的函数,一旦使用,你的程序代码长度就会增加很多,不建议使用。在单片机系统中实现 scanf/printf 没太多意义,如果一定要实现,只要编写好特定的 getch()和 putch()函数,就可以输入或输出格式化的数据。