

FT64F0AX MSCK Application note



目录

1.	慢时铂	ḥ测量	. 3
	1.1.	慢时钟测量相关寄存器汇总	. 3
	1.2.	测量原理	4
	1.3.	上电自动测量	4
	1.4.	操作步骤	6
2.	应用范	5例	7
联系	信息		13



FT64F0Ax MSCK 应用

1. 慢时钟测量

芯片集成了两个内部 RC 振荡器,一个是经过出厂校准的高速高精度的 16M 快时钟 HIRC,一个是低速低功耗的 32K 时钟 LIRC,利用慢时钟测量功能可以把 LIRC 的周期用系统时钟计算出来。此功能可以比较精准的测量内部慢时钟周期。

1.1. 慢时钟测量相关寄存器汇总

名称	状态	寄存器	地址	复位值
	LIRC 和 HIRC 交叉校准时 4 次平均测量模式			
CKMAVG	1 = 使能	MSCKCON[1]		RW-0
	0 = <u>关闭</u>		0x41D	
	启动 LIRC 和 HIRC 的交叉校准功能		0,410	
CKCNTI	1 = <u>启动</u>	MSCKCON[0]		RW-1
	0 = 完成 (测量完毕自动清零)			
SOSCPR	校准 LIRC 周期所需的 HIRC 周期数	SOSCPR[11:0]	0x41F[3:0]	RW-FFF
GOGGER	<u>牧性 LINO 问题所需的 FIINO 问题数</u>	303011[11.0]	0x41E[7:0]	1744 111

表 1-1 LIRC 和 HIRC 交叉校准控制/状态位

名称		寄存器	地址	复位值	
GIE	全局中断	1 = 使能 (PEIE, CKMIE 适用) 0 = <u>全局关闭</u> (唤醒不受影响)	INTCON[7]	Bank 首地址	RW-0
PEIE	外设总中断	1 = 使能 (CKMIE 适用) 0 = <u>关闭</u> (无唤醒)	INTCON[6]	+0x0B	RW-0
CKMIE	LIRC 和 HIRC 交 叉 校准完成中断	1 = 使能 0 = <u>关闭</u> (无唤醒)	PIE1[1]	0x91	RW-0
CKMIF ¹	LIRC 和 HIRC 交 叉 校准完成标志位	1 = Yes (锁存) 0 = <u>No</u>	PIR1[1]	0x11	R_W1C-0

表 1-2 LIRC 和 HIRC 交叉校准中断使能/状态位

 $^{^1}$ 写 1 清 0, 写 0 无效。建议只使用 STR、MOVWI 指令进行写操作,而不要用 BSR 或 IOR 指令。



1.2. 测量原理




图 1-1 慢时钟测量模式原理框图

慢时钟测量类似于定时器的捕捉模式,处于这种模式下,被测量时钟 LIRC 的边沿 (任意沿) 将会触发定时器,在另一高速时钟 (如 HIRC) 的作用下开始计数,在此后的第 2 个 (或第 8 个,平均模式时) LIRC 边沿到来时,定时器停止计数,同时把定时器的值锁存到 SOSCPRL/H 寄存器。

慢时钟测量使用的定时器是 TIM2。

注意:

- 1. 在慢时钟测量过程中软件不要写 SOSCPRH/L;
- 2. 不要在单步调试下做慢时钟测量,因为暂停模式下 TIM2 被停止,这样会导致测量结果不正确;
- 3. 若 SYSON = 0 时,慢时钟测量无法在 SLEEP 模式下进行,不要在测量运行时进入 SLEEP 模式。

1.3. 上电自动测量

在上电后慢时钟测量将会自动启动,此时 CKCNTI 置 1, CKMAVG 为 0, 打开 LIRC 和 HIRC。TIM2 的时钟被自动配置为 16M 的内部高速时钟,即类似设置 T2CKSRC 为 001、TIM2EN=1 的功能,但未配置这些位。TIM2 使用默认配置,无需置位 CEN 使能 TIM2 计数,此时不能配置 TIM2。

在测量过程中,实际应用程序已在运行,若要使用 TIM2 则需要查询 CKCNTI。若 CKCNTI 为 0 即可使用 TIM2,此时 SOSCPR 寄存器的值为有效值,其单位为 F_{HSI} 时钟的个数。

- 4 -

注意:上电自动测量不会置位 CKM 中断标志。




图 1-2 上电慢时钟自动测量时序图



1.4. 操作步骤

- 1. 为提高计量精度,建议设置 T2CKSRC = 001, TIM2EN=1,选择 16M 的内部高速时钟;
- 2. 关闭 TIM2 的相关中断使能,设置 TIM2ARRH/L 为最大值,设置 TIM2PSC = 0000;
- 3. 设置 TIM2CR1 为复位值, 再将 CEN 置 1, 使能 TIM2;
- 4. 如果选择 4 次平均,则把 MSCKCON.1 置 1,否则把它清 0;
- 5. 置位 MSCKCON.0, 开始测量;
- 6. 测量结束后 MSCKCON.0 自动清 0, 中断标志置 1;
- 7. 可以用查询或中断的方式等待结束;
- 8. 当查询到中断标志为 1 时读取得到的 SOSCPR 即为最终结果。




图 1-3 慢时钟测量模式时序图

- 6 -



2. 应用范例

```
/* 文件名: ASM 64F0Ax MSCK.ASM
 功能:
      FT64F0Ax MSCK 功能演示
 IC:
      FT64F0A5
               TSSOP20
 内部:
      16M/2T
 说明:
      慢时钟测量完成后,将在 PA4 输出高电平
      在地址为 40,41 的 SRAM 上写入测量值(开启 4 次平均模式)
      不开平均模式慢时钟频率=16M/TestTime
      开平均模式慢时钟频率=16M/TestTime/4
      FT64F0A5 TSSOP20
* NC-----|1(PA5)
              (PA4)20|--DemoPortOut
              (PA3)19|----NC
* NC-----|2(PA6)
* NC-----|3(PA7)
              (PA2)18|----NC
* NC-----|4(PC0)
              (PA1)17|----NC
* NC-----|5(PC1)
              (PA0)16|----NC
* NC-----|6(PB7)
              (PB0)15|----NC
* GND-----|7(GND)
              (PB1)14|----NC
              (PB2)13|----NC
* NC-----|8(PB6)
* VDD-----|9(VDD)
              (PB3)12|----NC
* NC-----|10(PB5)
              (PB4)11|----NC
#INCLUDE <FT64F0AX.INC>;
;RAM DEFINE
EQU
TEMP SOSCPRL
                   0X40
TEMP SOSCPRH
            EQU
                   0X41
W TMP
            EQU
                   0X70
S TMP
                   0X71
            EQU
CONSTANT DEFINE
PIE1 DEF
            EQU
                   B'00000010'
                             :允许慢时钟测量中断
                             :使能全局中断和外设中断
INTCON DEF
            EQU
                   B'11000000'
OSCCON DEF
            EQU
                   B'01110001'
                             ;16MHz 1:1
WPUA DEF
            EQU
                   B'00000000'
                             ;弱上拉的开关, 0-关, 1-开
                   B'00000000'
WPUB DEF
            EQU
```

- 7 -



WPUC_DEF	EQU	B'00000000'	
WPDA_DEF	EQU	B'00000000'	;弱下拉的开关,0-关,1-开
WPDB_DEF	EQU	B'00000000'	
WPDC_DEF	EQU	B'00000000'	
TRISA_DEF	EQU	B'00000000'	;输入输出设置,0-输出,1-输入
TRISB_DEF	EQU	B'00000000'	;PA4-OUT
TRISC_DEF	EQU	B'00000000'	
PSRC0_DEF	EQU	B'111111111'	;源电流设置最大
PSRC1_DEF	EQU	B'111111111'	
PSRC2_DEF	EQU	B'00001111'	
PSINK0_DEF	EQU	B'111111111'	;灌电流设置最大
PSINK1_DEF	EQU	B'111111111'	
PSINK2_DEF	EQU	B'00000011'	
ANSELA_DEF	EQU	B'00000000'	;设置对应的 IO 为数字 IO
PCKEN_DEF	EQU	B'00000100'	;使能 TIM2 时钟模块
TCKSRC_DEF	EQU	B'00010000'	;TIM2 时钟源 HIRC
·			
,			=======================================
;USER DEFINE			
;USER DEFINE ;====================================	e======= ortOut	PORTA,4	
;USER DEFINE ;====================================	e======= ortOut	PORTA,4	
;USER DEFINE ;====================================	ortOut	PORTA,4	
;USER DEFINE ;====================================	ortOut ===================================	PORTA,4	
;USER DEFINE ;====================================	0x0000 RESTART	PORTA,4	
;USER DEFINE ;====================================	0x0000 RESTART	PORTA,4	
;USER DEFINE ;====================================	0x0000 RESTART 0x0004 INT_PROGE	======== PORTA,4 ====================================	=======================================
;USER DEFINE ;====================================	0x0000 RESTART 0x0004 INT_PROGE	======== PORTA,4 ====================================	
;USER DEFINE ;====================================	0x0000 RESTART 0x0004 INT_PROGE	======================================	=======================================
;USER DEFINE ;====================================	0x0000 RESTART 0x0004 INT_PROGE	======================================	
;USER DEFINE ;====================================	ortOut 0x0000 RESTART 0x0004 INT_PROGF	======================================	
;USER DEFINE ;====================================	ortOut Ox0000 RESTART 0x0004 INT_PROGF	======================================	
;USER DEFINE ;====================================	ortOut 0x0000 RESTART 0x0004 INT_PROGF	======================================	
;USER DEFINE ;====================================	ortOut cortOut cort	======================================	
;USER DEFINE ;====================================	ortOut Ox0000 RESTART Ox0004 INT_PROGF W_TMP STATUS,W S_TMP PORTA	PORTA,4 ====================================	
;USER DEFINE ;====================================	ortOut cortOut cort	PORTA,4 ====================================	



LDR SOSCPRL,0

BANKSEL TEMP SOSCPRL

STR TEMP SOSCPRL ;将慢时钟测量值低 8 位放在地址为 40 的 SRAM 上

BANKSEL SOSCPRH LDR SOSCPRH,0

BANKSEL TEMP_SOSCPRH

STR TEMP_SOSCPRH;将慢时钟测量值高 4 位放在地址为 41 的 SRAM 上

BANKSEL PIR1

BSR PIR1,CKMIF ;清除慢时钟测量完成中断标志位

SWAPR S_TMP,0
STR STATUS
SWAPR W_TMP,1
SWAPR W TMP,0

RETI

;SYSTEM START

RESTART:

BANKSEL PORTA LCALL INITIAL

LCALL MSCK_CONFIG

MAIN_LOOP:

NOP

NOP

LJUMP MAIN_LOOP

;INITIAL

- 9 -

INITIAL:

BANKSEL OSCCON
LDWI OSCCON_DEF
STR OSCCON

BANKSEL INTCON

LDWI INTCON_DEF

STR INTCON

BANKSEL PORTA
LDWI 0X00
STR PORTA
STR PORTB
STR PORTC

2021-09-07



BANKSEL TRISA

LDWI TRISA_DEF

STR TRISA

LDWI TRISB DEF

STR TRISB

LDWI TRISC_DEF

STR TRISC

BANKSEL WPUA

LDWI WPUA_DEF

STR WPUA

LDWI WPUB_DEF

STR WPUB

LDWI WPUC DEF

STR WPUC

BANKSEL WPDA

LDWI WPDA DEF

STR WPDA

LDWI WPDB DEF

STR WPDB

LDWI WPDC_DEF

STR WPDC

BANKSEL PSRC0

LDWI PSRC0_DEF

STR PSRC0

LDWI PSRC1_DEF

STR PSRC1

LDWI PSRC2_DEF

STR PSRC2

BANKSEL PSINK0

LDWI PSINK0_DEF

STR PSINK0

LDWI PSINK1_DEF

STR PSINK1

LDWI PSINK2_DEF

STR PSINK2

BANKSEL ANSELA

LDWI ANSELA_DEF

STR ANSELA



BANKSEL PIR1

BSR PIR1,CKMIF

BANKSEL PIE1

LDWI PIE1 DEF

STR PIE1

BANKSEL PCKEN

LDWI PCKEN DEF

STR PCKEN
BANKSEL TCKSRC
LDWI TCKSRC_DEF

STR TCKSRC

BANKSEL PORTA LDWI 0X00 STR FSR0H

CLEAR_RAM_BANK0:

LDWI 20H STR FSR0L

CLEAR_RAM_BANK0_LOOP:

CLRR INDF0
INCR FSR0L,F
LDWI 80H
XORWR FSR0L,W

BTSS STATUS,Z

LJUMP CLEAR_RAM_BANK0_LOOP

CLEAR RAM BANK1:

LDWI 0A0H STR FSR0L

CLEAR_RAM_BANK1_LOOP:

CLRR INDF0
INCR FSR0L,F
LDWI 00H

XORWR FSR0L,W BTSS STATUS,Z

LJUMP CLEAR_RAM_BANK1_LOOP

INCR FSR0H,F

CLEAR_RAM_LOOP:

LDWI 10

SUBWR FSR0H,W BTSS STATUS,0

LJUMP CLEAR_RAM_BANK0

RET



;MEASURE

MSCK CONFIG:

BANKSEL TIM2ARRH

LDWI 0XFF

STR TIM2ARRH

LDWI 0XFF

STR TIM2ARRL

LDWI 0X00

STR TIM2PSCR BANKSEL TIM2CR1

BSR TIM2CR1,T2CEN ;使能 Timer2 计数器

BANKSEL MSCKCON

BSR MSCKCON,CKMAVG ;打开平均模式

BSR MSCKCON,CKCNTI ;使能快时钟测量慢时钟周期

RET

END



联系信息

Fremont Micro Devices (SZ) Corporation

#5-8, 10/F, Changhong Building Ke-Ji Nan 12 Road, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, PRC 518057

Tel: (+86 755) 8611 7811 Fax: (+86 755) 8611 7810

Fremont Micro Devices (HK) Corporation

#16, 16/F, Block B, Veristrong Industrial Centre, 34–36 Au Pui Wan Street, Fotan, Shatin, Hong Kong SAR

Tel: (+852) 2781 1186 Fax: (+852) 2781 1144

http://www.fremontmicro.com/

- 13 -

2021-09-07

^{*} Information furnished is believed to be accurate and reliable. However, Fremont Micro Devices (SZ) Corporation assumes no responsibility for the consequences of use of such information or for any infringement of patents of other rights of third parties, which may result from its use. No license is granted by implication or otherwise under any patent rights of Fremont Micro Devices (SZ) Corporation. Specifications mentioned in this publication are subject to change without notice. This publication supersedes and replaces all information previously supplied. Fremont Micro Devices (SZ) Corporation products are not authorized for use as critical components in life support devices or systems without express written approval of Fremont Micro Devices (SZ) Corporation. The FMD logo is a registered trademark of Fremont Micro Devices (SZ) Corporation. All other names are the property of their respective owners.