Hướng dẫn lập trình cho màn hiển thị QR-VIEW

1. Thuộc tính màn QR-VIEW

- Kích cỡ : 2.4 inch

- Số lượng màu : 16 triệu màu

- Kết nối : USB

- Giao tiếp : SerialPort

- Chức năng : Hiển thị mã QRCODE

_

2. Cấu tạo màn QR-VIEW

Màn gồm 3 màn hình nhỏ



3. Hướng dẫn lập trình

Sử dụng lệnh gửi đến cổng COM Bit rates = 115200 bit/s (máy tính nhận thiết bị) để điều khiển màn hình như sau :

- 1. Lệnh chuyển màn hình: JUMP(1); => chuyển đến màn hình 1 . Tương tự JUMP(0) và JUMP(2)
- 2. Lệnh hiển thị mã QR: QBAR(0,oxu.vn); => Hiển thị mã qr oxu.vn.
- 3. Lệnh hiển thị tên ngân hàng : SET_TXT(0,AGRIBANK); => hiển thị tên ngân hàng agribank
- 4. Lệnh hiển thị số tài khoản : SET_TXT(1,STK: 84593827363); => hiển thị số tk như trên ảnh
- 5. Lệnh hiển thị số tiền : SET_TXT(2,230.000); => hiển thị số tiền 230.000
- 6. Điều chỉnh độ sang: BL(20); => đô sáng từ 0 đến 255

Kết thúc lệnh : CLRF