
IoT演習

MQTT Subscribe

MQTTサーバからの情報を処理する. Subscriberの機能を実装することでサーバーからの要求に応じたデバイスの処理を行うことができます.

Subscriberへの通知



mqtt out ノードを配置して、トピックに device01/status と入力します。このノードに indject ノードを接続します。inject ノードのpayload はjson として、それぞれに、status: 1 to 3 を入力します。

{"status": 1}

Subscriberの機能追加

トピック device01/status へ 0から3のstatusコードに応じてデバイス(Atom matrix)のLED表示色を変更します. *M5 stickの場合はdisplayの表示を変更してみてください.

Arduino codeを次のコードを入力します.

```
#include <M5Atom.h>
#include <WiFi.h>
#include <PubSubClient.h>
#include <ArduinoJson.h>
#include <time.h>

// wifi config
#define WIFI_SSID "robot2"
#define WIFI_PASSWORD "robot2090"
```

```
// MQTT config
#define MQTT_SERVER "GW IP Address"
#define MQTT_PORT 1883
#define MQTT BUFFER SIZE 128
#define TOPIC "device01/imu"
#define TOPIC_STATUS "device01/status"
// デバイスID デバイスIDは機器ごとにユニークにします
#define DEVICE_ID "atom-xxx"
// 加速度センサ
#define M5STACK_MPU6886
float accX = 0.0F;
float accY = 0.0F;
float accZ = 0.0F;
// Ticker
#include <Ticker.h>
Ticker tickerMeasure;
// MQTT Subscribe
const int request_capacity = JSON_OBJECT_SIZE(4);
StaticJsonDocument<request_capacity> json_request;
// MQTT Publish
const int message_capacity = JSON_OBJECT_SIZE(3);
StaticJsonDocument<message_capacity> json_message;
char message_buffer[MQTT_BUFFER_SIZE];
// MQTT用インスタンス作成
WiFiClient espClient;
PubSubClient client(espClient);
// LEDステータス
unsigned long led_status = 0;
// MQTT Subscribeのコールバック
void mgttCallback(char* topic, byte* payload, unsigned int length) {
  DeserializationError err = deserializeJson(json_request, payload,
length);
 if( err ){
    Serial.println("Deserialize error");
    Serial.println(err.c_str());
   return;
  }
  serializeJson(json_request, Serial);
  Serial.println("");
```

```
led_status = json_request["status"];
}
// WiFiへの接続
void setupWiFi(){
  // connect wifi
  WiFi.begin(WIFI_SSID, WIFI_PASSWORD);
  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    Serial.println(".");
    delay(100);
    }
  Serial.println("");
  Serial.print("Connected : ");
  Serial.println(WiFi.localIP());
  // sync Time
  configTime( 3600L * 9, 0, "ntp.nict.jp", "ntp.jst.mfeed.ad.jp");
  // MQTTブローカに接続
  client.setServer(MQTT_SERVER, MQTT_PORT);
  // 3sごとにセンサデータを送信する
  tickerMeasure.attach_ms(3000, sendSensorData);
  // MQTT subscribeの設定
  client.setCallback(mqttCallback);
}
void sendSensorData(void){
  M5.IMU.getAccelData(&accX,&accY,&accZ);
  Serial.print(accX);
  Serial.print(",");
  Serial.print(accY);
  Serial.print(",");
  Serial.println(accZ);
  // ペイロードを作成して送信を行う.
  json_message.clear();
  json_message["ax"] = accX;
  json_message["ay"] = accY;
  json_message["az"] = accZ;
  serializeJson(json_message, message_buffer, sizeof(message_buffer));
  client.publish(TOPIC, message_buffer);
}
void setup() {
```

```
// Initialize the M5Stack object
  M5.begin(true, false, true);
 M5.dis.drawpix(0, 0xf00000);
  // Initialize IMU
  M5.IMU.Init();
  // WiFi接続
  setupWiFi();
void loop() {
  client.loop();
  // MQTT未接続の場合は、再接続
  while(!client.connected() ){
    Serial.println("Mgtt Reconnecting");
    if( client.connect(DEVICE ID) ){
      client.subscribe(TOPIC STATUS);
      Serial.println("Mqtt Connected");
     break;
    }
    delay(1000);
  }
  switch (led_status)
  {
  case 0:
      M5.dis.drawpix(0, 0xf00000);
      break:
  case 1:
      M5.dis.drawpix(0, 0x00f000);
      break;
  case 2:
      M5.dis.drawpix(0, 0x0000f0);
      break;
  case 3:
      M5.dis.drawpix(0, 0x707070);
      break;
  default:
      break;
  }
 M5.update();
```

Node-RED のFlowをデプロイします. inject ノードをクリックしてAtom MatrixのLEDの色が変化することを確認します.