

- Cho keo silicon SN-501 trong suốt vào tại vị trí I sao cho bằng mặt trên và mặt dưới.
  Bọc tay cầm vào tay cầm bằng keo silicon SN-501 trong suốt.
  Tại vị trí J khi lắp tấm gá vào Thân trên bằng keo tản nhiệt noctua NT-H1.
  Lắp ráp cụm LED đúng chiều nửa trái và nửa phải.
  Mục 32 (màn che) chỉ sử dụng cho CHC trắng vàng và đèn giới hạn xanh lá cây, đỏ (đèn taxiway và CHC trắng trắng không sử dụng)

Loại đèn	Mã hiệu	LED bên nửa trái	LED bên nửa phải
Đèn CHC Trắng - Trắng	PL-LMP-12-00-WW	OSRAM LCW W5SM	OSRAM LCW W5SM
Đèn CHC Trắng - Vàng	PL-LMP-12-00-WY	OSRAM LCW W5SM	OSRAM LCY W5SM
Đèn giới hạn đường CHC	PL-LMP-12-00-RG	OSRAM LT W5SM	OSRAM LR W5SM
Đèn lề đường lăn	PL-LMP-12-00-BB	OSRAM LB W5SM	OSRAM LB W5SM

					_
DH	SL	Họ và tên	Ký	Ngày	£
Duy	ệt	Phạm.Q.Tuấn			
Chủ	trì				
Kiểr	n tra	Ng.Tiến Hùng			
Thiế	t kế	Chu Văn Hưng			
Vẽ		Chu Văn Hưng			V

	UÈ II	10	
ĐÈN ĐÃ CHIẾN	PL-I		
(bản vẽ lắp)	Số lượng	K	
	Tờ số: 01	Т	

HỆ THỐNG ĐÈN DÃ CHIẾN					
PL-LMP-12-00					
Số lượng	Khối lượng	Tỷ lệ			
	1:3				
Tờ số: 01	Tổng số tờ: 02				
Công Ty TNHH		Xí nahiên			

/ật liệu: CTTBHK Kỹ Thuật Quản Lý Bay