

Digital Volkswagen Service Guide

操作ガイド

CONTENTS

1	はじめに	2
2	Digital Volkswagen Service Guideの基本操作	3
3	点検項目画面の操作方法	5
4	動画の表示と再生方法	7
5	その他のコンテンツの表示	8
6	個別部品名称の操作方法	9
7	360°/180° VIEWER の操作方法	11

はじめに

本 **Digital Volkswagen Service Guide** の基本操作は、iPad のタップ、ドラッグ、スワイプ、ピンチなどの簡単なジェスチャと操作方法は同じです。

コンテンツページは、ピンチアウトすると拡大されます。ピンチインすると縮小されます。

1 法定点検(1 年点検/2年点検)の内容を表示する

1 【点検 Category】を選択します。




2 お客様の点検車両に合わせて【カーラインアップ】を選択します。



3【モデルコード】を選択します。

MEMO 最新のモデルコード(1種類)のみ選択できます。




4 【点検カテゴリ】を選択します。

1年点検もしくは2年点検を選択します。





5 1年点検もしくは2年点検の外廻り・足廻りの点検項目画面が表示されます。

MEMO トップ画面に戻るときは、左上の Volkswagen ロゴまたは : тор を タップしてください。




1 左にある各点検項目をタップすると点検項目が表示されます。





2 表示された画面の周囲にある部品名称をタップします。



③「点検・作業内容」「機能・役割」の詳細画面が表示されます。



4 表示された内容に合わせて、お客様に説明してください。



MEMO 詳細画面を閉じるときは、 sack をタップしてください。 前の画面に戻ります。



詳細説明の一部のコンテンツに動画が配置されています。 動画の再生手順は次のとおりです。

1 動画の再生ボタンを押して再生を始める



埋め込み再生する場合

1 動画をタップします。そのまま動画が再生されます。

動画を拡大して再生する場合

- 1 動画をタップします。
- 2 【 】 をタップします。
- 3 動画を拡大して再生します。

MEMO 拡大した動画を閉じるときは、× をタップしてください。

	再生	再生します。
	停止	再生を停止します。
(15)	次へ	15 秒先へスキップします。
15	戻る	15 秒前へスキップします。
◄)))	音量	音量を調整します。 ※音声は入っていません。
1	シアターモード切替	シアターモードに切替えます。
Z.	拡大/縮小	画面サイズを切替えます。



操作ガイド	本コンテンツの操作ガイドを表示します。 ※別ウィンドウで PDF ファイルが開きます。
VW 指定点検 (メンテナンステーブル)	VW 指定点検を表示します。
日常点検	日常点検を表示します。
ホイールアライメント点検	ホイールアライメント点検を表示します。
TSI エンジン外観図	TSI エンジン外観図を表示します。
DSG 透視図	DSG 透視図を表示します。
警告灯	警告灯を表示します。
各種パーツ/消耗品について	各種パーツ/消耗品について表示します。 ※別ウィンドウで PDF ファイルが開きます。

1 個別インデックスから点検内容を表示する

1 【個別 Index】を選択します。



②【外廻り・足廻り】【エンジンルーム】【下廻り】【インテリア】の 点検項目画面が表示されます。



3 表示された画面の部品名称をタップします。



4 「点検・作業内容」「機能・役割」の詳細画面が表示されます。






5 表示された内容に合わせて、お客様に説明してください。

MEMO 詳細画面を閉じるときは、 sack をタップしてください。 前の画面に戻ります。


1 360° / 180° VIEWER を表示する

1【360° VIEWER EXPERIENCE】を選択します。



2【360° VIEWER EXPERIENCE】の画面が表示されます。

MEMO トップ画面に戻るときは、左上の Volkswagen ロゴまたは : тор を タップしてください。





MEMO 画像を拡大して表示箇所を移動する場合は、 ドラッグすると任意の場所に移動することができます。