

HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH MÁY ĐÁNH BÓNG

Mã số: 06/HDMĐB-BMT

Soát xét: 01

Hiệu lực: 10/08/2017

I. Chuẩn bị

- Vệ sinh sạch sẽ khu vực máy đánh bóng.

- Kiểm tra điện áp nguồn vào, kiểm tra áp suất hơi 4-6kg, kiểm tra thông số cài đặt.

- Van xả phải ở trạng thái đóng.

II. Vận hành

- Nhấn nút khởi động trên tủ điện cho bộ đốt hoạt động tự động.

- Bật máy chạy chế độ bằng tay màn hình hiển thị:

- Môtơ trục khuấy: ON/OFF

- Nạp liệu: ON/OFF

Bom nước: ON/OFF

- Quạt hút: ON/OFF

- Cửa xả: ON/OFF

- Bấm ON từng thiết bị chạy để kiểm tra xem máy hoạt động bình thường không. Nếu máy chạy bình thường chuyển sang chế độ tự động
- Bật máy chạy chế độ tự động hiển thị ON/OFF, nhấn ON cho máy chạy
- Kiểm tra nguyên liệu đầu vào và đầu ra, kích cỡ và độ bóng đã đạt yêu cầu thì chuyển cho máy chạy chế độ lặp lại.
- Yêu cầu chất lượng cà phê nhân nạp vào máy là:
- Cà đã được phân loại sạch tạp chất, được phân loại kích thước và phân loại trọng lượng, Độ
 ẩm của hạt không quá 13.0%.

III. Kết thúc

- Ngưng hoạt động của van phun nước.
- Cà đã được xả ra hết trong lồng.
- Vệ sinh khu vực máy đánh bóng.

Biên soạn	Kiểm tra	Phê duyệt
time	mh	Mul
Trần Trung Kiên	Hồ Sỹ Đình	Lê Phước Hùng