Đại học Quốc Gia TPHCM Trường Đại học Khoa Học Tự Nhiên Khoa Vật Lý – Vật Lý Kỹ Thuật Bộ môn Vật Lý Tin Học

\*\*\*

# THỰC HÀNH VI ĐIỀU KHIỂN (PHY10605)


CBHD: Võ Hoàng Thủy Tiên

vhttien@hcmus.edu.vn


0937649914

Huỳnh Quốc Việt <a href="https://hyqviet@hcmus.edu.vn">hyqviet@hcmus.edu.vn</a> 0349043204

## 1. Giới Thiệu TIMER




### 1. Giới Thiệu TIMER



## 1. Giới Thiệu TIMER

Timer	Size	Control Register	Count Register	Min Delay	Max Delay
TIMER0	8-bit	OPTION_REG	TMR0	0.2usec	13.107ms
TIMER1	16-bit	T1CON	TMR1H TMR1L	0.2usec	104.857ms
TIMER2	8-bit	T2CON	TMR2	0.2usec	819usec

- TMR0, TMR1H, TMR1L, TMR2 là các thanh ghi sẽ lưu giá trị đếm của bộ timer
- OPTION\_REG, T1CON và T2CON: thanh ghi điều khiển chức năng của các Timer





- T0CS: bit chọn lựa xung vào
  1-Dùng xung clock ngoại nối với chân T0CKI
  0-Dùng xung clock nội trong chip
- **T0SE:** Bit xác định dạng đếm lên của TMR0 1-Giá trị đếm sẽ tăng theo cạnh lên của xung 0-Giá trị đếm sẽ tăng theo cạnh xuống của xung
- PSA:Bit xác định bộ chia tần
   1-Bộ chia tần thep WDT (sẽ không tìm hiểu ở môn này)
   0-Bộ chia tần theo TIMERO



• PS2-PS0: Bit chọn tỉ lệ chia

Bit Value	TMR0 Rate	WDT Rate
000	1:2	1:1
001	1:4	1:2
010	1:8	1:4
011	1:16	1:8
100	1:32	1:16
101	1:64	1:32
110	1:128	1:64
111	1:256	1:128

Ví dụ: Thiết kế Timer0 sử dụng xung clock nội và đếm theo cạnh lên của xung, sử dụng bộ chia tần của Timer0 và có bộ chia tần là 64.



→ Thanh ghi OPTION\_REG=00010101

R/W(0	) R/W(0)	R/W(0)	R/W(0)	R/W(0)	R/W(0)	R/W(0)	R/W(X)
				/	/	/	
GIE	PEIE	TOIE	INTE	RBIE	TOIF	INTF	RBIF

Thanh ghi INTCON

GIE:Bit cho phép sử dụng ngắt toàn cục

1-Cho phép ngắt toàn cục

0-Không cho phép ngắt toàn cục

TMR0IE: Bit ngắt tràn của TMR0


1-Cho phép ngắt

0-Không cho ngắt

TMR0IF: Bit báo cờ tràn của TMR0

1-Giá trị của TMR0 đã tràn (phải clear trước khi sử dụng Timer)

0-Giá trị của TMR0 chưa tràn



## 2.Khảo Sát Timer0 (Bộ chia tần)


• Vi điều khiển có tần số là 20MHz, nếu sử dụng bộ chia tần là 8 thì mất bao lâu để Timer0 có thể ngắt được 1 lần và set TMR0 bằng 128 thì ngắt xảy ra trong ???


20MHz 
$$\longrightarrow$$
 20MHz/4 =  $\longrightarrow$  chia tần 8 5MHz/8  $\longrightarrow$  1.6 us  $\longrightarrow$  1.6 us  $\longrightarrow$  1.6 us  $\longrightarrow$  TMR0=128 để ngắt xảy ra trong 0.2048 ms

## 2.Khảo Sát Timer0 (Bộ chia tần)

**B1**) Vi điều khiển có tần số là 20MHz, nếu sử dụng bộ chia tần là 16 thì TIMER0 sẽ có thể mất tối đa là bao nhiêu giây để làm đầy thanh ghi TMR0. (Ghi rõ các giá trị thanh ghi PS2-PS0)

**B2**) Vi điều khiển có tần số là 20MHz, nếu sử dụng bộ chia tần là 64 thì TIMER0 sẽ có thể mất tối đa là bao nhiêu giây để làm đầy thanh ghi TMR0. (Ghi rõ các giá trị thanh ghi PS2-PS0)





T1CKPS1:T1CKPS0: Chọn bộ chia tần số

T1CKPS1:T1CKPS0	Prescale
11	1:8
10	1:4
01	1:2
00	1:1



T10SCEN: Bit điều khiển cho phép bộ dao động của Timer 1

- 1- Cho phép bộ tạo dao động hoạt động
- 0- Không cho phép bộ tạo dao động hoạt động

**T1SYNC:** Bit điều khiển đồng bộ ngõ vào xung clock bên ngoài (chỉ sử dụng khi TMR1CS=1)

- 1- Không sử dụng xung ngoài là xung đồng bộ
- 0- Sử dụng xung ngoài là xung đồng bộ



TMR1CS: Bit lựa chọn nguồn xung của Timer1

- 0- Chọn xung nội bên trong
- 1- Chọn xung ngoại bên ngoài ở chân RC0/T10S0/T1CKI

TMR10N: Bit điều khiển Timer1


- 1- Cho phép sử dụng Timer 1
- 0- Không cho phép sử dụng Timer 1

Timer 1 ở chế độ đồng bộ (chỉ sử dụng khi TMR1CS=1)

- Chỉ được sử dụng khi /T1SYNC=0: đồng bộ xung ngoại với xung bên trong.
- Khi CPU ở chế độ ngủ thì Timer sẽ không hoạt động


Timer lở chế độ bất đồng bộ (chỉ sử dụng khi TMR1CS=1)

- Chỉ được sử dụng khi /T1SYNC=1: không đồng bộ xung ngoại với xung bên trong.
- Khi CPU ở chế độ ngủ thì Timer vẫn sẽ hoạt động khi tràn bộ đếm đạt giá trị cực đại sẽ phát sinh ngắt và đánh thức CPU



	U(0)	R/W(0)	R/W(0)	R/W(0)	R/W(0)	R/W(0)	R/W(0)	R/W(0)
T2CON	-	TOUTPS3	TOUTPS2	TOUTPS1	TOUTPS0	TMR2ON	T2CKPS1	T2CKPS0
	Bit 7 U(0): chưa dùng							Bit 0

#### TOUTPS3:TOUTPS0: Bit chọn tỉ lệ chia sau:



TMR2ON: Bit điều khiển TIMER2

- 1- Cho phép Timer2 hoạt động
- 0- Không cho phép Timer2 hoạt động

T2CKPS1:T2CKPS0: Bit lựa chọn kiểu chia trước

T2CKPS1:T2CKPS0	Prescaler
00	1:1
01	1:4
1x	1:16

# 5. Một số lệnh để sử dụng Timer trong PIC


Cú Pháp	Chức năng		
Setup_Timer_X(Mode)	Định cấu hình cho Timer X (X=0,1,2)		
Mo	ode:		
Chọn loại xung	T0_INTERNAL T0_EXT_L_TO_H T0_EXT_H_TO_L		
Bộ chia tần	T0_DIV_1 T0_DIV_2 T0_DIV_4 T0_DIV_8 T0_DIV_16 T0_DIV_32 T0_DIV_64 T0_DIV_128 T0_DIV_256		

# 5. Một số lệnh để sử dụng Timer trong PIC

Cú Pháp	Chức năng			
Set_timerx(Vaule)	Thiết lập giá trị bắt đầu cho Timer			
Vaule=Get_timerX()	Đọc giá trị thanh ghi TMRX			
Ngắt Timer:				
enable_interrupts(INT_TIMERX);	Kích hoạt ngắt của Timer			
enable_interrupts(GLOBAL);	Cho phép ngắt toàn cục			

```
#include <> void main()
{
#INT_TIMER1 setup_timer_1(T1_INTERNAL|T1_DIV_BY_256);
void Ngat_timer1() set_timer1(Vaule);
{
    enable_interrupts(INT_TIMER1);
    enable_interrupts(GLOBAL);
}
while(TRUE)
{
}
```

Bài 1: Dùng vi điều khiển PIC 16F877A điều khiển 3 led đơn sáng tắt với chu kì là 200ms (100ms sáng/100ms tắt) sử dụng Timer1




```
#include <>
unsigned int8 X=0;

#INT_TIMER1
void Ngat_timer1()
{
    X=~X;
    output_b(X);
    set_timer1(???);
}
```


```
void main()
set_tris_b(0x00);
output_b(X);
setup_timer_1(T1_INTERNAL|T1_DIV_B
Y 8);
 set timer1(???);
 enable_interrupts(INT_TIMER1);
 enable_interrupts(GLOBAL);
 while(TRUE)
```

Bài 2: Dùng vi điều khiển PIC 16F877A điều khiển 3 led đơn sáng tắt với chu kì là 2s (1s sáng/1s tắt) sử dụng Timer1



```
#include <bai1.1.h>
                                void main()
unsigned int8 X=0,Count=1;
                                  set tris b(0x00);
                                  output b(X);
#INT TIMER1
void Ngat_timer1()
                                  setup timer 1(T1 INTERNAL | T1 DIV BY 8);
                                  set timer1(3036);
                                  enable_interrupts(INT_TIMER1);
 Count++;
 if (Count==10)
                                  enable interrupts(GLOBAL);
                                  while(TRUE)
 X=^{\sim}X;
 output_b(X);
 Count=0;
 set_timer1(3036);
```

Bài 3: Dùng vi điều khiển PIC 16F877A điều khiển 3 led đơn hiển thị giá trị đếm của Timer0 (chỉ đếm đến 10 rồi reset)



```
#include <>
Khai báo biến Count
void main()
 Cài đặt port B là output
 Khai báo Timer0 với chế độ sử dụng xung ngoài và bộ chia tần là 1
 Đặt giá trị thanh ghi TMR0=0
 while(TRUE)
   //TODO: User Code
   If (count==???)
    Đặt lại thanh ghi TMRO
   Đọc giá trị của thanh ghi TMRO
   Bật tắ led theo giá trị Count
```