Bardage OSB — découpes de préparation consolidées

28 octobre 2026

Variante atelier : ce document décrit les six rectangles à faire découper par un atelier adapté. L'autre hypothèse, **Leroy Merlin + scie manuelle à la maison**, figure dans variante_leroy_maison.pdf. Les dimensions des pièces de l'habillage restent les mêmes.

Les relevés permettent de commander les rectangles ci-dessous pour l'habillage du passage **T1–T2**, côté cabane. Le bardage est souhaité jusqu'à 188 cm au-dessus du passage et jusqu'à 170 cm entre T2 et T3. Aucun achat OSB[1] n'est confirmé. Un panneau proposé de **250 × 125 × 1,5 cm** suffit aux six morceaux, selon le placement vérifié dans `debit_preparatoire.pdf`.

Découpes à préparer

Repère	Quantité	Emplacement	Longueur × largeur de préparation
A	1	Façade T2–T3, jusqu'au bois voisin	**170 × 46,7 cm**
B	1	Bande côté mur nord / T1	**170 × 3,2 cm**
C	1	Partie haute au-dessus du passage	**24 × 52,4 cm**
R1	1	Intérieur du passage, côté T1	**170 × 8,25 cm**
R2	1	Intérieur du passage, côté T2	**170 × 8,25 cm**
R3	1	Dessus intérieur, sous la traverse	**50 × 8,25 cm**

Les **largeurs de préparation sont définies** à partir des derniers relevés. Les longueurs A/B/R1/R2/R3 et la hauteur de C seront raccourcies après présentation. Le petit décrochement[2] de C sera reporté sur place. Il n'est pas prévu de longue recoupe manuelle sur 170 cm.

Atelier de coupe à prévoir pour les six pièces. Leroy Merlin exclut les formats sous 20 × 20 ou 60 × 10 cm et annonce ±3 mm : les bandes B/R1/R2/R3 sont hors de ces formats. Pour conserver les jeux proposés de 3 mm sans longue recoupe manuelle, privilégier un atelier capable de tenir une tolérance d'environ ±1 mm sur l'ensemble de la commande, à confirmer avec lui. Un atelier de menuiserie acceptant ces petites largeurs peut être sollicité.

Faits retenus et calcul des largeurs

Les montants[3] portent les noms T1/T2/T3 du nord vers le sud. La traverse[4] est posée, dessous à 166,8 cm et dessus à 171,2 cm, avec quatre équerres toutes au-dessus. Le plâtre conservé lui est vissé ; l'ouverture est découpée. TA1/TA2 sont en place ; TA3, section 3,2 × 1,9 cm, est prévu mais sa pose n'est pas confirmée.

- **A :** 92 cm de T1 jusqu'au bois, moins 45 cm jusqu'au plan extérieur de R2 maintenu vertical, moins 0,3 cm de jeu proposé contre le bois : **46,7 cm**.
- **B :** 3,5 cm entre le mur nord et le bord de T1 côté passage, moins 0,3 cm de jeu proposé au mur : **3,2 cm**.
- **C :** largeur haute mesurée de 52,7 à 52,8 cm ; on retient 52,7 cm, moins 0,3 cm de jeu proposé au mur : **52,4 cm**.
- **R1/R2/R3 :** profondeur nominale **8,25 cm**, retenue après les relevés près de T1 et de T2. Les photographies ne garantissent pas une précision au demi-millimètre ; cette valeur est une cote nominale de préparation.

Le vide T1–T2 mesure 45 cm en bas et 46 cm sous la traverse ; T2–T3 mesure 37,5 cm puis 37 cm. **Le rectangle A utilise la référence stable de T1 jusqu'au bois**, pas la largeur variable calculée depuis T2 incliné. Le jeu

1. **OSB** : panneau de grandes lamelles de bois collées ; l'OSB/3 n'est pas imperméable.
2. **Décrochement** : petit changement de contour, ici une découpe en angle permettant à C de rejoindre A.
3. **Montant** : profil métallique vertical ; T1, T2 et T3 sont ceux du nord vers le sud.
4. **Traverse** : bois horizontal placé au-dessus du passage.

de 0,3 cm est proposé ; les instructions du panneau acheté priment. R2 est maintenu vertical au repère des 45 cm par le calage [5] adapté, sans déplacer le montant.

Ajustements courts après présentation

- **A :** vérifier le passage sous les marches sur toute la largeur ; raccourcir la hauteur pour viser un haut à 170 cm avec l'espace au sol retenu. Avec un bas à 1 cm, sa hauteur serait de 169 cm. Ce centimètre reste une proposition, pas une obligation établie.
- **B :** raccourcir sous la traverse, dont le dessous est à **166,8 cm**.
- **R1/R2 :** raccourcir entre leur niveau bas réel au-dessus du rail aménagé et la traverse, en laissant le petit espace de pose retenu. Une cale provisoire sous le panneau se retire après vissage ; les cales d'appui derrière le panneau restent en place.
- **R3 :** mesurer sa longueur entre R1 et R2 présentés. Les **42 cm** calculés à partir de 45 moins deux épaisseurs de 1,5 ne sont pas une coupe finale.
- **C :** présenter le rectangle de 24 × 52,4 cm, puis reporter la hauteur et le petit décrochement au raccord avec A. Avec un haut à 187,7 cm et un bas à 166,8 cm, sa hauteur serait **20,9 cm**. Le contour doit respecter les pièces de l'escalier et le raccord réel ; ne pas le découper d'après la seule vue 3D.

Montage représenté et rail au sol

Les retours [6] couvrent les bords de la façade et rejoignent le plâtre côté cellier. R1/R2 montent sous la traverse, R3 se place entre eux. Les vues 3D montrent aussi TA1/TA2 dans les M48 transparents, la traverse et TA3 proposé. Les positions fines et hauteurs des bois sont schématiques ; les dessins ne valident pas les fixations.

Le rail [7] fait environ 7 cm de large et son rebord côté cabane se situe à environ 2 cm devant les M48. La façade OSB de 1,5 cm est proposée contre sa face intérieure, avec environ 0,5 cm de calage aux appuis. Le BA13 [8] de 1,25 cm est extérieur au rail, sans chevauchement. Les cotes du métal sont arrondies dans la vue ; la profondeur nominale de commande des retours est celle du relevé, **8,25 cm**.

Le fond du rail et sa vis restent en place. L'utilisateur envisage de couper verticalement les ailes aux limites du passage puis de les replier vers l'intérieur. Les vues masquent ces ailes dans le passage et ne représentent pas un pliage réalisé. La hauteur après pliage, les éventuels chevauchements et la rencontre avec la tête de vis restent à vérifier pour le seuil et les pieds de R1/R2. Les parties sous T1/T2 restent intactes.

Supports, finitions et sécurité

- Prévoir TA3 et les appuis du panneau A ; fixer dans le bois des tasseaux [9], avec les cales nécessaires, sans forcer les panneaux contre un support incliné.
- Choisir des vis dont la prise dans le bois reste suffisante après OSB et calage ; les 3 × 24 mm du stock ne sont pas automatiquement adaptées.
- Prévoir les protections d'angle et les couvre-joints [10] avant vissage ; ils se posent après ajustement.
- Conserver les fixations du rail, les pieds des montants et les éléments de l'escalier. Aucun panneau n'est validé ici pour porter des étagères.
- Les 170 cm sur A sont une hauteur souhaitée : vérifier la hauteur minimale disponible sous les marches avant sa recoupe finale.
- La sous-face de la pièce liée à l'escalier à 174 cm reste une information locale ; elle ne prescrit aucune modification de cette pièce.

Les données numériques viennent de `donnees/geometrie.json`. Les premières réserves 170 × 48, 170 × 6 et 24 × 55 cm sont remplacées pour la commande actuelle ; les anciennes variantes sont archivées dans `historique/`.

5. **Cale** : pièce rigide interposée pour régler la position ou l'appui d'un panneau.
6. **Retour** : panneau couvrant l'épaisseur de la cloison à l'intérieur du passage.
7. **Rail** : profil métallique en U posé au sol ; ses ailes sont les deux rebords verticaux.
8. **BA13** : plaque de plâtre à bords amincis, d'épaisseur 1,25 cm ici confirmée.
9. **Tasseau** : pièce de bois servant de support aux vis de l'habillage.
10. **Couvre-joint** : baguette masquant le raccord entre deux surfaces.