# **Bài 04**


# **ADC & PWM**

(ADC: Analog to Digital Converter

**PWM: Pulse Width Modulation)** 

## I. ADC:

\* Phân biệt độ phân giải và tần số lấy mẫu




$$N = \frac{V_i * (2^n - 1)}{V_{ref}}$$

N: giá trị số của ngõ ra ADC

V<sub>i</sub>: điện áp analog tại thời điểm lấy mẫu


n: số bit (độ phân giải)

 $V_{ref}$ : điện áp chuẩn ( $\geq V_i$ )



- Tần số lấy mẫu càng cao thì tín hiệu analog sau khi được hồi giải mã càng trung thực.
- Một thông số khác của bộ ADC là: tốc độ biến đổi analog sang digital.

#### - Cấu trúc ADC của PIC16F877A



#### - Các lệnh CCS liên quan ADC:

- 1.  $\#DEVICE\ ADC = 8/10/16$
- 2. Setup\_adc(ADC\_CLOCK\_INTERNAL)
- 3. Setup\_adc\_ports(value)
- 4. Set\_adc\_channel(0-7)
- 5. Digital\_Value = read\_adc()

#### Những giá trị của value:

```
ALL_ANALOG // A0 A1 A2 A3 A5 E0 E1 E2

AN0_AN1_AN2_AN4_AN5_AN6_AN7_VSS_VREF

AN0_AN1_AN2_AN3_AN4

AN0_AN1_AN2_AN4_VSS_VREF

AN0_AN1_AN3

AN0_AN1_VSS_VREF

AN0_VREF_VREF // A0 VRefh=A3 VRefl=A2
```

## Ví dụ: LM35 là cảm biến nhiệt độ có ngõ ra là 10mV/1°C

#### Tính toán độ phân giải:

Các ngõ ra điện áp tham chiếu:  $V_{REF-}=V_{SS}=0V$ ;  $V_{REF+}=V_{DD}=5V$ 


Nên độ phân giải (Step Size - giá trị điện áp ngõ vào để ngõ ra thay đổi 1 đơn vị) là:

SS=  $V_{REF+}$ -  $V_{REF-}$  / (2<sup>10</sup>-1) = 5000mV / 1023 = 4,887mV Thông số 2<sup>10</sup> là do ADC 10 bit


Điện áp toàn giai (Full Scale):  $FS = SS \times 1023 = 4,887 \text{mV} \times 1023 = 5000 \text{mV} = 5 \text{V}$ Độ phân giải ADC là 4,887 mV không tương thích với độ phân giải của cảm biến LM35 bằng 10 mV.

Vậy ta có tỷ lệ chênh lệch: 10mV / 4,887mV = 2,046.

Để có kết quả hiển thị đúng thì lấy kết quả chuyển đổi chia cho tỷ lệ chênh lệch.



```
#include <16F877A.h>
#device adc=10
#FUSES NOWDT, HS, NOPUT, PROTECT, NODEBUG, NOBROWNOUT, NOLVP
#use delay(clock=8000000)
#include <lcd.c>
void main()
   INT temp;
   Setup adc(ADC CLOCK INTERNAL);
  Setup adc ports(AN0);
   Set adc channel(0);
   lcd init ();
  temp = 0:
   lcd gotoxy (1, 1);
   printf (lcd putc, "Nhiet do phong:");
   //----
  WHILE (TRUE)
      temp = read adc () / 2.046;
      1cd gotoxy (6, 2);
      printf (lcd putc, " %02u do C", temp);
}//end main
```




```
#include <16F877A.h>
#device ADC=10// ADC = 8/10/16
#FUSES NOWDT, HS, NOPUT, PROTECT, NODEBUG, NOBROWNOUT, NOLVP
#use delay(clock=8000000)
CONST INT8 a[10] = \{0x03, 0x9f, 0x25, 0x0d, 0x99, 0x49, 0x41, 0x1f, 0x01, 0x09\};
int8 chuc,dvi;
int16 temp;
// Chuong trinh Ngat timer0
#INT TIMER0
|void gled()
€
   Output d (0xff); // tat các led
   Output b (a[chuc]); output low (PIN D3); delay ms (3); // "chuc: nhiet do
   Output d (0xff); // tat các led
   Output b (a[dvi]); output low (PIN D2); delay ms (3); // "Don vi: nhiet do
   Output d (0xff); // tat các led
   Output b (0x39); output low (PIN D1); delay ms (3); // "dau: o
   Output d (0xff); // tat các led
   Output b (0x63); output low (PIN D0); delay ms (3); // "C
```

```
//----CHUONG TRÌNH CHÍNH-----
Void main()
₹
   // cho phep ngat timer 0
   enable interrupts (GLOBAL) ;
   enable interrupts (INT TIMER0);
   Setup timer 0 (RTCC DIV 4 RTCC INTERNAL);
   set timer0(200);
   // Cau hinh ADC
   setup adc (ADC CLOCK INTERNAL);
   setup_adc_ports (AN0);
   set adc channel (0); // 0 -- > 7
  WHILE (1)
      set timer0(200);
     temp = read_adc () / 2.046;
      chuc = temp / 10;
     dvi = temp % 10;
```

#### **II. PWM** (Pulse Width Modulation):


Tần số không thay đổi, chu kì duty thay đổi theo mục đích điều khiển




Tần số: 
$$f = \frac{1}{T}$$

#### ❖ Nguyên lý điều chế độ rộng xung PWM:

Nguyên lý điều chế độ rộng xung là mạch tạo ra xung vuông có chu kỳ là hằng số nhưng hệ số công tác (hệ số chu kỳ - duty cycle) có thể thay đổi được. Sự thay đổi hệ số chu kỳ làm thay đổi điện áp trung bình hoặc dòng điện trung bình. Từ đó, dùng để điều khiển các tải như động cơ DC (làm thay đổi tốc độ động cơ), điều khiển bóng đèn (làm thay đổi độ sáng bóng đèn), ...



# ❖ PIC16F877A có 2 bộ PWM, ngõ ra của PWM tại chân RC2 (CCP1) và RC1 (CCP2)



## \* Các lệnh liên quan PWM:

- 1. setup\_ccp1(CCP\_PWM); // Đặt CCP1 là PWM chân RC2
- 2. setup\_ccp2(CCP\_PWM); // Đặt CCP2 là PWM chân RC1
- 3. setup\_timer\_2(PVTMR2, PR2, Postscale); // Đặt timer\_2
- 4. set\_pwm1\_duty(value); // Đặt duty\_cycle cho PWM1
- 5. set\_pwm2\_duty(value); // Đặt duty cycle cho PWM2


#### Tính toán:

set\_pwm1\_duty(500); // 50%


```
setup_timer_2(PV<sub>TMR2</sub>, PR2, Postscale);
set_pwm1_duty(value);
Tính setup_timer_2 để có chu kỳ PWM mong muốn:
Tần số thạch anh: Fosc nên có chu kỳ là Tosc=1/Fosc
                                                                    Tần số PWM: F<sub>PWM</sub>=1/T<sub>PWM</sub>
Chu kỳ PWM: T<sub>PWM</sub>=[PR2+ Postscale]*4*T<sub>osc</sub>*PV<sub>TMR2</sub>
PV<sub>TMR2</sub>: có 3 giá trị chia 1, chia 4 và chia 16
PR2: có giá trị 8 bit (0,1,2...255) ---> đây cũng là giá trị đặt period cho timer2
Postscale: Timer 2 tràn bộ đếm 1 (có thể từ 1 đến 16) lần thì bit báo tràn sẽ báo 1 lần.
► Tính hệ số chu kỳ: Duty_cycle= T<sub>PWM</sub>/(T<sub>osc</sub>*PV<sub>TMR2</sub>)
VD: Cho thạch anh 20MHz, có chu kỳ PWM là T_{PWM}=0.8ms hay tần số PWM là F_{PWM}=1.25KHz
Giải: Ta chọn PV<sub>TMR2</sub>=16 theo T<sub>PWM</sub>=[PR2+ Postscale]*4*T<sub>osc</sub>*PV<sub>TMR2</sub>
=> [PR2+ Postscale] = 250 ---> chọn Postscale=1 => PR2 = 249
    setup_timer_2(T2_DIV_BY_16,249,1);
Duty_cycle= T_{PWM} / (T_{osc} * PV_{TMR2}) = 800.000 ns / (50 ns * 16) = 1000 <---> 100%
      Vây 500 <---> 50%
```

```
#include <16F877A.h>
#FUSES NOWDT, HS, NOPUT, PROTECT, NODEBUG, NOBROWNOUT, NOLVP
#use delay(clock=20000000)
```

```
UNSIGNED INT16 TOC DO;
void main()
  SET TRIS C (0X00);
  SETUP CCP1 (CCP PWM); // RC2
   setup_timer_2 (T2_DIV_BY_16, 249, 1); //16-249-1 <-> TPWM=0.8ms
  TOC_DO=500;// 50% -> 500; // 100% -> 1000
   set_pwm1_duty(TOC DO); // 50% -> 500
  WHILE(TRUE){}//DUNG LAI
}//end main
```







```
#include <16F877A.h>
#FUSES NOWDT, HS, NOPUT, PROTECT, NODEBUG, NOBROWNOUT, NOLVP
#use delay(clock=4000000)
#include <lcd.c>
VDD
UNSIGNED INT16 TOC DO;
void main()
                                                              U1
   SET TRIS C (0X00);
                                                               OSC1/CLKIN
                                                                               RB0/INT
                                                                                     ■ 34
                                                               OSC2/CLKOUT
                                                                                     35
   SETUP CCP1 (CCP PWM); // RC2
                                                               RA0/AN0
                                                                              RB3/PGM
   SETUP CCP2 (CCP PWM); // RC1
                                                            3≡
                                                                                     37
                                                               RA1/AN1
                                                                                 RB4
                                                                                     = 38
                                                           4≡
                                                               RA2/AN2/VREF-/CVREF
                                                                                 RB5
   setup_timer_2 (T2_DIV_BY_4, 99, 1);
                                                           5=
                                                                              RB6/PGC
                                                               RA3/AN3/VREF+
                                                           6=
   TOC DO=350;// 100% -> 400
                                                               RA4/T0CKI/C1OUT
                                                                              RB7/PGD
                                                               RA5/AN4/SS/C2OUT
   set pwm1 duty(TOC DO);
                                                                         RC0/T10S0/T1CKI
                                                                                     16
                                                               RE0/AN5/RD
                                                                          RC1/T1OSI/CCP2
   set pwm2 duty(50);
                                                            9=
                                                               RE1/AN6/WR
                                                                              RC2/CCP1
                                                           10=
                                                               RE2/AN7/CS
                                                                            RC3/SCK/SCL
   WHILE(TRUE){}//DUNG LAI
                                                                            RC4/SDI/SDA
                                                               MCLR/Vpp/THV
}//end main
                                                                              RC5/SDO
                                                                             RC6/TX/CK
                                                                             RC7/RX/DT
                                                                              RD0/PSP0
                                                                              RD1/PSP1
                                                                                     =|21
                                                                              RD2/PSP2
                                                                              RD3/PSP3
                                                                                     27
                                                                              RD4/PSP4
                                                                              RD5/PSP5
                                                                              RD6/PSP6
                                                                              RD7/PSP7
                                                              PIC16F877A
```