## 第六讲 SDRAM 写模块讲解

最近更新日期: 2017/02/16

第五讲介绍完仲裁机制之后,相信很多朋友都在想,仲裁模块写好了,那写模块、读模块等与 SDRAM 相关操作的模块应该怎么写代码呢?

是的,在学习完仲裁机制之后只是相当于给 SDRAM 控制器建立了一个框架, 这个框架中的内容还没完成。

在本节内容中,我们将会把如何设计 SDRAM 的写模块一点一点详细的分享 出来。在完成写模块之后,相信你很快就可以根据写模块的设计思路将读模块也 设计出来。


### 本节主要内容如下:

- 1. SDRAM 器件工作原理;
- 2. SDRAM 写模块状态机讲解:
- 3. SDRAM 写模块时序设计。

## 一、SDRAM 器件工作原理

为了让我们更好的设计 SDRAM 控制器,我们必须明白 SDRAM 器件的工作原理。当然,我们这套教程所讲的 SDRAM 控制器也是根据官方 datasheet 提供的资料进行设计的。Kevin 也在此提醒大家,不要害怕看 datasheet,看懂 datasheet 是你在编写代码之前的一项必不可少的工作。

#### STATE DIAGRAM



该状态图就是 SDRAM 器件本身工作的流程图了,该图开始于"Power On"状态,即 SADRAM 上电完成的状态。

在看这个状态图时,需要注意的一个地方是右下角的说明: 粗线表示自动跳转,细线表示需要执行相应的命令才会跳转到下一个状态。

大家可以仔细看下这个状态图,对于掌握 SDRAM 的工作流程是非常有帮助的。

在这个状态图中,我们需要重点关注从"IDLE"状态跳到"WRITE"状态的路线,以及从"WRITE"状态跳到"IDLE"状态的路线。

### IDLE 状态到 WRITE 状态:

- 1) 在 IDLE 状态需要先给 ACT 命令激活某一行,此时处于 Row Active 状态;
- 2) 在 Row Active 状态之后,给 Write 命令则会进入 WRITE 状态;
- 3) 在 WRITE 状态后, 再给一次 Write 命令, 就可以继续写入数据。

### WRITE 状态到 IDLE 状态:


- 1) 在 WRITE 状态给 PRE 命令,则 SDRAM 将跳出 WRITE 状态进入 Precharge 状态:
- 2) 在 Precharge 状态后,就会自动进入 IDLE 状态了。

要从 WRITE 状态跳到 IDLE 状态的一个原因是,我们需要进行刷新操作,进入刷新操作,必须从 IDLE 状态进入。

另外一点,可能有些朋友看到了 WRITE 状态下边还有一个 WRITEA 状态,的确,但是细心的你有没有发现当处于 WRITEA 状态时,它会自动的进入到 Precharge 状态。也就是说 WRITEA 比在 WRITE 状态的工作效率要低很多,所以在某些对数据交互速度较快的场景中,我们使用 WRITE 状态。在本套教程中,我们也只讲 WRITE 状态。速度快的都能搞定,那速度慢的操作也是不在话下的。

## 二、SDRAM 写模块状态机讲解

在这之前, 我们先看下 datasheet 中提供的 SDRAM 写时序图:




该时序图与之前 datasheet 提供的工作状态图是完全吻合的,对于时序图中的参数,大家也可以在 datasheet 中找到。

虽然现在我们已经明白了 SDRAM 写操作的相关原理,但是这还远远不够, 我们还需要考虑更多的事情。

假设我们现在需要往 SDRAM 中写入两行数据,那什么时候可以退出仲裁状态机的写状态:


- 1) 数据已经写完;
- 2) SDRAM 需要进行刷新操作;
- 3) 数据未写完,需要激活下一行继续写。




这是我们 SDRAM 控制器写模块使用到的状态图,这样可以完美解决我们担心的问题。

# 三、SDRAM 写模块时序设计

#### SDRAM写模块时序设计示意图 (往SDRAM写入两行数据)



### 写模块命令产生时序



col\_addr = {col\_cnt, burst\_cnt\_t}

对于这两个时序图, Kevin 在此不做介绍, SDRAM 写模块的代码编写, 也是根据这两个时序图来进行的。

当然好学的你,也可以先尝试着参考着两个时序图来编写 SDRAM 的写模块。

如在设计 SDRAM 写模块时有疑惑,可以观看与本教程电子书配套的视频教程。视频教程中的所有代码均为现场编写,现场调试。

## 特别提醒 #1

- a. 本套视频(已完结)发烧友课堂在线观看地址:
  - http://t.elecfans.com/1418.html
- b. 本套视频百度网盘下载地址: <a href="http://pan.baidu.com/s/1088h0Ps">http://pan.baidu.com/s/1088h0Ps</a> 密码: t9qg
- c. 开源骚客 FPGA 交流群: 312109973
- d. 欢迎访问开源骚客官网获取更多超值干货: http://www.opensoc.cn

## 特别提醒 #2

本套视频已全部更新完毕、并且该项目代码也已经公布。

如何获取 SDRAM 代码,请关注【开源骚客】公众号,回复关键词"代码"即可轻松掌握获取代码的方式哦!!!

【开源骚客(微信号: OpenSoc)】公众号致力免费分享 FPGA 相关项目知识,既包括文章分享,也会包括视频教学。



扫一扫,关注开源骚客公众号

# 特别提醒 #3

若发现该项目代码有任何 BUG,请联系下方微信;

当然, 若对该项目代码有任何不理解的地方, 也可以加下方微信进行讨论。



【开源骚客公众号】创始人微信号