Power Split V2.0

INST-1

VCC
INST
GND

1
2
3

INST-2

VCC
INST
GND

1
2
3

V-1

1
2

VCC
GND

V-2

1
2

VCC
GND

V-3

1
2

VCC
GND

V-4

1
2

VCC
GND

L-1

1
2

INST
GND

L-2

1
2

INST
GND

L-3

1
2

INST
GND

L-4

1
2

INST
GND

GND