RETI DI SENSORI

OBIETTIVI DEI PROTOCOLLI MAC

I protocolli MAC cercano il più possibile di ottimizzare i seguenti obiettivi, con lo scopo di migliorare al massimo il trasferimento:

- Collision Avoidance (come abbiamo già visto nelle reti Wireless)
- Latenza (alta)
- Largezza di banda
- Scalabilità (adattare le dimensioni a seconda delle situazioni)
- Efficienza Energetica (consumo)

CONSUMO ENERGETICO

A proposito dell'ultimo aspetto, si scopre facilmente che le sorgenti di maggiore spreco di energia sono:

- Il trasmettitore
- Il ricevitore
 - I protocolli MAC si impegnano a ridurre quanto possibile questi consumi
- Per questa ragione sono state sviluppate delle tecniche, tra cui le seguenti (dette di net processing)

DATA AGGREGATION


• È un processo che combina informazioni multiple in un singolo messaggio che sarà trasmesso e che quindi rappresenta un "riassunto" sintetico delle informazioni:

$$m_{ ext{A}} = aggregate(m_0, m_1, \dots, m_n)$$

In questo modo basta un unico messaggio, e quindi il tutto sarà più corto

Si cerca di aggregare tutte le informazioni prima del routing, in questo modo l'instradamento è più veloce e meno pesante per i dispositivi di rete

• Un dispositivo detto sink (logica tipo lavandino) raccoglie tutto



Rappresentazione a catena †; esiste anche quella ad albero, a griglia

DATA FUSION

È una tecnica che consiste nell'annotare sulle informazioni ricevute alcune informazioni aggiuntive (metadati):

$$m_{ ext{F}} = fusion(m_0, m_1, \dots, m_n)$$

Ad esempio: aggiungere un time stamp o la localizzazione (pensiamo a una foto - ha un orario di scatto e magari anche il luogo o il nome della macchina fotografica)

CLUSTERING

Permette di suddividere un insieme di dispositivi secondo un certo criterio

Particolarmente utile per reti WSN (Wireless con sensori) perché migliorano l'inoltro dei messaggi in rete, limitando collisioni

LEACH

È una particolare tecnica utile per massimizzare il $life\ time$ dei dispositivi in rete, permettendo di distribuire bene la potenza relativa a un dispositivo (sensore) \rightarrow consumo equo

(2): implementare nei nodi scelti tutte le funzioni di net processing, come ad esempio la data aggregation

- In particolare, allo scopo proprio di implementare la data aggregation, sarà necessario scegliere un *clusterhead*, ovvero un nodo di riferimento a cui arrivano tutte le informazioni dei client vicini è una interfaccia verso il nodo sink
 - Naturalmente si sceglierà un dispositivo che permette quante più connessioni (radio) possibile eventualmente un nodo che nel suo range radio include tutti gli altri dispositivi
 - Tale nodo esegue talvolta una rielaborazione delle informazioni (data aggregation) e poi sarà in grado di trasferire tutto verso un nodo

centrale della rete

- Ogni tot tempo si cambia clusterhead (rotazione di ruolo) per non sovraccaricare troppo
- (Le): solo il capo cluster accede alla rete (meno congestione) e se riesce a eseguire anche una compressione delle informazioni che gli arrivano, c'è anche meno pressione sulla rete
- (4): si evita che tutti dialoghino con il nodo centrale consumando energia

Il processo di Leach è il seguente:

lpotesi: esiste un unico sink; tutti i nodi possono comunicare verso il sink (che sia in modo aggregata o individuale)

Fasi

- 1. Si definisce la probabilità p che ciascun nodo ha di essere elettro clusterhead
- 2. Si esegue una "elezione cooperativa": ogni sensore tira a sorte un numero casuale $x \in [0,1]$ con probabilità uniforme
- 3. Si definisce un valore di soglia valido per ogni sensore con la seguente regola: se il nodo appartiene all'insieme *G* che rappresenta l'insieme dei nodi che ancora non hanno avuto "l'onore" di essere stati eletti clusterhead allora ha un certo valore (vedi dopo); altrimenti la soglia vale zero (una volta che è stato rieletto non può essere rieletto). In formule:

$$T(n) = egin{cases} rac{p}{1-p\,r \mod\left(rac{1}{p}
ight)} & ext{se il nodo } \in G \ 0 & ext{altrimenti} \end{cases}$$

- dove r è il numero di round di elezione
- $\frac{1}{p}$ indica il numero di nodi che negli ultimi $\frac{1}{p}$ round non sono stati eletti. Quindi in generale meno sensori abbiamo e più è alta la probabilità di scelta di un certo nodo
- 4. si confrontano quindi i vari T(n) e si candidano ufficialmente tutti i nodi che hanno x < T(n)
- 5. tra tutti i candidati se ne sceglie uno (magari quelli con più elementi aggregati)
- elegge il clusterhead semplicemente tenendo conto della frequenza di elezione (round), senza preoccuparsi che chi viene eletto poi ha effettivamente le capacità di svolgere quel ruolo (esempio: sufficiente potenza). (4) È stato proposta la tecnica HEED per risolvere questa "falla"

HEED

Tecnica evolutiva (migliorata) del Leach

Si considera con attenzione il consumo in termini di energia di ciascun nodo

Tre Fasi

- Inizializzazione
- Selezione del clusterhead
- Setup delle reti di clustering

Nota: per ogni nodo si definisce la probabilità che esso possa diventare clusterhead con la seguente regola:

$$CH_{ ext{prob}} = C_{ ext{prob}} \cdot rac{E_{ ext{res}}}{E_{ ext{max}}}$$

- ullet $C_{
 m prob}$ è la probabilità che un sensore può essere eletto
- $\frac{\dot{E}_{\rm res}}{E_{\rm max}}$ è il rapporto tra le energie residue di un nodo (numeratore) con il valore di massimo di carica che il sensore ha (in generale è uguale per tutti i nodi).

ALGORITMI DI ROUTING PER RETI DI SENSORI

FLOODING

Tecnica più basilare - introdotta perché (soprattutto in passato con IPv4) non tutti i sensori avevano il proprio indirizzo IP pubblico (quindi non si possono indirizzare in modo univoco ma si devono utilizzare modalità diverse)

- ldea: un nodo un messaggio che deve trasferire. Questo lo fa ripetendo il messaggio su tutti i suoi vicini salvo quello da cui lo ha ricevuto
- **(a)**: Ripetuta su tutti i nodi della rete tuttavia, un certo nodo può ricevere lo stesso messaggio da più parti → causa inondazione della rete (*congestione*) → alto consumo

Esistono diverse varianti:

- Quella più semplice, consiste nel *etichettare un messaggio* in modo tale che esso sarà poi riconosciuto in rete, evitando troppe inutili ripetizioni
 - La label che si attacca è il TTL (Time To Live): si associa al messaggio un numero massimo consentito di ripetizioni sulla rete. Ogni volta
 che un messaggio arriva a un nodo, il contatore TTL viene diminuito di 1. Quando TTL = 0, il nodo che legge questo dato non lo
 inoltra più
 - Non si elimina, ma comunque si limitano le congestioni

GOSSIPING

Altra tecnica: include un criterio statistico nella scelta se ripetere o meno un messaggio

- Ogni volta che un messaggio (pacchetto) arriva a un nodo:
 - ullet Con probabilità p si decide di ripeterlo in tutte le porte tranne quella da cui è arrivato
 - Con probabilità 1-p si decide di non ripeterlo

Possiamo anche unire le varie tecniche

SEMANTIC ROUTING

Fin ora abbiamo considerato il routing (instradamento) dei messaggi senza conoscerne il significato di questi ultimi.

- Le reti di sensori si prestano bene ad applicare un *nuovo paradigma*: semantic routing, che consiste nel considerare (anche) il significato e l'importanza che la conoscenza di un messaggio porta al processo
- Tecniche più avanzate: il routing non consiste solo nell'instradamento ma anche nella conoscenza in dettaglio delle informazioni che circolano

DIRECT DIFFUSION

Prima tecnica (di due) che vediamo
 Esiste un nodo centrale (un sink) che ha il privilegio di poter interrogare i propri client (sensori) per chiedergli delle informazioni. Le fasi (3) sono le seguenti (stile handshaking)

Interest & Gradient:

- Parte con una richiesta di interesse (il sink) invia una richiesta d'informazioni ai client specificando alcuni attributi che si vuole (esempio: una certa qualità/tolleranza etc...) viene mandata in floating (tipo broadcast) con un certo TTL
- Chi è in grado di poter soddisfare quanto richiesto risponde con un *gradient*: dà una risposta positiva e specifica anche il valore aggiunto che può dare (esempio se era stato chiesto: qualità 100, il nodo risponde con: non solo ti posso dare 100, ma ti posso dare anche 130) contrattazione

Reinforcement:

- Il sink esamina tutte le offerte di contrattazione ricevute e ne sceglie una (in base a un certo criterio) e avverte tutti che ha scelto quel determinato sensore inviando un messaggio visibile a tutti ma che solo chi ha formulato quella offerta capisce di essere stato scelto **Data Propagation**:
- Il nodo scelto trasferisce i dati

SPIN

 $Sensor\ Protocol\ for\ Information\ via\ Negotiation$

• Altra tecnica che usa tre tipi di messaggi: ADV, REQ, DATA

Il sink, o più in generale un sensore annuncia una informazione che ritiene utile per la comunità

- Cioè si propone come fornitore di questa informazione
 - Attraverso un messaggio detto ADV (Advertisement) → è un preview di quello che potrebbe essere servito
 - · Viene inviato a tutti i nodi entro il raggio radio
 - Non si invia tutto perché magari non interessa poi
- I nodi destinatari esaminano il contenuto e se gli è di interesse rispondono con un messaggio di REQ, cioè di esplicito invio del contenuto (request)
- Il sink (o comunque il nodo sorgente) invia a chi ha fatto la REQ il contenuto, con un messaggio di DATA

Si è risparmiato sull'invio: solo ciò che è di interesse viene posto in rete

😃: l'informazione si propaga bene nella rete - un destinatario può diventare sorgente per altri dispositivi

es: problema intrinseco - se una informazione particolarmente utile viene trasmessa ma non trattenuta da nessun dispositivo del "primo" raggio radio, chi ne è fuori che magari avrebbe interesse non la vedrà mai.

Esempio: $A \to B \to C$ - magari C ha interesse dell'informaizione in A, ma essendo fuori range, se B non la cattura "facendo da ponte", C non riceverà mai l'informazione

Nota : questa era la F19/F20 - da qui si passa a loT