HARWAT · PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN KENDARAAN DAN NON KENDARAAN

# Buku Panduan Admin

Panduan ini untuk Admin matra: mengaktifkan Ketua Tim, mengelola akun dan satuan, memantau dashboard, dan membuat laporan pemeliharaan dan perawatan kendaraan.

Untuk: **Admin** Versi: **Oktober 2026** 11 bab

# Daftar Isi


**Bab 1 Pendahuluan** 4

1.1 Tentang aplikasi 4
1.2 Peran pengguna 4
1.3 Alur kerja 4
1.4 Kode kondisi dan status kendaraan 5

**Bab 2 Masuk ke Aplikasi** 6

2.1 Membuka aplikasi 6
2.2 Masuk (login) 6
2.3 Mengganti kata sandi bawaan 7
2.4 Keluar (logout) 7

**Bab 3 Mengenal Tampilan** 8

3.1 Menu Admin 8

**Bab 4 Aktivasi Ketua Tim** 9

4.1 Pendaftaran Ketua Tim 9
4.2 Mengaktifkan Ketua Tim 9
4.3 Menonaktifkan Ketua Tim 11

**Bab 5 Pengaturan** 12

5.1 Daftar user 12
5.2 Menambah user 12
5.3 Satuan 13
5.4 Jadwal KM 14

**Bab 6 Anggota Tim** 15

6.1 Daftar tim 15
6.2 Tombol aksi 15

**Bab 7 Dashboard** 17

7.1 Ringkasan 17
7.2 Perbaikan dan Pemeriksaan 17
7.3 Kegiatan 18

**Bab 8 Status dan History** 20

8.1 Status 20
8.2 History kendaraan 20

**Bab 9 Laporan** 22

9.1 Cara memakai filter 22
9.2 Laporan Pemeriksaan 22
9.3 Laporan Perbaikan 24
9.4 Laporan Rusak/Tidak Layak Pakai 24
9.5 Laporan Penambahan Kendaraan/Barang 25
9.6 Laporan Tim 26
9.7 Rekap Kerusakan 28

**Bab 10 Info Profil dan Ganti Password 29**

10.1 Info Profil 29
10.2 Ganti Password 29

**Bab 11 Tanya Jawab 31**

11.1 Pertanyaan umum 31

BAB 1

# Pendahuluan

Tentang Harwat dan peran Admin.

## 1.1 Tentang aplikasi

Harwat (Pemeliharaan dan Perawatan Kendaraan dan Non Kendaraan) mencatat pemeriksaan, perbaikan, penambahan data, dan kerusakan kendaraan di lingkungan Kementerian Pertahanan RI. Setiap kegiatan dicatat oleh anggota tim, diawasi Ketua Tim, dan dipantau Admin per matra.

## 1.2 Peran pengguna

| PERAN | TUGAS UTAMA |
|---|---|
| Superuser | Mengelola seluruh matra, backup, server, dan Form Group. |
| Admin | Mengelola satu matra: mengaktifkan Ketua Tim, akun, satuan, dan laporan. |
| Pimpinan | Melihat dashboard dan laporan semua matra. |
| Ketua Tim | Membentuk tim, menambah anggota, memantau kegiatan timnya. |
| Anggota Tim | Mengisi formulir: Pemeriksaan, Perbaikan, Penambahan Data, atau Rusak/Tidak Layak Pakai. |

> **SATU MATRA**
> Admin hanya melihat data matranya sendiri (Darat, Laut, atau Udara). Ketua Tim matra lain tidak muncul di halaman Admin.

## 1.3 Alur kerja

1. Ketua Tim mendaftar sendiri dari halaman login, atau dibuatkan akun oleh Admin.
2. Admin mengaktifkan Ketua Tim di menu **Aktivasi Ketua Tim**.
3. Ketua Tim menambah anggota tim (Pemeriksaan, Perbaikan, Penambahan Data, Rusak/Tidak Layak).
4. Anggota mengisi Info Profil, lalu mengisi formulir sesuai timnya.
5. Admin memantau hasilnya di Dashboard, Status, History, dan Laporan.

## 1.4 Kode kondisi dan status kendaraan

| KODE | ARTI | KAPAN DIPAKAI |
|---|---|---|
| B | Baik | Komponen berfungsi normal. |
| RR | Rusak Ringan | Masih bisa dipakai, perlu diperbaiki atau diservis. |
| RB | Rusak Berat | Tidak berfungsi, perlu perbaikan besar atau penggantian. |
| ADA | Ada | Untuk perlengkapan: barangnya ada. |
| TA | Tidak Ada | Untuk perlengkapan: barangnya tidak ada. |

| KARTU DI DASHBOARD | ARTINYA |
|---|---|
| Siap | Kendaraan layak pakai: hasil pemeriksaan baik, atau semua komponen rusak sudah diperbaiki. |
| Rusak Ringan | Pemeriksaan terakhir menemukan komponen Rusak Ringan. |
| Rusak Berat | Pemeriksaan terakhir menemukan komponen Rusak Berat, atau kendaraan dinyatakan Rusak/Tidak Layak Pakai. |
| Perlu Servis | Masih ada komponen hasil pemeriksaan terakhir yang belum diperbaiki. |


BAB 2

# Masuk ke Aplikasi

Login, kata sandi, dan keluar.

## 2.1 Membuka aplikasi

Buka browser (Google Chrome, Microsoft Edge, atau Firefox) di komputer atau ponsel, lalu ketik alamat aplikasi Harwat yang diberikan Admin. Halaman **Silahkan Login** akan tampil.




**Gambar 2.1** Halaman login Harwat

> **TANDA GEMBOK DI BROWSER**
> Aplikasi memakai HTTPS. Jika browser memperingatkan sertifikat tidak dikenal, hubungi Admin untuk memasang sertifikat (rootCA) di perangkat Anda. Kamera untuk scan QR Code hanya bisa dibuka lewat HTTPS.

## 2.2 Masuk (login)

1. Isi **Nama pengguna** sesuai akun Anda. Huruf besar dan kecil berpengaruh.
2. Isi **Kata sandi**. Klik ikon mata di ujung kolom untuk melihat kata sandi yang Anda ketik.

3. Biarkan **Ingat saya** tercentang agar tetap masuk selama 14 hari di perangkat ini. Hilangkan centangnya di komputer umum.
4. Klik **Masuk**.

> **BATAS PERCOBAAN LOGIN**
> Setelah 5 kali salah kata sandi dalam 15 menit, akun dikunci sementara selama 15 menit dan muncul pesan *Terlalu banyak percobaan login yang gagal*. Tunggu sampai waktunya habis, atau minta Admin membukanya.

## 2.3 Mengganti kata sandi bawaan

Akun baru memakai kata sandi bawaan `12345`. Selama masih memakai kata sandi ini, aplikasi hanya membuka halaman **Ganti Password** sampai Anda menggantinya.

1. Isi **Password Lama** dengan `12345`.
2. Isi **Password Baru** dan ulangi di **Konfirmasi Password Baru**. Password baru tidak boleh `12345`.
3. Klik **Simpan Password**. Muncul pesan *Password berhasil diganti* dan semua menu bisa dibuka.

## 2.4 Keluar (logout)


Klik **Keluar** di bagian bawah menu kiri. Selalu keluar setelah memakai komputer bersama.

BAB 3

# Mengenal Tampilan

Menu kiri dan bagian layar.

## 3.1 Menu Admin




**Gambar 3.1** Tampilan setelah Admin masuk: menu di kiri, isi halaman di kanan

| KELOMPOK | MENU |
|---|---|
| Menu Utama | Dashboard, Rekap Kerusakan, Info Profil, Aktivasi Ketua Tim |
| Kegiatan | History, Status |
| Laporan | Laporan Pemeriksaan, Laporan Perbaikan, Laporan Rusak/Tidak Layak Pakai, Laporan Penambahan Kendaraan/Barang, Laporan Tim, Anggota Tim |
| Settings | Pengaturan, Ganti Password |

Ikon matahari/bulan di kanan atas mengganti tampilan terang atau gelap. Nama pengguna yang sedang masuk tampil di sebelahnya.


BAB 4

# Aktivasi Ketua Tim

Menyetujui pendaftaran dan menonaktifkan Ketua Tim.

## 4.1 Pendaftaran Ketua Tim


Calon Ketua Tim mendaftar sendiri lewat tombol **Daftar sebagai Ketua Tim** di halaman login: memilih matra, lalu mengisi akun dan Info Profil. Akun yang baru mendaftar belum bisa dipakai; saat mencoba login muncul pesan *Akun Anda belum diaktifkan*.





**Gambar 4.1** Pesan saat Ketua Tim yang belum diaktifkan mencoba login

## 4.2 Mengaktifkan Ketua Tim


1. Buka menu **Aktivasi Ketua Tim**. Pendaftar baru tampil paling atas dengan status **Menunggu aktivasi**.
2. Periksa nama, satuan, dan data pendaftar.
3. Klik **Aktifkan** di baris tersebut, lalu klik **Aktifkan** lagi di jendela konfirmasi.
4. Muncul pesan *Ketua Tim … diaktifkan*. Ketua Tim itu kini berada di bawah Anda dan bisa login.




**Gambar 4.2** Daftar Ketua Tim matra Admin, pendaftar baru berstatus Menunggu aktivasi




**Gambar 4.3** Jendela konfirmasi sebelum mengaktifkan




**Gambar 4.4** Ketua Tim sudah aktif dan tercatat di bawah Admin

## 4.3 Menonaktifkan Ketua Tim

Klik **Nonaktifkan** di baris Ketua Tim lalu konfirmasi. Ketua Tim yang dinonaktifkan tidak bisa login, tetapi tim dan datanya tetap tersimpan. Klik **Aktifkan** untuk mengembalikannya.

> **SUPERUSER**
> Superuser melihat Ketua Tim semua matra dan bisa memilih matra di kanan atas halaman ini.


BAB 5

# Pengaturan

Akun pengguna, satuan, dan jadwal KM.

## 5.1 Daftar user

Tab **User** menampilkan akun di bawah Anda dalam bentuk pohon: Admin, Ketua Tim, lalu anggotanya. Kolomnya: Username, Keanggotaan, Matra, Satuan, Ketua Tim, Tanggal Dibuat, dan VPN.





**Gambar 5.1** Tab User di menu Pengaturan

Di kolom aksi setiap baris tersedia **Edit** (mengubah keanggotaan, Ketua Tim, satuan), **Reset Password** (mengembalikan kata sandi ke `12345`), dan **Hapus**.

## 5.2 Menambah user

1. Klik **+ Tambah User**.
2. Isi **Username**, pilih **Keanggotaan**, dan ketik **Satuan** lalu pilih dari daftar yang muncul.
3. Klik **Simpan**. Akun baru memakai kata sandi awal `12345` dan wajib diganti saat login pertama.





**Gambar 5.2** Jendela Tambah User

> **ANGGOTA TIM**
> Anggota tim (Pemeriksaan, Perbaikan, Penambahan Data, Rusak/Tidak Layak) ditambahkan lewat tombol **+ Anggota** di baris Ketua Tim pada menu Anggota Tim.

## 5.3 Satuan

Tab **Satuan** berisi daftar satuan per matra. Satuan dipakai di Info Profil, akun, dan filter laporan.

- Ketik di kolom **Cari nama satuan** lalu klik **Cari** untuk mencari.
- **+ Tambah Satuan** menambah satuan baru; **Edit** dan **Hapus** ada di setiap baris.
- **Export** mengunduh daftar satuan; **Import** memasukkan banyak satuan sekaligus dari file.




**Gambar 5.3** Tab Satuan untuk Matra Darat

## 5.4 Jadwal KM

Tab **KM** mengatur setiap berapa kilometer dan setiap berapa bulan sebuah komponen perlu dicek. Kendaraan yang melewati jadwal ini muncul di Dashboard sebagai jadwal terlambat.


BAB 6

# Anggota Tim

Melihat dan mengelola tim di bawah Admin.

## 6.1 Daftar tim

Menu **Anggota Tim** menampilkan setiap Ketua Tim di bawah Anda beserta anggotanya. Klik panah di samping Ketua Tim untuk membuka atau menutup daftar anggotanya. Ikon QR di kolom VPN Peer menampilkan konfigurasi VPN anggota.




**Gambar 6.1** Menu Anggota Tim untuk Admin

## 6.2 Tombol aksi

| TOMBOL | FUNGSI |
|---|---|
| + Anggota | Menambah anggota baru ke tim Ketua Tim tersebut. |
| Ubah Tim | Memindahkan anggota ke jenis tim lain di bawah Ketua Tim yang sama. |
| Nonaktifkan / Aktifkan | Mematikan atau menghidupkan kembali akses login tanpa menghapus data. |

| TOMBOL | FUNGSI |
| --- | --- |
| Hapus | Menghapus akun anggota beserta VPN-nya. Wajib mengetik ulang kode konfirmasi. |

**HAPUS TIDAK BISA DIBATALKAN**

Gunakan **Nonaktifkan** jika anggota hanya berhenti sementara. **Hapus** menghilangkan akunnya secara permanen.


BAB 7

# Dashboard

Ringkasan kondisi kendaraan matra.

## 7.1 Ringkasan


Tab **Ringkasan** menampilkan jumlah kendaraan per kondisi: Total Kendaraan, Siap, Rusak Ringan, Rusak Berat, dan Perlu Servis, beserta tabel per satuan. Pilih **Kendaraan** atau **Non Kendaraan**, dan ketik nama satuan di **Filter satuan** untuk melihat satu satuan saja.




**Gambar 7.1** Dashboard, tab Ringkasan

## 7.2 Perbaikan dan Pemeriksaan


Grafik jumlah pemeriksaan dan perbaikan per bulan (6 bulan terakhir), per satuan, dan jumlah kendaraan per golongan.




**Gambar 7.2** Dashboard, tab Perbaikan dan Pemeriksaan

## 7.3 Kegiatan

Daftar kegiatan terbaru tim, pekerjaan yang **Sedang Dikerjakan**, **Jadwal Terlambat**, dan **Jadwal Mendatang** berdasarkan jadwal KM.




**Gambar 7.3** Dashboard, tab Kegiatan


BAB 8

# Status dan History

Memantau pekerjaan dan riwayat kendaraan.

## 8.1 Status


Menu **Status** menampilkan setiap anggota tim dengan status **Aktif** (sedang mengerjakan formulir yang belum disimpan) atau **Tidak Aktif**, beserta pekerjaannya.





**Gambar 8.1** Status pekerjaan anggota tim

## 8.2 History kendaraan

1. Buka menu **History**.
2. Klik **Scan QR Code Kendaraan** dan arahkan kamera ke stiker QR, atau ketik No. Registrasi lalu klik **Cari**.
3. Lihat tab **Profile** (data dan foto kendaraan), **Status Kendaraan**, **Riwayat Pemeriksaan**, dan **Riwayat Perbaikan**.




**Gambar 8.2** History: profil kendaraan dan QR Code




**Gambar 8.3** History: status kendaraan dan komponen yang perlu perhatian

BAB 9


# Laporan

Laporan per kegiatan, laporan tim, dan rekap kerusakan.

## 9.1 Cara memakai filter


Setiap laporan punya kolom **Cari** (No. Registrasi, Merk/Type, No. Chasis), pilihan **Golongan**, dan **Satuan** yang bisa diketik. Klik **Terapkan** untuk menyaring dan **Reset** untuk mengembalikan. Klik sebuah baris untuk membuka rinciannya. Gunakan tombol halaman di bawah tabel untuk berpindah halaman.

## 9.2 Laporan Pemeriksaan





**Gambar 9.1** Laporan Pemeriksaan

Klik sebuah kendaraan untuk melihat riwayat pemeriksaannya dan personil yang memeriksa. Tombol **PDF** mengunduh lembar hasil pemeriksaan.




**Gambar 9.2** Rincian pemeriksaan satu kendaraan dengan tombol PDF


## 9.3 Laporan Perbaikan




**Gambar 9.3** Laporan Perbaikan

## 9.4 Laporan Rusak/Tidak Layak Pakai


Dibagi dalam tab **Sparepart**, **Kendaraan**, dan **Non Kendaraan**.




**Gambar 9.4** Laporan Rusak/Tidak Layak Pakai

## 9.5 Laporan Penambahan Kendaraan/Barang


Daftar kendaraan yang ditambahkan Tim Penambahan Data, lengkap dengan QR Code. Tombol **Export QR Code (Word)** mengunduh QR Code untuk dicetak dan ditempel di kendaraan.





**Gambar 9.5** Laporan Penambahan Kendaraan/Barang

## 9.6 Laporan Tim

Jumlah kegiatan setiap tim: pemeriksaan, perbaikan, dan penambahan kendaraan. **Unduh Excel** menyimpan tabelnya. Klik sebuah tim untuk melihat anggotanya dan aktivitas terbaru; atur rentang tanggal lalu klik **PDF** untuk mengunduh laporannya.




**Gambar 9.6** Laporan Tim





**Gambar 9.7** Rincian satu tim: anggota dan jumlah kegiatannya

## 9.7 Rekap Kerusakan

Menu **Rekap Kerusakan** merangkum semua komponen yang rusak. Filter tersedia untuk Cari, Dari tanggal, Sampai tanggal, Jenis Kendaraan, Kondisi, dan Satuan. Kolom Kondisi menampilkan kondisi awal dan akhir, misalnya *Rusak Ringan* → *Baik* untuk komponen yang sudah diperbaiki.

- **Export ke PDF** menghasilkan laporan dengan diagram pie per satuan dan tabel rincian di bawahnya.
- **Unduh Excel** menyimpan tabel untuk diolah lebih lanjut.
- Filter Kondisi **Baik** menampilkan komponen yang kondisi terakhirnya sudah baik.




**Gambar 9.8** Rekap Kerusakan dengan filter dan tombol ekspor


BAB 10

# Info Profil dan Ganti Password

Data diri dan keamanan akun.

## 10.1 Info Profil


Menu **Info Profil** menampilkan NIP/NRP, Nama, Pangkat, Jabatan, Satuan, dan Foto. Klik **Edit Profil** untuk mengubahnya.




**Gambar 10.1** Info Profil Admin

## 10.2 Ganti Password

Buka **Ganti Password**, isi password lama, password baru, dan konfirmasinya, lalu klik **Simpan Password**.




**Gambar 10.2** Halaman Ganti Password

BAB 11

# Tanya Jawab

Masalah yang sering ditemui.

## 11.1 Pertanyaan umum

| MASALAH | PENYELESAIAN |
|---|---|
| Ketua Tim tidak muncul di Aktivasi Ketua Tim. | Pastikan Ketua Tim mendaftar di matra yang sama dengan Admin. Ketua Tim matra lain hanya terlihat oleh Admin matra tersebut dan Superuser. |
| Pengguna lupa kata sandi. | Buka Pengaturan, klik **Reset Password** di baris pengguna. Kata sandinya kembali ke `12345` dan wajib diganti saat login. |
| Akun terkunci karena salah kata sandi. | Tunggu 15 menit, atau minta Superuser menghapus catatan di Django Admin, menu Gagal Login. |
| Kamera tidak terbuka saat Scan QR Code. | Buka aplikasi lewat alamat **https://** dan izinkan akses kamera di browser. Sebagai gantinya, ketik No. Registrasi lalu klik Cari. |
| Anggota tidak bisa membuka formulir. | Anggota harus mengisi Info Profil terlebih dahulu. |