HARWAT · PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN KENDARAAN DAN NON KENDARAAN

Buku Panduan Ketua Tim

Panduan ini untuk Ketua Tim: mendaftar akun, membentuk tim, menambah anggota, dan memantau kegiatan pemeliharaan dan perawatan kendaraan tim Anda.

Untuk: **Ketua Tim** Versi: **Oktober 2026** 10 bab

Daftar Isi

Bab 1 Pendahuluan 4

1.1 Tugas Ketua Tim 4

1.2 Kode kondisi dan status kendaraan 4

Bab 2 Pendaftaran Akun 5

2.1 Membuka formulir pendaftaran 5

2.2 Mengisi akun dan Info Profil 6

2.3 Menunggu aktivasi 8

Bab 3 Masuk ke Aplikasi 10

3.1 Membuka aplikasi 10

3.2 Masuk (login) 10

3.3 Mengganti kata sandi bawaan 11

3.4 Contoh login pertama 12

3.5 Keluar (logout) 14

Bab 4 Mengenal Tampilan 15

4.1 Menu Ketua Tim 15

Bab 5 Mengelola Anggota Tim 16

5.1 Melihat tim 16

5.2 Menambah anggota 16

5.3 Memindah jenis tim 18

5.4 Menonaktifkan anggota 18

Bab 6 Dashboard 20

6.1 Ringkasan 20

Bab 7 History Kendaraan 21

7.1 Mencari kendaraan 21

7.2 Tab riwayat 22

Bab 8 Laporan 24

8.1 Cara memakai filter 24

8.2 Laporan Pemeriksaan 24

8.3 Laporan Perbaikan 25

8.4 Laporan Rusak/Tidak Layak Pakai 25

8.5 Laporan Penambahan Kendaraan/Barang 26

8.6 Laporan Tim 27

Bab 9 Info Profil dan Ganti Password 29

9.1 Info Profil 29

9.2 Ganti Password 30

Bab 10 Tanya Jawab 31

10.1 Pertanyaan umum 31

BAB 1

Pendahuluan

Peran Ketua Tim di Harwat.

1.1 Tugas Ketua Tim

- Membentuk tim dan menambah anggotanya sendiri.
- Menentukan jenis tim setiap anggota: Pemeriksaan, Perbaikan, Penambahan Data, atau Pemeriksaan Rusak/Tidak Layak.
- Memantau kondisi kendaraan, riwayat, dan laporan kegiatan tim.

1.2 Kode kondisi dan status kendaraan

KODE	ARTI	KAPAN DIPAKAI
B	Baik	Komponen berfungsi normal.
RR	Rusak Ringan	Masih bisa dipakai, perlu diperbaiki atau diservis.
RB	Rusak Berat	Tidak berfungsi, perlu perbaikan besar atau penggantian.
ADA	Ada	Untuk perlengkapan: barangnya ada.
TA	Tidak Ada	Untuk perlengkapan: barangnya tidak ada.

KARTU DI DASHBOARD	ARTINYA
Siap	Kendaraan layak pakai: hasil pemeriksaan baik, atau semua komponen rusak sudah diperbaiki.
Rusak Ringan	Pemeriksaan terakhir menemukan komponen Rusak Ringan.
Rusak Berat	Pemeriksaan terakhir menemukan komponen Rusak Berat, atau kendaraan dinyatakan Rusak/Tidak Layak Pakai.
Perlu Servis	Masih ada komponen hasil pemeriksaan terakhir yang belum diperbaiki.


BAB 2

Pendaftaran Akun


Mendaftar sebagai Ketua Tim dari halaman login.

2.1 Membuka formulir pendaftaran

1. Buka alamat aplikasi Harwat. Di halaman login, klik **Daftar sebagai Ketua Tim** di sebelah kanan *Ingat saya*.
2. Pilih matra Anda: **Matra Darat**, **Matra Laut**, atau **Matra Udara**.




Gambar 2.1 Tombol Daftar sebagai Ketua Tim di halaman login




Gambar 2.2 Pilihan matra

2.2 Mengisi akun dan Info Profil


1. Isi **Nama pengguna** yang akan dipakai untuk login, misalnya `ketua.joko`. Nama yang sudah dipakai orang lain akan ditolak.
2. **Kata sandi** sudah terisi `12345`. Boleh diganti dengan kata sandi lain; klik ikon mata untuk melihatnya.
3. Isi **Info Profil**: NRP, Nama, Pangkat, dan Jabatan. Huruf otomatis menjadi kapital.
4. Ketik nama **Satuan**, lalu pilih dari daftar yang muncul. Hanya satuan matra yang Anda pilih yang tersedia.
5. Pilih **Foto** diri. Pratinjau foto tampil di bawahnya.
6. Klik **Daftar**. Jika salah memilih matra, klik **Ganti Matra**.



Gambar 2.3 Formulir pendaftaran: akun dan Info Profil




Gambar 2.4 Bagian bawah formulir: satuan, foto, dan tombol Daftar



Gambar 2.5 Pendaftaran terkirim

2.3 Menunggu aktivasi

Setelah mendaftar, akun Anda menunggu aktivasi dari Admin matra yang Anda pilih. Sebelum diaktifkan, login akan ditolak dengan pesan *Akun Anda belum diaktifkan*. Hubungi Admin matra Anda jika aktivasi belum dilakukan.



Gambar 2.6 Pesan saat akun belum diaktifkan


BAB 3

Masuk ke Aplikasi

Login pertama dan mengganti kata sandi.

3.1 Membuka aplikasi

Buka browser (Google Chrome, Microsoft Edge, atau Firefox) di komputer atau ponsel, lalu ketik alamat aplikasi Harwat yang diberikan Admin. Halaman **Silahkan Login** akan tampil.



Gambar 3.1 Halaman login Harwat

> **TANDA GEMBOK DI BROWSER**
> Aplikasi memakai HTTPS. Jika browser memperingatkan sertifikat tidak dikenal, hubungi Admin untuk memasang sertifikat (rootCA) di perangkat Anda. Kamera untuk scan QR Code hanya bisa dibuka lewat HTTPS.

3.2 Masuk (login)

1. Isi **Nama pengguna** sesuai akun Anda. Huruf besar dan kecil berpengaruh.
2. Isi **Kata sandi**. Klik ikon mata di ujung kolom untuk melihat kata sandi yang Anda ketik.

3. Biarkan **Ingat saya** tercentang agar tetap masuk selama 14 hari di perangkat ini. Hilangkan centangnya di komputer umum.
4. Klik **Masuk**.


> **BATAS PERCOBAAN LOGIN**
> Setelah 5 kali salah kata sandi dalam 15 menit, akun dikunci sementara selama 15 menit dan muncul pesan *Terlalu banyak percobaan login yang gagal*. Tunggu sampai waktunya habis, atau minta Admin membukanya.

3.3 Mengganti kata sandi bawaan


Akun baru memakai kata sandi bawaan `12345`. Selama masih memakai kata sandi ini, aplikasi hanya membuka halaman **Ganti Password** sampai Anda menggantinya.

1. Isi **Password Lama** dengan `12345`.
2. Isi **Password Baru** dan ulangi di **Konfirmasi Password Baru**. Password baru tidak boleh `12345`.
3. Klik **Simpan Password**. Muncul pesan *Password berhasil diganti* dan semua menu bisa dibuka.


3.4 Contoh login pertama



Gambar 3.2 Login pertama dengan kata sandi bawaan diarahkan ke Ganti Password



Gambar 3.3 Mengisi password lama dan password baru



Gambar 3.4 Password berhasil diganti

3.5 Keluar (logout)


Klik **Keluar** di bagian bawah menu kiri.

BAB 4

Mengenal Tampilan

Menu Ketua Tim.

4.1 Menu Ketua Tim



Gambar 4.1 Tampilan Ketua Tim setelah masuk

KELOMPOK	MENU
Menu Utama	Dashboard, Info Profil
Kegiatan	History
Laporan	Laporan Pemeriksaan, Laporan Perbaikan, Laporan Rusak/Tidak Layak Pakai, Laporan Penambahan Kendaraan/Barang, Laporan Tim, Anggota Tim
Settings	Ganti Password


BAB 5

Mengelola Anggota Tim

Menambah, memindah, dan menonaktifkan anggota.

5.1 Melihat tim


Buka menu **Anggota Tim**. Baris pertama adalah Anda sebagai Ketua Tim; anggota tampil di bawahnya beserta NIP/NRP, Nama, Keanggotaan, dan VPN Peer.




Gambar 5.1 Daftar anggota tim

5.2 Menambah anggota

1. Klik **+ Anggota** di baris Anda.
2. Isi **Username** anggota baru.
3. Pilih **Keanggotaan**: Tim Pemeriksaan, Tim Penambahan Data, Tim Perbaikan, atau Tim Pemeriksaan Rusak/Tidak Layak. Matra anggota otomatis mengikuti matra Anda.
4. Klik **Simpan**. Berikan username dan kata sandi awal `12345` kepada anggota; ia wajib menggantinya saat login pertama.




Gambar 5.2 Jendela Tambah Anggota



Gambar 5.3 Anggota baru masuk ke daftar tim

5.3 Memindah jenis tim


Klik **Ubah Tim** di baris anggota, pilih jenis tim baru, lalu klik **Simpan**. Anggota yang masih punya pemeriksaan belum tersimpan tidak bisa dipindah sampai pekerjaannya selesai atau dibatalkan.



Gambar 5.4 Jendela Ubah Tim

5.4 Menonaktifkan anggota

Klik **Nonaktifkan** lalu konfirmasi. Anggota tidak bisa login sampai diaktifkan lagi; akun, data, dan VPN-nya tetap ada. Tombol **Hapus** menghapus akun anggota secara permanen dan meminta kode konfirmasi.



Gambar 5.5 Konfirmasi menonaktifkan anggota


BAB 6

Dashboard

Kondisi kendaraan tim.

6.1 Ringkasan

Dashboard menampilkan jumlah kendaraan: Total, Siap, Rusak Ringan, Rusak Berat, dan Perlu Servis, beserta tabel per satuan. Tab **Perbaikan dan Pemeriksaan** berisi grafik kegiatan, dan tab **Kegiatan** berisi aktivitas terbaru serta jadwal.



Gambar 6.1 Dashboard Ketua Tim


BAB 7

History Kendaraan

Riwayat lengkap satu kendaraan.


7.1 Mencari kendaraan

1. Buka menu **History**.
2. Klik **Scan QR Code Kendaraan** lalu arahkan kamera ke stiker QR, atau ketik No. Registrasi lalu klik **Cari**.




Gambar 7.1 Tab Profile: data, QR Code, dan foto kendaraan


7.2 Tab riwayat



Gambar 7.2 Tab Status Kendaraan: komponen yang perlu perhatian



Gambar 7.3 Tab Riwayat Pemeriksaan



Gambar 7.4 Tab Riwayat Perbaikan: kondisi sebelum dan sesudah

BAB 8


Laporan

Laporan kegiatan tim Anda.

8.1 Cara memakai filter


Isi **Cari**, pilih **Golongan**, atau ketik **Satuan**, lalu klik **Terapkan**. Klik **Reset** untuk mengembalikan. Klik baris untuk melihat rincian dan mengunduh PDF.

8.2 Laporan Pemeriksaan



Gambar 8.1 Laporan Pemeriksaan


8.3 Laporan Perbaikan



Gambar 8.2 Laporan Perbaikan

8.4 Laporan Rusak/Tidak Layak Pakai


Dibagi dalam tab Sparepart, Kendaraan, dan Non Kendaraan.



Gambar 8.3 Laporan Rusak/Tidak Layak Pakai

8.5 Laporan Penambahan Kendaraan/Barang


Tombol **Export QR Code (Word)** mengunduh QR Code kendaraan untuk dicetak.



Gambar 8.4 Laporan Penambahan Kendaraan/Barang

8.6 Laporan Tim

Menampilkan jumlah pemeriksaan, perbaikan, dan penambahan kendaraan tim Anda. Klik baris tim untuk melihat rincian per anggota dan mengunduh PDF.



Gambar 8.5 Laporan Tim


BAB 9

Info Profil dan Ganti Password

Data diri dan keamanan akun.


9.1 Info Profil

Klik **Edit Profil** untuk memperbarui NRP, nama, pangkat, jabatan, satuan, atau foto.



Gambar 9.1 Info Profil Ketua Tim

9.2 Ganti Password



Gambar 9.2 Halaman Ganti Password

BAB 10

Tanya Jawab

Masalah yang sering ditemui.

10.1 Pertanyaan umum

MASALAH	PENYELESAIAN
Muncul *Akun Anda belum diaktifkan*.	Pendaftaran Anda belum disetujui. Hubungi Admin matra yang Anda pilih saat mendaftar.
Nama pengguna ini sudah dipakai saat mendaftar.	Pilih nama pengguna lain, misalnya tambahkan nama belakang atau angka.
Satuan tidak ada di daftar.	Pastikan matra yang dipilih benar. Jika tetap tidak ada, minta Admin menambahkan satuan di Pengaturan.
Anggota lupa kata sandi.	Minta Admin melakukan Reset Password; kata sandi kembali ke `12345`.
Anggota tidak bisa membuka formulir.	Anggota harus mengisi Info Profil terlebih dahulu.