

2ème Session

Séquençage et modularité de code

PLAN

- Passer du contrôle d'une LED au pilotage de plusieurs en même temps (programmer une séquence d'évènements)
- Quelques concepts de base en programmation
- Optimisation de code : Ecriture de code modulaire × ×

Programmer une séquence d'évènements


Exercice:

La LED A est reliée à la broche digitale 2 La LED B est reliée à la broche digitale 3 La LED C est reliée à la broche digitale 4


Ecris un code Arduino pour exécuter en boucle la suite d'évènements suivante :


- Allumer la LED A pendant 2 secondes puis l'éteindre pendant 1 secondes ;
- Allume la LED B pendant 3 secondes puis l'éteindre pendant 2 secondes ;
- Allume la LED B pendant 4 secondes puis l'éteindre pendant 3 secondes ;
- Allume la LED C pendant 2 secondes puis l'éteindre pendant 1 seconde ;

Programmer une séquence d'évènements



```
Blink | Arduino 1.8.9
Fichier Édition Croquis Outils Aide
     Blink§
      define TeamCIGBM 2
 2□void setup() {
 3
      pinMode(TeamCIGBM, OUTPUT);
 5
 7□void loop() {
      digitalWrite(TeamCIGBM , HIGH);
 9
      delay(1000);
10
      digitalWrite(TeamCIGBM, LOW);
      delay(1000);
```





Туре	Quel nombre stocke t-il?	Valeur max du nombre	Nombre sur X bits	Nombre d'octets
int	entier	-32 768 à +32 767	16 bits	2 octets
long	entier	-2 147 483 648 à +2 147 483 647	32 bits	4 octets
char	entier	-128 à +127	8 bits	1 octets
float	décimale	-3.4 x 10 ³⁸ à +3.4 x 10 ³⁸	32 bits	4 octets
boolean	entier non négatif	0 à 1	1 bit	1 octet

Opérateurs logiques


Symbole	A quoi il sert	Signification
==	Ce symbole, composé de deux égales, permet de tester l'égalité entre deux variables	est égale à
<	Celui-ci teste l'infériorité d'une variable par rapport à une autre	est inférieur à
>	Là c'est la supériorité d'une variable par rapport à une autre	est supérieur à
<=	teste l'infériorité ou l'égalité d'une variable par rap- port à une autre	est inférieur ou égale à
>=	teste la supériorité ou l'égalité d'une variable par rapport à une autre	est supérieur ou égal à
!=	teste la différence entre deux variables	est différent de


Le boolean

```
Blink §
  # define TeamCIGBM 2
 4 void setup() {
 5
    pinMode(TeamCIGBM, OUTPUT);
 9 void loop() {
10
    digitalWrite(TeamCIGBM , HIGH);
    delay(1000);
12
    digitalWrite(TeamCIGBM, LOW);
13
    delay(1000);
14|}
```

ın		Ĭ .	
		Valeur binaire	
	HIGH	1	
	LOW	0	
	TRUE	1	
	FALSE	0	
	OUTPUT	1	
	INPUT	0	
-	/		

Les structures en boucle?






Quelle boucle?

Structure ifelse.....

```
6 void loop() {
7   if (condition ) {
8     // Bloc d'instructions à exécuter
9   }
10   else{
11     //Bloc d'instructions
12   }
13 }
```



Ecrire du code modulaire :

C'est diviser le programme en blocs indépendants (fonctions) afin de rendre le code lisible, réutilisable, facile à modifier ou ajuster.

```
sketch_aug24a§
 1 int led1 = 2:
 2 int led2 = 3:
 3 int led3 = 4;
 4 void setup() {
5 pinMode(ledl , OUTPUT);
 6 pinMode(led2 , OUTPUT);
    pinMode(led3 , OUTPUT);
8 1
 9 void loop() {
10 digitalWrite(led1, HIGH);
11 delay(500);
12 digitalWrite(ledl, LOW);
13 delay(500);
14 digitalWrite(led2, HIGH);
15 delay(500);
16 digitalWrite(led2, LOW);
17 delay(500);
18 digitalWrite(led3, HIGH);
19 delay(500);
20 digitalWrite(led3, LOW);
21 delay(500);
22 }
```

```
sketch_aug24a§
 2 int led2 = 3;
 3 \text{ int led3} = 4;
 4 void setup() {
    pinMode(led1 , OUTPUT);
    pinMode(led2 , OUTPUT);
    pinMode(led3 , OUTPUT);
 8
 9 void allumerled(int pinled , int temps) {
10 digitalWrite(pinled, HIGH);
11 delay(temps);
12 digitalWrite(pinled, LOW);
13 delay(temps);
14 }
15 void loop() {
16 allumerled(led1,500);
17 allumerled(led2,500);
18 allumerled(led3, 500);
19 }
```

Structure d'une fonction en Arduino

```
void nom de la fonction(paramètre1 , paramètre2) {
 Bloc d'instructions à exécuter
                                                             Ne retourne rien
                                                     void nom de la fonction(){
                                                      int resultat = 0
                                                      return resultat
int nom de la fonction(paramètre1 , paramètre2) {
 int resultat = paramètre1 * paramètre2;
 return resultat
                                                             Retourne un entier
```

Exemple de fonctions dans Arduino que vous connaissez ?

Comment appeler une fonction ?

```
void loop() {
  nom_de_la_fonction();
  nom_de_la_fonction(argument1, argument2);
  int traitement = nom_de_la_fonction(argument1, argument2);
}
```



EXERCICE

Reprendre l'exercice de départ avec une logique modulaire