MANUAL DO USUÁRIO VENDING MACHINE



Curitiba

2018

Índice

Manual de Instruções da Vending Machine	2
Interface	2
Manutenção	2
Recomendações de uso	2
Movimentação do equipamento	5
Instalação	5

Manual de Instruções da Vending Machine

Interface



A interface para o usuário da Vending Machine é bem simples. Consiste de um display LCD e quatro botões, dispostos nessa forma:

|1 - 2|

|3 - 4|

As funções que o usuário deve desempenhar serão todas requisitadas pelo dispositivo através do display LCD, mas consistem basicamente no processo de:

- 1. Inserir as moedas
- 2. Optar por colocar ou não mais moedas
- 3. Ao terminar de colocar as moedas o display mostrará seu saldo
- 4. Fazer a escolha dos produtos
- 5. Retirar os produtos no compartimento na frente da máquina, no compartimento para retirada

Manutenção

O reabastecimento dos produtos deve ser feito via painel frontal da máquina, que tem sua tranca dentro do cabinete, ou seja, deve-se abrir atrás primeiro, para então desbloquear a porta frontal, abri-la e alojar os produtos.

Para a retirada do dinheiro, é também necessário abrir a máquina pela parte de trás, onde fica, rente a face frontal, perto do display, o compartimento recolhedor de moedas.

Em caso de algum mal funcionamento mecânico ou de software, recomendamos que não seja feita nenhuma modificação nos sistemas, e que o aparelho seja encaminhado diretamente a nós para que a manutenção ou reposição dos sistemas seja feito sem maiores problemas pela equipe Vending Machine.

Recomendações de uso

- Apertar os botões com cautela, evitando muita força ou velocidade;
- Inserir a moeda de modo a faze-la adentrar o dispositivo e, em caso desta travar ainda no orifício, apenas empurra-la para dentro;
- Manter os compartimentos sempre fechados e devidamente trancados;
- Prezar pela regularidade de luz no ambiente da máquina, não a expondo diretamente à luz natural, provavelmente proveniente das janelas do recinto;
- Manter a máquina o mais estável possível, evitando deslocamentos constantes.

Movimentação do equipamento

A movimentação da vending machine deve ser feita cuidadosamente por ser construída de madeira MDF.

Não:

- Virar ou deitar o equipamento para transporte;
- Dar pancadas no equipamento;
- Deixá-lo exposto à chuva, sol, ou outras fontes de calor;
- Posicioná-lo em lugares úmidos.

Instalação

Características Elétricas

O equipamento está preparado para funcionamento em tensão monofásica 110V e 220V, ambas com frequência igual a 60Hz.

j