a) Tipo de alma cenamiento intenno de la CPU. Com volen realizan tasques en el ambit dels computadors personals, posanem empasi en el tendiments del programa i poca Preocupació en la grandania o castsom d'enengía, alexhores un ban tipus d'alma comment seria l'arquitectura de registres de phoposit general (GPR), debot a que el acces a les dades es tapid i es tedeix el trajic de memoria jen aumentan el tendiment. b) Número de operandas que se pueden diteccionan en memotra en instrucciones ALU. Al gostan el GPR tindrem una gran densitad de codi i ens interessona una orgoitectura Memòria-Memòria que ens permetta odregan 2 o 3 operands i un così més compade. C) Modas de difeccionamento de operandos. Dels modes de odreçament seleccionanía de desplaçament. inmediat i de tegistre ja que son els més utilizats i reduidriem ampliament el RI. di Catificación de las modos de difeccionamiento. Utilitzonem una codificació variable ja que disposem e un gran nombre de modes de adregament i operacións. Tipos de instrucciones en el repentorio. Primer deurjem de anadite les instruccions basiques 1 --- reticf logic, Transferencia de dades i Control) i també anaria Gráfics i Sistema.

I) Tipos de abos, codificación de los mismos y forma de designación del tipo. Respecte al tipos de dades seleccionania la Panaula (82 bits) la codificació ASCII i finalment la forma de designan el tipus en el codi d'appració. a) Formas de específican el destino de sabo y la allos és novibros Per especifican el desti del salt utilitzavia el mode explicitament i respecte a la contició de salt la componació isalt.