

Universidade Federal do Triângulo Mineiro Departamento de Engenharia Química Modelagem e Simulação de Processos

Desenvolvimento de modelo de sistemas a parâmetros distribuído

Prof.a: Nádia Guimarães Sousa

nadiagsousa@gmail.com

Uberaba

Distribuído ou concentrado?

- A decisão se o modelo será concentrado ou distribuído faz parte da decisão do engenheiro que desenvolve o modelo e deve observar:
 - Objetivos do modelo (controle, otimização, procedimentos operacionais etc);
 - Precisão exigida do modelo;
 - Informação disponível para a validação do modelo.

Universidade Federal do Triângulo Mineiro

Modelagem de sistemas a parâmetro distribuídos

- Os modelos a parâmetros distribuídos incorporam a <u>variação espacial dos</u>

 <u>estados dentro do volume de equilíbrio</u>, ou seja, são função da posição;
- Isso significa que as equações de conservação geral levam a modelos que são representados por equações diferenciais parciais (EDP) para processos dinâmicos e por equações diferenciais ordinárias (EDO) para processos estáticos, ambos em <u>uma, duas ou três dimensões</u>.

- No caso de coordenadas, empregam-se três abordagens, que são normalmente ditadas pela geometria do sistema:
 - <u>Coordenadas retangulares:</u> tipicamente coordenadas Cartesianas nas direções x, y
 e z;
 - <u>Coordenadas cilíndricas:</u> em que as principais dimensões são raio (r), ângulo (θ) e comprimento (z);
 - ightharpoonup Coordenadas esféricas: em que são dados dois ângulos (θ e φ) além do raio (r).


Etapas para a modelagem de SPD

- Fazer um esquema do sistema a ser estudado com avaliação qualitativa do problema;
- Colocar junto todas as informações físico-químicas, equações constitutivas, taxas e hipóteses para o problema;
- Selecione o volume de controle e escreva as equações de conservação apropriadas;
- 4. Escreva o modelo na forma diferencial;
- 5. Escreva as CCs e CI para o modelo desenvolvido;
- 6. Simule o processo;
- 7. Avalie a qualidade do modelo desenvolvido.


Quando adicionar hipóteses?

- Uma hipótese deve ser adicionada quando:
 - A não adoção da mesma leva a um aumento substancial na complexidade computacional do modelo;
 - É necessária para caracterizar fenômenos que não são bem entendidos e/ou não podem ser facilmente quantificados.


O volume de controle




Coordenadas retangulares



Coordenadas cilíndricas



ado



Condições iniciais

- Selecionar:
 - t = 0 como hipóteses da modelagem.
 - Exemplos:

$$T(x,0) = f_1(x) - (f(x) \text{ é dado});$$

 $C_A(x,0) = C_0 - (c_0 \text{ \'e dado}).$

Condições de contorno

- Hipóteses relevantes
 - Condições nas fronteiras;
 - Forma do volume de controle (sistema de coordenadas);
 - Dimensão do volume de controle.
- Número de condições de contorno independentes:
 - Ao longo de uma direção coordenada;
 - Igual a ordem da derivada parcial.
- Importante!
 - Utilização correta das condições de contorno. Uma mudança sutil em uma condição de contorno pode afetar drasticamente o resultado do modelo.

Tipos de condições de contorno

Condição do 1º tipo (Dirichlet): valor especificado na fronteira.

$$c_A(0,t) = c^*$$

Condição do 2º tipo (Neumann) : fluxo especificado na fronteira.


$$\frac{\partial c_A}{\partial x}(0,t) = 0$$

Condição do 3º tipo (Robin): transferência convectiva.

$$\frac{\partial c_A}{\partial x}(x_M, t) = K(c^* - c_A(x_M, t))$$

Condições mistas: condições de mais de um tipo em determinado modelo.

Balanço de massa



Acúmulo de Massa

 $(\rho)|_{t+\Delta t} \Delta x \Delta y \Delta z - (\rho)|_{t} \Delta x \Delta y \Delta z$


$$(\rho|_{t+\Delta t} - \rho|_t) \Delta x \Delta y \Delta z = (\rho v_x|_x - \rho v_x|_{x+\Delta x}) \Delta y \Delta z \Delta t + (\rho v_y|_y - \rho v_y|_{y+\Delta y}) \Delta x \Delta z \Delta t + (\rho v_z|_z - \rho v_z|_{z+\Delta z}) \Delta x \Delta y \Delta t$$

 \div $\Delta x \, \Delta y \, \Delta z \Delta t$

$$\frac{\rho \mid_{t+\Delta t} - \rho \mid_{t}}{\Delta t} = \frac{\rho v_{x} \mid_{x} - \rho v_{x} \mid_{x+\Delta x}}{\Delta x} + \frac{\rho v_{y} \mid_{y} - \rho v_{y} \mid_{y+\Delta y}}{\Delta y} + \frac{\rho v_{z} \mid_{z} - \rho v_{z} \mid_{z+\Delta z}}{\Delta z}$$
Aplicando limite:
$$\frac{\partial \rho}{\partial t} = -\frac{\partial \rho v_{x}}{\partial x} - \frac{\partial \rho v_{y}}{\partial y} - \frac{\partial \rho v_{z}}{\partial z}$$

Universidade Federal do Triângulo Mineiro

Exemplo: Escoamento isotérmico em um tubo



Neste caso, as variáveis e as propriedades mudam não só com o tempo, mas também com a posição espacial. Para equacionar o balanço de massa global deve-se levar em consideração a variação com a posição espacial. Considerando que a variável fundamental só varia em função do comprimento L e do tempo t, tem-se:

$$A\Delta z[\rho(z,t+\Delta t)-\rho(z,t)] = F(z,t)\rho(z,t)\Delta t - F(z+\Delta z,t)\rho(z+\Delta z,t)\Delta t$$

$$\frac{\div \Delta t}{\div \Delta z}$$

$$\frac{A[\rho(z,t+\Delta t)-\rho(z,t)]}{\Delta t} = \frac{F(z,t)\rho(z,t)-F(z+\Delta z,t)\rho(z+\Delta z,t)}{\Delta z}$$

Aplicando $\lim_{\Delta t, \Delta z \to 0} F$, tem-se:


$$\frac{\partial (A\rho(z,t))}{\partial t} = -\frac{\partial (F(z,t)\rho(z,t))}{\partial z}$$

Considerando a relação de vazão e velocidade do fluido: F=vA. Substituindo e simplificando:

 $\frac{\partial(\rho(z,t))}{\partial t} = -\frac{\partial(v(z,t)\rho(z,t))}{\partial z}$

Para que o modelo possa ser resolvido é necessário conhecer a <u>condição inicial</u> (t = 0) e as <u>condições de contorno</u> (z = 0 e z = L).

Balanço de massa por componente



Massa A entra

X: $(n_{Ax} M_A)|_x \Delta y \Delta z \Delta t$

 $y: (n_{Ay} M_A)|_y \Delta x \Delta z \Delta t$

Z: $(n_{Az} M_A)|_z \Delta x \Delta y \Delta t$

Massa A que sai

 $\mathbf{X}^{+}\Delta\mathbf{X}$: $(n_{Ax} M_{A})|_{\mathbf{X}^{+}\Delta\mathbf{X}} \Delta y \Delta z \Delta t$

 $y + \Delta y$: $(n_{Ay} M_A)|_{y+\Delta y} \Delta x \Delta z \Delta t$

 $\mathbf{z} + \Delta \mathbf{z}$: $(n_{Az} M_A)|_{z+\Delta z} \Delta x \Delta y \Delta t$

 $m_A = n_A M_A$ $n_A = \text{fluxo molar } [=] \text{ mol/ } (L^2 \text{ tempo})$ Acúmulo de Massa de A

 $M_A C_A|_{t+\Delta t} \Delta x \Delta y \Delta z - M_A C_A|_t \Delta x \Delta y \Delta z$

Taxa de geração de massa de A

 $a_A r M_A \Delta x \Delta y \Delta z \Delta t$

$$(M_A C_A|_{t+\Delta t} - M_A C_A|_t) \Delta x \Delta y \Delta z = (n_{Ax} M_A |_{x+\Delta x} - n_{Ax} M_A |_x) \Delta y \Delta z \Delta t +$$

$$+ (n_{Ay} M_A |_{y+\Delta y} - n_{Ay} M_A|_y) \Delta x \Delta z \Delta t + (n_{Az} M_A |_{z+\Delta z} - n_{Az} M_A |_z) \Delta x \Delta y \Delta t +$$

$$+ \alpha_A r M_A \Delta x \Delta y \Delta z \Delta t$$

Simplificando:

$$(C_A|_{t+\Delta t} - C_A|_t)/\Delta t = (n_{Ax}|_{x+\Delta x} - n_{Ax}|_x)/\Delta x +$$

$$+ (n_{Ay}|_{y+\Delta y} - n_{Ay}|_y)/\Delta y + (n_{Az}|_{z+\Delta z} - n_{Az}|_z)/\Delta z + \alpha_A r$$


No limite:

$$\frac{\partial C_A}{\partial t} + \frac{\partial n_{Ax}}{\partial x} + \frac{\partial n_{Ay}}{\partial y} + \frac{\partial n_{Az}}{\partial z} = \alpha_A r$$

 $\frac{\partial C_A}{\partial t} + \frac{\partial n_{Ax}}{\partial x} + \frac{\partial n_{Ay}}{\partial v} + \frac{\partial n_{Az}}{\partial z} = \alpha_A r$

Balanço de energia

Energia: calor + energia do fluido



Energia entrando

x:
$$(q_x + \rho CpTv_x)\Delta y\Delta z\Delta t$$

y:
$$(q_y + \rho CpTv_y)\Delta x\Delta z\Delta t$$

z:
$$(q_z + \rho CpTv_z) \Delta x \Delta y \Delta t$$

Energia saindo

$$(q_x + \rho CpTv_x)|_{x+\Delta x} \Delta y \Delta z \Delta t$$

$$(q_y + \rho CpTv_y)|_{y+\Delta y} \Delta x \Delta z \Delta t$$

$$(q_z + \rho CpTv_z)|_{z+\Delta z} \Delta x \Delta y \Delta t$$

Acúmulo:

$$(\rho CpT|_{t+\Delta t} - \rho CpT|_t) \Delta x \Delta y \Delta z$$

Então:


$$\frac{\partial(\rho CpT)}{\partial t} + \frac{\partial(\rho CpTv_x)}{\partial x} + \frac{\partial(\rho CpTv_y)}{\partial y} + \frac{\partial(\rho CpTv_y)}{\partial z} + \frac{\partial(\rho CpTv_z)}{\partial z} + \frac{\partial q_x}{\partial x} + \frac{\partial q_y}{\partial y} + \frac{\partial q_z}{\partial z} = \Phi_H$$

Фн Taxa de energia gerada por reação, pressão, gravidade, fricção etc.

Então, se Cp constante:

$$\rho C p \left(\frac{\partial T}{\partial t} + v_x \frac{\partial T}{\partial x} + v_y \frac{\partial T}{\partial y} + v_z \frac{\partial T}{\partial z} \right) + C p T \left(\frac{\partial \rho}{\partial t} + \frac{\partial \rho v_x}{\partial x} + \frac{\partial \rho v_y}{\partial y} + \frac{\partial \rho v_z}{\partial z} \right) + \frac{\partial q_x}{\partial x} + \frac{\partial q_y}{\partial y} + \frac{\partial q_z}{\partial z} = \Phi_H$$

Exercício: Trocador de calor de tubo duplo



Conservação de energia do fluido - na direção z

entra: $(q_z + \rho C_p T_L v_z)|_z A\Delta t$

sai: $(q_z + \rho C_p T_L v_z)|_{z+\Delta z} A \Delta t$

acúmulo: $(\rho C_p T_L|_{t+\Delta t} - \rho C_p T_L|_t) A \Delta z$

Resolvendo Equações Diferenciais Parciais

- Introdução
 - Uma equação diferencial parcial linear de segunda ordem:

$$a\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + b\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} + c\frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + d\frac{\partial u}{\partial x} + e\frac{\partial u}{\partial y} + fu = g$$

Em que a, b, c, d, e, f, g são funções das variáveis independentes, é classificado como:

- Hiperbólica
- Parabólica Tolade Federal
- Elíptica no U o Mine ro
 - O procedimento para resolver cada um destes tipos de equações diferenciais parciais é diferente.

- ▶ Os métodos numéricos mais comumente usados são:
 - Método das Linhas (MOL): discretiza-se as derivadas espaciais obtendo um sistema de equações diferenciais ordinárias no tempo. Exemplo:

$$\frac{\partial u}{\partial t} = D \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$$

Usando diferenças finitas resulta em:

$$\frac{du_i}{dt} = \frac{D}{\Delta x^2} (u_{i+1} - 2u_i + u_{i-1}), i = 1, 2, \dots N$$

<u>Diferenças Finitas:</u> discretiza-se o operador diferencial via diferenças finitas. Para o exemplo anterior:

$$\frac{u_{i,n+1} - u_{i,n}}{h} = \frac{D}{\Delta x^2} (u_{i+1,n} - 2u_{i,n} + u_{i-1,n}),$$

 $i = 1, 2, \dots, N e n = 0, 1, 2, \dots, M$


► <u>Elementos finitos:</u> aproxima-se a variável dependente por um polinômio contínuo por partes:

$$u(x,t) = \sum_{i=1}^{m} \alpha_i(t)\phi_i(x)$$

Em que $\phi_i(x)$ são funções conhecidas (bases) continuamente diferenciáveis por partes e que satisfazem as condições de contorno e $\alpha_i(t)$ são os coeficientes a determinar que variam com o tempo. A forma da determinação destes coeficientes é que caracteriza o método dos elementos finitos utilizado, tais como: método de Galerkin e o método da colocação.

Método das diferenças finitas

- Aplicações:
 - Quase todos os problemas em engenharia podem ser reduzidos a uma equação diferencial.
 - ▶ EDO's e suas condições iniciais
 - ▶ EDP's e suas condições de contorno e iniciais
- No Método de Diferenças Finitas (MDF) o domínio do problema contínuo é substituído por uma série de pontos discretos, ou nós, nos quais são calculadas as incógnitas do problema;
- Essa substituição do contínuo pelo discreto denomina-se discretização.



- As derivadas, que aparecem na equação original, são substituídas (ou aproximadas) por fórmulas discretas de diferenças;
- A aplicação dessas fórmulas aos pontos do domínio discretizado gera um sistema de equações algébricas, cuja solução fornece os valores das incógnitas do problema nesses pontos discretos.

- As derivadas são aproximadas por diferenças algébricas, obtidas a partir do truncamento das séries de Taylor:
 - Aproximação de derivadas de primeira ordem:
 - (a) Fórmula das diferenças regressivas

$$\frac{\partial u}{\partial x} \approx \frac{u_i - u_{i-1}}{\Delta x} + \emptyset(\Delta x)$$

(b) Fórmula das diferenças progressivas

$$\frac{\partial u}{\partial x} \approx \frac{u_{i+1} - u_i}{\Delta x} + \emptyset(\Delta x)$$

(c) Fórmula das diferenças centradas

$$\frac{\partial u}{\partial x} \approx \frac{u_{i+1} - u_{i-1}}{2 \Delta x} + \theta(\Delta x^2)$$

Aproximação para derivadas de segunda ordem:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \approx \frac{u_{i+1} - 2u_i + u_{i-1}}{\Delta x^2} + \emptyset(\Delta x^2)$$

Em que Δx é o tamanho do passo, quanto menor melhor a aproximação gerada, pois reduz o erro de truncamento.

- O método das diferenças finitas é bastante intuitivo, e consiste em substituir as derivadas na equação por aproximações numéricas de mesma ordem de aproximação.
- O método pode ser executado pelo procedimento a seguir:
 - 1. Utilize as aproximações das derivadas para obter equações algébricas;
 - 2. Escreva as equações para i=1,2,...,n-1 utilizando as aproximações anteriores;
 - 3. Na equação de i=1, substitua x_0 pela condição de contorno respectiva;
 - 4. Na equação de i=n-1, substitua x_n pela condição de contorno respectiva.
- O resultado será um sistema de n-1 equações algébricas que pode ser representado matricialmente pela equação: A.T = B

Exemplo: Monte as equações algébricas para a equação diferencial

$$\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + f(x) \cdot T(x) = g(x)$$

$$x = 0, T = T_{in}$$

$$x = L, T = T_L$$

Dividindo o intervalo [0,L] em n sub-intervalos, tem-se h=L/n

1. Utilize as aproximações das derivadas para obter equações algébricas:

$$\frac{\partial^2 T}{\partial x^2}|_{i} = \frac{T(x_{i+1}) - 2T(x_i) + T(x_{i-1})}{h^2} + O(h^2)$$

2. Escreva as equações para i=1,2,...,n-1 utilizando a aproximação anterior:

$$\frac{T(x_{i+1}) - 2T(x_i) + T(x_{i-1})}{h^2} + f(x_i)T(x_i) = g(x_i)$$

Rearranjando:

$$T(x_{i+1}) + [h^2 f(x_i) - 2]T(x_i) + T(x_{i-1}) = h^2 g(x_i)$$

 $para i = 2, ..., n-2$

3. Para i=1, substitua x₀ pela condição de contorno respectiva:

$$T(x_2) + [h^2 f(x_1) - 2]T(x_1) + T(x_0) = h^2 g(x_1)$$

Substituindo:

$$T(x_2) + [h^2 f(x_1) - 2]T(x_1) = h^2 g(x_1) - T_{in}$$

4. Para i=n-1, substitua x_n pela condição de contorno respectiva:

$$T(x_n) + [h^2 f(x_{n-1}) - 2]T(x_{n-1}) + T(x_{n-2}) = h^2 g(x_{n-1})$$

Substituindo - x = L, $T = T_L$:

$$[h^2 f(x_{n-1}) - 2]T(x_{n-1}) + T(x_{n-2}) = h^2 g(x_{n-1}) - T_L$$

A representação matricial do sistema é: A.T = B, em que:

$$T = [T_1 \ T_2 \ \dots \ T_{n-2} \ T_{n-1}]^T$$

$$B = [h^2 g(x_1) - T_{in} \quad h^2 g(x_2) \ \dots \quad h^2 g(x_{n-1}) - T_L]^T$$

A matriz A é dada por:

Matrizes tridiagonais: todos os elementos não nulos estão na diagonal principal ou junto dela. A solução do sistema pode ser feita por qualquer método de inversão de matrizes. Para esse caso específico pode ser resolvido algebricamente por um sistema de equações.

Método das linhas

- O método das linhas (MOL) é uma abordagem numérica e computacional utilizada para solucionar equações diferenciais parciais ao discretizar o problema original em todas as dimensões, exceto uma, geralmente o tempo.
 - Trata-se de uma técnica baseada no método as diferenças finitas, na qual as derivadas são
 - aproximadas por diferenças algébricas visto anteriormente.
 - do Triângulo Mineiro

- **Escolha do passo:** Δx
 - Quanto menor o tamanho de passo, melhor a aproximação gerada, pois o termo de erro do truncamento é reduzido.
 - Ao aplicar a técnica, o sistema de EDPs é transformado num sistema de EDOs que, então pode ser resolvido com relação à dimensão restante (não discretizada) por um integrador adequado.
 - integrador adequado.

 do Triangulo Mineiro

Exemplo: PFR com dispersão axial - ignorando gradientes radiais

Modelo matemático:

$$\frac{\partial C}{\partial t} = D_L \frac{\partial^2 C}{\partial z^2} - \vartheta_z \frac{\partial C}{\partial z} + R \quad (1)$$

CC e CI

$$a1.\vartheta_z C_0(t) = \vartheta_z C(0,t) - D_L \frac{\partial C(0,t)}{\partial z}$$

$$b1.\frac{\partial C(L,t)}{\partial z} = 0$$


$$c1. C(z, 0) = C_{in}(z)$$

$$\rho C_{p} \frac{\partial T}{\partial t} = k_{L} \frac{\partial^{2} T}{\partial z^{2}} - \rho C_{p} \vartheta_{z} \frac{\partial T}{\partial z} + \frac{2U}{R} (T_{w} - T) + \Delta H_{R} r_{A} (2)$$

$$a2.\vartheta_z T_0(t) = \vartheta_z T(0,t) - \frac{k_L}{\rho C_p} \frac{\partial T(0,t)}{\partial z}$$

$$b2.\frac{\partial T(L,t)}{\partial z} = 0$$

$$c2.\,T(z,0)=T_{in}(z)$$



$$CC \in CI$$

$$a2. \vartheta_{z} T_{0}(t) = \vartheta_{z} T(0, t) - \frac{k_{L}}{\rho c_{p}} \frac{\partial T(0, t)}{\partial z}$$

$$b2. \frac{\partial T(L, t)}{\partial z} = 0$$

$$c2. T(z, 0) = T_{in}(z)$$

$$\frac{\partial^{2} u}{\partial x^{2}} \approx \frac{u_{i+1} - 2u_{i} + u_{i-1}}{\Delta x^{2}} + \vartheta(\Delta x^{2})$$

$$\frac{\partial^{2} u}{\partial x^{2}} \approx \frac{u_{i+1} - 2u_{i} + u_{i-1}}{\Delta x} + \vartheta(\Delta x^{2})$$

$$\frac{\partial u}{\partial x} \approx \frac{u_{i+1} - u_{i-1}}{2\Delta x} + \vartheta(\Delta x^{2})$$

$$\frac{\partial u}{\partial x} \approx \frac{u_{i+1} - u_{i-1}}{2\Delta x} + \vartheta(\Delta x^{2})$$

Exercício: ¹ Extrator de óleos essenciais por arraste de vapor

Balanço de massa na fase vapor:

$$\frac{\partial \mathcal{C}(z,t)}{\partial t} = -\vartheta \frac{\partial \mathcal{C}(z,t)}{\partial z} - \frac{1-\varepsilon}{\varepsilon} \rho_s \frac{\partial q(z,t)}{\partial t}$$

Balanço de massa da fase sólida

do Triâna

$$\frac{\partial q(z,t)}{\partial t} = -k_{TM}[q(z,t) - q(z,t)^*]$$


Em que: $q(z,t)^* = kC(z,t)$

CC e CI

$$C(z,0)=0$$

$$q(z,0) = q_0$$

$$C_0(0,t) = 0$$



$$\frac{\partial^{2} u}{\partial x^{2}} \approx \frac{u_{i+1} - 2u_{i} + u_{i-1}}{\Delta x^{2}} + \emptyset(\Delta x^{2})$$

$$\frac{\partial u}{\partial x} \approx \frac{u_{i} - u_{i-1}}{\Delta x} + \emptyset(\Delta x)$$

$$\frac{\partial u}{\partial x} \approx \frac{u_{i+1} - u_{i-1}}{2\Delta x} + \emptyset(\Delta x^{2})$$

$$\frac{\partial u}{\partial x} \approx \frac{u_{i+1} - u_{i}}{\Delta x} + \emptyset(\Delta x)$$

¹ Sartor, R.B., Modelagem, Simulação e Otimização de uma Unidade Industrial de Extração de Óleos Essenciais por Arraste de Vapor, Dissertação de mestrado, 2009