
OPERAÇÕES UNITÁRIAS III


PROFª KASSIA G SANTOS

DEPARTMENTO DE ENGENHARIA QUÍMICA UFTM



AULA 7

Separação no campo centrífugo - Centrífugas Tubulares



Dinâmica da partícula no Campo Centrífugo

$$\mathbf{m}\frac{d\mathbf{v}}{d\mathbf{t}} = (\rho_S - \rho)\mathbf{V} \cdot \mathbf{b} + \frac{A}{2} \cdot \|\mathbf{u} - \mathbf{v}\|^2 \cdot \rho \cdot C_D \cdot \frac{(\mathbf{u} - \mathbf{v})}{\|\mathbf{u} - \mathbf{v}\|};$$

Direção angular (θ):

$$0 = (\rho_S - \rho) \mathbf{V} \cdot 0 + \frac{A}{2} \cdot \|\mathbf{u} - \mathbf{v}\| \cdot \rho \cdot C_D \cdot (\mathbf{u}_{\theta} - \mathbf{v}_{\theta}) \implies \mathbf{u}_{\theta} = \mathbf{v}_{\theta}$$


ightharpoonup Direção radial (r): $0 = (\rho_S - \rho) \mathbf{V} \cdot b_r + \frac{A}{2} \cdot \|\mathbf{u} - \mathbf{v}\| \cdot \rho \cdot C_D \cdot (\mathbf{u}_r - \mathbf{v}_r);$

Assim:
$$\frac{A}{2} \cdot \rho \cdot C_D \cdot v_r^2 = (\rho_S - \rho) V \cdot b_r$$

$$\Rightarrow \frac{\pi d_p^2}{8} \cdot \rho \cdot C_D \cdot v_r^2 = (\rho_S - \rho) \cdot b_r \cdot \frac{\pi d_p^3}{6}$$

Isolando
$$\Rightarrow C_D = \frac{4}{3} \frac{(\rho_S - \rho) \cdot d_p \cdot b_r}{\rho \cdot v_r^2}$$

$$b = \begin{cases} b_{\theta} = 0 \\ b_{r} = \frac{\mathbf{v}_{\theta}^{2}}{r} \end{cases} \quad \mathbf{e} \quad \mathbf{u} = \begin{cases} \mathbf{u}_{\theta} = \Omega r \\ \mathbf{u}_{r} = 0 \end{cases}$$



Onde:
$$\|\mathbf{u} - \mathbf{v}\| = \sqrt{\left(\mathbf{u}_{\theta} - \mathbf{v}_{\theta}\right)^{2} + \left(\mathbf{u}_{r} - \mathbf{v}_{r}\right)^{2}} = |\mathbf{v}_{r}|;$$

Dinâmica da partícula no Campo Centrífugo

Mas
$$C_{D-Stokes} = \frac{24}{K_1 \text{ Re}} \rightarrow \frac{4}{3} \frac{(\rho_S - \rho) \cdot d_p \cdot b_r}{\rho \cdot v_r^2} = \frac{24 \mu}{K_1 d_p v_r \rho}$$

Isolando:
$$v_r = \frac{K_1 d_p^2 \cdot (\rho_S - \rho) \cdot b_r}{18\mu}$$

Mas:
$$b_r = \frac{v_{\theta}^2}{r} = \frac{u_{\theta}^2}{r} = \frac{\Omega^2 r^2}{r} = \Omega^2 r$$

$$v_{r} = \frac{K_{1}d_{p}^{2} \cdot (\rho_{S} - \rho) \cdot \Omega^{2}r}{18\mu} \qquad v_{r} = \frac{dr}{dt}$$

Integrando de 0 a R:
$$t = \frac{18\mu}{K_1 d_p^2 \cdot (\rho_S - \rho) \cdot \Omega^2} \ln\left(\frac{R}{r}\right)$$

$$b = \begin{cases} b_{\theta} = 0 \\ b_{r} = \frac{\mathbf{v}_{\theta}^{2}}{r} \end{cases} \quad \mathbf{e} \quad \mathbf{u} = \begin{cases} \mathbf{u}_{\theta} = \Omega r \\ \mathbf{u}_{r} = 0 \end{cases}$$

Efeito Centrífugo, K:

$$K = \frac{mv^2/r}{mg} = \frac{m(2\pi rN)^2/r}{mg}$$


$$K = \frac{4\pi^2 r^2 N^2 / r}{g} = \frac{4\pi^2 r N^2}{g}$$

$$K=2,012N^2D_c$$

(N [rps] e Dc [m])

CENTRIFUGAÇÃO

Processo de separação sólido-líquido promovido pela ação do campo centrífugo atuando sobre a suspensão, que possui constituintes com diferentes densidades.



Centrífugas Tubulares

Referências → Perry – Cap. 18 e Svarovsky – "Solid-Liquid Separation".


Os separadores centrífugos fazem uso do princípio bem conhecido, de estar sujeito a uma força que surge pelo giro de qualquer objeto em torno de um ponto central, a uma distância radial constante.


Esta força é a força centrípeta que age na direção radial no sentido do centro de rotação. O conteúdo do objeto exerce sobre ele uma força igual e oposta (força centrífuga) dirigida para as paredes do recipiente.

Quando o vaso gira em torno do seu eixo vertical, líquido e sólidos ficam sujeitos à ação de duas forças: a da gravidade, que age para baixo e a força centrífuga, que age horizontalmente (no sentido radial). Num equipamento centrifugador comercial, contudo, a força centrífuga é normalmente tão grande que a da gravidade pode ser desprezada.

Tipos de Centrífugas


05





03

À disco





De cesto (filtradoras)





04





Centrífugas Decantadoras

- Aplicações Centrífugas Decantadoras
- a) remoção água de óleos (purificação óleo oliva)
- b) recuperação lanolina
- c) obtenção plasma sangüíneo
- d) remoção de proteínas de suspensões
- e) extração líquido-líquido
- f) etc

- Vantagens Centrífugas Decantadoras
- a) compacta
- b) alta eficiência de separação
- c) ideal p/ separar produtos de difícil separação por outros métodos
- d) pode promover a classificação do material
- e) rapidez de operação
- Desvantagens Centrífugas Decantadoras
- a) construção complicada
- b) capacidade limitada

CENTRÍFUGA TUBULAR

- □ A alimentação entra pelo fundo do vaso, sob pressão através de um bocal de alimentação.
- ☐ O líquido sobe em forma axial e é descarregado no topo (continuamente).
- Os sólidos se movem com o líquido para cima e têm ao mesmo tempo, uma velocidade radial dependente do seu tamanho e densidade.
- ☐ Se a trajetória da partícula intercepta a parede do vaso, ela é removida do líquido, do contrário aparece no efluente
- ☐ K entre 13000 e 65000
- Vazões entre 3 a 30 L/min



CENTRÍFUGA TUBULAR

- ☐ A espessura da camada líquida coletora é controlada pela posição radial do orifício de drenagem no topo do vaso.
- Quando a quantidade de sólidos coletada já é suficiente para prejudicar a qualidade da separação, o processo é interrompido e os sólidos são descarregados.
- ☐ Como a limpeza do vaso requer 0,25 homens-hora, a principal utilidade do equipamento é para suspensões com Cv<1%
- ☐ Capacidade desde 10 gal/h para separar pequenas bactérias de meio de cultura e até 1200 gal/h para purificar óleos lubrificantes.
- Modelos comerciais → Vasos de 4 a 5 in de diâmetro e até 30 in de comprimento.




CENTRÍFUGA MULTICÂMARA

Utilizada somente para a clarificação de líquidos, como por exemplo óleo isento de água.

O tambor é dotado de 2 a 8 elementos cilíndricos interno, resultando em uma série de câmaras anulares unidas consecutivamente.

O produto a ser clarificado entra no tambor pelo centro, escoando consecutivamente por cada câmara anelar a partir da câmara mais interna. Em cada câmara, conforme o diâmetro vai aumentando, o produto escoa por zonas centrífugas cada vez maiores, até o final do processo.



CENTRÍFUGA DE DISCO

- Os discos reduzem a distância de sedimentação
- → A alimentação (Cv<2%) é feita no fundo do vaso e sobe através de uma pilha de discos
 </p>
- ☐ Cada disco tem vários orifícios que formam vários canais para a ascensão do líquido.
- A pilha pode conter de 50 a 150 discos.
- Os sólidos acumulados devem ser removidos periodicamente
- □ Tem diâmetros de 4 a 30 in
- ☐ K é entre 3000 a 20000
- Coleta dp de 0,4 μm a 3 mm;
- Vazão até 1900 L/min




CENTRÍFUGA DECANTADORA HELICOIDAL



Diâmetro de 4 a 54 in Rotação até 6000 rpm

CENTRÍFUGA HELICOIDAL COM TELA PERFURADA


É também conhecido como "rosca-sem-fim" ou "caracol". Consiste em um transportador de rosca-sem-fim que envolve a suspensão a uma velocidade direcional ótima dentro de uma cesta cônica giratória. A descarga acontece devido a inclinação da cesta e a velocidade diferencial do rolo. No ponto de separação, os sólidos são carregados para adiante pelo rolo até descarregar pela extremidade da cesta filtrante.



DIMENSIONAMENTO)

Hipóteses

Centrífuga Tubular



- a) Prevalece o regime de Stokes na movimentação das partículas
- b) As partículas estão igualmente espalhadas em z=0 ao longo da área da coroa, $\pi (R^2 - R_0^2)$

Assim: d*: diâmetro de corte → é o diâmetro da partícula que é coletada com eficiência de 50%

Se: D > d^{*} → eficiência de coleta maior que 50%

R₁ divide a coroa em duas outras de mesma área:


$$\pi (R^2 - R_1^2) = \pi (R_1^2 - R_0^2)$$

$$\pi \left(R^{2} - R_{1}^{2} \right) = \pi \left(R_{1}^{2} - R_{0}^{2} \right)$$

$$R_{1} = \left(\frac{R^{2} + R_{0}^{2}}{2} \right)^{\frac{1}{2}}$$

DIMENSIONAMENTO)

Hipóteses



- a) Prevalece o regime de Stokes na movimentação das partículas
- b) As partículas estão igualmente espalhadas em z=0 ao longo da área da coroa, $\pi (R^2 - R_0^2)$

R₁ divide a coroa em duas outras de mesma área:

$$\pi \left(R^2 - R_1^2 \right) = \pi \left(R_1^2 - R_0^2 \right)$$

$$\pi \left(R^{2} - R_{1}^{2} \right) = \pi \left(R_{1}^{2} - R_{0}^{2} \right)$$

$$R_{1} = \left(\frac{R^{2} + R_{0}^{2}}{2} \right)^{\frac{1}{2}}$$

DIMENSIONAMENTO :

O conceito Σ


☐ Axial: tempo para que a partícula de diâmetro d* percorra a distância axial L.

$$t = \frac{L}{\langle u \rangle} = \frac{L}{Q/\pi \left(R^2 - R_0^2\right)}, \ \langle u \rangle \text{ - velocidade média do fluido}$$

□ Radial: tempo para que a partícula de diâmetro d* percorra a distância radial R₁ a R.

$$t = \frac{18\mu}{K_1(\rho_s - \rho)d^{*2}\Omega^2} \ln\left(\frac{R}{R_1}\right)$$

para casa
$$\Rightarrow$$
 provar que $\ln\left(\frac{R}{R_1}\right) = \frac{R^2 - R_0^2}{3R^2 + R_0^2}$
(usar série de taylor) $\ln(x) = \left(\frac{x-1}{x}\right) + \frac{1}{2}\left(\frac{x-1}{x}\right)^2 + \frac{1}{3}\left(\frac{x-1}{x}\right)^3$...



Expandindo $\ln \frac{R}{R_1}$ em série (coleção Schawn)

$$\ln x = 2 \left\{ \left(\frac{x-1}{x+1} \right) + \frac{1}{3} \left(\frac{x-1}{x+1} \right)^3 + \frac{1}{5} \left(\frac{x-1}{x+1} \right)^5 + \dots \right\}, x > 0$$

$$\ln x = 2\left(\frac{x-1}{x+1}\right) \ln \frac{R}{R_1} = \ln \frac{R}{\left[\frac{R^2 + R_0^2}{2}\right]^{1/2}} = \ln \left[\frac{R^2}{\frac{R^2 + R_0^2}{2}}\right]^{1/2} = \frac{1}{2} \ln \left[\frac{2}{1 + \left(\frac{R_0}{R}\right)^2}\right]$$

Fazendo $x = \frac{2}{1 + \left(\frac{R_0}{R}\right)^2}$, resulta para $0 \le \frac{R_0}{R} < 1$

$$\ln \frac{R}{R_{1}} = \frac{1}{2} 2 \left[\frac{\frac{2}{1 + \left(\frac{R_{0}}{R}\right)^{2}} - 1}{\frac{2}{1 + \left(\frac{R_{0}}{R}\right)^{2}} + 1} \right] = \frac{2 - 1 - \left(\frac{R_{0}}{R}\right)^{2}}{1 + \left(\frac{R_{0}}{R}\right)^{2}} / \left(\frac{2 + 1 + \left(\frac{R_{0}}{R}\right)^{2}}{1 + \left(\frac{R_{0}}{R}\right)^{2}}\right) = \frac{1 - \left(\frac{R_{0}}{R}\right)^{2}}{3 + \left(\frac{R_{0}}{R}\right)^{2}} = \frac{R^{2} - R_{0}^{2}}{3R^{2} + R_{0}^{2}}$$

DIMENSIONAMENTO

O conceito Σ

igualando os tempos:

$$t = \frac{18\mu}{K_1(\rho_s - \rho)d^{*2}\Omega^2} \left(\frac{(R^2 - R_0^2)}{3R^2 + R_0^2} \right) = \frac{L\pi(R^2 - R_0^2)}{Q} \longrightarrow d^* = \left[\frac{18Q\mu}{K_1(\rho_s - \rho)L\pi\Omega^2(3R^2 + R_0^2)} \right]^{\frac{1}{2}}$$

$$\rightarrow d^* = \left[\frac{18Q\mu}{K_1(\rho_s - \rho)L\pi\Omega^2 (3R^2 + R_0^2)} \right]^{\frac{1}{2}}$$

Explicitando a vazão:

$$Q = 2 \frac{K_1 g(\rho_S - \rho) d^{*2}}{18 \mu} \cdot \frac{\pi L(3R^2 + R_0^2) \Omega^2}{2g}$$
Velocidade terminal da partícula de diâmetro de corte d* no campo gravitacional [L¹M⁰T¹]
$$\sum_{S \in \text{uma característica} \atop \text{da centrífuga [L²M⁰T⁰]}} \Sigma \text{ de centrífuga [L²M⁰T⁰]}$$

$$Q = 2v_t \cdot \Sigma$$

Gravitacional:

Câmara de Separação

$$Q = v_t \cdot BL \to \Sigma = \frac{BL}{2}$$

"Scale-up" entre centrífugas de mesmo tipo:

$$\left(\frac{Q}{\Sigma}\right)_1 = \left(\frac{Q}{\Sigma}\right)_2$$

 $\rightarrow v_{t-1} = v_{t-2}$ (mesma eficiência e desempenho)

Centrífuga (Geral):

$$\Sigma = \frac{VR\Omega^2}{\left(R - R_0\right)g}$$

Centrífuga Tubular:

$$\Sigma = \frac{VR\Omega^2}{(R - R_0)g} \qquad \Sigma = \frac{\pi L(3R^2 + R_0^2)\Omega^2}{2g}$$

Para outros tipos de centrífugas → Perry

DIMENSIONAMENTO

Calcular raio (Tendo a vazão e dpmax)

Estimar a Vazão Q

Encontrar o diâmetro de corte:

Scale-up:

Pode-se calcular a eficiência de coleta global e também a grade de eficiência de individual de coleta

$$D_{\text{max}} = \left(\frac{18\mu}{(\rho_s - \rho)\Omega^2} \frac{Q \ln(R/R_0)}{\pi L(R^2 - R_0^2)}\right)^{0.5}$$

$$Q = \frac{(\rho_s - \rho)g(d^*)^2}{18\mu} \frac{\pi (R^2 - R_0^2)L\Omega^2}{g\ln(R/R_0)}$$

$$d^* = \left(\frac{9\mu Q}{\pi L(\rho_s - \rho)\Omega^2} \ln \left[\frac{2R^2}{R^2 + R_0^2}\right] \frac{1}{(R^2 - R_0^2)}\right)^{0.5}$$

$$\left(\frac{Q}{\Sigma}\right)_{1} = \left(\frac{Q}{\Sigma}\right)_{2} \qquad \sum = \frac{\pi L\left(3R^{2} + R_{0}^{2}\right)\Omega^{2}}{2g}$$

DIMENSIONAMENTO

Eficiências de coleta

□ Função eficiência individual de coleta relativa à partícula com diâmetro *D*, que depende da configuração do equipamento, do regime de escoamento do fluido e da dinâmica da partícula.

$$\eta = \eta(D/d^*)$$
 $\eta(D) = \frac{1 - \exp(-2KK_2D^2)}{1 - \exp(-2KK_2D_{\text{max}}^2)}$

$$K = \frac{\Delta \rho \omega^2}{18 \mu} \quad K_2 = \left(\frac{\pi L (R^2 - R_0^2)}{Q}\right) \quad D_{\text{max}} = \left(\frac{Q \ln(R/R_0)}{K \pi L (R^2 - R_0^2)}\right)^{0.5}$$
 (Svarovsky)

□ Função eficiência global de coleta (massa coletada/massa alimentada) que depende da distribuição granulométrica do conjunto de partículas.

$$\overline{\eta} = \int_0^1 \eta_i dX$$

Grade de eficiência individual de coleta da centrífuga tubular:




Tabela 18-12 (pág. 124 ou 18-121) do Perry's Chemical Engineers' Handbook, McGraw Hill, 8ª Ed. 2008.

TABLE 18-12 Specifications and Performance Characteristics of Typical Sedimenting Centrifuges

| Tipo | Diâmetro do vaso | Veloc. (RPM) | Força Centrífuga Máxima x Gravidade | Alimentação | | Potência típica |
|------------|---------------------|-----------------|---|------------------|---------------|-----------------|
| | | | | Líquida, gal/min | Sólida, ton/h | do Motor (HP) |
| Tubular | 1.75 | 50,000* | 62,400 | 0.05-0.25 | | |
| | 4.125 | 15,000 | 13,200 | 0.1-10 | | 2 3 |
| | 5 | 15,000 | 15,900 | 0.2-20 | | 3 |
| Disco | 7 | 12,000 | 14,300 | 0.1-10 | | 1/3 |
| | 13 | 7,500 | 10,400 | 5-50 | | 6 |
| | 24 | 4,000 | 5,500 | 20-200 | | $71/_{2}$ |
| Descarga | 10 | 10,000 | 14,200 | 10-40 | 0.1-1 | 20 |
| _ | 16 | 6,250 | 8,900 | 25-150 | 0.4-4 | 40 |
| de bico | 27 | 4,200 | 6,750 | 40-400 | 1-11 | 125 |
| | 30 | 3,300 | 4,600 | 40-400 | 1–11 | 125 |
| Transporte | 6 | 8,000 | 5,500 | То 20 | 0.03-0.25 | 5 |
| • | 14 | 4,000 | 3,180 | To 75 | 0.5-1.5 | 20 |
| Helicoidal | 18 | 3,500 | 3,130 | To 100 | 1-3 | 50 |
| | 24 | 3,000 | 3,070 | To 250 | 2.5-12 | 125 |
| | 30 | 2,700 | 3,105 | To 350 | 3-15 | 200 |
| | 36 | 2,250 | 2,590 | To 600 | 10-25 | 300 |
| | 44 | 1,600 | 1,600 | To 700 | 10-25 | 400 |
| | 54 | 1,000 | 770 | To 750 | 20-60 | 250 |
| Descarga | 20 | 1,800 | 920 | + | 1.0‡ | 20 |
| de faca | 36 | 1,200 | 740 | † | 4.11 | 30 |
| | 68 | 900 | 780 | į į | 20.51 | 40 |

^{*}Turbine drive, 100 lb/h (45 kg/h) of steam at 40 lbf/in2 gauge (372 KPa) or equivalent compressed air. †Widely variable.

NOTE: To convert inches to millimeters, multiply by 25.4; to convert revolutions per minute to radians per second, multiply by 0.105; to convert gallons per minute to liters per second, multiply by 0.063; to convert tons per hour to kilograms per second, multiply by 0.253; and to convert horsepower to kilowatts, multiply by 0.746.

[‡]Maximum volume of solids that the bowl can contain, ft3.

Tabela 18-13 (pág. 130 ou 18-127) do Perry's Chemical Engineers' Handbook, McGraw Hill, 8^a Ed. 2008.

TABLE 18-13 Scale-up Factors for Sedimenting Centrifuges

| Tipo de Centrífuga | Diâmetro Interno (in) | Diâmetro do Disco (in) / Nº de discos | Veloc. (RPM) | Σ Valores, Unidades de 10 4 (ft²) | Fatores de Scale-up recomendados |
|-----------------------|--------------------------|--|--|---|--|
| Tubular | 1.75 4.125 4.90 | = | 23,000 15,000 15,000 | 0.32 2.7 4.2 | 1† 21 33 |
| Disco | _ _ _ _ | 4.1/33 9.5/107 12.4/98 13.7/132 19.5/144 | 10,000 6,500 6,250 4,650 4,240 | 1.1 21.5 42.5 39.3 105 | 1 15 30 25 73 |
| Transporte | 6 14 14‡ | _ _ _ | 6,000 4,000 4,000 | 0.27 1.34 3.0 | 1 5 10 |
| Helicoidal | 18 20 25 25 | _ _ _ | 3,450 3,350 3,000 2,700 | 3.7 4.0 6.1 8.6 | 12.0 13.3 22 31 |

^{*}These scale-up factors are relative capacities of centrifuges of the same type but different sizes when performing at the same level of separation achievement (e.g., same degree of clarification). These factors must not be used to compare the capacities of different types of centrifuges.

NOTE: To convert inches to millimeters, multiply by 25.4; to convert revolutions per minute to radians per second, multiply by 0.105; and to convert 10⁴ square feet to square meters, multiply by 929.

[†]Approaches 2.5 at rates below mL/min.

[‡]Long bowl configuration.

Referências:

- ☐ Svarovsky, Solid-Liquid Separation, 4ed, 2000.
- ☐ Cremasco, Operações Unitárias em Sistemas Particulados e Fluidomecânicos, Blusher, 2012.
- ☐ Massarani, Fluidodinâmica de Sistemas Particulados, 2001.

Atividades da Aula 9

Empresa

- ☐ Procurar vídeos sobre o funcionamento de centrífugas e suas aplicações industriais e colocar no site da empresa
- ☐ Fazer o Projeto Orientado de Centrífugas Tubulares