## Mikroprosessorsystemer

Labøving 10 – Variabler og aritmetikk.

## Oppgave 1.

Koden under skriver ut størrelsen på char. Kopier koden på neste side og kjør på Arduino UNO'en din. Utvid programmet så det viser størrelsen på følgende variabler: char, short int, int, long int, long long int, float, double og long double.

```
#define F_CPU 16000000UL
#define USART_BAUDRATE 9600 // desired baud rate
#define UBRR_VALUE (((F_CPU / (USART_BAUDRATE * 16UL))) - 1) // UBRR value
/**********************************/Includes|****************************/
#include <avr/interrupt.h>
#include <stdio.h>
/********************************/function prototypes
static int usart_putchar( char data, FILE *stream );
void USART_init(uint16_t ubrr_value);
                           static FILE uart_str = FDEV_SETUP_STREAM(usart_putchar, NULL, _FDEV_SETUP_WRITE); // for printf to work
int main(void)
      USART_init(UBRR_VALUE);
      stdout = &uart_str;
                                      // to make printf work
      printf("char %d\r\n", sizeof(char));
      while (1)
      }
}
static int usart_putchar(char data, FILE *stream) {
      while ((UCSR0A & (1 << UDRE0)) == 0) {};
             // Wait for empty transmit buffer
      UDR0 = data; // Start transmission
      return 0;
}
void USART_init(uint16_t ubrr_value)
      UBRR0 = ubrr_value;
                                      // set baud rate to 9600
      UCSR0C = ((1<<UMSEL01)|(3<<UCSZ00));</pre>
                         // 8 bit 1 parity
      UCSR0B = ((1 << TXEN0) | (1 << RXEN0));
                                // enable transmitter, reciever and interrupt
}
```

## Oppgave 2.

Lag et program med følgende kode:

```
volatile int8_t int8var = -200; // overflow - warning
volatile uint8_t uint8var = 100;

volatile int16_t int16var = -5000;;
volatile uint16_t uint16var = 2000;;
volatile int32_t int32var = 2000*5000; // overflow in expression- warning
int32var = 2000/5000*200;
int16var = int8var * uint8var;
int8var++;
uint16var++;
int16var++;
int16var++;
int32var++;

volatile float floatvar = 3.5;
volatile float floatvar2 = 4.7;
floatvar = floatvar * uint8var;
floatvar = floatvar/floatvar2;
```

Simuler koden. Se hva variablene blir. Se hvor lang tid utregningene tar. Se hvor stor koden blir med og uten flyttallsberegningene. Eksperimenter litt på egen hånd.

Kommenter på levering i It's Learning hva som var enkelt/vanskelig/interessant. Har du forslag til andre utregninger?