



LINUX & WINDOWS

Author: Version

Jean Pierre Charras February.2011

Spis treści

- 1 Przeznaczenie
- 2 Ogólna charakterystyka aplikacji
 - 2.1 Charakterystyka aplikacji
 - 2.2 Pliki wejściowe
 - 2.3 Pliki wyjściowe
- 3 Uruchamianie Cvpcb
- 4 Polecenia CVPCB
 - 4.1 Ekran główny
 - 4.2 Główny pasek narzedzi
 - 4.3 Konfigurowanie CVPCB
 - 4.3.1 Główne okno
 - 4.3.2 Wybór bibliotek modułów
 - 4.3.3 Wybór skryptów przypisań
 - 4.4 Wybór domyślnej ścieżki dla modułów
 - 4.4.1 Ścieżki poszukiwań:
 - 4.4.2 Ścieżki użytkownika:
 - 4.4.3 Ścieżki ustalane automatycznie przez Cypcb
 - 4.5 Podgląd bieżącego modułu
 - 4.5.1 Wyświetlanie
 - 4.5.2 Skróty klawiaturowe
 - 4.5.3 Menu kontekstowe
 - 4.5.4 Pasek narzedzi
 - 4.5.5 Podglad 3D
- 5 Przypisywanie elementom ich modułów
 - 5.1 Podstawy
 - 5.2 Przypisywanie:
 - 5.3 Zmiana bieżącego przypisania:
 - 5.4 Filtrowanie listy modułów:
- 6 Przypisywanie automatyczne
 - 6.1 Skrypty przypisań
 - 6.2 Format plików
 - 6.3 Przypisywanie automatyczne
- 7 Pliki numeracji wstecznej

1 - Przeznaczenie

CVpcb pozwala na przypisanie każdemu *elementowi* jaki występuje na liście sieci stworzonej przez program do edycji schematu, nazwy *modułu*, który będzie go reprezentował na obwodzie drukowanym, a także na dodanie tych informacji do listy sieci.

Generalnie, lista sieci nie określa który moduł (fizyczne odzwierciedlenie elementu) będzie wyświetlany przez oprogramowanie do edycji obwodu drukowanego (**PCBnew**) podczas tworzenia płytki.

Elementy mogą być przypisane do ich modułów manualnie. Można też utworzyć skrypty przypisań (*Equivalence files*), które stanowią specyficzną bazę danych dla przypisywania elementom ich modułów. Gdy dostępne są skrypty przypisań, jest też możliwa praca automatyczna.

Lista modułów dostępnych dla oprogramowania PCB przechowywana jest w *bibliotekach modułów*, których może być więcej niż jedna.

Ten interaktywny proces jest znacznie prostszy niż bezpośrednie przypiwyanie tych informacji z poziomu schematu, ponieważ pozwala na jego automatyzację. CVpcb pozwala także na przeglądanie list dostępnych modułów oraz podgląd ich wyglądu na ekranie.

2 - Ogólna charakterystyka aplikacji

2.1 - Charakterystyka aplikacji

Aplikacja służy do interaktywnego lub automatycznego - w oparciu o pliki skryptów - przypisywania elementom ich modułów.

Tworzenie (jeśli zachodzi taka potrzeba) plików numeracji wstecznej (*back-annotation*) dla edytora schematów z tymi przypisaniami.

2.2 - Pliki wejściowe

- Pliki listy sieci *.net tworzone przez EEschema (z lub bez odnośników do modułów),
- Zenętrzne skrypty przypisań modułów *.cmp stworzone wcześniej przez CVpcb, jeśli istnieją.

2.3 - Pliki wyjściowe

Są generowane dwa pliki dla *PCBnew*:

- · Rozszerzony plik z listą sieci (z odnośnikami do modułów),
- Zewnętrzny skrypt przypisań (.CMP).

3 - Uruchamianie Cvpcb

CVpcb można uruchomić z poziomu schematu (plik o tej nazwie jest wybierany po naciśnięciu klawisza CVpcb, z poziomu menu) lub wsadowo cvpcb <filename>, (filename to nazwa pliku z listą sieci pochodząca z narzędzia do edycji schematów **EEschema**).

Nazwa pliku może zostać przekazana jako plik z rozszerzeniem lub bez.

Rozszerzenie pliku może, jeśli jest potrzebne zostać dostarczone przez zdefiniowaną w **CVpcb** konfigurację.

Dwa tworzone pliki będą posiadać tą samą nazwę (ale z innym rozszerzeniem).

Domyślnym rozszerzeniem pliku wejściowego jest .net.


Domyślnym rozszerzeniem pliku wyjściowego jest .net, i zastępuje poprzedni plik .net.

Standardowym rozszerzeniem pliku zewnętrznego skryptu przypisań do przypisywania modułów poszczególnym elementom na schemacie (także generowanym przez **CVpcb**) jest **.cmp**.

Te standardowe rozszerzenia plików mogą być zmodyfikowane poprzez zmianę konfiguracji **CVpcb**.

4 - Polecenia Cvpcb

4.1 - Ekran główny



Panel Elementów (z lewej strony) zawiera listę elementów odczytanych z listy sieci.

Panel Modułów (z prawej strony) zawiera listę modułów odczytanych z dostępnych bibliotek.

Panel elementów będzie pusty jeśli żaden plik nie zostanie załadowany, a także *Panel modułów* może być pusty jeśli nie odnaleziono żadnych modułów w bibliotekach.

4.2 - Główny pasek narzędzi




Znaczenie poszczególnych przycisków:

ZHACZCHIC	poszczegolitych przyciskow.
	Wybiera listę sieci, która ma być przetworzona.
	Tworzy skrypt przypisań .CMP oraz plik .NET, czyli zmodyfikowaną, rozszerzoną listę sieci.
50	Uruchamia menu konfiguracji CVpcb.
	Wyświetla bieżący moduł (czyli ten który obecnie jest wskazany na liście dostępnych modułów).
紋	Automatycznie przypisuje nazwy modułów korzystając z baz danych o przypisaniach automatycznych. Użycie tego narzędzia domyślnie przyjmuje, że te pliki są dostępne.
(4)	Automatycznie przeskakuje do poprzedniego elementu, któremu jeszcze nie został przypisany żaden moduł.
•	Automatycznie przeskakuje do następnego elementu, któremu jeszcze nie został przypisany żaden moduł.
	Kasuje wszystkie przypisania.
	Tworzy plik numeracji wstecznej do automatycznego przypisania elementom na schemacie ich modułów.
POF	Wyświetla dokumentację modułu, jeśli istnieje.
	Przełącza pomiędzy wyświetlaniem listy dostępnych modułów w trybie pełnym lub filtrowanym. Gdy filtrowanie jest włączone, lista zawiera tylko elementy pasujące do wzorca jaki został zaszyty w informacji o elemencie na liście połączeń.

4.3 - Konfigurowanie CVpcb

4.3.1 - Główne okno

Uruchomienie menu konfiguracji powoduje otwarcie następującego okna dialogowego:



4.3.2 - Wybór bibliotek modułów



Po wybraniu elementu z listy za pomocą myszy:

- Dodaj dodaje nową bibliotekę do listy na końcu listy.
- Wstaw dodaje nową bibliotekę do listy przed aktualnie wybranym elementem.
- Usuń usuwa wskazaną bibliotekę z listy.
- Góra przesuwa wybraną bibliotekę wyżej na liście (zwiększa priorytet).
- Dół przesuwa wybrany bibliotekę niżej na liście (zmniejsza priorytet).

Zapamiętaj:

Dowolna modyfikacja tej listy przenosi się do *PCBbnew*.

4.3.3 - Wybór skryptów przypisań



Po wybraniu nazwy pliku z listy:

- Dodaj dodaje nowa nazwę do listy na końcu listy.
- Wstaw dodaje nową nazwę do listy przed aktualnie wybranym elementem.
- Usuń usuwa wskazany element z listy.
- **Góra** przesuwa wybrany element wyżej na liście (zwiększa priorytet).
- Dół przesuwa wybrany element niżej na liście (zmniejsza priorytet).

4.4 - Wybór domyślnej ścieżki dla modułów


Domyślna ścieżka do bibliotek jest wyświetlana przez CVpcb.

CVpcb używa tych ścieżek do odnajdywania bibliotek modułów (pliki .mod) oraz skryptów przypisań (pliki .equ).

4.4.1 - Ścieżki poszukiwań:

CVpcb używa dwóch typów ścieżek:

- Ścieżki ustawiane automatycznie przez CVpcb.
- Ścieżki dodane przez użytkownika.



4.4.2 - Ścieżki użytkownika:



4.4.3 - Ścieżki ustalane automatycznie przez Cvpcb

Zależą one (częściowo) od systemu operacyjnego.

Zawsze występuje na liście katalog roboczy.

Następnie:

- · kicad/share/modules.
- **kicad/share/modules/packages3d** (dla obiektów 3D w formacie **VRML** stworzonych przez Wings3D).
- kicad/share/template.

Ścieżka główna programu KiCAD to:

Ścieżka gdzie znaleziono pliki binarne programu KiCAD (.../kicad/bin).

Jeśli nie znaleziono:

W systemie Windows:

- c:\kicad
- d:\kicad

W systemach Linux/Unix:


- /usr/local/kicad
- /usr/share/kicad

4.5 - Podgląd bieżącego modułu

Polecenie *Podgląd modułu* pozwala na wyświetlenie bieżącego modułu, czyli tego który aktualnie jest wskazany na liście w panelu modułów.

Można przeglądać w ten sposób listę modułów klikając na ich nazwy przy pozostawionym oknie podglądu modułów.

Można również podglądać widok 3D (jeśli moduły maja przypisane kształty 3D).



4.5.1 - Wyświetlanie


Pozycja kursora jest wyświetlana na dolnym pasku ekranu:

Pozycja absolutna (**X** *nnnn* **Y** *nnnn*) oraz relatywna (**dx** *nnnn* **dy** *nnnn*). Punkt odniesienia dla pozycji relatywnej można zmieniać klawiszem spacji.

4.5.2 - Skróty klawiaturowe

F1	Przybliżenie
F2	Oddalenie
F3	Odświeża obraz
<spacja></spacja>	Ustawia punkt odniesienia

4.5.3 - Menu kontekstowe



Wyświetlane jest klikając prawy klawisz myszy:


Wybór powiększenia	Ustawienie wybranego współczynnika powiększenia.
Wybór siatki	Wybór ustawienia skoku siatki.

4.5.4 - Pasek narzędzi



	Opcje wyświetlania
0, 0, 0, 0,	Opcje powiększania
3D)	Wyświetlanie kształtów 3D

4.5.5 - Podglad 3D



5 - Przypisywanie elementom ich modułów

5.1 - Podstawy

Aby przypisać wybranemu **elementowi** (**podświetlony** element) z **panelu elementów** (po lewej) określony moduł, należy w **panelu modułów** (z prawej) dwukrotnie kliknąć nazwę wybranego modułu.

Następny element z listy elementów jest podświetlany:

- Automatycznie po poprzednim przypisaniu.
- Ręcznie z pomocą myszy lub klawiszy kursora.

5.2 - Przypisywanie:

Kliknij dwukrotnie lewym klawiszem myszy na wybranym module.

5.3 - Zmiana bieżącego przypisania:

Jest wykonywana na zasadzie nowego przypisania, jak wyżej.

5.4 - Filtrowanie listy modułów:

Jeśli wybrany element posiada zdefiniowaną listę dozwolonych modułów, lista modułów w CVpcb jest filtrowana według niej.

Bez filtracji:

```
C1 - 100uF : CP10

C2 - 220uF : CP10

C3 - 22uF/25V : CP8


C4 - 0 : C1-1

C5 - 100nF : C1-1

C7 - 100nF : C1-1

C8 - 100nF : C1-1
                                                                                                                          ↑ 1 1pin
  1
                                                                                                                                   2 1pin
   3
                                                                                                                                   3 2PIN_6mm
   4
                                                                                                                                   4 3M-N7E50
                                                                                                                                  5 3PIN 6mm
   5
   6
                                                                                                                                  6 8DIPCMS
   7
                                                                                                                                  7 AK300-2
                                                                                                                                8 BGA48
   8
                                100nF : C1-
220nF : C1-
1N4004 : D5
BAT43 : D3
  9
               C9 -
                                                                                                                                  9 BGA64-0.8mm
                                       220nF : C1-1
              D1 -
                                                                                                                                 10 BGA90-0.8
 10
                                    BAT43 : D3
BAT43 : D3
 11
             D2 -
                                                                                                                                 11 BGA121_1mm
 12
               D3 -
                                                                                                                                 12 BGA144 1mm
                                     BAT43 : D3
              D4 -
 13
                                                                                                                                 13 BGA256
             D4 - BAT43 : D3
D5 - BAT43 : D3
D6 - BAT43 : D3
D7 - BAT43 : D3
D8 - RED-LED : LEDV
D9 - GREEN-LED : LEDV
D10 - SCHOTTKY : D5
D11 - BAT43 : D3
D12 - YELLOW-LED : LEDV
                                   BAT43 : D3
BAT43 : D3
BAT43 : D3
                                                                                                                                 14 BGA352
 14
 15
                                                                                                                                 15 BGA400_1mm
 16
                                                                                                                                 16 BGA484_1mm
 17
                                                                                                                                 17 BGA1023 1mm
                                                                                                                                 18 BGA1156 1mm
 18
           D10 -
 19
                                                                                                                                 19 BGA1295_1mm
 20
                                                                                                                                 20 bnc
 21
                                                                                                                                 21 bnc-ci
22 J1 - DB9-FEMAL : DB9FC
                                                                                                                                 22 bornier2
           JP1 - JUMPER : PIN_ARRAY_2X1
L1 - 22uH : INDUCTOR_V
P1 - CONN_2 : bornier2
P2 - SUPP28 : 28DIP-ELL300
P3 - SUPP40 : 40DIP-ELL600
Q1 - BC237 : TO92
O2 - BC307 : TO92
 23
                                                                                                                                 23 bornier3
 24
                                                                                                                                 24 bornier4
 25
                                                                                                                                 25 bornier5
 26
                                                                                                                                 26 bornier6
 27
                                                                                                                                 27 BUSPCI
                                                                                                                         20 DITC NT
 28
                                                                                                                                                         >
 29
```

Po włączeniu filtracji:



W Eeschema, lista dozwolonych modułów została określona jako :



Polecenia z paska narzędzi pozwalają na włączenie/wyłączenie filtracji. Jeśli nie ma ustalonej filtracji wyświetlana jest pełna lista modułów.

6 - Przypisywanie automatyczne

6.1 - Skrypty przypisań

Pliki te pozwalają na proces automatycznego przypisywania modułów.

Pobierane są z nich nazwy modułów na podstawie wartości (pole Value) elementów.

Pliki te maja standardowe rozszerzenie .equ

Po wybraniu odpowiedniego pliku w zależności od przeznaczenia projektu można w prosty sposób dostosowywać technologię jego wykonania, np. wersja SMD, wersja THT... Zobacz "*Wybór skryptów przypisań*".

6.2 - Format plików

Zawietają zwykły tekst, gdzie każda linia odpowiada jednemu elementowi. Każda z linii posiada strukturę :

```
'component value' 'footprint name'
```

Każda nazwa musi być zamknięta w apostrofach, obie nazwy muszą być rozdzielone przynajmniej jednym znakiem spacji.

Przykładowo:

Jeśli element U3 to układ scalony **14011** a jego odpowiedni moduł to **14DIP300**, to linia powinna wyglądac tak :

```
'14011' '14DIP300'
```

Linie rozpoczynające się od znaku hash (#) są traktowane jako komentarz.

Przykład zawartości pliku:

```
#integrated circuits (smd):
'74LV14' 'S014E'
'74HCT541M' 'S020L'
```

```
'EL7242C' 'SO8E'
'DS1302N' 'S08E'
'XRC3064' 'VQFP44'
'LM324N' 'S014E'
'LT3430' 'SSOP17'
'LM358' 'SO8E'
'LTC1878' 'MSOP8'
'24LC512I/SM' 'S08E'
'LM2903M' 'SO8E'
'LT1129_SO8' 'SO8E'
'LT1129CS8-3.3' 'SO8E'
'LT1129CS8' 'S08E'
'LM358M' 'SO8E'
'TL7702BID' 'SO8E'
'TL7702BCD' 'S08E'
'U2270B' 'S016E'
#Xilinx
'XC3S400PQ208' 'PQFP208'
'XCR3128-VQ100' 'VQFP100'
'XCF08P' 'BGA48'
#upro
'MCF5213-LQFP100' 'VQFP100'
#regulators
'LP2985LV' 'SOT23-5'
```

6.3 - Przypisywanie automatyczne

Proces automatycznego przypisywania jest uruchamiany przez wybranie ikony:



Wszystkie elementy jakie zostały znalezione (na podstawie ich wartości) w pliku **.equ** będą miały przypisany automatycznie wskazany tam moduł.

7 - Pliki numeracji wstecznej

Pliki te mogą być użyte do przeprowadzenia procesu numeracji wstecznej na schemacie. Nie są one używane przez PCBnew.

Zawietają zwykły tekst, gdzie każda linia odpowiada jednemu elementowi, podając nazwę elementu (identyfikator) na schemacie i przypisany jemu moduł.

Przykładowo:

Jeśli elementowi oznaczonemu jako **U3** został przypisany moduł **14DIP300**, to wygenerowana linia będzie zawierać tekst :

```
comp "U3" = footprint "14DIP300"
```

Utworzony plik będzie się nazywał tak samo jak plik wejściowy CVpcb, ale z rozszerzeniem .stf, i zostanie umieszczony w tym samym folderze gdzie zostanie wygenerowana nowa lista sieci.