转印机SDK接口错误代码表

(V1. 0. 0. 0)

十进制错误码	错误信息
8388608	传入指针为空,传入参数的地址为空
8388609	传入参数无效(表示传入参数不满足库中函数的调用条件)
8388613	获取线程相关的用于套打配置的结构体为空
8388614	等待打印机就绪超时
8388615	接收缓冲区太小
8388616	字符转换失败
8404992	找不到打印机名
8421376	打印机内部主状态出错
8421377	打印机正忙
8421378	卡盒空
8421379	打印机已经有卡
8421380	读卡器已经有卡
8421381	打印机内部无卡
8421382	获取打印机状态获取到的卡片卡卡
8421383	读卡器内部无卡
8421385	打印机正在设置模式中,请退出设置模式
8421386	没有在R600StatusReference找到该主状态码
8421387	没有在R600StatusReference找到该警告码
8421388	没有在R600StatusReference找到该错误码
8421389	获取状态描述信息函数没有在R600StatusReference找到该状态码
8421390	打印机内卡片位置未知
8421391	调用不符合实际操作要求
8437760	没有对应的分辨率类型
8437762	该色带类型未实现
8437763	半格色带偏移量不能超过43.0106毫米
8454144	打开xml配置文件错误
8454145	无法找到xml根元素
8454146	无法找到xml元素
8454147	XML节点名称不匹配
8454148	解析EWL认证出错
8454149	暂不支持该读卡器产商
8454150	解码打印机状态码表出错
8454151	配置文件里的读卡器选项没有配置成三合一读卡器
8454152	配置文件里的读卡器选项不能配置成三合一读卡器
8470528	打开加密文件失败
8470529	文件路径为空
8470530	打开解密文件失败
16777216	未实现该功能,与未传入正确分辨率有关
16777217	无效参数,传入超出范围内的参数
16793600	图片ymc部分的宽与ymk分辨率不匹配
16793601	图片k色部分的宽与k色分辨率不匹配
16809984	打印机没有翻转器
16809985	半格色带偏移量无效,需不大于44.7毫米
16809986	色带扩展设置结构返回为空
16809987	没有对应的分辨率类型

十进制错误码	错误信息
25165824	参数缓冲区太小
25165825	传入参数无效
25165826	未实现该功能
25165827	参数格式不支持或参数格式有误
25182208	打开U口句柄失败
25182209	关闭U口句柄失败
25182210	usb发送数据失败
25182211	usb异步写数据事件对象等待失败
25182212	usb异步写数据返回值不是ERROR_IO_PENDING
25182213	usb读数据失败
25182214	usb异步读数据事件对象等待失败
25182215	usb异步读数据返回值不是ERROR_IO_PENDING
25198592	WSAStartup网络通讯初始化出错
25198593	此电脑网络库不支持2.2的目标版本
25198594	socket初始化失败
25198595	tcp超时
25198596	socket没有打开
25198597	socket发送失败
25198598	socket错误
25198599	socket关闭失败
25214976	打开串口句柄失败
25214977	获取串口配置错误
25214978	设置串口配置错误
25214979	串口写失败
25214980	串口读失败
25214981	Com口读取数据操作成功,但读取数据为0字节
25214982	关闭串口句柄失败
25231360	打开并口句柄失败
25231361	关闭并口句柄失败
25231362	并口写失败
25231363	并口异步写数据事件对象等待失败
25231364	并口异步写数据返回值不是ERROR_IO_PENDING
25231365	并口读失败
25231366	并口异步读数据事件对象等待失败
25231367	并口异步读数据返回值不是ERROR_IO_PENDING
25247744	设备信息集句柄返回空
25247745	没有枚举到符合条件的COM口读卡器设备

十进制错误码	错误信息
83886080	选择的不是usb打印机,接口错误使用了usb通讯
83886081	没有枚举到usb打印机
83886082	传入的usb打印机描述符为空
83886083	usb通讯写入或读取数据指针为空
83902464	选择的不是com打印机,接口错误使用了com通讯
83902465	没有枚举到串口打印机
83902466	传入的串口打印机描述符为空
83902467	com通讯写入或读取数据指针为空
83918848	选择的不是lpt打印机,接口错误使用了lpt通讯
83918849	没有枚举到并口打印机
83918850	传入的并口打印机描述符为空
83918851	lpt通讯写入或读取数据指针为空
83935232	选择的不是tcp打印机,接口错误使用了tcp通讯
83935233	没有枚举到网口打印机
83935234	传入的网口打印机描述符为空
83935235	tcp通讯写入或读取数据指针为空
83951616	端口类型未知(检查枚举后是否已选择打印机)
83951617	内部保存的枚举列表没有此打印机(检查重新枚举)
83951618	参数指针为空
83951619	注意该指令无返回,写入之后无需读出
92274688	条码创建失败
92274689	条码编码失败
92274690	条码生成失败
92274691	生成的条码图片路径不存在
92274692	生成的条码图片加载失败(可能图片被损坏)
92291072	二维码创建失败
92291073	二维码编码失败
92291074	二维码生成失败
92291075	生成的二维码图片路径不存在
92291076	生成的二维码图片加载失败(可能图片被损坏)
92307456	彩色图层或K色图层画布模式选择错误(超出范围值)
92307457	获取屏幕设备环境句柄失败
92307458	创建兼容位图失败
92307459	创建兼容设备环境句柄失败
92307460	GDI未初始化绘图(检查是否已进行第一步画布模式选择)
92307461	用户期望传入参数的长度太小
92307462	CImage或CxImage加载图片load失败(可能图片格式损坏、图片不存在)
92307463	ICM处理过程中初始化图像管理器失败
92307464	生成预览图或生成打印数据时没有此图片索引 (可能图片数据被删除或多次绘图只保留最后2次图片数据其余已删除)
92307465	系统或打印机ICM文件不存在
92307466	设置的字体不存在
92307467	图片真实类型与后缀名不匹配
92307468	元素x或y定位超出打印区域

十进制错误码	错误信息
100663296	传入指令内容为空
100663297	收到的指令解析过程中长度太小(可能是错误指令)
100663298	返回指令格式解析出错
100663299	分配用来接收内容的空间太小
109051905	读卡器库未加载或加载失败
109051906	读卡器动态库的路径不存在
109051908	读卡器打开失败
109051909	读卡器接口错误(调用的读卡器库接口返回错误)
109051910	读卡器内有卡
109051911	读卡器无卡
109051912	读卡器的句柄为空(检查是否已成功打开读卡器)
109051913	读卡器动态库模块句柄为空(检查是否成功加载读卡器库)
109051914	dcrf32动态库没有该函数
109068288	M1卡验证失败(检查密码、密码类型、对应扇区是否正确)
109068289	M1卡验证密码格式错误
109068290	M1卡寻卡失败
109068291	写入16进制形式字符串数据不够32字节
109084672	设置当前接触式卡座失败
109084673	用户期望传入的复位信息长度太短
109084674	非接或接触式CPU卡复位失败
109084675	用户期望传入的卡序列号长度太小
109084676	用户传入的复位信息或卡序列号指针为空