转印机状态警告错误码表

(V1.0.0.0)

状态编码列表		
LCD提示字符	错误编码	
打印机信息	1001	
正在初始化	1002	
预热中	1003	
准备打印	1004	
开始打印	1005	
装卡	1006	
打印Y颜色	1007	
打印M颜色	1008	
打印C颜色	1009	
打印K颜色	1010	
打印K2颜色	1011	
打印H颜色	1012	
打印I颜色	1013	
转印中	1014	
翻转	1015	
卡片前部分矫形	1016	
卡片后部分矫形	1017	
排卡	1018	
清洁	1019	
清洁结束	1020	
固件更新中	1021	
卡片数据读写中	1022	
设置选项	1023	
测试打印	1024	

警告编码列表	
LCD提示字符	错误编码
无警告发生	2001
正在加热	2002
印头降温	2003
温度异常	2004
印头预热	2005
检测色带/转印膜余量	2006
RFID检测警告	2007
移除送卡位置卡片	2008
移除回送位置卡片	2009
移除打印位置卡片	2010
移除磁性卡片	2011
卡槽空	2012
风扇故障	2013

报错编码列表	
LCD提示字符	错误编码
无错误发生	3001
前盖打开	3002
色带用尽	3003
无效色带	3004
色带卡死	3005
色带匹配出错	3006
转印膜用尽	3007
无效转印膜	3008
转印膜卡死	3009
送卡通道堵塞	3010
转印位置卡片堵塞	3011
翻转器卡片堵塞	3012
请联系技术支持	3013
打印头出错	3014
加热器出错	3015
卡片矫形失败	3016
FPGA错误	3017
RFID认证出错	3018
子CPU通讯出错	3019
无效数据	3020
色带匹配异常	3021