

使用的 I/O 裝置








B50k 可變電阻



LED 燈



RGB LED 模組




按鈕開關

Arduino UNO








副廠Arduino Uno R3 經濟版









副廠Arduino Uno R3 經濟版,為了降低成本,ATMEGA328P晶片改為貼片封裝,ATmega16U2 改以 CH340G USB 晶片取代。並與原始Arduino Uno R3 100%相容。







- 基本 I/O 函式
 - pinMode()
 - digitalRead()
 - digitalWrite()
 - analogRead()
 - analogReference()



5.1 analogRead()





【描述】讀取類比輸入接腳的訊號值

【語法】analogRead(pin)

【參數】pin:類比接腳的編號,以UNO而言,有AO~A5總共6支類比I/O接腳。

【傳回值】0~1023的整數值

【範例】

```
//讀取可變電阻(電位器)的輸出值
   const int potPin=A0;
   void setup() {
     pinMode(potPin, INPUT);
     Serial.begin(9600);
 5
                                                    GND
 6
   void loop() {
                                                       VDD
   int val;
   float volt;
     val=analogRead(potPin); //讀取 AO, 傳回 0-1023
11
12
     volt=val*0.00488;
                           //轉換成電壓值 5v/1024=0.00488v
     Serial.print(val); Serial.print(" => "); //印出結果
13
     Serial.print(volt, 1);
14
                         //小數點1位
15
     Serial.println('V');
     delay(1000);
                         //延遲1秒
16
17 }
```

analogRead()





【說明】

- (1) 類比輸入接腳編號A0~A5是Arduino預設的常數,其數值對應為14~19。
- (2) 因為Arduino開發板上的類比數位轉換器(ADC)是10-bit,代表0~5V的電壓會對應到0~1023個整數值,所以解析度等於5V/1024,約為每單位4.9mV。
- (3) 根據官網說明, Arduino讀取類比訊號的時間,一次讀取大約是100微秒 (microsecond),所以最高的讀取頻率為每秒10000次。
- (4) 如果類比輸入接腳沒有連接任何裝置,則analogRead()的傳回值會是外在因素所造成的波動值,例如其他類比訊號的輸入、或是手靠近板子的距離遠近等。
- (5) 如果數位接腳不夠用,A0~A5也可以改設定為數位輸出,例如 pinMode(A0, OUTPUT); 然後可以使用 digitalWrite(A0, HIGH/LOW); 寫出資料,但是這樣混合使用,在讀取其他類比腳位時會產生雜訊干擾,建議還是盡量避免。





練習5-1

5.2 analogWrite()



【描述】使用duty cycle的值,將PWM的訊號波形輸出到指定的接腳

【語法】analogWrite(pin, value)

【參數】 $pin: 接腳的編號,以UNO而言,有<math>3 \cdot 5 \cdot 6 \cdot 9 \cdot 10 \cdot 11 \circ value: 0~255$ 的整數值,可表示PWM的 $duty\ cycle \circ$

【傳回值】無

【範例】

```
//LED 燈的亮度控制
                           //LED 輸出接腳
   const int ledPin=3;
   void setup() {
     pinMode(ledPin, OUTPUT);
     Serial.begin(9600);
 6
   void loop() {
                                                            GND
    int val;
     for (val=0; val<256; val=val+15)
       analogWrite(ledPin, val);
11
       delay(100); //間隔 0.2 秒
12
13
     for (val=255; val>=0; val=val-15) { //漸暗
14
       analogWrite(ledPin, val);
15
16
       delay(100); //間隔 0.2 秒
17
18
```

analogWrite()





【說明】

- (1) digitalWrite()只可輸出0V或5V二種電壓值,相較之下analogWrite()可以輸出0~5V中的任一電壓值,達到類比輸出的效果。
- (2) Duty cycle (佔空比)表示在一個周期內,工作時間佔整個週期時間的比值,假設 value=128,則duty cycle=128/255約為50%,輸出電壓=5Vx50%=2.5V。
- (3) 在大部分的Arduino開發板,只要微控晶片是ATmega168或是ATmega328P系列的, 包含UNO (請參考圖2.7), analogWrite()都可以使用在接腳3、5、6、9、10、11 正常工作。
- (4) 執行analogWrite()之後,指定的接腳就會持續輸出一個穩定的方波,其值由第二個 參數value來決定,直到在相同的接腳執行到下一個analogWrite(),digitalRead()或 是digitalWrite()時才會停止。

5.3 PWM 簡介





■8.1. 什麼是脈衝寬度調變?。

脈衝寬度調變的原文全名是 Pulse Width Modulation,縮寫為 PWM,簡單來說它是一種使用數位訊號模擬產生類比訊號的技術,舉例說明,一個數位系統只會有高電位(5V)與低電位(0V)二種訊號的輸出,在這種限制下我們如何實現 1V,2V,甚至是 3.5V 的輸出?答案當然是肯定的,其關鍵技術就是 PWM,實際上只要適當的控制,我們可以產生 0~5V 之間任一點電壓值,PWM 的技術特色,就是使數位系統具有類比電路的行為,但是卻沒有類比電路功耗大和對雜訊干擾敏感的缺點。脈衝寬度調變 PWM 的技術可產生 0%~100%的類比電壓,常應用在燈光或螢幕亮度的控制、馬達轉速的控制、音量的大小聲/聲音高低的控制...等。。

學習完這章,你不再只是會使用簡單的 analogWrite()函式,你可獲得比 analogWrite()函式更多的控制權,能實做出更複雜更精準的 PWM 輸出控制,成為 PWM 達人。





■8.2. PWM 的工作原理。

在介紹 PWM 的工作原理之前,針對週期性的訊號方波,如圖 8.2.1 所示,我們必須先了解以下基本名詞的定義。。

(1) 週期(T)

通常以符號 T表示,其定義為一個方波從開始到結束所經過的時間,以秒為單位。。

(2) 頻率 (f)

1 秒內產生方波的數量,單位為赫茲 Hz,例如:一個頻率為 10kHz 的時脈產生器,代表




圖 8.2.1 週期性訊號方波。






1 秒內會產生 10k 個時脈週期。根據定義我們可推得週期與頻率的關係為 $f = \frac{1}{T}$ 或是 $T = \frac{1}{f}$,只要知道週期就可推得頻率,反之亦然。所以頻率為 10kHz,可推得其週期為 1/10k=0.1ms。

(3) T_{on}/T_{off}

Ton 代表一個週期內訊號為高電位的時間, Toff 則為低電位的時間,以正向邏輯而言,我們可以把 Ton 當成啟動或是工作的時間,而 Toff 則為休息的時間。

(4) Duty Cycle,工作占比,也有人稱為占空比或工作週期。

定義為 T_{on}/T 的比例,也就是指真正工作的時間占整個週期的百分比,例如:一個訊號方波,其週期固定為 10ms, T_{on} 為 3ms,則 duty cycle=3ms/10ms=30%。







要解釋 PWM 的工作原理,以亮燈的例子來說明比較容易了解,如果我們用開關來控制燈光,(1)開 1 秒關 1 秒,燈光就會跟著亮 1 秒暗 1 秒,可是當開關的速度加快到很高速的時候,我們的眼睛就會看不到燈光一亮一暗的閃爍,取而代之的是昏暗半亮的持續燈光,(2)如果我們改變開關時間的比例,變成開 1 秒關 2 秒,燈光就會跟著亮 1 秒暗 2 秒,比例不變只要開關速度持續加快,最後就會變成 1/3 亮的持續燈光,這就是 PWM 的作用。。


從以上例子的說明,其實脈衝寬度調變 PWM 的名稱就是源自對 Ton 脈衝寬度的調整,若 訊號週期固定不變,只要改變 Ton 的寬度(也就是 Ton 的時間),就能改變 duty cycle 得到我們預先規劃的訊號準位,PWM 輸出電壓的公式如下:。

PWM 輸出電壓 =
$$V_{DD}$$
 × Duty Cycle = V_{DD} × $\frac{T_{ON}}{T}$


圖 8.2.2 的範例可充分說明 PWM 的工作原理,在範例(a)中,因為 duty cycle=20%,所以輸出電壓=5Vx20%=1V,同理,在範例(b)跟(c)中,我們可藉著增加 duty cycle,進而把電壓調高到 2.5V 與 4V,以符合需求。








(a) Duty cycle=20%



(b) Duty cycle=50%



(c) Duty cycle=80%






練習 5-2

5.4 全彩RGB LED 模組





- 利用RGB三種不同顏色的輸入,混合出全彩的效果。
 - ▶ R紅色: 0~255
 - ▶ G綠色: 0~255
 - ▶ B 藍色: 0~255



❷ 程式碼