Le plateau du haras

Pour « La Disparition d'Éclipse », le pupitre s'habille de cuir vert et de laiton. On glisse dans la **fente** le lieu où l'on se rend, le suspect qu'on interroge ou sa carte Rôle ; on pose l'objet sur le **plateau** (le lecteur à plat). Le **clavier** sert aux codes et aux questions de la gendarmerie, les cinq voyants du haut suivent **les pistes** de l'enquête, et le **gros bouton** lance l'accusation. La clé, le capteur de couleur et la rangée basse des voyants ne servent pas : le plateau les cache.



Fabrication

1. Imprimez les deux pages suivantes **à 100 %** (sans « ajuster à la page »), en couleur, sur papier épais ou adhésif.
2. Assemblez-les : la bande de 10 mm en trop à droite de la moitié gauche passe sous la moitié droite. Faites coïncider les repères ▲.
3. Collez sur la façade de 2 mm (contreplaqué), plastifiez si possible.
4. Découpez les **fenêtres en pointillés blancs** : écran, clavier, lanterne, les 5 voyants du haut, fente, boutons, molette, prise casque, et le trou de Ø 22 mm en haut à droite (la clé dépasse trop pour passer dessous).
5. Coiffez ce trou du **médaillon** ci-contre, collé sur un bouchon ou une capsule de bois de Ø 30 mm : il cache la clé.



Médaillon (Ø 30 mm)

Cotes du gabarit commun (pdf/gabarit-facade.pdf). Vérifiez les positions sur votre pupitre avant de découper.

✂ CLAVIER



la voix du haras



la lante

LES PISTES



ÉCURIE · CARNET · BUREAU · SENTIER · GRANGE

orange : piste ouverte · vert : élucidée

LA FEN

le lieu · le suspect



Haras des Trois Fers

Pays d'Auge · élevage de chevaux de course

LES BALISES · TOUS ENSEMBLE



MOLET



MOITIÉ GAUCHE · la bande de droite (10 mm, à partir du repère ▲) passe sous la moitié droite

✂ ÉCRAN 3,5"

anterne

FENTE

uspect · votre rôle

LE PLATEAU



POSEZ L'OBJET ICI

CASQUE
confidences

LETTE

ACCUSER

lieu · suspect · objet
puis appuyez

MOITIÉ DROITE · ▲ aligner le bord gauche sur le repère de la moitié gauche